

Mode d'emploi

Bosch Série 2 BCHF2MX20

Marque : Bosch Référence : BCHF2MX20

Sommaire

1. Premières étapes
2. Lire les consignes de sécurité
3. Déballez l'appareil et ses composants
4. Installer l'appareil avant la première utilisation
5. Enregistrer un appareil
6. Sécurité
7. Indications générales
8. Conformité d'utilisation
9. Restrictions du périmètre utilisateurs
10. Consignes de sécurité
11. Prévenir les dégâts matériels
12. Commander
13. Description de l'appareil
14. Appareil
15. Affichage du statut
16. Niveaux de puissance
17. Autonomie de la batterie
18. Accessoires
19. Commande
20. Utilisation
21. Charger la batterie
22. Aspirer avec l'aspirateur sans fil
23. Aspirer avec l'appareil portatif
24. Nettoyage et entretien
25. Produits de nettoyage
26. Nettoyer l'appareil
27. Vider le collecteur de poussières et nettoyer l'unité du filtre
28. Nettoyer la brosse électrique
29. Aide en cas de défaut
30. Dépannage
31. Service après-vente
32. Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)
33. Environnement
34. Protection de l'environnement et économies d'énergie
35. Élimination de l'emballage
36. Transport, entreposage et mise au rebut
37. Mettre au rebut un appareil usagé
38. Mettre les batteries/piles au rebut
39. Expédier des batteries



Premières étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage à l'utilisation initiale de votre appareil.

Lire les consignes de sécurité

- Sécurité

Déballer l'appareil et ses composants

- Retirez l'appareil de son emballage.
- Retirez toutes les autres pièces et les documents d'accompagnement de l'emballage et placez-les à portée de main.
- Retirez les emballages.
- Retirez les autocollants et les films présents.

Installer l'appareil avant la première utilisation

- Fixez le boîtier sur la brosse et encliquetez-le.
- Dévissez la vis de la poignée du boîtier.
- Insérez la poignée dans le boîtier par le haut et fixez-la avec la vis.

Enregistrer un appareil

Enregistrez votre appareil pour profiter de notre offre de services. Cela ne vous engage à rien.

- Découvrez tous les avantages sur . Des offres attractives sur les accessoires dans notre boutique en ligne Des trucs et astuces pour utiliser votre appareil Le service consommateurs Bosch à votre entière disposition ...et bien plus encore
- Pour vous enregistrer, cliquez sur le lien .
- Cliquez sur « s'enregistrer gratuitement ».
- Saisissez les données d'enregistrement.
- Cliquez sur « Envoyer » et suivez les instructions sur le site internet.

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

Conformité d'utilisation

Respectez les consignes d'utilisation conforme afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

Restrictions du périmètre utilisateurs

Évitez les risques pour les enfants et les personnes vulnérables.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de l'appareil, et l'entretien par l'utilisateur, sont des activités que les enfants ne peuvent pas effectuer sans surveillance.

Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

Prévenir les dégâts matériels

Afin d'éviter d'endommager votre appareil, ses accessoires ou tout autre objet, respectez ces consignes.

Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

Description de l'appareil

Découvrez les composants de votre appareil.

Appareil

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

|

|| Collecteur de poussières

|| Filtre à peluche

|| Filtre avec mousse

|| Bloc moteur

|| Poignée

|| Commutateur à glissière de l'aspirateur sans fil

|| Touche de déverrouillage de l'appareil portable

|| Commutateur à glissière de l'appareil portable

|| Affichage du statut

|| Touche de déverrouillage du collecteur de poussières

|| Brosse pour sols avec électrobrosse

|| Bouton de déverrouillage de la brosse rotative

|| Touche de déverrouillage de la brosse pour sols

|| Raccordement du cordon de charge

|| Bloc secteur avec cordon de charge Selon l'équipement de l'appareil

Affichage du statut

L'affichage du statut vous indique différents états de fonctionnement.

Niveaux de puissance

Les niveaux de puissance vous permettent de régler la puissance d'aspiration.

Autonomie de la batterie

Vous trouverez ici des informations sur l'autonomie de la batterie.

L'autonomie maximale de la batterie varie en fonction du niveau de puissance choisi et du type de batterie installé.

Comme toutes les batteries au Lithium-Ion, les batteries s'usent avec le temps, c'est pourquoi leur capacité et leur autonomie diminuent. Il s'agit d'un processus de vieillissement naturel et non du résultat d'un défaut matériel, de fabrication ou de matière.

Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre appareil.

Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

Utilisation

Cette section contient des renseignements essentiels sur l'utilisation de votre appareil.

Charger la batterie

L'aspirateur sans fil peut uniquement être chargé et utilisé avec un appareil portable correctement inséré.

Le bloc secteur du cordon de charge et l'appareil chauffent pendant la charge. Cela est normal et sans risque.

Pour contrôler la charge complète, débranchez brièvement l'appareil du secteur et rebranchez-le. L'affichage du statut s'allume ensuite en blanc.

- Insérez le cordon de charge dans l'aspirateur.
- Branchez le bloc secteur sur une prise de courant.

Aspirer avec l'aspirateur sans fil

- Basculez l'aspirateur sans fil en position de travail.
- Réglez le commutateur à glissière sur le niveau de puissance 1 ou 2.
- Lorsque vous avez terminé d'aspirer ou que vous faites une pause, placez le commutateur à glissière sur 0 et placez l'aspirateur sans fil dans sa position de rangement.

Aspirer avec l'appareil portable

- Appuyez sur la touche de déverrouillage de l'appareil portable, basculez ce dernier vers l'avant et retirez-le de l'aspirateur.
- Réglez le commutateur à glissière sur le niveau 1 pour allumer l'appareil. Lorsque vous avez terminé d'aspirer ou que vous faites une pause, placez le commutateur à glissière sur 0.

- Placez l'appareil portatif en biais par le haut dans l'aspirateur et enclenchez-le de manière audible.

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Produits de nettoyage

Utilisez uniquement des détergents appropriés.

Nettoyer l'appareil

- Retirez l'appareil portatif.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et un produit de nettoyage pour plastique disponible dans le commerce.

Vider le collecteur de poussières et nettoyer l'unité du filtre

- Appuyez sur la touche de déverrouillage, poussez le collecteur de poussières vers le bas et retirez-le.
- Relevez l'étrier et retirez l'unité du filtre.
- Videz le collecteur de poussières et secouez l'unité du filtre.
- Retirez le filtre du filtre à peluches et secouez les deux parties ou tapotez-les légèrement.
- Pour un nettoyage approfondi, retirez la mousse du filtre. Nettoyez les pièces de l'unité du filtre et le collecteur de poussières sous l'eau courante et laissez-les sécher pendant 24 heures.
- Insérez le filtre avec mousse dans le filtre à peluches et placez les pièces dans le collecteur de poussière.
- Placez le collecteur de poussières légèrement en biais sur l'appareil portatif et rabattez-le vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.

Nettoyer la brosse électrique

La brosse rotative est dotée d'une fonction de nettoyage. Votre appareil aspire automatiquement les fils et les cheveux coupés après plus de 30 secondes lorsque vous utilisez la brosse rotative sur le tapis.

- Appuyez sur la touche de déverrouillage et retirez le boîtier de la brosse pour sols.
- Appuyez sur la touche de déverrouillage et tirez la brosse rotative de la buse sur le côté.
- Coupez les fils et les cheveux avec des ciseaux le long des soies ou de la rainure de découpe.
- Placez la brosse rotative dans la buse et veillez à ce que l'arbre de transmission soit correctement positionné. L'arbre de transmission doit se trouver au centre de la brosse rotative.
- Insérez complètement la brosse rotative jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible.

Aide en cas de défaut

Découvrez comme procéder en cas de défaut d'appareil ici.

Dépannage

L'appareil ne fonctionne pas.

- La batterie n'est pas chargée.
Chargez la batterie. Charger la batterie

L'appareil ne fonctionne pas et l'affichage du statut s'allume en rouge pendant 10 secondes.

- La sécurité de sur/sous-température est activée.
Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique. Patientez jusqu'à ce que l'appareil soit à

température ambiante.

Le bac à poussières ne peut être utilisé.

- L'unité de filtre ou le bac à poussières n'est pas correctement en place.
Vérifiez si l'unité de filtre et le bac à poussières sont correctement en place.

Service après-vente

Contactez notre service après-vente si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à corriger un défaut de l'appareil ou si ce dernier doit être réparé.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site Web. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Nous trouverons toujours une solution adaptée.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

Les pièces de rechange relatives au fonctionnement de l'appareil et conformes à l'ordonnance d'écoconception correspondante sont disponibles auprès de notre service après-vente pour une durée d'au moins 7 ans à partir de la mise sur le marché de l'appareil dans l'espace économique européen.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, adressez-vous à notre service après-vente, à votre revendeur ou consultez notre site Web.

Lorsque vous contactez le service après-vente, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD) de votre appareil.

Vous trouverez les données de contact du service après-vente dans la liste ci-jointe ou sur notre site Web.

Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

Environnement

Découvrez comment protéger l'environnement ici.

Protection de l'environnement et économies d'énergie

Protégez l'environnement tout en faisant un usage économique de votre appareil et en éliminant correctement les matériaux recyclables.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.

Transport, entreposage et mise au rebut

Apprenez comment mettre au rebut correctement les appareils usagés.

Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement. Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.

Mettre les batteries/piles au rebut

Les batteries/piles doivent être recyclées dans le respect de l'environnement. Ne jetez pas les batteries/piles avec les ordures ménagères.

- Éliminez les batteries/piles de manière écologique.

Expédier des batteries

Les batteries au lithium-ion intégrées sont soumises aux exigences du droit relatif aux marchandises dangereuses. Vous pouvez transporter des batteries sur la route sans autres dispositions. En cas d'expédition par des tiers, des exigences particulières s'appliquent à l'emballage et à l'étiquetage, par ex. en cas de transport aérien ou routier. Dans ce cas, pour la préparation de l'équipement à envoyer, il faut faire appel à un expert en termes de marchandises dangereuses.

- Expédiez uniquement des batteries intactes.
- Masquez les contacts ouverts avec du scotch.
- Emballez la batterie de manière à ce qu'elles demeurent immobiles.
- Respectez les réglementations nationales du pays destinataire.