

Mode d'emploi

Bosch Série 6 BGL6HYG1

Marque : Bosch Référence : BGL6HYG1

Sommaire

1. Premières étapes
2. Lire les consignes de sécurité
3. Déballer l'appareil
4. Enregistrer un appareil
5. Contenu de la livraison :
6. Accessoires en option
7. Monter l'appareil
8. Mettre la poignée en service
9. Sécurité
10. Indications générales
11. Conformité d'utilisation
12. Restrictions du périmètre utilisateurs
13. Consignes de sécurité
14. Prévenir les dégâts matériels
15. Commander
16. Description de l'appareil
17. Appareil
18. Aperçu des éléments de commande
19. Aperçu de l'affichage du statut
20. Accessoires
21. Commande
22. Utilisation
23. Régler le tube télescopique
24. Mettre l'appareil sous tension
25. Mettre l'appareil hors tension
26. Démarrage de l'aspiration
27. Arrêt de l'aspiration
28. Réglage de la puissance
29. Régler la brosse pour sols
30. Rangement de l'appareil
31. Mise hors tension et transport de l'appareil
32. Passer l'aspirateur avec des accessoires
33. Aspirer Multi-Use-Brush
34. Démarrage d'urgence
35. Arrêt d'urgence
36. Démontage de l'appareil
37. Turbo-brosses
38. Aspirer avec la turbo-brosse universelle
39. Aspirer avec la turbo-brosse pour poils d'animaux
40. Aspirer avec la turbo-brosse pour poils d'animaux avec SelfClean



41. Utiliser la brosse
42. Activer la fonction Tapis
43. Activer la fonction SelfClean
44. Nettoyage et entretien
45. Produits de nettoyage
46. Nettoyage de l'appareil
47. Nettoyer la poignée Remote-Power-Control
48. Ouverture du couvercle
49. Fermeture du couvercle
50. Lavage du compartiment à poussière
51. Remplacement du sac aspirateur
52. Nettoyer le filtre de protection du moteur
53. Retirer le filtre de sortie d'air
54. Nettoyer le filtre de sortie d'air
55. Lavage du filtre non-tissé
56. Nettoyage du filtre hygiénique HEPA
57. Mettre en place le filtre de sortie d'air
58. Changement des piles
59. Nettoyer la turbo-brosse universelle
60. Nettoyer la turbo-brosse pour poils d'animaux
61. Nettoyer la turbo-brosse pour poils d'animaux avec SelfClean
62. Aide en cas de défaut
63. Dépannage
64. Service après-vente
65. Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)
66. Environnement
67. Protection de l'environnement et économies d'énergie
68. Élimination de l'emballage
69. Transport, entreposage et mise au rebut
70. Mettre au rebut un appareil usagé
71. Mettre les batteries/piles au rebut

Premières étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage à l'utilisation initiale de votre appareil.

Lire les consignes de sécurité

- Sécurité

Déballer l'appareil

Déballez votre appareil et vérifiez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport.

- Retirez l'emballage.
- Sortez les informations produits de l'intérieur de l'appareil.
- Vérifiez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport. En cas de réclamation, veuillez vous adresser au revendeur auprès duquel vous avez acquis l'appareil ou auprès de notre service après-vente. Service après-vente

Enregistrer un appareil

Enregistrez votre appareil pour profiter de notre offre de services. Cela ne vous engage à rien.

- Découvrez tous les avantages sur . Des offres attractives sur les accessoires dans notre boutique en ligne Des trucs et astuces pour utiliser votre appareil Le service consommateurs Bosch à votre entière disposition ...et bien plus encore
- Pour vous enregistrez, cliquez sur le lien .
- Cliquez sur « s'enregistrer gratuitement ».
- Saisissez les données d'enregistrement.
- Cliquez sur « Envoyer » et suivez les instructions sur le site internet.

Contenu de la livraison :

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

|

| | Aspirateur avec sac

| | Remote-Power-Control Poignée avec deux piles de type AAA LR03

| | Brosse pour sols adaptable Selon l'équipement de l'appareil

| | Flexible

| | Tubes télescopiques Selon l'équipement de l'appareil

| | Filtre de protection du moteur

| | Filtre de sortie d'air Selon l'équipement de l'appareil

| | Sac aspirateur

En fonction de son niveau d'équipement, l'appareil est livré avec des accessoires supplémentaires.

Accessoires en option

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

|

| | Turbo-brosse universelle Selon l'équipement de l'appareil

| | Turbo-brosse pour poils d'animaux Selon l'équipement de l'appareil

| | Turbo-brosse pour poils d'animaux avec SelfClean Selon l'équipement de l'appareil

| | Brosses pour sols durs Selon l'équipement de l'appareil

- | | Embout aspirateur pour perceuse Selon l'équipement de l'appareil
- | | Suceur matelas Selon l'équipement de l'appareil
- | | Suceurs longs Selon l'équipement de l'appareil
- | | Suceur long Selon l'équipement de l'appareil
- | | Suceur ameublement XXL Selon l'équipement de l'appareil
- | | Suceurs ameublement Selon l'équipement de l'appareil
- | | Suceur ameublement avec support petite brosse Selon l'équipement de l'appareil
- | | Support d'accessoires Selon l'équipement de l'appareil
- | | Multi-Use-Brush Selon l'équipement de l'appareil

Monter l'appareil

- Placez la poignée sur le flexible et verrouillez-la en place.
- Enfichez et verrouillez l'embout du flexible dans l'orifice d'aspiration du couvercle.
- Insérez la poignée dans le tube télescopique.
- Reliez le tube télescopique à la brosse pour sols.
- Placez le support d'accessoires sur le tube télescopique.
- Placez les accessoires sur le support d'accessoires par le haut et par le bas .
- Placez la couronne de soies sur le suceur ameublement .
- Placez le suceur ameublement avec la couronne de soies par le haut sur le support d'accessoires .

Mettre la poignée en service

Si les piles sont insérées dans la poignée, vous devez uniquement retirer la bande isolante du compartiment à piles.

Si les piles sont fournies séparément, vous devez les insérer dans la poignée avant utilisation.

- Tirez la bande isolante vers le haut pour la sortir du compartiment à piles.
- Insérez les piles dans la poignée Remote-Power-Control . Changement des piles

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

Conformité d'utilisation

Respectez les consignes d'utilisation conforme afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

Restrictions du périmètre utilisateurs

Évitez les risques pour les enfants et les personnes vulnérables.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de l'appareil, et l'entretien par l'utilisateur, sont des activités que les enfants ne peuvent pas effectuer sans surveillance.

Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

Prévenir les dégâts matériels

Afin d'éviter d'endommager votre appareil, ses accessoires ou tout autre objet, respectez ces consignes.

Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

Description de l'appareil

Découvrez les composants de votre appareil.

Appareil

|

| | Brosse pour sols adaptable Selon l'équipement de l'appareil

| | Tube télescopique avec poussoir Selon l'équipement de l'appareil

| | Flexible

| | Remote-Power-Control Poignée avec deux piles de type AAA LR03

| | Émetteur infrarouge

| | Interrupteur Marche/Arrêt avec récepteur infrarouge

| | Affichage du statut

| | Position parking

| | Cordon d'alimentation secteur

| | Position rangement

| | Indicateur de changement du sac

| | Couvercle

|| Poignée de transport

Des variations de détails ou de couleurs sont possibles selon le type d'appareil.

Aperçu des éléments de commande

Le bandeau de commande vous permet de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous donne des informations sur l'état de fonctionnement.

alignez l'émetteur infrarouge de la poignée Remote-Power-Control sur le récepteur infrarouge de l'interrupteur Marche/Arrêt.

Aperçu de l'affichage du statut

Les affichages apportent des informations sur les fonctions et états.

Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre appareil.

Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

Utilisation

Cette section contient des renseignements essentiels sur l'utilisation de votre appareil.

Régler le tube télescopique

- Déverrouillez le tube télescopique.
- Réglez la longueur du tube télescopique souhaitée.

Mettre l'appareil sous tension

Domages matériels dus à un fonctionnement en mode veille trop long. Mettez l'appareil hors tension lors de pauses d'aspiration plus longues.

- Saisissez la fiche secteur et tirez-la jusqu'à obtenir la longueur souhaitée.
- Branchez l'appareil.
- Appuyez sur .

Mettre l'appareil hors tension

- Appuyez sur . L'affichage du statut s'éteint puis, après un court laps de temps, clignote trois fois rapidement en blanc. L'appareil s'arrête. Les fonctions en cours sont interrompues.
- Débranchez la prise.
- Tirez brièvement sur le cordon électrique et relâchez-le.

Démarrage de l'aspiration

- Appuyez sur .

Arrêt de l'aspiration

- Appuyez sur .

Réglage de la puissance

- Appuyez sur ou sur . Le niveau de puissance est augmenté ou réduit.

- Tournez le tube télescopique avec le régulateur d'air secondaire dans la position souhaitée. La puissance se règle en continu.

Régler la brosse pour sols

- Utilisez l'interrupteur pour ajuster la brosse pour sols au niveau souhaité.

Rangement de l'appareil

La brosse pour sols peut être placée dans la position de rangement pour des pauses d'aspiration plus courtes.

- Poussez le crochet de la brosse pour sols dans la position de rangement.

Mise hors tension et transport de l'appareil

- Éteignez l'appareil. Mettre l'appareil hors tension
- Placez l'appareil à la verticale.
- Poussez le crochet de la brosse dans la position de rangement.
- Pour surmonter les obstacles, transportez l'appareil par la poignée.

Passer l'aspirateur avec des accessoires

- Placez la brosse souhaitée sur le tube télescopique ou sur la poignée.
- Après utilisation, retirez la brosse utilisée du tube télescopique ou de la poignée.

Aspirer Multi-Use-Brush

la Multi-Use-Brush ne doit pas être démontée après utilisation. La puissance d'aspiration n'est pas limitée par la Multi-Use-Brush montée.

- Placez la Multi-Use-Brush sur la poignée ou le tube et encliquetez-la.
- Appuyez sur les deux taquets d'arrêt de la couronne de soies.
- Poussez la couronne de soies vers le bas et verrouillez-la en place. La Multi-Use-Brush est prête à fonctionner.
- Aspirez avec Multi-Use-Brush . Démarrage de l'aspiration Arrêt de l'aspiration
- Appuyez sur les deux taquets d'arrêt de la couronne de soies.
- Poussez la couronne de soies vers le haut et verrouillez-la en place.
- Placez la brosse pour sols ou le tuyau sur la Multi-Use-Brush .
- Pour le démontage, appuyez sur la touche de déverrouillage et retirez la Multi-Use-Brush .

Démarrage d'urgence

Si la poignée Remote-Power-Control ne fonctionne pas, vous pouvez démarrer l'aspiration en mode d'urgence.

- Appuyez sur . L'affichage du statut s'éteint puis, après un court laps de temps, clignote trois fois rapidement en blanc.
- Appuyez sur pendant que l'affichage du statut clignote. L'appareil démarre en mode turbo.

Arrêt d'urgence

Après l'aspiration, vérifiez la poignée Remote-Power-Control . Dépannage

- Appuyez sur . L'affichage du statut s'éteint puis, après un court laps de temps, clignote trois fois rapidement en blanc.

Démontage de l'appareil

- Séparez la brosse pour sols du tube télescopique.
- Séparez le tube télescopique de la poignée.
- Pressez les deux taquets d'arrêt ensemble et retirez le flexible de l'appareil.

Turbo-brosses

Pour utiliser la turbo-brosse, réglez le variateur de puissance sur l'appareil à la puissance d'aspiration maximale. Réglez la puissance d'aspiration à l'aide du curseur continu placé sur le haut de la turbo-brosse.

Aspirer avec la turbo-brosse universelle

La turbo-brosse aspire et brosse les tapis. Elle permet d'éliminer les poussières, peluches, fils et cheveux en profondeur et d'assouplir visiblement les poils de tapis tassés. La turbo-brosse peut également être utilisée sur des sols durs.

- Fixez le tube télescopique sur la turbo-brosse.
-
- Passez l'aspirateur avec la turbo-brosse. Mettre l'appareil sous tension
- Réglez la puissance d'aspiration au niveau du curseur de la turbo-brosse. Aperçu des éléments de commande
- Pour aspirer les franges de tapis, aspirez toujours du tapis vers le bord du tapis avec la turbo-brosse.

Aspirer avec la turbo-brosse pour poils d'animaux

La turbo-brosse aspire et brosse les tapis. Elle permet d'éliminer les poussières, peluches, fils et cheveux en profondeur et d'assouplir visiblement les poils de tapis tassés. La turbo-brosse peut également être utilisée sur des sols durs.

- Fixez le tube télescopique dans la turbo-brosse.
-
- Passez l'aspirateur avec la turbo-brosse. Mettre l'appareil sous tension
- Pour régler la puissance d'aspiration, tournez le variateur de puissance. Aperçu des éléments de commande Le hublot latéral permet de voir la vitesse de rotation de la turbine et donc de la brosse rotative. Si la brosse aspire trop fortement le sol ou si la brosse rotative tourne trop lentement, tournez le régulateur de puissance dans le sens .
- Pour aspirer les franges de tapis, aspirez toujours du tapis vers le bord du tapis avec la turbo-brosse.

Aspirer avec la turbo-brosse pour poils d'animaux avec SelfClean

La turbo-brosse aspire et brosse les tapis. Elle permet d'éliminer les poussières, peluches, fils et cheveux en profondeur et d'assouplir visiblement les poils de tapis tassés. La turbo-brosse peut également être utilisée sur des sols durs.

Le système de turbine de la brosse détecte la nature du revêtement de sol et adapte automatiquement la vitesse de la brosse rotative.

Sur les tapis et moquettes, la brosse rotative démarre à la vitesse maximale environ 3 secondes après la mise en marche de l'aspirateur. La brosse fonctionne avec une puissance d'aspiration maximale.

Sur les sols durs, la brosse rotative est freinée, ce qui réduit le niveau sonore.

Utiliser la brosse

- Fixez le tube télescopique sur la turbo-brosse.
-
- Passez l'aspirateur avec la turbo-brosse. Mettre l'appareil sous tension

Activer la fonction Tapis

Utilisez la fonction Tapis pour aspirer les tapis à poils longs et démêler les poils de moquettes.

- Appuyez sur . La vitesse de la brosse rotative est augmentée. Vous pouvez faire glisser la brosse sur le tapis avec moins d'efforts.
- Pour aspirer les franges de tapis, aspirez toujours du tapis vers le bord du tapis avec la turbo-brosse.

Activer la fonction SelfClean

Utilisez la fonction SelfClean pour éliminer les peluches, les fils et les cheveux de la brosse rotative et pour nettoyer automatiquement la brosse.

Activez la fonction SelfClean après chaque utilisation de la brosse.

- Appuyez environ 5 secondes sur . La brosse rotative est nettoyée et sa vitesse est réduite.

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Produits de nettoyage

Utilisez uniquement des détergents appropriés.

Nettoyage de l'appareil

- Nettoyez l'appareil et les accessoires avec un chiffon doux et un produit de nettoyage pour plastique disponible dans le commerce.
- Lavez le récepteur infrarouge de l'interrupteur Marche/Arrêt.

Nettoyer la poignée Remote-Power-Control

nettoyez régulièrement les émetteurs infrarouges sur la poignée Remote-Power-Control . Une poignée Remote-Power-Control sale peut entraîner des dysfonctionnements lors de l'utilisation.

- Nettoyez la poignée Remote-Power-Control avec un chiffon doux et un produit de nettoyage pour plastique disponible dans le commerce.

Ouverture du couvercle

- Ouvrez le couvercle.
- Rabattez le couvercle complètement vers le haut.

Fermeture du couvercle

vérifiez que le sac aspirateur n'est pas coincé entre le couvercle et l'appareil.

- Fermez le couvercle et verrouillez-le en place.

Lavage du compartiment à poussière

- Si nécessaire, passez l'aspirateur dans le compartiment à poussière avec un deuxième appareil ou nettoyez le compartiment avec un chiffon sec ou une brosse à poussière.

Remplacement du sac aspirateur

- Pour fermer le sac aspirateur, tirez la patte de fermeture.
- Retirez le sac aspirateur plein de la fixation.
- Mettez au rebut le sac aspirateur plein.
- Insérez le sac aspirateur neuf dans le support jusqu'à ce qu'il s'encliquette de manière perceptible. Ne pliez pas le sac aspirateur.
- Fermeture du couvercle

Nettoyer le filtre de protection du moteur

pour un résultat d'aspiration optimal, nettoyez le filtre de protection du moteur à intervalles réguliers en le tapotant ou rincez-le. après avoir aspiré de fines particules de poussières, nettoyez ou changez le filtre de protection du moteur afin de garantir la puissance d'aspiration de l'appareil.

- Pour dégager le filtre de protection du moteur de sa position de verrouillage, tirez sur les pattes latérales.
- Retirez le filtre de protection du moteur dans le sens de la flèche.
- Nettoyez le filtre de protection du moteur en le tapotant.
- En cas d'encrassement important, lavez le filtre de protection du moteur.
- Laissez sécher le filtre au moins 24 heures.
- Installez le filtre de protection du moteur dans l'appareil et encliquetez-le en haut.
- Remettez en place le sac aspirateur. Remplacement du sac aspirateur
- Fermeture du couvercle

Retirer le filtre de sortie d'air

- Appuyez sur la patte de verrouillage dans le sens de la flèche et déverrouillez le filtre de sortie d'air.
- Retirez le filtre de sortie d'air de l'appareil.

Nettoyer le filtre de sortie d'air

Pour un niveau de puissance optimal, nettoyez ou remplacez le filtre de sortie d'air au moins une fois par an.

Après avoir aspiré de fines particules de poussières, nettoyez le filtre de sortie d'air afin de garantir la puissance d'aspiration de l'appareil.

L'efficacité du filtre de sortie d'air sera conservée, indépendamment d'une éventuelle décoloration de la surface du filtre.

Lavage du filtre non-tissé

Le filtre non-tissé est fixé à la grille de sortie d'air avec la grille de filtrage.

- Retirez le filtre non-tissé.
- Retirez le filtre non-tissé en le tapotant.
- En cas d'encrassement important, lavez le filtre non-tissé.
- Laissez sécher le filtre non-tissé au moins 24 heures.

- Déposez le filtre non-tissé sur la grille de sortie d'air.
- Mettez la grille filtrante en place. Mettre en place le filtre de sortie d'air

Nettoyage du filtre hygiénique HEPA

Le filtre hygiénique HEPA est composé d'une unité de filtre.

pour nettoyer plus soigneusement l'unité de filtre, vous pouvez la nettoyer à la machine à laver. Pour protéger le reste du linge, rangez l'unité de filtre dans un sac à linge. Lavez l'unité du filtre à 30 °C avec un programme linge délicat et à la vitesse d'essorage minimale.

- Nettoyez l'unité de filtre en la tapotant.
- Rincez l'unité de filtre sous l'eau du robinet.
- Laissez sécher l'unité de filtre au moins 24 heures.
- Insérez l'unité de filtre dans l'appareil. Mettre en place le filtre de sortie d'air

Mettre en place le filtre de sortie d'air

- Placez le filtre de sortie d'air sur la grille de sortie d'air et verrouillez-le de manière audible.
- Fermeture du couvercle

Changement des piles

- Retirez le couvercle. utilisez un outil tel qu'une pièce de monnaie pour ouvrir le couvercle.
- Retirez les piles vides.
- Insérez les nouvelles piles (type AAA LR03).
- Fermez le couvercle.
- Jetez les piles vides dans le respect de l'environnement. Mettre les batteries/piles au rebut

Nettoyer la turbo-brosse universelle

- Retirez la brosse de l'appareil.
- Retournez la brosse.
- Coupez et retirez les fils et les cheveux enroulés avec des ciseaux.

Nettoyer la turbo-brosse pour poils d'animaux

- Retirez la brosse de l'appareil.
- Déverrouillez la brosse rotative et retirez-la latéralement de la brosse.
- Coupez et retirez les fils et les cheveux enroulés avec des ciseaux.
- Poussez la brosse rotative latéralement le long de la tige de guidage dans la brosse et verrouillez-la.

Nettoyer la turbo-brosse pour poils d'animaux avec SelfClean

- Retirez la brosse de l'appareil.
- Déverrouillez la brosse rotative et retirez-la latéralement de la brosse.
- Coupez et retirez les fils et les cheveux enroulés avec des ciseaux.
- Retirez vigoureusement la tête de la brosse du corps du cylindre .
- Retirez les fils et les cheveux, puis remontez la brosse rotative.
- Poussez la brosse rotative latéralement le long de la tige de guidage dans la brosse et verrouillez-la.

Aide en cas de défaut

Découvrez comme procéder en cas de défaut d'appareil ici.

Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

La poignée Remote-Power-Control ne fonctionne pas.

- Les piles sont vides.

Changez les piles de la poignée Remote-Power-Control . Changement des piles

La communication radio est brouillée.

- L'émetteur infrarouge sur la poignée ou l'émetteur infrarouge sur l'interrupteur marche/arrêt est recouvert.

Retirez tous les corps étrangers possibles. Nettoyez la poignée Remote-Power-Control et l'appareil.

Nettoyage de l'appareil Nettoyer la poignée

- La voie de communication est perturbée.

Établissez une connexion directe entre l'émetteur infrarouge et le récepteur infrarouge.

La puissance d'aspiration est réduite.

- La brosse, le tube télescopique ou le flexible sont bouchés.

Démontez l'appareil.Éliminez le bouchage.

- Le filtre de sortie d'air est encrassé.

Nettoyez le filtre de sortie d'air. Nettoyer le filtre de sortie d'air

- Le filtre de protection du moteur est encrassé.

Nettoyez le filtre de protection du moteur. Nettoyer le filtre de protection du moteur

La brosse de la turbo-brosse ne tourne pas.

- La brosse rotative est encrassée.

Nettoyez la brosse rotative.

- La puissance d'aspiration est trop faible.

Tournez le variateur de puissance sur la puissance d'aspiration maximale.

Service après-vente

Contactez notre service après-vente si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à corriger un défaut de l'appareil ou si ce dernier doit être réparé.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site Web. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Nous trouverons toujours une solution adaptée.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

prolonge la disponibilité des pièces détachées à 10 ans. Cela concerne toutes les pièces fonctionnelles

et stockables pour les appareils fabriqués après le 1er janvier 2023.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, scannez le QR code figurant sur le document joint afin d'obtenir les coordonnées du service après-vente ainsi que les conditions de garantie, adressez-vous à notre service après-vente, votre revendeur ou consultez notre site web.

Lorsque vous contactez le service après-vente, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD) de votre appareil.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente en scannant le QR code figurant sur le document joint relatif aux coordonnées du service après-vente et aux conditions de garantie, ou sur notre site web.

Vous trouverez les informations relatives au règlement(EU) 2023/826 en ligne sous sur la page produit et la page de service de votre appareil dans les notices d'utilisation et les documents complémentaires.

Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

Environnement

Découvrez comment protéger l'environnement ici.

Protection de l'environnement et économies d'énergie

Protégez l'environnement tout en faisant un usage économique de votre appareil et en éliminant correctement les matériaux recyclables.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.

Transport, entreposage et mise au rebut

Apprenez comment mettre au rebut correctement les appareils usagés.

Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

- Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- Couper le cordon d'alimentation secteur.
- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement. Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.

Mettre les batteries/piles au rebut

Les batteries/piles doivent être recyclées dans le respect de l'environnement. Ne jetez pas les batteries/piles avec les ordures ménagères.

- Éliminez les batteries/piles de manière écologique.