

Mode d'emploi

Bosch Série 4 BGLS4PET2

Marque : Bosch Référence : BGLS4PET2

Sommaire

1. Premières étapes
2. Lire les consignes de sécurité
3. Déballer l'appareil et ses composants
4. Enregistrer un appareil
5. Contenu de la livraison :
6. Sécurité
7. Indications générales
8. Conformité d'utilisation
9. Restrictions du périmètre utilisateurs
10. Consignes de sécurité
11. Prévenir les dégâts matériels
12. Commander
13. Commande
14. Utilisation
15. Installer l'appareil
16. Utiliser l'appareil
17. Démonter l'appareil
18. Aide en cas de défaut
19. Dépannage
20. Service après-vente



Premières étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage à l'utilisation initiale de votre appareil.

Lire les consignes de sécurité

- Sécurité

Déballer l'appareil et ses composants

- Retirez l'appareil de son emballage.
- Retirez toutes les autres pièces et les documents d'accompagnement de l'emballage et placez-les à portée de main.
- Retirez les emballages.
- Retirez les autocollants et les films présents.

Enregistrer un appareil

Enregistrez votre appareil pour profiter de notre offre de services. Cela ne vous engage à rien.

- Découvrez tous les avantages sur . Des offres attractives sur les accessoires dans notre boutique en ligne Des trucs et astuces pour utiliser votre appareil Le service consommateurs Bosch à votre entière disposition ...et bien plus encore
- Pour vous enregistrez, cliquez sur le lien .

- Cliquez sur « s'enregistrer gratuitement ».
- Saisissez les données d'enregistrement.
- Cliquez sur « Envoyer » et suivez les instructions sur le site internet.

Contenu de la livraison :

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

|

| | Aspirateur avec sac

| | Poignées Selon l'équipement de l'appareil

| | Brosse pour sols adaptable Selon l'équipement de l'appareil

| | Flexible

| | Tubes télescopiques Selon l'équipement de l'appareil

| | Filtre de protection du moteur

| | Filtre de sortie d'air Selon l'équipement de l'appareil

| | Sac aspirateur

En fonction de son niveau d'équipement, l'appareil est livré avec des accessoires supplémentaires.

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

Conformité d'utilisation

Respectez les consignes d'utilisation conforme afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

Restrictions du périmètre utilisateurs

Évitez les risques pour les enfants et les personnes vulnérables.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de l'appareil, et l'entretien par l'utilisateur, sont des activités que les enfants ne peuvent pas effectuer sans surveillance.

Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

Prévenir les dégâts matériels

Afin d'éviter d'endommager votre appareil, ses accessoires ou tout autre objet, respectez ces consignes.

Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

Utilisation

Cette section contient des renseignements essentiels sur l'utilisation de votre appareil.

Installer l'appareil

-
-
-
-

Utiliser l'appareil

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Démonter l'appareil

-
-
-

Aide en cas de défaut

Découvrez comme procéder en cas de défaut d'appareil ici.

Dépannage

La puissance d'aspiration est réduite.

- L'indicateur de changement de filtre est rempli.
- La brosse, le tube télescopique ou le flexible sont bouchés.
Démontez l'appareil.Éliminez le bouchage.
- Le filtre de sortie d'air est encrassé.
Nettoyez le filtre de sortie d'air.

- Le filtre de protection du moteur est encrassé.
Nettoyez le filtre de protection du moteur.

La brosse de la turbo-brosse ne tourne pas.

- La brosse rotative est encrassée.
Nettoyez la brosse rotative.
- La puissance d'aspiration est trop faible.
Tournez le variateur de puissance sur la puissance d'aspiration maximale.

Le disjoncteur se déclenche lors de la mise sous tension de l'appareil.

- Plusieurs appareils fonctionnent simultanément sur le même réseau d'alimentation.
Coupez le disjoncteur général. Réglez le niveau de puissance le plus faible. Allumez l'appareil.

Service après-vente

Contactez notre service après-vente si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à corriger un défaut de l'appareil ou si ce dernier doit être réparé.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site Web. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Nous trouverons toujours une solution adaptée.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, scannez le QR code figurant sur le document joint afin d'obtenir les coordonnées du service après-vente ainsi que les conditions de garantie, adressez-vous à notre service après-vente, votre revendeur ou consultez notre site web.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente en scannant le QR code figurant sur le document joint relatif aux coordonnées du service après-vente et aux conditions de garantie, ou sur notre site web.

Vous trouverez les informations relatives au règlement (EU) 2023/826 en ligne sous sur la page produit et la page de service de votre appareil dans les notices d'utilisation et les documents complémentaires.