

Mode d'emploi

Bosch Série 2 BGS05A220

Marque : Bosch Référence : BGS05A220

Sommaire

1. Premières étapes
2. Lire les consignes de sécurité
3. Déballer l'appareil et ses composants
4. Enregistrer un appareil
5. Contenu de la livraison
6. Accessoires en option
7. Installer l'appareil
8. Sécurité
9. Indications générales
10. Conformité d'utilisation
11. Restrictions du périmètre utilisateurs
12. Consignes de sécurité
13. Prévenir les dégâts matériels
14. Commander
15. Description de l'appareil
16. Appareil
17. Éléments de commande
18. Aperçu des affichages de statut
19. Accessoires
20. Commande
21. Utilisation
22. Régler le tube télescopique
23. Allumer l'appareil
24. Éteindre l'appareil
25. Régler la puissance
26. Régler la brosse pour sols
27. Passer l'aspirateur avec des accessoires
28. Rangement de l'appareil
29. Porter l'appareil
30. Ranger le flexible
31. Démontage de l'appareil
32. Nettoyage et entretien
33. Protection moteur
34. Produits de nettoyage
35. Nettoyer l'appareil
36. Retirer le bac à poussières
37. Insérer le bac à poussières
38. Vider le bac à poussières
39. Nettoyer le filtre du bac à poussières
40. Nettoyer le filtre à peluche



41. Nettoyer le filtre de sortie d'air
42. Ouvrir le volet arrière
43. Fermer le volet arrière
44. Aide en cas de défaut
45. Dépannage
46. Service après-vente
47. Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)
48. Informations liées à la directive sur l'écoconception
49. Environnement
50. Protection de l'environnement et économies d'énergie
51. Élimination de l'emballage
52. Transport, entreposage et mise au rebut
53. Mettre au rebut un appareil usagé

Premières étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage à l'utilisation initiale de votre appareil.

Lire les consignes de sécurité

- Sécurité

Déballer l'appareil et ses composants

- Retirez l'appareil de son emballage.
- Retirez toutes les autres pièces et les documents d'accompagnement de l'emballage et placez-les à portée de main.
- Retirez les emballages.
- Retirez les autocollants et les films présents.

Enregistrer un appareil

Enregistrez votre appareil pour profiter de notre offre de services. Cela ne vous engage à rien.

- Découvrez tous les avantages sur . Des offres attractives sur les accessoires dans notre boutique en ligne Des trucs et astuces pour utiliser votre appareil Le service consommateurs Bosch à votre entière disposition ...et bien plus encore
- Pour vous enregistrer, cliquez sur le lien .
- Cliquez sur « s'enregistrer gratuitement ».
- Saisissez les données d'enregistrement.
- Cliquez sur « Envoyer » et suivez les instructions sur le site internet.

Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

|

|| Aspirateur sans sac

|| Poignée

| | Brosse pour sols adaptable Selon l'équipement de l'appareil

| | Flexible

| | Tube télescopique

En fonction de son niveau d'équipement, l'appareil est livré avec des accessoires supplémentaires.

Accessoires en option

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

|

| | support de flexible Selon l'équipement de l'appareil

| | Suceur long et brosse pour meubles 2 en 1

| | Brosse pour sols durs Selon l'équipement de l'appareil

Installer l'appareil

- Insérez l'embout du flexible dans le trou d'aspiration de l'appareil et clipsez-le.
- Insérez la poignée sur le flexible et clipsez les deux éléments ensemble.
- Insérez la poignée dans le tube télescopique.
- Reliez le tube télescopique à la brosse pour sols.

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

Conformité d'utilisation

Respectez les consignes d'utilisation conforme afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

Restrictions du périmètre utilisateurs

Évitez les risques pour les enfants et les personnes vulnérables.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de l'appareil, et l'entretien par l'utilisateur, sont des activités que les enfants ne peuvent pas effectuer sans surveillance.

Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

Prévenir les dégâts matériels

Afin d'éviter d'endommager votre appareil, ses accessoires ou tout autre objet, respectez ces consignes.

Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

Description de l'appareil

Découvrez les composants de votre appareil.

Appareil

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

|

| | Brosse pour sols adaptable Selon l'équipement de l'appareil

| | Flexible

| | Tube télescopique avec poussoir Selon l'équipement de l'appareil

| | Poignée

| | support de flexible Selon l'équipement de l'appareil

| | Touche de déverrouillage du bac à poussières

| | Poignée de transport

| | Volet arrière

| | Cordon d'alimentation secteur

| | Bouton de rétractation du câble

| | Régulateur de la puissance d'aspiration Selon l'équipement de l'appareil

| | Position rangement

| | Interrupteur Marche / Arrêt

| | Bac à poussières Selon l'équipement de l'appareil

Des variations de détails ou de couleurs sont possibles selon le type d'appareil.

Éléments de commande

Vous trouverez ici un aperçu des éléments de commande de votre appareil.

Aperçu des affichages de statut

L'affichage du statut vous indique différents états de fonctionnement.

Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre appareil.

Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

Utilisation

Cette section contient des renseignements essentiels sur l'utilisation de votre appareil.

Régler le tube télescopique

Tirez complètement le tube télescopique pour réduire la résistance à la poussée lors de l'aspiration de tapis.

- Déverrouiller le tube télescopique.
- Régler la longueur du tube télescopique.

Allumer l'appareil

- Saisissez la fiche secteur et tirez-la jusqu'à obtenir la longueur souhaitée.
- Branchez l'appareil.
- Appuyez sur .

Éteindre l'appareil

- Appuyer sur .
- Débrancher la prise.
- Appuyer sur . Le cordon électrique s'enroule automatiquement.

Régler la puissance

Vous pouvez régler la puissance en continu.

Ouvrez le régulateur d'air secondaire pour réduire la puissance.

Fermez le régulateur d'air secondaire pour aspirer avec la puissance maximale.

- Faire glisser le régulateur de puissance sur la position souhaitée. Éléments de commande La puissance se règle en continu.
- Faire glisser le régulateur d'air secondaire situé sur la poignée sur la position souhaitée. La puissance se règle en continu.

Régler la brosse pour sols

Aspirez les grosses particules une par une et avec précaution afin d'éviter que la buse pour sols ne se bouche. Si nécessaire, soulevez un peu la buse vers le haut.

- Utiliser l'interrupteur pour régler la buse pour sols sur la position souhaitée.

Passer l'aspirateur avec des accessoires

- Placez la buse sur le tube télescopique ou sur la poignée. Utiliser la buse avec les brosses repliées comme suceur long.
- Tourner les brosses vers le haut et les déplier. Utiliser la buse avec les brosses dépliées comme brosse pour meuble.
- Après utilisation, retirez la buse utilisée du tube télescopique ou de la poignée.

Rangement de l'appareil

La brosse pour sols peut être placée dans la position de rangement pour des pauses d'aspiration plus courtes.

- Poussez le crochet de la brosse pour sols dans la position de rangement.

Porter l'appareil

Pour passer les obstacles, transporter l'appareil par la poignée de transport.

- Soulever l'appareil par la poignée de transport.

Ranger le flexible

- Séparer la poignée du tube télescopique.
- Pousser le support de flexible dans la position de rangement.
- Placer le flexible autour de l'appareil et l'enfoncer dans la pince inférieure du support de flexible .
- Placer à nouveau le flexible autour de l'appareil et enfoncer la poignée dans la pince supérieure du support de flexible .
- Retirer le flexible de l'appareil Démontage de l'appareil et l'enfoncer sur la poignée. Le flexible avec poignée est rangé sur le support de flexible .
- Pousser le crochet de la buse pour sols sur la position de rangement du support de flexible .

Démontage de l'appareil

- Séparer la buse pour sols du tube télescopique.
- Séparer le tube télescopique de la poignée.
- Appuyer sur le bouton situé sur la tubulure de flexible et retirer le flexible de l'appareil.

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Protection moteur

Faites attention à ce que le moteur ne soit pas encrassé.

Produits de nettoyage

Utilisez uniquement des détergents appropriés.

Nettoyer l'appareil

- Nettoyez l'appareil et les accessoires avec un chiffon doux et un produit de nettoyage pour plastique disponible dans le commerce.

Retirer le bac à poussières

- Pour retirer le bac à poussières, appuyer sur la touche de déverrouillage.
- Retirer le bac à poussière en le soulevant par la poignée.

Insérer le bac à poussières

- Insérez le bac à poussières et clipsez-le.

Vider le bac à poussières

Videz le bac à poussières au plus tard après que le niveau a atteint le repère . Afin d'obtenir un résultat d'aspiration optimal, videz le bac à poussières après chaque utilisation.

Il est recommandé de nettoyer le filtre du bac à poussières chaque fois que vous videz le réservoir, mais au moins une fois par mois.

- Contrôlez le niveau de remplissage du bac à poussières.
- Appuyer sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir le bac à poussières.
- Vider le bac à poussières.
- Contrôler le degré d'encrassement du filtre à peluche et le nettoyer si nécessaire.
- Relever le volet du fond du bac à poussières et l'encliqueter.
- Insérer le bac à poussières

Nettoyer le filtre du bac à poussières

Pour un résultat d'aspiration optimal, nettoyer le filtre du bac à poussières au moins une fois par mois, mais au plus tard lorsque la puissance d'aspiration diminue.

Remplacez le filtre s'il est fortement usé. Accessoires

- Pour ouvrir le couvercle du bac à poussières, appuyer sur le bouton de déverrouillage et relever le couvercle.
- Tirer sur la languette et retirer le filtre du couvercle.
- Retirer le filtre mousse du porte-filtre.
- Tapoter le filtre mousse et le porte-filtre et enlever les grosses impuretés.
- En cas d'encrassement important, rincer le filtre mousse et le porte-filtre sous l'eau du robinet.
- Insérer le filtre mousse dans le porte-filtre
- Laisser sécher le filtre au moins 24 h.
- Insérer le filtre dans le couvercle du bac à poussières.
- Fermer et verrouiller le couvercle du bac à poussières.
- Insérer le bac à poussières

Nettoyer le filtre à peluche

- Pour ouvrir le couvercle du bac à poussières, appuyer sur le bouton de déverrouillage et relever le couvercle.
- Tirer sur les languettes et sortir le séparateur du bac à poussières.
- Tourner le filtre à peluche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et le sortir du séparateur.
- Nettoyer le filtre à peluche et le séparateur sous l'eau du robinet.
- Laisser sécher le filtre à peluche et le séparateur au moins 24 h.
- Insérer et verrouiller le filtre à peluche dans le séparateur.
- Insérer le séparateur dans le bac à poussières

- Fermer et verrouiller le couvercle du bac à poussières.
- Insérer le bac à poussières

Nettoyer le filtre de sortie d'air

Pour un niveau de puissance optimal, nettoyer ou remplacer le filtre de sortie d'air une fois par mois.

Après avoir aspiré de fines particules de poussières, nettoyer le filtre de sortie d'air afin de garantir la puissance d'aspiration de l'appareil.

L'efficacité du filtre de sortie d'air sera conservée, indépendamment d'une éventuelle décoloration de la surface du filtre.

- Appuyer sur la patte de verrouillage dans le sens de la flèche et déverrouiller le filtre de sortie d'air.
- Retirer le filtre de sortie d'air de l'appareil.
- Tapoter le filtre de sortie d'air.
- Rincer le filtre de sortie d'air sous l'eau du robinet.
- Laisser sécher le filtre au moins 24 heures.
- Insérer le filtre de sortie d'air dans l'appareil et le verrouiller en place.
- Fermer le volet arrière

Ouvrir le volet arrière

- Pour ouvrir le volet arrière, tirer sur la languette.
- Retirer le volet arrière.

Fermer le volet arrière

- Fermer le volet arrière et le verrouiller.

Aide en cas de défaut

Découvrez comme procéder en cas de défaut d'appareil ici.

Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

La puissance d'aspiration est réduite.

- La brosse, le tube télescopique ou le flexible sont bouchés.
Démontez l'appareil.Éliminez le bouchage.
- Bac à poussières plein
Contrôlez le niveau de remplissage du bac à poussières.Si nécessaire, videz le bac à poussières.
- Le filtre du bac à poussières est encrassé.
Éteignez l'appareil.Nettoyez les filtres du bac à poussières.
- Le filtre de sortie d'air est encrassé.
Nettoyez le filtre de sortie d'air.

Service après-vente

Contactez notre service après-vente si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à corriger un défaut de l'appareil ou si ce dernier doit être réparé.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site Web. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Nous trouverons toujours une solution adaptée.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

prolonge la disponibilité des pièces détachées à 10 ans. Cela concerne toutes les pièces fonctionnelles et stockables pour les appareils fabriqués après le 1er janvier 2023.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, scannez le QR code figurant sur le document joint afin d'obtenir les coordonnées du service après-vente ainsi que les conditions de garantie, adressez-vous à notre service après-vente, votre revendeur ou consultez notre site web.

Lorsque vous contactez le service après-vente, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD) de votre appareil.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente en scannant le QR code figurant sur le document joint relatif aux coordonnées du service après-vente et aux conditions de garantie, ou sur notre site web.

Vous trouverez les informations relatives au règlement(EU) 2023/826 en ligne sous sur la page produit et la page de service de votre appareil dans les notices d'utilisation et les documents complémentaires.

Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

Informations liées à la directive sur l'écoconception

Cet aspirateur est un aspirateur ménager classé comme un aspirateur à usage général.

Pour nettoyer les tapis, utilisez la brosse universelle adaptable.

Pour nettoyer les sols durs, utilisez la brosse pour sols durs prévue pour le nettoyage des sols durs et des fentes d'essai, dans la mesure où celle-ci est fournie.

Les données de performance de cet appareil sont basées sur les méthodes de mesure et de calcul conformes à la directive (UE) N° 666/2013 et aux normes EN 60312-1, EN 60704-2-1, EN 60335-2-2.

Environnement

Découvrez comment protéger l'environnement ici.

Protection de l'environnement et économies d'énergie

Protégez l'environnement tout en faisant un usage économique de votre appareil et en éliminant correctement les matériaux recyclables.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.

Transport, entreposage et mise au rebut

Apprenez comment mettre au rebut correctement les appareils usagés.

Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

- Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- Couper le cordon d'alimentation secteur.
- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement. Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.