ASPIRATEUR

Mode d'emploi
Bosch Série 6 BGS41SIL66

Marque : Bosch Référence : BGS41SIL66



Sommaire

1. Premières étapes
2. Lire les consignes de sécurité
3. Déballer l'appareil
4. Enregistrer un appareil
5. Contenu de la livraison
6. Accessoires en option
7. Installer l'appareil
8. Sécurité
9. Indications générales
10. Conformité d'utilisation
11. Restrictions du périmètre utilisateurs
12. Consignes de sécurité
13. Prévenir les dégâts matériels
14. Commander
15. Description de l'appareil
16. Appareil
17. Aperçu des éléments de commande
18. Aperçu du voyant d'état
19. Accessoires
20. Commande
21. Utilisation
22. Régler le tube télescopique
23. Allumer l'appareil
24. Éteindre l'appareil
25. Régler la puissance
26. Régler la brosse pour sols
27. Passer l'aspirateur avec des accessoires
28. Rangement de l'appareil
29. Porter l'appareil
30. Ranger l'appareil
31. Démontage de l'appareil
32. Turbo-brosses
33. Aspirer avec la turbo-brosse universelle
34. Aspirer avec la turbo-brosse pour poils d'animaux
35. Aspirer avec la turbo-brosse pour poils d'animaux avec SelfClean
36. Utiliser la brosse
37. Activer la fonction Tapis
38. Activer la fonction SelfClean
39. Aspirer avec la mini-turbo-brosse
40. Nettoyage et entretien

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

41. Protection moteur
42. Produits de nettoyage
43. Nettoyer l'appareil
44. Retirer le bac à poussières
45. Insérer le bac à poussières
46. Technologie SmartSensor Control
47. Vider le bac à poussières
48. Nettoyer le filtre à peluche
49. Nettoyer les filtres du bac à poussières
50. Nettoyer le filtre de sortie d'air
51. Ouvrir le volet arrière
52. Fermer le volet arrière
53. Nettoyer le filtre HEPA
54. Nettoyer le filtre mousse
55. Nettoyer la turbo-brosse universelle
56. Nettoyer la turbo-brosse pour poils d'animaux
57. Nettoyer la turbo-brosse pour poils d'animaux avec SelfClean
58. Nettoyer la mini-turbo-brosse
59. Ouvrir et nettoyer la mini-turbo-brosse
60. Aide en cas de défaut
61. Dépannage
62. Service après-vente
63. Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)
64. Informations liées à la directive sur l'écoconception
65. Environnement
66. Protection de l'environnement et économies d'énergie
67. Élimination de l'emballage
68. Transport, entreposage et mise au rebut
69. Mettre au rebut un appareil usagé

Premières étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage à l'utilisation initiale de votre appareil.

Lire les consignes de sécurité

- Sécurité

Déballer l'appareil

Déballez votre appareil et vérifiez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport.

- Retirez l'emballage.
- Sortez les informations produits de l'intérieur de l'appareil.
- Vérifiez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport. En cas de réclamation, veuillez vous adresser au revendeur auprès duquel vous avez acquis l'appareil ou auprès de notre service après-vente. Service après-vente

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Enregistrer un appareil

Enregistrez votre appareil pour profiter de notre offre de services. Cela ne vous engage à rien.

- Découvrez tous les avantages sur . Des offres attractives sur les accessoires dans notre boutique en ligne Des trucs et astuces pour utiliser votre appareil Le service consommateurs Bosch à votre entière disposition ...et bien plus encore
- Pour vous enregistrez, cliquez sur le lien .
- Cliquez sur « s'enregistrer gratuitement ».
- Saisissez les données d'enregistrement.
- Cliquez sur « Envoyer » et suivez les instructions sur le site internet.

Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

|

| | Aspirateur sans sac

| | Poignée

| | Brosse pour sols adaptableSelon l'équipement de l'appareil

| | Flexible

| | Tubes télescopiquesSelon l'équipement de l'appareil

Accessoires en option

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

|

| | Turbo-brosse universelleSelon l'équipement de l'appareil

| | Turbo-brosse pour poils d'animauxSelon l'équipement de l'appareil

| | Turbo-brosse pour poils d'animaux avecSelfCleanSelon l'équipement de l'appareil

| | Brosse pour sols dursSelon l'équipement de l'appareil

| | Mini-turbo-brosseSelon l'équipement de l'appareil

| | Brosse meublesSelon l'équipement de l'appareil

| | Suceur matelasSelon l'équipement de l'appareil

| | Suceur combiné

| | Suceur longSelon l'équipement de l'appareil

| | Suceur courtSelon l'équipement de l'appareil

| | Suceur ameublement XXLSelon l'équipement de l'appareil

| | Suceur ameublementSelon l'équipement de l'appareil

Installer l'appareil

- Insérez la poignée sur le flexible et clipsez les deux éléments ensemble.
- Insérez l'embout du flexible dans le trou d'aspiration de l'appareil et clipsez-le.
- Insérez la poignée dans le tube télescopique.
- Reliez le tube télescopique à la brosse pour sols.

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

Conformité d'utilisation

Respectez les consignes d'utilisation conforme afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

Restrictions du périmètre utilisateurs

Évitez les risques pour les enfants et les personnes vulnérables.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de l'appareil, et l'entretien par l'utilisateur, sont des activités que les enfants ne peuvent pas effectuer sans surveillance.

Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

Prévenir les dégâts matériels

Afin d'éviter d'endommager votre appareil, ses accessoires ou tout autre objet, respectez ces consignes.

Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

Description de l'appareil

Découvrez les composants de votre appareil.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Appareil

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

|

| | Brosse pour sols adaptable avec fixation par clicSelon l'équipement de l'appareil

| | Flexible

| | Tube télescopique avec poussoir et fixation par clipSelon l'équipement de l'appareil

| | Poignée

| | Cordon d'alimentation secteur

| | Voyant Sensor Control

| | Position parking

| | Touche de déverrouillage du volet arrière

| | Volet arrière

| | Poignée de transport

| | Sélecteur de puissance et interrupteur marche/arrêt

| | Touche de déverrouillage du bac à poussières

| | Filtre à peluche

| | Bac à poussières

| | Poignée du bac à poussières

| | Position rangement

Des variations de détails ou de couleurs sont possibles selon le type d'appareil.

Aperçu des éléments de commande

Vous trouverez ici un aperçu des éléments de commande de votre appareil.

Aperçu du voyant d'état

Les affichages apportent des informations sur les fonctions et états.

Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre appareil.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

Utilisation

Cette section contient des renseignements essentiels sur l'utilisation de votre appareil.

Régler le tube télescopique

- Déverrouillez le tube télescopique.
- Réglez la longueur du tube télescopique souhaitée.

Allumer l'appareil

- Saisissez la fiche secteur et tirez-la jusqu'à obtenir la longueur souhaitée.
- Branchez l'appareil.
- Appuyez sur .

Éteindre l'appareil

- Appuyez sur .
- Débranchez la prise.
- Tirez brièvement sur le cordon électrique et relâchez-le. Le cordon électrique s'enroule automatiquement.

Régler la puissance

Vous pouvez régler la puissance en continu.

- Tournez le sélecteur de puissance sur la position souhaitée.

Régler la brosse pour sols

- Utilisez l'interrupteur pour ajuster la brosse pour sols au niveau souhaité.

Passer l'aspirateur avec des accessoires

- Placez la brosse souhaitée sur le tube télescopique ou sur la poignée.
- Après utilisation, retirez la brosse utilisée du tube télescopique ou de la poignée.

Rangement de l'appareil

La brosse pour sols peut être placée dans la position de rangement pour des pauses d'aspiration plus courtes.

- Poussez le crochet de la brosse pour sols dans la position de rangement.

Porter l'appareil

Pour passer les obstacles, transportez l'appareil par la poignée de transport.

- Rabattez la poignée de transport vers le haut.
- Soulevez l'appareil par la poignée de transport.

Ranger l'appareil

- Éteignez l'appareil.
- Placez l'appareil à la verticale.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

- Poussez le crochet de la brosse pour sols la position de rangement.

Démontage de l'appareil

- Séparez la brosse pour sols du tube télescopique.
- Séparez le tube télescopique de la poignée.
- Pressez les deux taquets d'arrêt ensemble et retirez le flexible de l'appareil.

Turbo-brosses

Pour utiliser la turbo-brosse, réglez le variateur de puissance sur l'appareil à la puissance d'aspiration maximale. Réglez la puissance d'aspiration à l'aide du curseur continu placé sur le haut de la turbo-brosse.

Aspirer avec la turbo-brosse universelle

La turbo-brosse aspire et brosse les tapis. Elle permet d'éliminer les poussières, peluches, fils et cheveux en profondeur et d'assouplir visiblement les poils de tapis tassés. La turbo-brosse peut également être utilisée sur des sols durs.

- Fixez le tube télescopique sur la turbo-brosse.
-
- Passez l'aspirateur avec la turbo-brosse.
- Réglez la puissance d'aspiration au niveau du curseur de la turbo-brosse. Aperçu des éléments de commande
- Pour aspirer les franges de tapis, aspirez toujours du tapis vers le bord du tapis avec la turbo-brosse.

Aspirer avec la turbo-brosse pour poils d'animaux

La turbo-brosse aspire et brosse les tapis. Elle permet d'éliminer les poussières, peluches, fils et cheveux en profondeur et d'assouplir visiblement les poils de tapis tassés. La turbo-brosse peut également être utilisée sur des sols durs.

- Fixez le tube télescopique dans la turbo-brosse.
-
- Passez l'aspirateur avec la turbo-brosse.
- Pour régler la puissance d'aspiration, tournez le variateur de puissance. Aperçu des éléments de commande Le hublot latéral permet de voir la vitesse de rotation de la turbine et donc de la brosse rotative. Si la brosse aspire trop fortement le sol ou si la brosse rotative tourne trop lentement, tournez le régulateur de puissance dans le sens .
- Pour aspirer les franges de tapis, aspirez toujours du tapis vers le bord du tapis avec la turbo-brosse.

Aspirer avec la turbo-brosse pour poils d'animaux avec SelfClean

La turbo-brosse aspire et brosse les tapis. Elle permet d'éliminer les poussières, peluches, fils et cheveux en profondeur et d'assouplir visiblement les poils de tapis tassés. La turbo-brosse peut également être utilisée sur des sols durs.

Le système de turbine de la brosse détecte la nature du revêtement de sol et adapte automatiquement la vitesse de la brosse rotative.

Sur les tapis et moquettes, la brosse rotative démarre à la vitesse maximale environ 3 secondes après la mise en marche de l'aspirateur. La brosse fonctionne avec une puissance d'aspiration maximale.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Sur les sols durs, la brosse rotative est freinée, ce qui réduit le niveau sonore.

Utiliser la brosse

- Fixez le tube télescopique sur la turbo-brosse.
-
- Passez l'aspirateur avec la turbo-brosse.

Activer la fonction Tapis

Utilisez la fonction Tapis pour aspirer les tapis à poils longs et démêler les poils de moquettes.

- Appuyez sur . La vitesse de la brosse rotative est augmentée. Vous pouvez faire glisser la brosse sur le tapis avec moins d'efforts.
- Pour aspirer les franges de tapis, aspirez toujours du tapis vers le bord du tapis avec la turbo-brosse.

Activer la fonction SelfClean

Utilisez la fonction SelfClean pour éliminer les peluches, les fils et les cheveux de la brosse rotative et pour nettoyer automatiquement la brosse.

Activez la fonction SelfClean après chaque utilisation de la brosse.

- Appuyez environ 5 secondes sur . La brosse rotative est nettoyée et sa vitesse est réduite.

Aspirer avec la mini-turbo-brosse

La mini-turbo-brosse nettoie très soigneusement les tissus d'ameublement et les matelas.

- Placez la turbo-brosse sur la poignée.
-
- Passez l'aspirateur avec la turbo-brosse.

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Protection moteur

Faites attention à ce que le moteur ne soit pas encrassé.

Produits de nettoyage

Utilisez uniquement des détergents appropriés.

Nettoyer l'appareil

- Nettoyez l'appareil et les accessoires avec un chiffon doux et un produit de nettoyage pour plastique disponible dans le commerce.

Retirer le bac à poussières

Le bac à poussières peut uniquement être déverrouillé lorsque l'appareil est en position horizontale.

- Pour retirer le bac à poussières, appuyez sur la touche de déverrouillage.
- Retirez le bac à poussière en le soulevant par la poignée.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Insérer le bac à poussières

- Insérez le bac à poussières et clipsez-le.

Technologie SmartSensor Control

Vous apprendrez ici l'essentiel sur le mode de fonctionnement.

Grâce à la technologie SmartSensor Control, le niveau de puissance de l'appareil est surveillé en permanence. La fonction est activée automatiquement.

Vider le bac à poussières

Videz le bac à poussières au plus tard après que le niveau a atteint le repère . Afin d'obtenir un résultat d'aspiration optimal, videz le bac à poussières après chaque utilisation.

Il est recommandé de nettoyer le filtre du collecteur de poussières chaque fois que vous videz le réservoir, mais au moins une fois par mois.

- Contrôlez le niveau de remplissage du bac à poussières.
- Pour ouvrir le bac à poussières, tirez sur la languette du couvercle.
- Videz le bac à poussières.
- Contrôlez le degré d'encrassement du filtre à peluches et nettoyez-le si nécessaire. Nettoyer le filtre à peluche
- Placez le couvercle sur le bac à poussières et clipsez-le.
- Insérer le bac à poussières

Nettoyer le filtre à peluche

- Retirez le filtre à peluche du bac à poussières.
- Rincez le filtre sous l'eau courante.
- Laissez sécher le filtre.
- Remettez le filtre dans le bac à poussières après le séchage.
- Refermez le couvercle du bac à poussières et remettez le bac à poussières dans l'appareil.

Nettoyer les filtres du bac à poussières

Pour nettoyer le filtre plus en profondeur, vous pouvez le passer au lave-linge. Pour protéger le reste du linge, placez le filtre dans un sac à linge. Lavez le filtre à 30 °C avec un programme pour linge délicat.

- Déverrouillez la plaque située sur le bas du bac à poussières.
- Ouvrez la plaque située sur le bas du bac à poussières.
- Retirez le filtre.
- Secouez le filtre.
- Passez le filtre sous l'eau courante.
- Laissez sécher le filtre au moins 24 heures et remettez-le en place.
- Fermez la plaque située sur le bas.
- Mettez en place le bac à poussières dans l'appareil.

Nettoyer le filtre de sortie d'air

Pour un niveau de puissance optimal, nettoyez ou remplacez le filtre de sortie d'air au moins une fois par an.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Après avoir aspiré de fines particules de poussières, nettoyez le filtre de sortie d'air afin de garantir la puissance d'aspiration de l'appareil.

L'efficacité du filtre de sortie d'air sera conservée, indépendamment d'une éventuelle décoloration de la surface du filtre.

Ouvrir le volet arrière

- Pour ouvrir le volet arrière, appuyez sur la touche de déverrouillage.
- Rabattez le volet arrière complètement vers le bas.

Fermer le volet arrière

- Fermez le volet arrière et verrouillez-le.

Nettoyer le filtre HEPA

Pour nettoyer plus soigneusement l'unité de filtre, vous pouvez la nettoyer au lave-linge. Pour protéger le reste du linge, placez l'unité de filtre dans un sac à linge. Lavez l'unité de filtre à 30 °C avec un programme linge délicat et à la vitesse d'essorage minimale.

- Tirez sur la patte de verrouillage dans le sens de la flèche et déverrouillez le filtre de sortie d'air.
- Retirez le filtre de sortie d'air de l'appareil.
- Tapotez le filtre de sortie d'air.
- Rincez le filtre de sortie d'air sous l'eau du robinet.
- Laissez sécher le filtre de sortie d'air au moins 24 heures.
- Insérez le filtre de sortie d'air dans l'appareil et verrouillez-le en place.
- Fermez le volet arrière.

Nettoyer le filtre mousse

Pour nettoyer plus soigneusement l'unité de filtre, vous pouvez la nettoyer au lave-linge. Pour protéger le reste du linge, placez l'unité de filtre dans un sac à linge. Lavez l'unité de filtre à 30 °C avec un programme linge délicat et à la vitesse d'essorage minimale.

- Retirez le filtre mousse du volet arrière.
- Tapotez le filtre mousse.
- Rincez le filtre mousse sous l'eau du robinet.
- Laissez sécher le filtre mousse au moins 24 heures.
- Insérez le filtre mousse dans le volet arrière.
- Fermez le volet arrière.

Nettoyer la turbo-brosse universelle

- Retirez la brosse de l'appareil.
- Retournez la brosse.
- Coupez et retirez les fils et les cheveux enroulés avec des ciseaux.

Nettoyer la turbo-brosse pour poils d'animaux

- Retirez la brosse de l'appareil.
- Déverrouillez la brosse rotative et retirez-la latéralement de la brosse.
- Coupez et retirez les fils et les cheveux enroulés avec des ciseaux.
- Poussez la brosse rotative latéralement le long de la tige de guidage dans la brosse et verrouillez-la.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Nettoyer la turbo-brosse pour poils d'animaux avec SelfClean

- Retirez la brosse de l'appareil.
- Déverrouillez la brosse rotative et retirez-la latéralement de la brosse.
- Coupez et retirez les fils et les cheveux enroulés avec des ciseaux.
- Retirez vigoureusement la tête de la brosse du corps du cylindre .
- Retirez les fils et les cheveux, puis remontez la brosse rotative.
- Poussez la brosse rotative latéralement le long de la tige de guidage dans la brosse et verrouillez-la.

Nettoyer la mini-turbo-brosse

- Retirez la brosse de l'appareil.
- Retournez la brosse.
- Coupez et retirez les fils et les cheveux enroulés avec des ciseaux.

Ouvrir et nettoyer la mini-turbo-brosse

Pour éliminer les grosses salissures ou les obstructions, vous pouvez ouvrir la brosse.

- Retirez la brosse de l'appareil.
- Desserrez complètement la douille filetée en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et poussez-la vers l'arrière.
- Basculez le couvercle vers le haut et retirez-le.
- Coupez et retirez les fils et les cheveux enroulés avec des ciseaux.
- Nettoyez la brosse et retirez les corps étrangers.
- Placez le couvercle sur la brosse et fermez-le.
- Poussez la douille filetée vers l'avant et vissez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Aide en cas de défaut

Découvrez comme procéder en cas de défaut d'appareil ici.

Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

Le voyant Sensor Control clignote en rouge.

- Le filtre du bac à poussières est encrassé.
Éteignez l'appareil.Nettoyez les filtres du bac à poussières. Nettoyer les filtres du bac à poussières
- Le filtre de sortie d'air est encrassé.
Nettoyez le filtre de sortie d'air. Nettoyer le filtre de sortie d'air

Le voyant Sensor Control s'allume en rouge.

- Bac à poussières plein
Contrôlez le niveau de remplissage du bac à poussières.Si nécessaire, videz le bac à poussières. Vider le bac à poussières
- Le filtre à peluche est encrassé.
Nettoyez le filtre à peluche. Nettoyer le filtre à peluche
- La brosse, le tube télescopique ou le flexible sont bouchés.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Éteignez l'appareil.Démontez l'appareil.Éliminez le bourrage.

La brosse de la turbo-brosse ne tourne pas.

- La brosse rotative est encrassée.
Nettoyez la brosse rotative.
- La puissance d'aspiration est trop faible.
Tournez le variateur de puissance sur la puissance d'aspiration maximale. Régler la puissance

Service après-vente

Contactez notre service après-vente si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à corriger un défaut de l'appareil ou si ce dernier doit être réparé.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site Web. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Nous trouverons toujours une solution adaptée.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

Vous pouvez obtenir auprès de notre service client des pièces détachées d'origine fonctionnelles et pouvant être stockées jusqu'à 10 ans après la mise sur le marché de votre appareil.

Veuillez contacter notre service client pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, scannez le QR code figurant sur le document joint afin d'obtenir les coordonnées du service après-vente ainsi que les conditions de garantie, adressez-vous à notre service après-vente, votre revendeur ou consultez notre site web.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente en scannant le QR code figurant sur le document joint relatif aux coordonnées du service après-vente et aux conditions de garantie, ou sur notre site web.

Vous trouverez les informations relatives au règlement(EU) 2023/826 en ligne sous sur la page produit et la page de service de votre appareil dans les notices d'utilisation et les documents complémentaires.

Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Lorsque vous contactez le service client, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD), que vous trouverez sur la plaque signalétique de votre appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Informations liées à la directive sur l'écoconception

Cet aspirateur est un aspirateur ménager classé comme un aspirateur à usage général.

Pour nettoyer les tapis, utilisez la brosse universelle adaptable.

Pour nettoyer les sols durs, utilisez la brosse pour sols durs prévue pour le nettoyage des sols durs et des fentes d'essai, dans la mesure où celle-ci est fournie.

Les données de performance de cet appareil sont basées sur les méthodes de mesure et de calcul conformes à la directive (UE) N° 666/2013 et aux normes EN 60312-1, EN 60704-2-1, EN 60335-2-2.

Environnement

Découvrez comment protéger l'environnement ici.

Protection de l'environnement et économies d'énergie

Protégez l'environnement tout en faisant un usage économique de votre appareil et en éliminant correctement les matériaux recyclables.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.

Transport, entreposage et mise au rebut

Apprenez comment mettre au rebut correctement les appareils usagés.

Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

- Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- Couper le cordon d'alimentation secteur.
- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement. Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.