

Mode d'emploi

Bosch Série 8 BGS7SIL64

Marque : Bosch Référence : BGS7SIL64

Sommaire

1. Premières étapes
2. Lire les consignes de sécurité
3. Déballer l'appareil et ses composants
4. Enregistrer un appareil
5. Contenu de la livraison
6. Accessoires en option
7. Installer l'appareil
8. Sécurité
9. Indications générales
10. Conformité d'utilisation
11. Restrictions du périmètre utilisateurs
12. Consignes de sécurité
13. Prévenir les dégâts matériels
14. Commander
15. Description de l'appareil
16. Appareil [Appliance]
17. Aperçu des éléments de commande
18. Aperçu du voyant d'état
19. Accessoires
20. Commande
21. Utilisation
22. Régler le tube télescopique
23. Allumer l'appareil
24. Éteindre l'appareil
25. Régler la puissance
26. Régler la brosse pour sols
27. Passer l'aspirateur avec des accessoires
28. Rangement de l'appareil
29. Mise hors tension et transport de l'appareil
30. Démontage de l'appareil
31. Turbo-brosses
32. Aspirer avec la turbo-brosse pour poils d'animaux
33. Aspirer avec la turbo-brosse pour poils d'animaux avec SelfClean
34. Utiliser la brosse
35. Activer la fonction Tapis
36. Activer la fonction SelfClean
37. Aspirer avec la mini-turbo-brosse
38. Nettoyage et entretien
39. Protection moteur
40. Produits de nettoyage



41. Nettoyer l'appareil
42. Ouverture du couvercle
43. Fermer le couvercle
44. Vider le bac à poussières
45. Nettoyer le filtre à lamelles
46. Technologie SmartSensor Control
47. Utiliser la fonction "Rotation Clean"
48. Utiliser la fonction "SelfClean"
49. Tapoter le filtre à lamelles
50. Nettoyer le filtre à peluche
51. Nettoyer la turbo-brosse pour poils d'animaux
52. Nettoyer la turbo-brosse pour poils d'animaux avec SelfClean
53. Nettoyer la mini-turbo-brosse
54. Ouvrir et nettoyer la mini-turbo-brosse
55. Aide en cas de défaut
56. Dépannage
57. Service après-vente
58. Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)
59. Informations liées à la directive sur l'écoconception
60. Environnement
61. Protection de l'environnement et économies d'énergie
62. Élimination de l'emballage
63. Transport, entreposage et mise au rebut
64. Mettre au rebut un appareil usagé

Premières étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage à l'utilisation initiale de votre appareil.

Lire les consignes de sécurité

- Sécurité

Déballer l'appareil et ses composants

- Retirez l'appareil de son emballage.
- Retirez toutes les autres pièces et les documents d'accompagnement de l'emballage et placez-les à portée de main.
- Retirez les emballages.
- Retirez les autocollants et les films présents.

Enregistrer un appareil

Enregistrez votre appareil pour profiter de notre offre de services. Cela ne vous engage à rien.

- Découvrez tous les avantages sur . Des offres attractives sur les accessoires dans notre boutique en ligne Des trucs et astuces pour utiliser votre appareil Le service consommateurs Bosch à votre entière disposition ...et bien plus encore
- Pour vous enregistrer, cliquez sur le lien .
- Cliquez sur « s'enregistrer gratuitement ».
- Saisissez les données d'enregistrement.

- Cliquez sur « Envoyer » et suivez les instructions sur le site internet.

Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

|

| | Aspirateur sans sac

| | Poignées Selon l'équipement de l'appareil

| | Flexible

| | Brosse double position Selon l'équipement de l'appareil

| | Tube télescopique

Accessoires en option

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

|

| | Brosses pour sols durs Selon l'équipement de l'appareil

| | Turbo-brosse pour poils d'animaux avec SelfClean Selon l'équipement de l'appareil

| | Turbo-brosse pour poils d'animaux Selon l'équipement de l'appareil

| | Suceur ameublement Selon l'équipement de l'appareil

| | Suceur ameublement XXL Selon l'équipement de l'appareil

| | Embout aspirateur pour perceuse Selon l'équipement de l'appareil

| | Mini-turbo-brosse Selon l'équipement de l'appareil

| | Suceur court Selon l'équipement de l'appareil

| | Suceur long Selon l'équipement de l'appareil

Installer l'appareil

- Insérez la poignée sur le flexible et clipsez les deux éléments ensemble.
- Insérez l'embout du flexible dans le trou d'aspiration de l'appareil et clipsez-le.
- Insérez la poignée dans le tube télescopique.
- Reliez le tube télescopique à la brosse pour sols.
- Placez le support d'accessoires sur le tube télescopique.
- Placez le suceur long par le bas sur le support d'accessoires .
- Placez le suceur ameublement par le haut sur le support d'accessoires .

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

Conformité d'utilisation

Respectez les consignes d'utilisation conforme afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

Restrictions du périmètre utilisateurs

Évitez les risques pour les enfants et les personnes vulnérables.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de l'appareil, et l'entretien par l'utilisateur, sont des activités que les enfants ne peuvent pas effectuer sans surveillance.

Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

Prévenir les dégâts matériels

Afin d'éviter d'endommager votre appareil, ses accessoires ou tout autre objet, respectez ces consignes.

Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

Description de l'appareil

Découvrez les composants de votre appareil.

Appareil [Appliance]

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

|

|| Brosse pour sols adaptable avec fixation par clic

|| Flexible

|| Tube télescopique avec poussoir et fixation par clic

|| PoignéeSelon l'équipement de l'appareil

|| Filtre à lamelles

- | | Filtre à peluche
- | | Bac à poussières
- | | Bouton de nettoyage du filtre "Clean" Selon l'équipement de l'appareil
- | | Voyant Sensor Control
- | | Couvercle
- | | Cordon d'alimentation secteur
- | | Position parking
- | | Position rangement
- | | Sélecteur de puissance et interrupteur marche/arrêt
- | | Poignée de transport

Des variations de détails ou de couleurs sont possibles selon le type d'appareil.

Aperçu des éléments de commande

Les éléments de commande vous permettent de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous donnent des informations sur l'état de fonctionnement.

Aperçu du voyant d'état

Les affichages apportent des informations sur les fonctions et états.

Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre appareil.

Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

Utilisation

Cette section contient des renseignements essentiels sur l'utilisation de votre appareil.

Régler le tube télescopique

- Déverrouillez le tube télescopique.
- Réglez la longueur du tube télescopique.

Allumer l'appareil

- Saisissez la fiche secteur et tirez-la jusqu'à obtenir la longueur souhaitée.
- Branchez l'appareil.
- Appuyez sur .

Éteindre l'appareil

- Appuyez sur .
- Débranchez la prise.
- Tirez brièvement sur le cordon électrique et relâchez-le. Le cordon électrique s'enroule automatiquement.

Régler la puissance

Vous pouvez régler la puissance en continu.

- Tournez le variateur de puissance sur le niveau souhaité. Aperçu des éléments de commande
-

Régler la brosse pour sols

- Utilisez l'interrupteur pour ajuster la brosse pour sols au niveau souhaité.

Passer l'aspirateur avec des accessoires

- Placez la brosse souhaitée sur le tube télescopique ou sur la poignée.
- Après utilisation, retirez la brosse utilisée du tube télescopique ou de la poignée.

Rangement de l'appareil

La brosse pour sols peut être placée dans la position de rangement pour des pauses d'aspiration plus courtes.

- Poussez le crochet de la brosse pour sols dans la position de rangement.

Mise hors tension et transport de l'appareil

- Éteignez l'appareil.
- Placez l'appareil à la verticale.
- Poussez le crochet de la brosse pour sols la position de rangement.
- Pour passer les obstacles, transportez l'appareil par la poignée.

Démontage de l'appareil

- Séparez la brosse pour sols du tube télescopique.
- Séparez le tube télescopique de la poignée.
- Pressez les deux taquets d'arrêt ensemble et retirez le flexible de l'appareil.

Turbo-brosses

Pour utiliser la turbo-brosse, réglez le variateur de puissance sur l'appareil à la puissance d'aspiration maximale. Réglez la puissance d'aspiration à l'aide du curseur continu placé sur le haut de la turbo-brosse.

Aspirer avec la turbo-brosse pour poils d'animaux

La turbo-brosse aspire et brosse les tapis. Elle permet d'éliminer les poussières, peluches, fils et cheveux en profondeur et d'assouplir visiblement les poils de tapis tassés. La turbo-brosse peut également être utilisée sur des sols durs.

- Fixez le tube télescopique dans la turbo-brosse.
-

- Passez l'aspirateur avec la turbo-brosse.
- Pour régler la puissance d'aspiration, tournez le variateur de puissance. Aperçu des éléments de commande Le hublot latéral permet de voir la vitesse de rotation de la turbine et donc de la brosse rotative. Si la brosse aspire trop fortement le sol ou si la brosse rotative tourne trop lentement, tournez le régulateur de puissance dans le sens .
- Pour aspirer les franges de tapis, aspirez toujours du tapis vers le bord du tapis avec la turbo-brosse.

Aspirer avec la turbo-brosse pour poils d'animaux avec SelfClean

La turbo-brosse aspire et brosse les tapis. Elle permet d'éliminer les poussières, peluches, fils et cheveux en profondeur et d'assouplir visiblement les poils de tapis tassés. La turbo-brosse peut également être utilisée sur des sols durs.

Le système de turbine de la brosse détecte la nature du revêtement de sol et adapte automatiquement la vitesse de la brosse rotative.

Sur les tapis et moquettes, la brosse rotative démarre à la vitesse maximale environ 3 secondes après la mise en marche de l'aspirateur. La brosse fonctionne avec une puissance d'aspiration maximale.

Sur les sols durs, la brosse rotative est freinée, ce qui réduit le niveau sonore.

Utiliser la brosse

- Fixez le tube télescopique sur la turbo-brosse.
-
- Passez l'aspirateur avec la turbo-brosse.

Activer la fonction Tapis

Utilisez la fonction Tapis pour aspirer les tapis à poils longs et démêler les poils de moquettes.

- Appuyez sur . La vitesse de la brosse rotative est augmentée. Vous pouvez faire glisser la brosse sur le tapis avec moins d'efforts.
- Pour aspirer les franges de tapis, aspirez toujours du tapis vers le bord du tapis avec la turbo-brosse.

Activer la fonction SelfClean

Utilisez la fonction SelfClean pour éliminer les peluches, les fils et les cheveux de la brosse rotative et pour nettoyer automatiquement la brosse.

Activez la fonction SelfClean après chaque utilisation de la brosse.

- Appuyez environ 5 secondes sur . La brosse rotative est nettoyée et sa vitesse est réduite.

Aspirer avec la mini-turbo-brosse

La mini-turbo-brosse nettoie très soigneusement les tissus d'ameublement et les matelas.

- Placez la turbo-brosse sur la poignée.
-
- Passez l'aspirateur avec la turbo-brosse.

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Protection moteur

Faites attention à ce que le moteur ne soit pas encrassé.

Produits de nettoyage

Utilisez uniquement des détergents appropriés.

Nettoyer l'appareil

- Nettoyez l'appareil et les accessoires avec un chiffon doux et un produit de nettoyage pour plastique disponible dans le commerce.

Ouverture du couvercle

- Ouvrez le couvercle.
- Rabattez le couvercle complètement vers le haut.

Fermer le couvercle

- Fermez le couvercle et verrouillez-le en place.

Vider le bac à poussières

Videz le bac à poussières au plus tard après que le niveau a atteint le repère . Afin d'obtenir un résultat d'aspiration optimal, videz le bac à poussières après chaque utilisation.

- Contrôlez le niveau de remplissage du bac à poussières.
- Ouverture du couvercle
- Retirez le bac à poussières de l'appareil en le tenant par la poignée.
- Pour retirer l'unité de filtre, appuyez sur la touche de déverrouillage.
- Vérifiez le degré d'encrassement de l'unité de filtre et nettoyez-la si nécessaire.
- Videz le bac à poussières.
- Insérez l'unité de filtre dans le bac à poussières et vérifiez qu'elle est correctement en place. La flèche sur le couvercle du filtre doit être orientée vers la patte de fermeture.
- Encliquetez audiblement l'unité de filtre dans le bac à poussières.
- Mettez en place le bac à poussières dans l'appareil.
- Fermer le couvercle

Nettoyer le filtre à lamelles

Pour que l'appareil fonctionne à un niveau de puissance optimal, nettoyez régulièrement le filtre à lamelles.

Pour un niveau de puissance optimal, nettoyez le filtre à lamelles avant chaque vidage du bac à poussières.

Vous pouvez effectuer le nettoyage du filtre manuellement à tout moment, même si le voyant Sensor Control s'allume en bleu.

Technologie SmartSensor Control

Vous apprendrez ici l'essentiel sur le mode de fonctionnement.

Grâce à la technologie SmartSensor Control, le niveau de puissance de l'appareil est surveillé en permanence. La fonction est activée automatiquement.

Utiliser la fonction "Rotation Clean"

Si le voyant Sensor Control clignote, l'appareil se règle automatiquement sur la puissance minimale.

-
- Ouverture du couvercle
- Pour enlever la poussière et la saleté du filtre à lamelles, tournez le bouton au moins trois fois à 180°.
- Fermer le couvercle

Utiliser la fonction "SelfClean"

Si le voyant Sensor Control clignote, l'appareil s'éteint automatiquement et la fonction "SelfClean" s'active. Le filtre à lamelles est automatiquement nettoyé.

- Pour exécuter la fonction "SelfClean" manuellement, appuyez sur la touche "Clean". L'appareil se met hors service. Le filtre à lamelles est nettoyé. L'appareil se met en service.

Tapoter le filtre à lamelles

Le filtre à lamelles peut être débourré s'il est très encrassé.

- Pour déverrouiller le filtre à lamelles, tournez le filtre à peluche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Retirez le filtre à lamelles.
- Secouez doucement le filtre à lamelles au-dessus d'une poubelle et tapotez-le légèrement.
- Insérez le filtre à lamelles dans le filtre à peluche.
- Tournez le filtre à peluches dans le sens des aiguilles d'une montre. L'unité de filtre est verrouillée.

Nettoyer le filtre à peluche

- Retirez le bac à poussières de l'appareil en le tenant par la poignée.
- Pour retirer l'unité de filtre, appuyez sur la touche de déverrouillage.
- Secouez doucement l'unité de filtre au-dessus d'une poubelle et tapotez-la légèrement.
- Nettoyez le filtre à peluche avec un chiffon sec.
- Insérez l'unité de filtre dans le bac à poussières et vérifiez qu'elle est correctement en place. La flèche sur le couvercle du filtre doit être orientée vers la patte de fermeture.
- Encliquetez de manière audible l'unité de filtre dans le bac à poussières.
- Mettez en place le bac à poussières dans l'appareil.
- Fermer le couvercle

Nettoyer la turbo-brosse pour poils d'animaux

- Retirez la brosse de l'appareil.
- Déverrouillez la brosse rotative et retirez-la latéralement de la brosse.
- Coupez et retirez les fils et les cheveux enroulés avec des ciseaux.
- Poussez la brosse rotative latéralement le long de la tige de guidage dans la brosse et verrouillez-la.

Nettoyer la turbo-brosse pour poils d'animaux avec SelfClean

- Retirez la brosse de l'appareil.
- Déverrouillez la brosse rotative et retirez-la latéralement de la brosse.
- Coupez et retirez les fils et les cheveux enroulés avec des ciseaux.
- Retirez vigoureusement la tête de la brosse du corps du cylindre .
- Retirez les fils et les cheveux, puis remontez la brosse rotative.

- Poussez la brosse rotative latéralement le long de la tige de guidage dans la brosse et verrouillez-la.

Nettoyer la mini-turbo-brosse

- Retirez la brosse de l'appareil.
- Retournez la brosse.
- Coupez et retirez les fils et les cheveux enroulés avec des ciseaux.

Ouvrir et nettoyer la mini-turbo-brosse

Pour éliminer les grosses salissures ou les obstructions, vous pouvez ouvrir la brosse.

- Retirez la brosse de l'appareil.
- Desserrez complètement la douille fileté en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et poussez-la vers l'arrière.
- Basculez le couvercle vers le haut et retirez-le.
- Coupez et retirez les fils et les cheveux enroulés avec des ciseaux.
- Nettoyez la brosse et retirez les corps étrangers.
- Placez le couvercle sur la brosse et fermez-le.
- Poussez la douille fileté vers l'avant et vissez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Aide en cas de défaut

Découvrez comme procéder en cas de défaut d'appareil ici.

Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

Le voyant Sensor Control s'allume en rouge.

- Le filtre est bouché.

Éteignez l'appareil. Tapotez le filtre à lamelles. Tapoter le filtre à lamelles Nettoyez le filtre à peluches. Nettoyer le filtre à peluche

- La brosse, le tube télescopique ou le flexible sont bouchés.
- Éteignez l'appareil. Démontez l'appareil. Éliminez le bourrage.

Le voyant Sensor Control clignote en rouge.

- Le filtre à lamelles est encrassé.

Nettoyez le filtre à lamelles. Nettoyer le filtre à lamelles

Le bac à poussières ne peut être utilisé.

- L'unité de filtre n'est pas complète.

Vérifiez si l'unité filtre est complète.

- L'unité de filtre ou le bac à poussières n'est pas correctement en place.

Vérifiez si l'unité de filtre et le bac à poussières sont correctement en place.

La brosse de la turbo-brosse ne tourne pas.

- La brosse rotative est encrassée.

Nettoyez la brosse rotative.

- La puissance d'aspiration est trop faible.

Tournez le variateur de puissance sur la puissance d'aspiration maximale.

Service après-vente

Contactez notre service après-vente si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à corriger un défaut de l'appareil ou si ce dernier doit être réparé.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site Web. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Nous trouverons toujours une solution adaptée.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

Vous pouvez obtenir auprès de notre service client des pièces détachées d'origine fonctionnelles et pouvant être stockées jusqu'à 10 ans après la mise sur le marché de votre appareil.

Veuillez contacter notre service client pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, scannez le QR code figurant sur le document joint afin d'obtenir les coordonnées du service après-vente ainsi que les conditions de garantie, adressez-vous à notre service après-vente, votre revendeur ou consultez notre site web.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente en scannant le QR code figurant sur le document joint relatif aux coordonnées du service après-vente et aux conditions de garantie, ou sur notre site web.

Vous trouverez les informations relatives au règlement(EU) 2023/826 en ligne sous sur la page produit et la page de service de votre appareil dans les notices d'utilisation et les documents complémentaires.

Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Lorsque vous contactez le service client, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD), que vous trouverez sur la plaque signalétique de votre appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

Informations liées à la directive sur l'écoconception

Cet aspirateur est un aspirateur ménager classé comme un aspirateur à usage général.

Pour nettoyer les tapis, utilisez la brosse universelle adaptable.

Pour nettoyer les sols durs, utilisez la brosse pour sols durs prévue pour le nettoyage des sols durs et des fentes d'essai, dans la mesure où celle-ci est fournie.

Les données de performance de cet appareil sont basées sur les méthodes de mesure et de calcul conformes à la directive (UE) N° 666/2013 et aux normes EN 60312-1, EN 60704-2-1, EN 60335-2-2.

Environnement

Découvrez comment protéger l'environnement ici.

Protection de l'environnement et économies d'énergie

Protégez l'environnement tout en faisant un usage économique de votre appareil et en éliminant correctement les matériaux recyclables.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.

Transport, entreposage et mise au rebut

Apprenez comment mettre au rebut correctement les appareils usagés.

Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

- Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- Couper le cordon d'alimentation secteur.
- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement. Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.