

Mode d'emploi

Bosch BKS6111P

Marque : Bosch Référence : BKS6111P

Sommaire

1. Premières étapes
2. Lire les consignes de sécurité
3. Déballer l'appareil et ses composants
4. Monter la station de base
5. Mettre en place et charger la batterie
6. Enregistrer un appareil
7. Sécurité
8. Indications générales
9. Conformité d'utilisation
10. Restrictions du périmètre utilisateurs
11. Consignes de sécurité
12. Prévenir les dégâts matériels
13. Commander
14. Description de l'appareil
15. Appareil
16. Éléments de commande
17. Affichage du statut
18. Accessoires
19. Commande
20. Utilisation
21. Recharger
22. Charger avec le cordon de charge
23. Charger dans la station de base
24. Charger avec le chargeur rapide
25. Temps de charge de la batterie
26. Autonomie de la batterie
27. Monter l'appareil
28. Démonter l'appareil
29. Mettre l'appareil sous tension
30. Mettre l'appareil hors tension
31. Utiliser le mode turbo
32. Aspirer avec des accessoires supplémentaires
33. Nettoyage et entretien
34. Produits de nettoyage
35. Nettoyer l'appareil
36. Vider le bac à poussières
37. Nettoyer l'unité de filtre
38. Nettoyer les buses
39. Aide en cas de défaut
40. Dépannage



- 41. Service après-vente
- 42. Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)
- 43. Environnement
- 44. Protection de l'environnement et économies d'énergie
- 45. Élimination de l'emballage
- 46. Transport, entreposage et mise au rebut
- 47. Mettre au rebut un appareil usagé
- 48. Mettre les batteries/piles au rebut
- 49. Expédier des batteries

Premières étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage à l'utilisation initiale de votre appareil.

Lire les consignes de sécurité

- Sécurité

Déballer l'appareil et ses composants

- Retirez l'appareil de son emballage.
- Retirez toutes les autres pièces et les documents d'accompagnement de l'emballage et placez-les à portée de main.
- Retirez les emballages.
- Retirez les autocollants et les films présents.

Monter la station de base

- Retirez le panneau frontal vers l'avant.
- Montez la station de base sur le mur. Montez la station de base à proximité d'une prise.
- Insérez la fiche du chargeur du câble de charge dans l'évidement de la station de base .
- Guidez le cordon de charge le long du côté de la station de base et fixez-le dans l'évidement.
- Insérez le panneau frontal. Le panneau frontal fixe la fiche de l'appareil dans la station de base .
- Connectez la fiche du cordon de charge dans la prise secteur.

Mettre en place et charger la batterie

- Insérez la batterie au-dessus des rails de guidage dans l'aspirateur.
- Chargez complètement la batterie. Recharger

Enregistrer un appareil

Enregistrez votre appareil pour profiter de notre offre de services. Cela ne vous engage à rien.

- Découvrez tous les avantages sur . Des offres attractives sur les accessoires dans notre boutique en ligne Des trucs et astuces pour utiliser votre appareil Le service consommateurs Bosch à votre entière disposition ...et bien plus encore
- Pour vous enregistrez, cliquez sur le lien .
- Cliquez sur « s'enregistrer gratuitement ».
- Saisissez les données d'enregistrement.
- Cliquez sur « Envoyer » et suivez les instructions sur le site internet.

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

Conformité d'utilisation

Respectez les consignes d'utilisation conforme afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

Restrictions du périmètre utilisateurs

Évitez les risques pour les enfants et les personnes vulnérables.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de l'appareil, et l'entretien par l'utilisateur, sont des activités que les enfants ne peuvent pas effectuer sans surveillance.

Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

Prévenir les dégâts matériels

Afin d'éviter d'endommager votre appareil, ses accessoires ou tout autre objet, respectez ces consignes.

Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

Description de l'appareil

Découvrez les composants de votre appareil.

Appareil

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

|

|| Bac à poussières

|| Filtre à peluche

|| Filtre à lamelles

|| Interrupteur Turbo

|| Interrupteur marche/arrêt

|| Affichage du statut

| | Touche de déverrouillage du bac à poussières

| | Tuyau d'aspiration

| | Brosse pour sols avec brosse électrique

Éléments de commande

Vous trouverez ici un aperçu des éléments de commande de votre appareil.

Affichage du statut

L'affichage du statut vous indique différents états de fonctionnement.

Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre appareil.

Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

Utilisation

Cette section contient des renseignements essentiels sur l'utilisation de votre appareil.

Recharger

Selon la configuration de l'appareil, vous pouvez charger la batterie de 3 différentes manières.

Charger avec le cordon de charge

Le bloc secteur du cordon de charge et l'appareil chauffent pendant la charge. Cela est normal et sans risque.

- Placez l'aspirateur à proximité d'une prise.
- Insérez la fiche de l'appareil dans l'aspirateur.
- Branchez l'appareil.

Charger dans la station de base

Le bloc secteur du cordon de charge et l'appareil chauffent pendant la charge. Cela est normal et sans risque.

- Insérez l'aspirateur dans la station de base par l'avant .

Charger avec le chargeur rapide

- Appuyez sur la touche de déverrouillage et retirez la batterie vers l'arrière.
- Respectez la notice jointe.

Temps de charge de la batterie

Vous trouverez ici un aperçu des temps de charge de la batterie.

Les temps de charge indiqués peuvent varier en fonction de l'état de charge de la batterie, de sa température et de son vieillissement.

Reportez-vous à la notice d'utilisation du chargeur rapide pour connaître les temps de charge de la

batterie que vous pouvez obtenir avec le chargeur rapide .

Lorsque le chargeur rapide affiche un état de charge de la batterie d'environ 80 %, vous pouvez retirer la batterie et l'utiliser.

Autonomie de la batterie

Vous trouverez ici un aperçu de l'autonomie de la batterie en fonction de la batterie utilisée.

Mode 1 : mode normal avec un accessoire non électrique Mode 2 : mode normal avec une brosse électrique pour sols Mode 3 : mode turbo avec une brosse électrique pour sols

Comme toutes les batteries au Lithium-Ion, les batteries de la série Power for ALL 18 V s'usent avec le temps, c'est pourquoi leur capacité et leur durée de vie diminuent. Il s'agit d'un processus de vieillissement naturel et non du résultat d'un défaut matériel, d'un défaut de fabrication ou d'un défaut matériel.

Monter l'appareil

- Branchez le tuyau d'aspiration sur le raccord de l'appareil et encliquez-le.
- Fixez le tuyau d'aspiration dans la brosse pour sols et encliquez-le.

Démonter l'appareil

- Appuyez sur la touche de déverrouillage et retirez le tuyau d'aspiration de la brosse pour sols.
- Appuyez sur la touche de déverrouillage et retirez le tuyau d'aspiration du raccord de l'appareil.

Mettre l'appareil sous tension

- Appuyez sur .

Mettre l'appareil hors tension

- Appuyez sur .

Utiliser le mode turbo

- Appuyez sur .

Aspirer avec des accessoires supplémentaires

- Placez les accessoires souhaités sur le tuyau d'aspiration ou sur le raccord de l'appareil.
- Après utilisation, insérez les accessoires dans la station de base .

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Produits de nettoyage

Utilisez uniquement des détergents appropriés.

Nettoyer l'appareil

- Débranchez l'appareil du câble de charge .
- Nettoyez l'appareil et les accessoires avec un chiffon doux et un produit de nettoyage pour plastique disponible dans le commerce.

Vider le bac à poussières

Videz le bac à poussières au plus tard après que le niveau a atteint le repère . Afin d'obtenir un résultat d'aspiration optimal, videz le bac à poussières après chaque utilisation.

- Contrôlez le niveau de remplissage du bac à poussières.
- Vérifiez le degré d'encrassement de l'unité de filtre et nettoyez-la si nécessaire. Nettoyer l'unité de filtre
- Pour retirer le bac à poussières, appuyez sur la touche de déverrouillage.
- Retirez l'unité de filtre du bac à poussières.
- Videz le bac à poussières.
- Insérez l'unité de filtre dans le bac à poussières et vérifiez qu'elle est correctement en place.
- Mettez en place le bac à poussières dans l'appareil.

Nettoyer l'unité de filtre

Lorsque vous videz le bac à poussières, nettoyez également le filtre. Cela permet d'obtenir un bon résultat d'aspiration.

- Retirez le bac à poussières.
- Retirez l'unité de filtre du bac à poussières.
- Pour déverrouiller le filtre à lamelles, tournez l'unité de filtre dans le sens .
- Retirez le filtre à lamelles.
- Tapotez le filtre à lamelles au-dessus d'une poubelle.
- Secouez doucement le filtre à peluche au-dessus d'une poubelle et tapotez-le légèrement.
- Nettoyez le filtre à peluche avec un chiffon sec.
- Insérez le filtre à lamelles dans le filtre à peluche.
- Verrouillez le filtre à lamelles dans le sens .
- Insérez l'unité de filtre dans le bac à poussières.
- Mettez en place le bac à poussières dans l'appareil.

Nettoyer les buses

La brosse rotative est dotée d'une fonction d'auto-nettoyage. Votre appareil aspire automatiquement les fils et les cheveux coupés après plus de 30 secondes lorsque vous utilisez la brosse rotative sur le tapis.

- Retirez la buse de l'appareil.
- Déverrouillez la brosse rotative.
- Retirez la brosse rotative du côté de la buse.
- Coupez les fils et les cheveux avec des ciseaux le long des soies ou de la rainure de découpe .
- Placez la brosse rotative latéralement le long de la tige de guidage dans la buse.
- Verrouillez la brosse rotative.

Aide en cas de défaut

Découvrez comme procéder en cas de défaut d'appareil ici.

Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

L'affichage du statut de la batterie n'indique aucun statut.

- La batterie est mal installée.
Insérez la batterie correctement.
- La batterie n'est pas chargée.
Chargez la batterie. Recharger

L'affichage du statut de la batterie s'allume en rouge pendant 10 secondes.

- La batterie est surchauffée ou sous-refroidie.
Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique. Patientez jusqu'à ce que la batterie soit à température ambiante.
- L'appareil est surchauffé ou sous-refroidi.
Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique. Patientez jusqu'à ce que l'appareil soit à température ambiante.

Le bac à poussières ne peut être utilisé.

- L'unité de filtre n'est pas complète.
Vérifiez si l'unité filtre est complète.
- L'unité de filtre ou le bac à poussières n'est pas correctement en place.
Vérifiez si l'unité de filtre et le bac à poussières sont correctement en place.

La puissance d'aspiration est réduite.

- Le filtre est bouché.
Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique. Nettoyez l'unité du filtre. Nettoyer l'unité de filtre
- La buse est bloquée.
Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique. Vérifiez si le conduit d'air entre la buse et l'appareil est obstrué. Videz le bac à poussières. Vider le bac à poussières Nettoyez l'unité du filtre. Nettoyer l'unité de filtre Une fois que l'appareil a refroidi, remettez-le sous tension.

Service après-vente

Contactez notre service après-vente si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à corriger un défaut de l'appareil ou si ce dernier doit être réparé.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site Web. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Nous trouverons toujours une solution adaptée.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

Les pièces de rechange relatives au fonctionnement de l'appareil et conformes à l'ordonnance d'écoconception correspondante sont disponibles auprès de notre service après-vente pour une durée d'au moins 7 ans à partir de la mise sur le marché de l'appareil dans l'espace économique européen.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, adressez-vous à

notre service après-vente, à votre revendeur ou consultez notre site Web.

Lorsque vous contactez le service après-vente, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD) de votre appareil.

Vous trouverez les données de contact du service après-vente dans la liste ci-jointe ou sur notre site Web.

Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

Environnement

Découvrez comment protéger l'environnement ici.

Protection de l'environnement et économies d'énergie

Protégez l'environnement tout en faisant un usage économique de votre appareil et en éliminant correctement les matériaux recyclables.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.

Transport, entreposage et mise au rebut

Apprenez comment mettre au rebut correctement les appareils usagés.

Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement. Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.

Mettre les batteries/piles au rebut

Les batteries/piles doivent être recyclées dans le respect de l'environnement. Ne jetez pas les batteries/piles avec les ordures ménagères.

- Éliminez les batteries/piles de manière écologique.

Expédier des batteries

Les batteries au lithium-ion intégrées sont soumises aux exigences du droit relatif aux marchandises dangereuses. Vous pouvez transporter des batteries sur la route sans autres dispositions. En cas d'expédition par des tiers, des exigences particulières s'appliquent à l'emballage et à l'étiquetage, par ex.

en cas de transport aérien ou routier. Dans ce cas, pour la préparation de l'équipement à envoyer, il faut faire appel à un expert en termes de marchandises dangereuses.

- Expédiez uniquement des batteries intactes.
- Masquez les contacts ouverts avec du scotch.
- Emballez la batterie de manière à ce qu'elles demeurent immobiles.
- Respectez les réglementations nationales du pays destinataire.