

Mode d'emploi

Bosch Série 4 MMB614GO

Marque : Bosch Référence : MMB614GO

Sommaire

1. Premières étapes
2. Lire les consignes de sécurité
3. Déballer l'appareil et ses composants
4. Nettoyer l'appareil et les pièces
5. Enregistrer un appareil
6. Sécurité
7. Indications générales
8. Conformité d'utilisation
9. Restrictions du périmètre utilisateurs
10. Consignes de sécurité
11. Prévenir les dégâts matériels
12. Commander
13. Description de l'appareil
14. Aperçu
15. Symboles
16. Interrupteur rotatif
17. Systèmes de sécurité
18. Sécurité anti-enclenchement
19. Sécurité anti-surcharge
20. Commande
21. Utilisation
22. Installer l'appareil
23. Transformer les aliments avec le bol mixeur
24. Utiliser le fonctionnement momentané
25. Rajouter des ingrédients
26. Vider le bol mixeur
27. Nettoyage et entretien
28. Produits de nettoyage
29. Guide de nettoyage
30. Aide en cas de défaut
31. Dépannage
32. Service après-vente
33. Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)
34. Environnement
35. Protection de l'environnement et économies d'énergie
36. Élimination de l'emballage
37. Mettre au rebut un appareil usagé
38. Exemples d'utilisations
39. Exemple de recette



Premières étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage à l'utilisation initiale de votre appareil.

Lire les consignes de sécurité

- Sécurité

Déballer l'appareil et ses composants

- Retirer l'appareil de son emballage.
- Sortir de l'emballage et préparer tous les autres composants ainsi que la documentation fournie.
- Retirer les emballages.
- Retirer les autocollants et les films présents.

Nettoyer l'appareil et les pièces

- Avant la première utilisation, nettoyer toutes les pièces qui entreront en contact avec des produits alimentaires. Nettoyage et entretien
- Tenir les composants préalablement nettoyés et séchés à disposition pour l'utilisation.

Enregistrer un appareil

Enregistrez votre appareil pour profiter de notre offre de services. Cela ne vous engage à rien.

- Découvrez tous les avantages sur . Des offres attractives sur les accessoires dans notre boutique en ligne Des trucs et astuces pour utiliser votre appareil Le service consommateurs Bosch à votre entière disposition ...et bien plus encore
- Pour vous enregistrez, cliquez sur le lien .
- Cliquez sur « s'enregistrer gratuitement ».
- Saisissez les données d'enregistrement.
- Cliquez sur « Envoyer » et suivez les instructions sur le site internet.

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

Respectez les indications pour utiliser votre appareil de manière optimale.

Conformité d'utilisation

Respectez les consignes d'utilisation conforme afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

Restrictions du périmètre utilisateurs

Évitez les risques pour les enfants et les personnes vulnérables.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou des personnes inexpérimentées, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient été informées de l'utilisation de l'appareil et qu'elles comprennent les risques inhérents à son usage.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.

L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Les enfants doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

Prévenir les dégâts matériels

Respectez les consignes suivantes afin de ne pas endommager votre appareil, vos accessoires ou autres ustensiles de cuisine.

Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

Description de l'appareil

Découvrez les composants de votre appareil.

Aperçu

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

|

|| Appareil de base

|| Bol mixeur

|| Gobelet à emporter avec couvercle Selon l'équipement de l'appareil

|| Interrupteur rotatif

|| Rangement du cordon

|| Échelle

|| Couvercle avec ouverture de remplissage

|| Gobelet doseur

|| Couvercle avec clapet de consommation

|| Joint

|| Gobelet à emporter

Symboles

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des symboles sur votre appareil.

Interrupteur rotatif

L'interrupteur rotatif permet de démarrer et d'arrêter le traitement et de sélectionner la vitesse.

Systèmes de sécurité

Vous trouverez ici un aperçu des systèmes de sécurité de votre appareil.

Sécurité anti-enclenchement

La sécurité anti-enclenchement empêche que votre appareil se mette en marche de façon intempestive.

L'appareil peut être mis en marche et utilisé si le bol blender est placé correctement.

Sécurité anti-surcharge

La sécurité anti-surcharge empêche que le moteur et d'autres composants ne soient endommagés suite à une charge trop élevée.

Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

Utilisation

Cette section contient des renseignements essentiels sur l'utilisation de votre appareil.

Installer l'appareil

- Placer l'appareil sur un plan de travail stable, plan, propre et lisse.
- Dérouler le cordon d'alimentation à la longueur nécessaire. Pour réduire la longueur du cordon, repousser le cordon dans le compartiment range cordon. Pour réduire la longueur du cordon, le repousser dans le compartiment de rangement du cordon.
- Ne pas brancher la fiche dans la prise de courant.

Transformer les aliments avec le bol mixeur

Respectez les quantités recommandées, les réglages, les temps de traitement et les autres indications. Exemples d'utilisations

- Posez le bol mixeur sur l'unité principale, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille.
- Verser les aliments dans le bol mixeur.
- Enfoncer le gobelet doseur dans le couvercle et placer le couvercle sur le bol mixeur.
- Brancher la fiche dans la prise de courant.
- Commuter l'interrupteur rotatif sur la vitesse recommandée.

Utiliser le fonctionnement momentané

- Amener l'interrupteur rotatif sur et le maintenir dans cette position. Les ingrédients sont traités à la vitesse maximale.
- Relâcher l'interrupteur rotatif. L'interrupteur rotatif passe sur . Le traitement s'arrête.

Rajouter des ingrédients

- Pendant le traitement, retirer le gobelet doseur et verser les ingrédients par l'orifice dans le couvercle.
- Pour rajouter de grandes quantités, tourner l'interrupteur rotatif sur . Attendre que l'appareil se soit immobilisé.

- Retirer le couvercle et verser les ingrédients.
- Poser le couvercle et poursuivre la préparation des ingrédients.

Vider le bol mixeur

- Amener l'interrupteur rotatif sur . Attendre que l'appareil se soit immobilisé.
- Débrancher la fiche secteur.
- Tourner le bol mixeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le retirer de l'appareil de base.
- Retirer le couvercle et verser les aliments transformés dans un récipient approprié ou les servir directement.

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Produits de nettoyage

Apprenez ici quels produits de nettoyage sont adaptés à votre appareil.

Guide de nettoyage

Après utilisation, nettoyer immédiatement toutes les pièces afin d'éviter que les résidus ne sèchent.

Nettoyer les différents composants comme indiqué dans le tableau.

Aide en cas de défaut

Découvrez comme procéder en cas de défaut d'appareil ici.

Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

L'appareil ne fonctionne pas.

- La fiche secteur du cordon d'alimentation secteur n'est pas branchée.

Branchez l'appareil au réseau électrique.

- Le fusible dans le coffret à fusibles s'est déclenché.

Vérifiez le fusible dans le boîtier à fusibles.

- L'alimentation électrique est tombée en panne.

Vérifiez si l'éclairage du compartiment ou d'autres appareils dans la pièce.

- Le bol blender n'est pas verrouillé.

Amenez l'interrupteur rotatif sur . Placez le bol mixeur sur l'appareil de base et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

L'appareil bourdonne.

- La lame est bloquée ou grippée.

Amenez l'interrupteur rotatif sur . Supprimez le blocage.

L'appareil s'éteint pendant son utilisation.

- La quantité à traiter est trop importante ou la durée de traitement est trop longue.

Amenez l'interrupteur rotatif sur . Réduisez la quantité d'ingrédients à préparer. Laissez refroidir l'appareil à température ambiante.

Service après-vente

Contactez notre service après-vente si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à corriger un défaut de l'appareil ou si ce dernier doit être réparé.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site Web. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Nous trouverons toujours une solution adaptée.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

prolonge la disponibilité des pièces détachées à 10 ans. Cela concerne toutes les pièces fonctionnelles et stockables pour les appareils fabriqués après le 1er janvier 2023.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, scannez le QR code figurant sur le document joint afin d'obtenir les coordonnées du service après-vente ainsi que les conditions de garantie, adressez-vous à notre service après-vente, votre revendeur ou consultez notre site web.

Lorsque vous contactez le service après-vente, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD) de votre appareil.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente en scannant le QR code figurant sur le document joint relatif aux coordonnées du service après-vente et aux conditions de garantie, ou sur notre site web.

Vous trouverez les informations relatives au règlement(EU) 2023/826 en ligne sous sur la page produit et la page de service de votre appareil dans les notices d'utilisation et les documents complémentaires.

Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

Environnement

Découvrez comment protéger l'environnement ici.

Protection de l'environnement et économies d'énergie

Protégez l'environnement tout en faisant un usage économique de votre appareil et en éliminant correctement les matériaux recyclables.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.

Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

- Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- Couper le cordon d'alimentation secteur.
- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement. Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.

Exemples d'utilisations

Vous trouverez ici des exemples d'utilisations spécialement conçues pour votre appareil.

Respecter les indications et valeurs figurant dans le tableau.

Pour les exemples marqués d'un dans le tableau, laisser refroidir l'appareil à température ambiante après 3 cycles de fonctionnement !

Ne pas broyer d'ingrédients tels que amandes, oignons, persil et viande. Le mixage de pâtes à tartiner comme le beurre de cacahuète, de noix de coco ou de noix est uniquement possible avec le pilon poussoir spécial. La pièce de rechange d'origine Bosch peut être achetée en ligne ou auprès du service clientèle sous le numéro de commande 12034759 . Le mixeur ne peut pas préparer de mayonnaise. Mélanger les aliments durs avec suffisamment de liquide. Avant de les mixer, mélanger les aliments en poudre avec suffisamment de liquide ou les dissoudre complètement dans du liquide. Des aliments en poudre sont p. ex. du sucre glace, du cacao en poudre, de la farine, de la poudre de protéine.

Exemple de recette

Vous trouverez ici un exemple de recette spécialement conçue pour votre appareil.