

Mode d'emploi

Bosch Série 6 MMB6762M

Marque : Bosch Référence : MMB6762M

Sommaire

1. Premières étapes
2. Lire les consignes de sécurité
3. Déballez l'appareil et ses composants
4. Installer l'appareil
5. Nettoyer l'appareil et les pièces
6. Enregistrer un appareil
7. Sécurité
8. Définition des mots signaux
9. Indications générales
10. Conformité d'utilisation
11. Restrictions du périmètre utilisateurs
12. Consignes de sécurité
13. Prévenir les dégâts matériels
14. Commander
15. Description de l'appareil
16. Aperçu
17. Symboles
18. Interrupteur rotatif
19. Bandeau de commande
20. Mode veille
21. Minuterie
22. Utiliser le réglage manuel de la vitesse
23. Prérégler la durée de préparation
24. Utiliser les programmes
25. Touches de programme
26. Montrer la durée de service totale
27. Systèmes de sécurité
28. Sécurité anti-enclenchement
29. Sécurité anti-surcharge
30. Commande
31. Utilisation de base
32. Préparer le bol mixeur et l'appareil
33. Utiliser le fonctionnement momentané
34. Utiliser le pilon poussoir
35. Rajouter des ingrédients
36. Vider le bol mixeur
37. Transformer les aliments avec la gourde
38. Installer le couvercle sur le bol mixeur à emporter
39. Nettoyage et entretien
40. Produits de nettoyage



- 41. Guide de nettoyage
- 42. Utiliser le programme de nettoyage
- 43. Nettoyer l'appareil de base
- 44. Préparer le nettoyage
- 45. Aide en cas de défaut
- 46. Dépannage
- 47. Service après-vente
- 48. Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)
- 49. Environnement
- 50. Protection de l'environnement et économies d'énergie
- 51. Élimination de l'emballage
- 52. Mettre au rebut un appareil usagé
- 53. Exemples d'utilisations
- 54. Exemples d'utilisation du bol mixeur
- 55. Exemple de recette
- 56. Exemples d'utilisation du bol mixeur à emporter
- 57. Consulter d'autres recettes

Premières étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage à l'utilisation initiale de votre appareil.

Lire les consignes de sécurité

- Sécurité

Déballer l'appareil et ses composants

- Retirer l'appareil de son emballage.
- Sortir de l'emballage et préparer tous les autres composants ainsi que la documentation fournie.
- Retirer les emballages.
- Retirer les autocollants et les films présents.

Installer l'appareil

- Placer l'appareil sur un plan de travail stable, plan, propre et lisse.
- Dérouler le cordon d'alimentation à la longueur nécessaire. Pour réduire la longueur du cordon, repousser le cordon dans le compartiment range cordon. Pour réduire la longueur du cordon, le repousser dans le compartiment de rangement du cordon.
- Ne pas brancher la fiche dans la prise de courant.

Nettoyer l'appareil et les pièces

- Avant la première utilisation, nettoyer toutes les pièces qui entreront en contact avec des produits alimentaires. Nettoyage et entretien
- Tenir les composants préalablement nettoyés et séchés à disposition pour l'utilisation.

Enregistrer un appareil

Enregistrez votre appareil pour profiter de notre offre de services. Cela ne vous engage à rien.

- Découvrez tous les avantages sur . Des offres attractives sur les accessoires dans notre boutique en ligne Des trucs et astuces pour utiliser votre appareil Le service consommateurs Bosch à votre entière disposition ...et bien plus encore

- Pour vous enregistrer, cliquez sur le lien .
- Cliquez sur « s'enregistrer gratuitement ».
- Saisissez les données d'enregistrement.
- Cliquez sur « Envoyer » et suivez les instructions sur le site internet.

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Définition des mots signaux

Vous trouverez ici la signification des mots signaux utilisés dans cette notice.

Cela indique des informations importantes.

Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

Conformité d'utilisation

Respectez les consignes d'utilisation conforme afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

L'appareil doit toujours être débranché du secteur, après chaque utilisation, lorsqu'il n'est pas sous surveillance, lorsqu'il doit être monté ou démonté, avant de le nettoyer et en cas de panne.

Restrictions du périmètre utilisateurs

Évitez les risques pour les enfants et les personnes vulnérables.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou des personnes inexpérimentées, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient été informées de l'utilisation de l'appareil et qu'elles comprennent les risques inhérents à son usage.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.

L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Les enfants doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

Prévenir les dégâts matériels

Respectez les consignes suivantes afin de ne pas endommager votre appareil, vos accessoires ou autres ustensiles de cuisine.

Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

Description de l'appareil

Découvrez les composants de votre appareil.

Aperçu

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

|

| | Appareil de base

| | Interrupteur rotatif

| | Poignée de fixation

| | Support de lames EasyKlick

| | Bol mixeur

| | Échelle

| | Couvercle avec ouverture de remplissage

| | Gobelet doseur

| | Pilon poussoir

| | Couvercle avec clapet de consommation Selon l'équipement de l'appareil

| | Joint Selon l'équipement de l'appareil

| | Gourde Selon l'équipement de l'appareil

| | Support de lames pour gourde Selon l'équipement de l'appareil

| | Compartiment de rangement du cordon d'alimentation

Si un accessoire n'a pas été livré d'origine, vous pouvez le commander auprès du Service après-vente.

Symboles

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des symboles sur votre appareil.

Interrupteur rotatif

L'interrupteur rotatif permet de démarrer et d'arrêter le traitement et de sélectionner la vitesse.

La vitesse peut être réglée progressivement entre et .

Bandeau de commande

Le bandeau de commande vous permet d'utiliser certaines fonctionnalités de votre appareil et d'obtenir des informations sur son état de fonctionnement. Seuls les programmes qui conviennent à l'accessoire s'allument sur le bandeau de commande.

|

|| Écran

|| Touches de programme

|| Touche +/-

Si l'écran tactile est humide ou sale, cela pourrait compromettre son fonctionnement.

Mode veille

Si l'interrupteur rotatif est sur et que vous n'utilisez pas l'appareil, votre appareil se met en veille au bout de 10 minutes. En mode veille, le bandeau de commande n'est pas allumé.

Toute manipulation de l'appareil interrompt le mode veille, p. ex. toucher le bandeau de commande, tourner l'interrupteur rotatif ou ouvrir et fermer le couvercle.

Minuterie

La minuterie permet de lire la durée de préparation écoulée jusque-là ou de prérégler la durée de traitement.

Utiliser le réglage manuel de la vitesse

- Tourner l'interrupteur rotatif sur la vitesse souhaitée. L'écran affiche la durée de traitement.
- Amener l'interrupteur rotatif sur . Le bandeau de commande s'allume et l'appareil est opérationnel.
- Commuter l'interrupteur rotatif sur la vitesse recommandée.
- Traiter les aliments jusqu'à l'obtention du résultat souhaité. Pour éviter que les aliments ne se réchauffent trop, faites-les cuire moins longtemps ou à une vitesse plus lente.
- Pour arrêter l'appareil, amenez l'interrupteur rotatif sur .

Prérégler la durée de préparation

Vous pouvez réduire la durée, même pendant la préparation.

Pour modifier la durée plus rapidement, maintenez la touche +/- enfoncée.

- Pour prérégler une durée, entrer la valeur à l'aide des touches +/- . La durée augmente ou diminue par pas de 10 secondes.
- Tourner l'interrupteur rotatif sur la vitesse souhaitée. Pendant la préparation, la durée est alors décomptée jusqu'à ce qu'elle atteigne 00:00 et que l'écran affiche .
- Pour poursuivre la préparation, tourner l'interrupteur rotatif en position . Pour arrêter la préparation, tourner l'interrupteur rotatif en position .

Utiliser les programmes

- Appuyer sur la touche du programme souhaité. La durée est préréglée.
- Pour interrompre le programme, appuyez sur la touche de programme. La minuterie s'arrête et le programme sélectionné clignote pendant max. 60 secondes . Pour poursuivre la préparation, appuyer de nouveau sur la touche du programme.

Pour arrêter prématurément le programme, maintenir la touche du programme souhaité pendant 3

secondes ou ramener l'interrupteur rotatif sur .

- Amener l'interrupteur rotatif sur . Le bandeau de commande s'allume et l'appareil est opérationnel.
- Appuyer sur la touche du programme souhaité. La durée restant jusqu'à la fin du traitement s'affiche à l'écran.
- Attendez que l'appareil s'arrête.
- Pour arrêter l'appareil, amenez l'interrupteur rotatif sur .

Touches de programme

Lorsque vous allumez l'appareil, seules les touches des programmes disponibles pour l'accessoire concerné s'allument.

Pour mixer des fruits secs, des aliments fibreux ou des graines, utilisez le programme .

Le programme permet de réchauffer les ingrédients tout en les mixant.

Montrer la durée de service totale

- Amenez l'interrupteur rotatif sur .
- Appuyer simultanément sur et .

Systèmes de sécurité

Vous trouverez ici un aperçu des systèmes de sécurité de votre appareil.

Sécurité anti-enclenchement

La sécurité anti-enclenchement empêche que votre appareil se mette en marche de façon intempestive.

L'appareil peut être mis en marche et utilisé si le bol blender est placé correctement et si le couvercle est verrouillé.

Sécurité anti-surcharge

La sécurité anti-surcharge empêche que le moteur et d'autres composants ne soient endommagés suite à une charge trop élevée.

Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

Utilisation de base

Cette section contient des renseignements essentiels sur l'utilisation de votre appareil.

Préparer le bol mixeur et l'appareil

- Préparer les aliments, p. ex. couper les aliments de grande taille en morceaux.
- Vérifier que le joint est inséré correctement. Du liquide risque de couler si le joint est endommagé ou s'il n'a pas été correctement posé.
- Retournez le bol mixeur.
- Placer le support de lames EasyKlick sur le bol blender dans l'espace dédié.
- Pousser le porte-lame EasyKlick dans le bol mixeur et fermer la poignée de fixation jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Amenez l'interrupteur rotatif sur .
- Posez le bol mixeur sur l'unité principale, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre

jusqu'à ce qu'il se verrouille.

- Verser les aliments dans le bol mixeur. Ne jamais remplir le bol mixeur au-delà du repère 2 000 ml.
- Enfoncer le gobelet doseur dans le couvercle et placer le couvercle sur le bol mixeur. Les repères et doivent être alignés l'un par rapport à l'autre.
- Tourner le couvercle dans le sens jusqu'à ce qu'il se verrouille. Il faut que le couvercle soit complètement fermé.
- Brancher la fiche dans la prise de courant.

Utiliser le fonctionnement momentané

- Amener l'interrupteur rotatif sur et le maintenir dans cette position. Les aliments sont traités à la vitesse maximale.
- Relâcher l'interrupteur rotatif. L'interrupteur rotatif passe sur . Le traitement s'arrête.

Utiliser le pilon poussoir

- Retirer le gobelet doseur et insérer le pilon poussoir dans le trou de remplissage.
- Pousser les aliments vers le bas.

Rajouter des ingrédients

- Pendant le traitement, retirer le gobelet doseur et remplir les ingrédients par l'orifice dans le couvercle.
- Pour rajouter de grandes quantités d'ingrédient pendant la préparation, ouvrir le couvercle. clignote à l'écran. L'appareil se met en pause.
- Verser les ingrédients.
- Refermer le couvercle et poursuivre la préparation. En mode de réglage manuel de la vitesse, l'appareil poursuit la préparation automatiquement. Pour poursuivre la préparation alors qu'un programme se déroule, appuyer sur la touche du programme.

Vider le bol mixeur

- Tourner le bol mixeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le retirer de l'appareil de base.
- Pour retirer tous les aliments transformés, retirez le couvercle.

Transformer les aliments avec la gourde

- Préparez les aliments. Coupez par exemple les gros aliments en morceaux.
- Versez les aliments dans le bol mixeur à emporter. Respecter les quantités minimales et maximales à traiter.
- Posez le porte-lame sur le bol mixeur à emporter.
- Vissez fermement le porte-lame sur le bol mixeur à emporter. Les repères et doivent être alignés les uns par rapport aux autres. Le porte-lame à emporter peut uniquement être fixé à l'unité principale si le bol mixeur à emporter est parfaitement vissé.
- Amenez l'interrupteur rotatif sur .
- Retournez le bol mixeur à emporter.
- Posez le porte-lame à emporter sur l'unité principale et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille.
- Brancher la fiche dans la prise de courant.
- Commuter l'interrupteur rotatif sur la vitesse recommandée ou utiliser un programme.
- Traiter les aliments jusqu'à l'obtention du résultat souhaité.
- Pour arrêter l'appareil, amenez l'interrupteur rotatif sur .

Installer le couvercle sur le bol mixeur à emporter

- Tournez le bol mixeur à emporter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le de l'unité

principale.

- Retournez le bol mixeur à emporter et dévissez le porte-lame.
- Placez le joint pour le couvercle.
- Fermez le clapet sur le couvercle.
- Vissez fermement le couvercle sur le bol mixeur à emporter.

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Produits de nettoyage

Apprenez ici quels produits de nettoyage sont adaptés à votre appareil.

Guide de nettoyage

Après utilisation, nettoyer immédiatement toutes les pièces afin d'éviter que les résidus ne sèchent.

Nettoyer les différents composants comme indiqué dans le tableau.

Utilisez le programme de nettoyage, pour prénettoyer le bol mixeur.

Utiliser le programme de nettoyage

Le programme de nettoyage vous permet de pré-nettoyer le bol mixeur et le porte-lame.

- Suivre les instructions de nettoyage figurant dans le tableau.
- Videz le liquide de nettoyage. Les restes alimentaires les plus grossiers sont éliminés.
- Nettoyez les pièces.

Nettoyer l'appareil de base

- Essuyer l'appareil de base avec un chiffon doux et humide.

Préparer le nettoyage

Séparer les parties assemblées avant le nettoyage.

- Ouvrir la poignée de fixation et tirer le porte-lame EasyKlick hors du bol mixeur.
- Retirer le couvercle du bol mixeur à emporter. Ouvrir le clapet de consommation sur le couvercle et retirer le joint.

Aide en cas de défaut

Découvrez comme procéder en cas de défaut d'appareil ici.

Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

L'appareil ne fonctionne pas.

- L'appareil n'est pas sous tension.
- Vérifiez si l'appareil est bel et bien branché.

L'écran affiche ou clignote.

- Le couvercle ou le bol mixeur ne sont pas verrouillés ou ont été retirés pendant la préparation.

Tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

- Le porte-lame pour gourde n'est pas verrouillé.

Poser la gourde avec son support de lames sur le support puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille.

clignote trois fois à l'écran.

- Le programme a été interrompu avec l'interrupteur rotatif.

Amenez l'interrupteur rotatif sur .

L'appareil bourdonne.

- La lame est bloquée ou grippée.

Amenez l'interrupteur rotatif sur . Supprimez le blocage.

L'appareil s'éteint pendant son utilisation.

- La quantité à traiter est trop importante ou la durée de traitement est trop longue.

Débranchez l'appareil du secteur. Amenez l'interrupteur rotatif sur . Réduisez la quantité d'ingrédients à préparer. Laissez l'appareil refroidir pour désactiver la protection anti-surcharge.

Le programme ne démarre pas.

- L'interrupteur rotatif ne se trouve pas sur .

Amenez l'interrupteur rotatif sur .

Le bol mixeur à emporter assemblé ne peut pas être installé sur l'appareil de base.

- L'insert de lame pour gourde n'est pas correctement vissé et le verrouillage de sécurité empêche sa mise en place.

Vissez le porte-lame à emporter sur le bol mixeur à emporter en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Le bol mixeur à emporter et son porte-lame sont vissés complètement et fermement. Les repères et doivent être alignés.

Le couvercle du bol mixeur à emporter n'est pas étanche.

- Il manque le joint dans le couvercle.

Posez le joint.

Du liquide sort du support de lames.

- Le joint entre le bol mixeur et le support de lames n'est pas en place.

Placez le joint sur le porte-lame EasyClick.

Service après-vente

Contactez notre service après-vente si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à corriger un défaut de l'appareil ou si ce dernier doit être réparé.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site Web. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Nous trouverons toujours une solution adaptée.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

Vous pouvez obtenir auprès de notre service client des pièces détachées d'origine fonctionnelles et pouvant être stockées jusqu'à 10 ans après la mise sur le marché de votre appareil.

Veuillez contacter notre service client pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, scannez le QR code figurant sur le document joint afin d'obtenir les coordonnées du service après-vente ainsi que les conditions de garantie, adressez-vous à notre service après-vente, votre revendeur ou consultez notre site web.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente en scannant le QR code figurant sur le document joint relatif aux coordonnées du service après-vente et aux conditions de garantie, ou sur notre site web.

Vous trouverez les informations relatives au règlement(EU) 2023/826 en ligne sous sur la page produit et la page de service de votre appareil dans les notices d'utilisation et les documents complémentaires.

Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Lorsque vous contactez le service client, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD), que vous trouverez sur la plaque signalétique de votre appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

Environnement

Découvrez comment protéger l'environnement ici.

Protection de l'environnement et économies d'énergie

Protégez l'environnement tout en faisant un usage économique de votre appareil et en éliminant correctement les matériaux recyclables.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.

Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

- Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- Couper le cordon d'alimentation secteur.
- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement. Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.

Exemples d'utilisations

Respectez impérativement les quantités maximales et durées de traitement énoncées dans les tableaux. Si vous traitez la quantité maximale, utilisez le temps de traitement maximal recommandé.

Exemples d'utilisation du bol mixeur

Vous trouverez ici des exemples d'utilisation du bol mixeur.

Respecter les indications et valeurs figurant dans le tableau.

Ne pas broyer d'aliments tels que les amandes, les oignons, le persil et la viande. Le mixage de pâtes à tartiner comme le beurre de cacahuète, de noix de coco ou de noix est uniquement possible avec le pilon poussoir. Le mixeur ne peut pas préparer de mayonnaise. Mélanger les aliments durs avec suffisamment de liquide. Avant de les mixer, mélanger les aliments en poudre avec suffisamment de liquide ou les dissoudre complètement dans du liquide. Des aliments en poudre sont p. ex. du sucre glace, du cacao en poudre, de la farine, de la poudre de protéine.

Exemple de recette

Vous trouverez ici un exemple de recette spécialement conçue pour votre appareil.

Exemples d'utilisation du bol mixeur à emporter

Vous trouverez ici des exemples d'utilisation du bol mixeur à emporter.

Respecter les indications et valeurs figurant dans le tableau.

Consulter d'autres recettes

- Pour consulter d'autres recettes en ligne, cliquez sur ce .