

Mode d'emploi

Bosch Série 8 DWK91LT60

Marque : Bosch Référence : DWK91LT60



Sommaire

1. Premières étapes
2. Lire les consignes de sécurité
3. Déballer l'appareil
4. Contenu de la livraison
5. Modes de fonctionnement
6. Mode évacuation extérieure
7. Mode recyclage
8. Régler un mode de fonctionnement
9. Installer l'appareil
10. Enregistrer un appareil
11. Home Connect Démarrage rapide
12. Configurer Home Connect
13. Configurer l'appli Home Connect
14. Instructions de montage
15. Vidéo de l'installation
16. Dimensions de l'appareil
17. Distances de sécurité
18. Installation en toute sécurité
19. Indications générales
20. Remarques concernant le branchement électrique
21. Remarques concernant la situation d'encastrement
22. Remarques concernant le conduit d'évacuation
23. Remarques sur le mode évacuation extérieure
24. Vérification du mur
25. Préparation du mur
26. Monter la suspension de l'appareil
27. Monter l'appareil
28. Tuyauterie
29. Réaliser le raccordement de l'évacuation de l'air (conduit d'évacuation de Ø 150 mm)
30. Montage du capot de cheminée
31. Démonter l'appareil
32. Sécurité
33. Utilisation conforme
34. Restrictions du périmètre utilisateurs
35. Utilisation sûre
36. Prévenir les dégâts matériels
37. Commander
38. Description de l'appareil
39. Aperçu
40. Bandeau de commande Variante 1

41. Bandeau de commande Variante 2
42. Fonctions supplémentaires dans l'appli Home Connect
43. Automatisme du capteur
44. Éclairage par LED décoratif
45. Profil de performances
46. Saturation du filtre
47. Commande centralisée table/hotte
48. Poursuite du ventilateur
49. Fonctionnement par intermittence
50. Touche Favoris
51. Contrôle vocal
52. Réglage de la température de la couleur
53. Instructions de test
54. Accessoires
55. Commande
56. Utilisation
57. Allumer l'appareil
58. Éteindre l'appareil
59. Régler la vitesse de ventilation
60. Activer la vitesse intensive
61. Désactiver la vitesse intensive
62. Régler la position PowerBoost
63. Activer le mode automatique
64. Désactiver le mode automatique
65. Sensibilité du capteur
66. Allumer l'éclairage
67. Régler la luminosité
68. Activez Éclairage par LED décoratif
69. Éclairage par LED décoratif - Régler la couleur
70. Indicateur de saturation
71. Réinitialiser l'indicateur de saturation
72. Sélectionner la fonction Favoris
73. Affichage à distance
74. Home Connect
75. Réinitialiser la connexion
76. Mise à jour logicielle
77. Diagnostic à distance
78. Protection des données
79. Commande de la hotte depuis la table de cuisson
80. Déclaration de conformité
81. Informations concernant les logiciels libres et open source
82. Nettoyage et entretien
83. Produits de nettoyage
84. Nettoyer l'appareil
85. Nettoyer les éléments de commande et voyants

- 86. Démonter le filtre à graisse
- 87. Nettoyage manuel des filtres à graisse
- 88. Nettoyage des filtres à graisse au lave-vaisselle
- 89. Montage des filtres à graisse
- 90. Aide en cas de défaut
- 91. Dépannage
- 92. Service après-vente
- 93. Numéro de produit (E-Nr.), numéro de fabrication (FD) et numéro de série (Z-Nr.)
- 94. Environnement
- 95. Protection de l'environnement et économies d'énergie
- 96. Élimination de l'emballage
- 97. Économies d'énergie
- 98. Mise au rebut
- 99. Mettre au rebut un appareil usagé

Premières étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage à l'utilisation initiale de votre appareil.

Lire les consignes de sécurité

- Sécurité

Déballer l'appareil

Déballez votre appareil et vérifiez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport. Portez des gants de protection lorsque vous déballez l'appareil.

- Retirez la baguette en bois , les deux amortisseurs à gaz et l'emballage contenant les profilés design .
- Retirez les documents d'information de l'emballage.
- Retirez le carton de protection. Ne jetez pas le carton sur lequel est imprimé le gabarit.
- Saisissez l'appareil par l'extérieur et retirez-le par le haut.
- Le cache de la cheminée est fixé par une languette de sécurité.
- Abaissez la languette de sécurité , soulevez le cache de la cheminée en biais vers le haut et retirez-le .
- Retirez les quatre baguettes en bois.
- Pour retirer l'emballage de la plaque en verre, saisissez l'emballage par les deux baguettes en bois extérieures et retirez-le.
- Retirez les pieds des baguettes en bois.
- Pour ouvrir l'emballage, tirez sur les baguettes en bois.
- Retirez le couvercle de l'emballage.
- Retirez la plaque en verre avec précaution vers le haut.
- Retirez les éléments d'emballage supplémentaires.
- En cas de réclamation, veuillez vous adresser au revendeur auprès duquel vous avez acquis l'appareil ou auprès de notre service après-vente. Service après-vente

Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

Modes de fonctionnement

Vous pouvez utiliser votre appareil en mode évacuation extérieure ou en mode recirculation de l'air.

Mode évacuation extérieure

L'air aspiré est débarrassé des particules de graisse par les filtres, et transite par un conduit avant de gagner l'extérieur.

Mode recyclage

L'air aspiré est nettoyé par l'intermédiaire des filtres à graisse et d'un filtre anti-odeurs, puis il est renvoyé dans la pièce.

Régler un mode de fonctionnement

Par défaut, votre appareil est réglé pour fonctionner en mode évacuation extérieure.

Vous aurez besoin d'accessoires supplémentaires pour l'utilisation en mode recirculation de l'air.

- Pour utiliser le mode recirculation de l'air, réglez un mode de fonctionnement.

Installer l'appareil

- Installation en toute sécurité

Enregistrer un appareil

Enregistrez votre appareil pour profiter de notre offre de services. Cela ne vous engage à rien.

- Découvrez tous les avantages sur . Des offres attractives sur les accessoires dans notre boutique en ligne Des trucs et astuces pour utiliser votre appareil Le service consommateurs Bosch à votre entière disposition ...et bien plus encore
- Pour vous enregistrer, cliquez sur le lien .
- Cliquez sur « s'enregistrer gratuitement ».
- Saisissez les données d'enregistrement.
- Cliquez sur « Envoyer » et suivez les instructions sur le site internet.

Home Connect Démarrage rapide

Connectez votre appareil de manière simple et rapide à votre terminal mobile.

Configurer Home Connect

- Ouvrez l'appli Home Connect et scannez le code QR ci-après.
- Suivez les instructions de l'appli Home Connect .
- Scanner le code QR ci-après. Le code QR vous permet d'installer l'appli Home Connect et de connecter votre appareil.
- Suivez les instructions de l'appli Home Connect .

Configurer l'appli Home Connect

- Installez l'appli Home Connect sur le terminal mobile.
- Démarrez l'appli Home Connect et configurez l'accès à Home Connect . L'appli Home Connect vous guide tout au long du processus de connexion.

Instructions de montage

Respectez ces informations lors du montage de l'appareil.

Vidéo de l'installation

En scannant ce code QR avec votre smartphone, vous pouvez visionner une vidéo de l'installation complète de l'appareil.

Dimensions de l'appareil

Vous trouverez ici les dimensions de l'appareil

Distances de sécurité

Respectez les distances de sécurité de l'appareil.

Installation en toute sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous installez cet appareil.

Indications générales

Prenez en compte les remarques générales lors de l'installation.

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

Remarques concernant le branchement électrique

Pour pouvoir connecter l'appareil électriquement en toute sécurité, respectez ces consignes.

Remarques concernant la situation d'encastrement

Respectez ces instructions lorsque vous choisissez le lieu de montage.

Remarques concernant le conduit d'évacuation

Le fabricant de l'appareil n'assume aucune garantie pour les problèmes de fonctionnement liés à la tuyauterie.

Remarques sur le mode évacuation extérieure

En mode évacuation extérieure, un clapet anti-retour doit être installé.

Si aucun clapet anti-retour n'est fourni avec l'appareil, vous pouvez en obtenir un dans un commerce spécialisé.

Si l'air sortant traverse la paroi extérieure, il convient d'utiliser un caisson télescopique mural.

Vérification du mur

- Vérifiez que le mur est horizontal et qu'il a une capacité de charge suffisante. Le poids maximal de l'appareil est de 30 kg.
- La profondeur des trous percés doit correspondre à la longueur des vis.
- Utilisez les vis et chevilles fournies. Les vis et chevilles fournies conviennent pour la maçonnerie massive. Utilisez un matériau de fixation approprié pour d'autres constructions, par exemple plaques de plâtre, béton cellulaire, briques Poroton.
- Installez l'appareil avec un matériau de fixation suffisamment stable et adapté aux conditions structurelles et au poids de l'appareil.
- Vérifiez que des câbles d'autres appareils ne se trouvent pas sur la zone de découpe.

Préparation du mur

- Respectez les remarques sur la situation d'encastrement.
- Assurez-vous qu'aucune conduite électrique, de gaz ou d'eau ne se trouve au niveau des perçages.
- Couvrez la table de cuisson afin d'éviter tout endommagement.
- Déterminer la position de la hotte aspirante et marquer légèrement l'emplacement du bord inférieur de l'appareil sur le mur. Déterminer le centre à partir de la table de cuisson. Nous vous recommandons d'accrocher la hotte aspirante de manière à ce que le bord inférieur du déflecteur en verre soit aligné avec le bord inférieur du meuble haut voisin.
- Pour faciliter le montage, placer la partie de l'emballage qui sert de gabarit contre la ligne pré-marquée et la fixer.
- Marquez les positions des vis.
- Pour l'installation du capot de cheminée, séparer le gabarit à la ligne de coupe spécifiée.
- Placer la partie détachée à l'endroit souhaité. Tenir compte de la longueur totale du capot de la cheminée.
- Pour les fixations, percez des trous de 8 mm de Ø et profonds de 80 mm.
- Retirez le gabarit.

Monter la suspension de l'appareil

- Vissez fermement les cornières de maintien pour le capot de cheminée.
- Vissez manuellement la suspension de l'appareil pour la hotte aspirante.
- Utiliser un niveau à bulle pour aligner la suspension de l'appareil horizontalement et la visser.
- Vissez complètement les vis ci-jointes dans la suspension supérieure de l'appareil.

Monter l'appareil

- Déposez la fiche secteur sur le haut de l'appareil.
- Retirez le filtre à graisse.
- Accrochez l'appareil par le haut à la suspension de l'appareil de manière à ce qu'il s'enclenche fermement en place.
- Pour aligner l'appareil, ajustez si nécessaire la hauteur de l'appareil par le haut à l'aide d'un tournevis.
- Fixez l'appareil par le haut à l'aide de 2 écrous.
- Encliquez les amortisseurs à gaz à gauche et à droite de l'appareil.
- Montez la vitre. Saisissez la vitre à deux mains et retenez-la. Accrochez la tôle de charnière de droite à gauche dans la contre-pièce sur l'appareil et enclenchez-la. Tenez la vitre jusqu'à ce que les deux charnières soient enclenchées.
- Encliquez les amortisseurs à gaz à gauche et à droite sur la vitre.
- Branchez la fiche. Assurez-vous que la fiche s'enclenche avec un clic. Connexion par fiche à la plaque en verre
- Insérez la gaine de protection dans l'ouverture prévue à cet effet.
- Insérez le filtre à graisse.
- Branchez la fiche dans la prise de courant.

Tuyauterie

Respectez ces consignes lors de la pose de la tuyauterie.

Nous recommandons d'utiliser un conduit d'évacuation de Ø 150 mm.

Si le diamètre du conduit d'évacuation extérieure est inférieur à 150 mm, vous aurez besoin d'une tubulure de réduction vendue séparément.

Si vous utilisez un tuyau en aluminium, lissez au préalable la zone de raccordement.

Réaliser le raccordement de l'évacuation de l'air (conduit d'évacuation de Ø 150 mm)

- Fixez le tuyau d'évacuation au manchon d'évacuation.
- Réalisez la jonction vers l'orifice d'évacuation d'air.
- Étanchez les zones de jonction.

Montage du capot de cheminée

- Pour séparer le capot de cheminée, enlever le ruban adhésif ou le capot de cheminée de l'emballage de protection.
- Le cas échéant, retirer les films protecteurs recouvrant les deux capots de cheminée.
- Visser le capot de cheminée supérieur latéralement contre la cornière de retenue au moyen des 2 vis.
- Poser le capot de cheminée inférieur sur l'appareil et tirez légèrement.
- Enfiler le capot de cheminée inférieur sur le capot de cheminée supérieur.
- Enlever les chiffons avec précaution.

Démonter l'appareil

Les profilés design ne sont pas des éléments de préhension. Ne soulevez pas l'appareil par les profilés design.

- Démontez les profilés design.
- Desserrez les 2 écrous supérieurs de la suspension de l'appareil.
- Retirez l'appareil du mur.

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Utilisation conforme

Respectez les consignes d'utilisation conforme afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

Restrictions du périmètre utilisateurs

Évitez les risques pour les enfants et les personnes vulnérables.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Les enfants ne doivent en aucun cas s'occuper du nettoyage et de la maintenance utilisateur, sauf s'ils sont âgés de 15 ans et plus et agissent sous surveillance.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

Utilisation sûre

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

Prévenir les dégâts matériels

Respectez les consignes suivantes afin de ne pas endommager votre appareil, vos accessoires ou autres ustensiles de cuisine.

Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

Description de l'appareil

Découvrez les composants de votre appareil.

Aperçu

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

|

|| Clayette en verre

|| Bandeau de commande

|| Appareil

|| Filtre à graisse avant

|| Filtre à graisse inférieur

Bandeau de commande Variante 1

Le bandeau de commande vous permet de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous donne des informations sur l'état de fonctionnement.

Bandeau de commande Variante 2

Le bandeau de commande vous permet de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous donne des informations sur l'état de fonctionnement.

Fonctions supplémentaires dans l'appli Home Connect

Ces fonctions se trouvent dans l'appli Home Connect :

Automatisme du capteur

Grâce à l'automatisme du capteur, le ventilateur est activé et sa puissance est adaptée individuellement.

Éclairage par LED décoratif

L'appli Home Connect vous permet de choisir parmi une série de couleurs d'ambiance et ce, indépendamment de la ventilation.

Profil de performances

Home Connect vous permet de régler votre profil de performances personnel. Vous pouvez choisir entre un profil de performance optimisé en termes de bruit ou de puissance.

Saturation du filtre

Vous pouvez régler l'indicateur de saturation en fonction des filtres utilisés dans l'appli Home Connect .

Commande centralisée table/hotte

Vous pouvez connecter votre appareil à une table de cuisson compatible avec l'appli Home Connect et contrôler ainsi les fonctions de votre appareil à partir de la table de cuisson.

Poursuite du ventilateur

La poursuite du ventilateur élimine les odeurs restantes et sert à sécher le filtre anti-odeurs après la cuisson.

Fonctionnement par intermittence

Pour aérer régulièrement votre cuisine, vous pouvez utiliser le fonctionnement par intermittence. En cas de fonctionnement par intermittence, la ventilation passe à la vitesse sélectionnée pour le temps choisi.

Touche Favoris

Vous pouvez utiliser 2 fonctions favorites via l'appli Home Connect et les sélectionner ensuite sur votre appareil.

Contrôle vocal

Vous pouvez commander votre hotte aspirante par commande vocale, par exemple avec Amazon Alexa.

Réglage de la température de la couleur

L'appli Home Connect vous permet de régler la température de la couleur de la lumière de froid à chaude.

Instructions de test

Ces conseils ont été élaborés afin de faciliter le test de l'appareil.

Accessoires

Vous pouvez acheter des accessoires auprès du service après-vente ou sur notre site internet. Utilisez uniquement les accessoires d'origine, car ils sont parfaitement adaptés à votre appareil.

Les accessoires sont spécifiques à l'appareil. Lors de l'achat, indiquez toujours la désignation exacte de votre appareil (E-Nr.).

Pour connaître les accessoires disponibles pour votre appareil, consultez notre boutique en ligne ou le service après-vente.

Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

Utilisation

Cette section contient des renseignements essentiels sur l'utilisation de votre appareil.

Allumer l'appareil

- Appuyez sur .

Éteindre l'appareil

- Appuyez sur .

Régler la vitesse de ventilation

- Sélectionnez la vitesse de ventilation souhaitée dans la zone de réglage .

Activer la vitesse intensive

Si des odeurs ou des fumées particulièrement fortes se développent, vous pouvez utiliser la vitesse intensive.

- Sélectionnez la vitesse intensive souhaitée dans la zone de réglage .

Désactiver la vitesse intensive

- Revenez à la vitesse de ventilation souhaitée.

Régler la position PowerBoost

Sur l'appareil, une position intermédiaire de la façade en verre est possible. La position intermédiaire peut être utilisée en cas d'émanation d'odeurs ou de vapeurs.

- Saisissez la façade en verre par le centre et ouvrez-la avec précaution.

Activer le mode automatique

La vitesse de ventilation optimale est automatiquement réglée à l'aide d'un capteur.

- Appuyez sur .

Désactiver le mode automatique

- Revenez à la vitesse de ventilation souhaitée.

Sensibilité du capteur

En mode automatique, un capteur installé dans l'appareil détecte l'intensité des odeurs de cuisson et de rôtissage. Selon le réglage de la sensibilité du capteur, la vitesse de ventilation optimale est automatiquement activée. Vous pouvez modifier le réglage de la sensibilité du capteur dans l'appli Home Connect.

Allumer l'éclairage

Vous pouvez allumer et éteindre l'éclairage indépendamment de la ventilation.

- Appuyez sur .

Régler la luminosité

- Appuyez sur jusqu'à ce que la luminosité souhaitée soit atteinte.

Activez Éclairage par LED décoratif

Vous pouvez allumer et éteindre Éclairage par LED décoratif indépendamment de la ventilation.

- Appuyez sur .

Éclairage par LED décoratif - Régler la couleur

Vous trouverez d'autres couleurs Éclairage par LED décoratif et réglages de la luminosité dans l'appli Home Connect .

- Appuyez sur jusqu'à ce que la couleur souhaitée soit atteinte.

Indicateur de saturation

Lorsque les filtres à graisse sont saturés, le symbole correspondant clignote une fois l'appareil éteint.

Nettoyez les filtres à graisse saturés en suivant les consignes de nettoyage de cette notice.

Remplacez les filtres anti-odeurs saturés en suivant les consignes figurant dans l'appli Home Connect .

Pour les filtres anti-odeurs régénérables, suivez les conseils figurant dans la notice jointe.

Vous pouvez régler l'indicateur de saturation en fonction du filtre utilisé dans l'appli Home Connect .

Réinitialiser l'indicateur de saturation

Après le nettoyage des filtres à graisse, l'indicateur de saturation peut être réinitialisé.

Vous trouverez des informations sur la saturation des filtres anti-odeurs dans l'appli Home Connect .

- Appuyez sur .

Sélectionner la fonction Favoris

Vous pouvez utiliser 2 fonctions favorites via l'appli Home Connect et les sélectionner ensuite sur votre appareil.

- Pour attribuer des fonctions suivez les instructions dans l'appli Home Connect .
- Pour sélectionner la fonction Favoris 1, appuyez brièvement sur .
- Pour sélectionner la fonction Favoris 2, appuyez longtemps sur .

Affichage à distance

L'appli Home Connect vous permet de régler les fonctions pour votre appareil qui ne sont pas affichées sur le bandeau de commande. Si vous exécutez une fonction pour laquelle il n'y a pas d'affichage sur le bandeau de commande, le voyant à distance s'allume.

Home Connect

Cet appareil peut être mis en réseau. Connectez votre appareil à un appareil mobile pour le commander via l'application Home Connect , en modifier les réglages de base ou pour surveiller son état de fonctionnement.

Les services Home Connect ne sont pas proposés dans tous les pays. La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de l'offre des services Home Connect dans votre pays. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à l'adresse : .

L'appli Home Connect vous guide tout au long du processus de connexion. Suivez les étapes recommandées par l'appli Home Connect pour procéder aux réglages.

Observez également les consignes dans l'appli Home Connect .

Suivez les consignes de sécurité de la présente notice d'utilisation et assurez-vous qu'elles sont également respectées si vous utilisez l'appareil via l'appli Home Connect . Sécurité

Les commandes directement effectuées sur l'appareil sont toujours prioritaires. Pendant ce temps, la commande via l'application Home Connect n'est pas possible.

En mode veille avec maintien de la connexion au réseau, l'appareil consomme max. 2 W.

Réinitialiser la connexion

- Pour réinitialiser les connexions enregistrées avec le réseau domestique et Home Connect , deux fois longuement sur .

Mise à jour logicielle

La fonction de mise à jour du logiciel permet d'actualiser le logiciel de votre appareil, par ex. pour l'optimiser, corriger des erreurs, effectuer des mises à jour liées à la sécurité ou proposer des fonctions et des services supplémentaires.

Pour cela, vous devez être enregistré comme utilisateur Home Connect , avoir installé l'application sur votre appareil mobile et vous être connecté au serveur Home Connect .

Dès qu'une mise à jour de logiciel est disponible, vous en êtes informé par l'application Home Connect et vous pouvez la lancer via l'application. Après un téléchargement réussi, vous pouvez lancer l'installation via l'application Home Connect , si vous vous trouvez dans votre réseau domestique WLAN (WiFi). L'application Home Connect vous en informe dès que l'installation est réussie.

Pendant le téléchargement, vous pouvez continuer d'utiliser votre appareil. En fonction des réglages personnels dans l'application, les mises à jour de logiciel peuvent également être téléchargées automatiquement.

L'installation dure quelques minutes. Pendant l'installation, vous ne pouvez pas utiliser votre appareil.

En cas de mise à jour de sécurité, il est recommandé d'effectuer l'installation le plus rapidement possible.

Diagnostic à distance

Le service après-vente peut accéder à votre appareil via le diagnostic à distance si vous en faites la demande spécifique, si votre appareil est connecté au serveur Home Connect et si le diagnostic à distance est disponible dans le pays où vous utilisez l'appareil.

Pour plus d'informations et pour connaître la disponibilité du service de diagnostic à distance dans votre pays, veuillez consulter la section Service/Support du site internet local : .

Protection des données

Suivez les consignes de protection des données.

Ce premier enregistrement prépare l'utilisation des fonctions Home Connect et ne s'avère nécessaire qu'au moment où vous voulez utiliser les fonctions Home Connect pour la première fois.

Veuillez noter que les fonctions Home Connect ne sont utilisables qu'avec l'application Home Connect . Vous pouvez consulter les informations sur la protection des données dans l'application Home Connect .

Commande de la hotte depuis la table de cuisson

Vous pouvez connecter votre appareil à une table de cuisson assortie et contrôler ainsi les fonctions de votre appareil à partir de la table de cuisson.

Si la table de cuisson et la hotte aspirant sont compatibles avec Home Connect , connectez les appareils dans l'application Home Connect . Pour cela, connectez les deux appareils avec Home Connect et suivez les instructions figurant dans l'application.

Observez les consignes de sécurité figurant dans cette notice d'utilisation de votre appareil et assurez-vous qu'elles sont respectées lorsque vous utilisez l'appareil via la commande de la hotte de cuisine.

La commande de votre appareil a toujours priorité. À ce moment-là, une commande centralisée table/hotte n'est pas possible.

Vous pouvez uniquement établir la connexion à la hotte aspirante via l'appli Home Connect . Les autres modes de connexion ne sont plus pris en charge.

Déclaration de conformité

BSH Hausgeräte GmbH déclare par la présente que l'appareil doté de la fonction Home Connect est conforme avec les exigences fondamentales et les autres dispositions adaptées de la directive 2014/53/EU .

Vous trouverez une déclaration de conformité RED détaillée sur Internet à l'adresse sur la page de votre appareil dans les documents supplémentaires.

Bande de 2,4 GHz (2400-2483,5 MHz) : max. 100 mW

Bande de 5 GHz (5150-5350 MHz + 5470-5725 MHz) : max. 150 mW

Informations concernant les logiciels libres et open source

Ce produit contient des composants logiciels dont la licence est accordée par les détenteurs des droits d'auteur en tant que logiciels libres ou open source.

Les informations relatives à la licence sont mémorisées sur l'appareil électroménager. L'accès aux informations relatives à la licence correspondante est également possible via l'appli Home Connect : « Profil -> Mentions légales -> Informations sur la licence ». Vous pouvez télécharger les informations relatives à la licence sur le site Web de la marque. (Recherchez le modèle de votre appareil et d'autres documents sur le site Web du produit.) Vous pouvez également demander les informations correspondantes à l'adresse : ossrequest@bshg.com ou BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Allemagne.

Le code source vous sera mis à disposition sur simple demande.

Veuillez envoyer votre demande à ossrequest@bshg.com ou BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Munich.

Objet : „OSSREQUEST"

Les coûts liés au traitement de votre demande vous seront facturés. Cette offre est valable pendant trois ans à compter de la date d'achat, ou au moins pour la période pendant laquelle nous fournissons le support et les pièces de rechange pour l'équipement.

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Produits de nettoyage

Vous pouvez vous procurer les produits de nettoyage appropriés auprès du service après-vente ou sur la boutique en ligne.

Nettoyer l'appareil

Nettoyez l'appareil comme indiqué, afin de ne pas endommager les différentes surfaces et pièces par un nettoyage incorrect ou par des produits de nettoyage non appropriés.

- Respectez les informations sur les produits de nettoyage. Produits de nettoyage
- Selon la surface, nettoyez comme suit : Nettoyez les surfaces en acier inoxydable avec une lavette éponge et de l'eau chaude additionnée de produit de nettoyage dans le sens du brossage. Nettoyez les surfaces laquées avec une lavette éponge et de l'eau chaude additionnée de produit de nettoyage. Nettoyez l'aluminium avec un nettoyant pour vitres et un chiffon doux. Nettoyez le plastique avec un nettoyant pour vitres et un chiffon doux. Nettoyez le verre avec un nettoyant pour vitres et un chiffon doux.
- Séchez-les ensuite avec un chiffon doux.
- Sur les surfaces en acier inoxydable, appliquez une fine pellicule de produit pour acier inox avec un chiffon doux. Vous pouvez vous procurer les produits d'entretien pour acier inox auprès du service après-vente ou sur la boutique en ligne.

Nettoyer les éléments de commande et voyants

- Respectez les informations sur les produits de nettoyage. Produits de nettoyage
- Procédez au nettoyage en utilisant une lavette éponge humide et du produit de nettoyage chaud.
- Séchez-les ensuite avec un chiffon doux.

Démonter le filtre à graisse

- Prenez la façade en verre par le centre et ouvrez-la complètement.
- Ouvrez le loquet du filtre à graisse et rabattez le filtre à graisse.
- Retirez les filtres à graisse des fixations. Pour éviter l'égouttement de graisse, tenez les filtres à graisse à l'horizontale.

Nettoyage manuel des filtres à graisse

Les filtres à graisse filtrent la graisse issue de la vapeur de cuisson. Des filtres à graisse régulièrement nettoyés assurent un haut niveau d'absorption des graisses. Nous vous recommandons de nettoyer les filtres à graisse tous les 2 mois.

- Respectez les informations sur les produits de nettoyage. Produits de nettoyage
- Faites tremper les filtres à graisse dans un produit de nettoyage chaud. En présence de salissures tenaces, vous pouvez utiliser un dégraissant spécial. Vous trouverez un dégraissant auprès du service

après-vente ou sur la boutique en ligne.

- Nettoyez les filtres à graisse à l'aide d'une brosse.
- Rincez-les soigneusement.
- Laissez s'égoutter les filtres à graisse.

Nettoyage des filtres à graisse au lave-vaisselle

Les filtres à graisse filtrent la graisse issue de la vapeur de cuisson. Des filtres à graisse régulièrement nettoyés assurent un haut niveau d'absorption des graisses. Nous vous recommandons de nettoyer les filtres à graisse tous les 2 mois.

Lorsque vous nettoyez un filtre à graisse au lave-vaisselle, de légères décolorations peuvent apparaître. Ces décolorations n'ont aucune influence sur le fonctionnement des filtres à graisse.

- Respectez les informations sur les produits de nettoyage. Produits de nettoyage
- Placez les filtres à graisse en vrac dans le lave-vaisselle. Ne nettoyez pas les filtres à graisse très encrassés avec de la vaisselle. En présence de salissures tenaces, vous pouvez utiliser un dégraissant spécial. Vous trouverez un dégraissant auprès du service après-vente ou sur la boutique en ligne.
- Démarrez le lave-vaisselle. Pour le réglage de la température, choisissez 70 °C maximum.
- Laissez s'égoutter les filtres à graisse.

Montage des filtres à graisse

- Insérez les filtres à graisse.
- Basculez les filtres à graisse vers le haut, puis encliquez les dispositifs de verrouillage.
- Assurez-vous que les dispositifs de verrouillage s'encliquent.
- Fermez la façade en verre.

Aide en cas de défaut

Découvrez comment procéder en cas de défaut d'appareil ici.

Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

L'appareil ne fonctionne pas.

- La fiche secteur du cordon d'alimentation secteur n'est pas branchée.

Branchez l'appareil au réseau électrique.

- Le fusible dans le coffret à fusibles s'est déclenché.

Vérifiez le fusible dans le boîtier à fusibles.

- L'alimentation électrique est tombée en panne.

Vérifiez si l'éclairage du compartiment ou d'autres appareils dans la pièce.

- La connexion enfichable avec la plaque en verre n'est pas correctement établie.

Vérifiez la connexion enfichable avec la plaque en verre. Monter l'appareil

- Fiche secteur branchée trop tôt pendant le montage.

Pour couper l'alimentation de l'appareil, débranchez la fiche secteur ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles. Après environ 2 minutes, reliez de nouveau l'appareil à l'alimentation électrique. Quelques minutes peuvent s'écouler avant que toutes les fonctions soient disponibles.

L'éclairage par LED ne fonctionne pas.

- Différentes causes sont possibles.

Le remplacement des LED défectueuses est exclusivement réservé au fabricant, à son service après-vente, ou à un spécialiste agréé (installateur d'équipement électrique). Appelez le Service après-vente .

L'éclairage des touches ne fonctionne pas.

- Différentes causes sont possibles.

Appelez le Service après-vente .

Home Connect ne fonctionne pas correctement.

- Différentes causes sont possibles.

Allez sur .

La commande centralisée Table/Hotte ne fonctionne pas correctement.

- Les réglages devront éventuellement être modifiés.

Lisez la notice d'utilisation de la table de cuisson. Allez sur .

L'appareil ne démarre pas lors de la première mise sous tension.

- Il se peut que des mises à jour logicielles soient effectuées.

Patiencez 15 minutes.

L'appareil ne réagit pas.

- Un redémarrage peut être nécessaire.

Appuyez pendant au moins 10 secondes sur **et** . Toutes les touches clignotent. Un redémarrage est exécuté.

Le redémarrage ne fonctionne pas.

- Différentes causes sont possibles.

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique. Débranchez la fiche secteur de la prise ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles. Après environ 2 minutes, reliez de nouveau l'appareil à l'alimentation électrique. Quelques minutes peuvent s'écouler avant que toutes les fonctions soient disponibles.

Des dysfonctionnements généraux surviennent.

- Une mise à jour logicielle peut être nécessaire.

Réalisez une mise à jour logicielle. Mise à jour logicielle

Service après-vente

Si vous avez des questions, si vous n'avez pas réussi à remédier par vous-même à un dérangement qui affecte l'appareil ou si l'appareil doit être réparé, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site Web. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service

après-vente.

Nous nous efforcerons de toujours trouver une solution adaptée et essayerons d'éviter la visite inutile d'un technicien du service après-vente.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

Les pièces de rechange relatives au fonctionnement de l'appareil et conformes à l'ordonnance d'écoconception correspondante sont disponibles auprès de notre service après-vente pour une durée d'au moins 10 ans à partir de la mise sur le marché de votre appareil dans l'Espace économique européen.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, scannez le QR code figurant sur le document joint afin d'obtenir les coordonnées du service après-vente ainsi que les conditions de garantie, adressez-vous à notre service après-vente, votre revendeur ou consultez notre site web.

Lorsque vous contactez le service après-vente, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.), du numéro de fabrication (FD) et du numéro de série (Z-Nr.) de votre appareil.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente en scannant le QR code figurant sur le document joint relatif aux coordonnées du service après-vente et aux conditions de garantie, ou sur notre site web.

Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Numéro de produit (E-Nr.), numéro de fabrication (FD) et numéro de série (Z-Nr.)

Le numéro de produit (E-Nr.), le numéro de fabrication (FD) et le numéro de série (Z-Nr.) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

Environnement

Découvrez comment protéger l'environnement ici.

Protection de l'environnement et économies d'énergie

Protégez l'environnement tout en faisant un usage économique de votre appareil et en éliminant correctement les matériaux recyclables.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.

Économies d'énergie

Si vous respectez les instructions suivantes, votre appareil consommera moins de courant.

Vous trouverez des informations sur les produits selon les normes (UE) 65/2014 et (UE) 66/2014 sous le label énergétique et sur Internet, sur la page produit de votre appareil.

Mise au rebut

Apprenez comment mettre au rebut correctement les appareils usagés.

Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

- Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- Couper le cordon d'alimentation secteur.
- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement. Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.