

Mode d'emploi

Siemens SN27YI02CE

Marque : Siemens Référence : SN27YI02CE

Sommaire

1. Premières étapes
2. Lire les consignes de sécurité
3. Déballer l'appareil
4. Installation et branchement
5. Contenu de la livraison
6. Installation et raccordement de l'appareil
7. Raccordement de l'eau usée
8. Poser le raccord d'évacuation de l'eau usée
9. Raccordement de l'eau potable
10. Poser le raccord d'eau potable
11. Raccordement électrique
12. Raccordement électrique de l'appareil
13. Première mise en service
14. Home Connect Démarrage rapide
15. Configurer Home Connect
16. Sécurité
17. Définition des mots signaux
18. Indications générales
19. Utilisation conforme
20. Restrictions du périmètre utilisateurs
21. Installation sécuritaire
22. Utilisation sûre
23. Appareil endommagé
24. Risques pour les enfants
25. Prévention des dégâts matériels
26. Installation sécuritaire
27. Utilisation sûre
28. Commander
29. Description de l'appareil
30. Appareil
31. Éléments de commande
32. Équipement
33. Panier à vaisselle supérieur
34. Ajuster le panier à vaisselle supérieur avec les leviers latéraux
35. Étagère
36. glassZone
37. Réglage de glassZone
38. Panier à vaisselle inférieur
39. Tiges rabattables
40. Rabattez les tiges



41. Tiroir à couverts
42. Réorganiser le tiroir à couverts
43. Hauteur des paniers à vaisselle
44. Caractéristiques techniques
45. Informations concernant les logiciels libres et open source
46. Adoucisseur
47. Vue d'ensemble des réglages de la dureté de l'eau
48. Régler l'adoucisseur
49. Sel spécial
50. Verser du sel spécial
51. Éteindre l'adoucisseur
52. Régénérer l'adoucisseur
53. Vue d'ensemble des valeurs de consommation lors de la régénération de l'adoucisseur
54. Distributeur de liquide de rinçage
55. Liquide de rinçage
56. Verser du liquide de rinçage
57. Régler la quantité de liquide de rinçage distribué
58. Éteindre le distributeur de liquide de rinçage
59. Programmes
60. Remarques concernant les laboratoires d'essai
61. Favourite
62. Sauvegarder Favourite sur l'appareil
63. Intelligent
64. Fonctions additionnelles
65. Commande
66. Voici comment procéder
67. Utilisation
68. Allumer l'appareil
69. Régler un programme
70. Régler la fonction additionnelle
71. Régler le départ différé
72. Démarrage du programme
73. Interrompre le programme
74. Interruption de programme
75. Afficher les informations du programme
76. Mettre l'appareil hors tension
77. Réglages de base
78. Vue d'ensemble des réglages de base
79. Modifier les réglages de base
80. Régler l'heure
81. Home Connect
82. Réglages Home Connect
83. Remote Start
84. Activer Remote Start
85. "Smart Start"

- 86. Activer "Smart Start"
- 87. Diagnostic à distance
- 88. Mise à jour logicielle
- 89. Protection des données
- 90. Déclaration de conformité
- 91. Compteur programme
- 92. Détergent
- 93. Détergents appropriés
- 94. Pastilles
- 95. Détergent en poudre
- 96. Détergent liquide
- 97. détergent simple
- 98. Détergents mixtes
- 99. Utilisation de détergents inappropriés
- 100Détergent de vaisselle à la main
- 101Détergents contenant du chlore
- 102Remarques concernant les détergents
- 103Remplir du détergent
- 104Vaisselle
- 105Dommages aux verres et à la vaisselle
- 106Ranger la vaisselle
- 107Vider le lave-vaisselle
- 108Nettoyage et entretien
- 109Nettoyer la cuve
- 110Produits de nettoyage
- 111Conseils d'entretien
- 112Entretien de la machine
- 113Effectuer Entretien de la machine
- 114Système de filtration
- 115Nettoyer les filtres
- 116Nettoyer les bras d'aspersion
- 117Nettoyez la glassZone
- 118Aide en cas de défaut
- 119Dépannage
- 120Dépannage
- 121Nettoyer la pompe de vidange
- 122Service après-vente
- 123Numéro de produit (E-Nr.), numéro de fabrication (FD) et numéro de série (Z-Nr.)
- 124Garantie AQUA-STOP
- 125Environnement
- 126Protection de l'environnement et économies d'énergie
- 127Élimination de l'emballage
- 128Économiser l'énergie
- 129Séchage à la zéolithe
- 130AquaSensor

- 131Capteurs
- 132"autoOpen Dry"
- 133.Transport, stockage et élimination
- 134Démonter l'appareil
- 135Protéger l'appareil du gel
- 136.Transporter l'appareil
- 137Mettre au rebut un appareil usagé

Premières étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage à l'utilisation initiale de votre appareil.

Lire les consignes de sécurité

- Sécurité

Déballer l'appareil

Déballez votre appareil et vérifiez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport.

- Retirez l'emballage.
- Sortez les informations produits de l'intérieur de l'appareil.
- Vérifiez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport. En cas de réclamation, veuillez vous adresser au revendeur auprès duquel vous avez acquis l'appareil ou auprès de notre service après-vente. Service après-vente

Installation et branchement

Pour garantir un bon fonctionnement, raccordez correctement l'appareil à l'eau et l'électricité. Respectez les critères énoncés et les instructions de montage.

Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

En cas de réclamation, veuillez vous adresser au revendeur auprès duquel vous avez acquis l'appareil ou auprès de notre service après-vente.

Le bon fonctionnement de votre appareil a été soigneusement contrôlé à l'usine. Il est possible que ce contrôle ait laissé des taches d'eau sur l'appareil. Elles disparaissent cependant après le premier lavage.

Installation et raccordement de l'appareil

Vous pouvez installer votre appareil encastrable ou intégrable dans le coin cuisine entre des parois de bois et de plastique.

- Respectez les consignes de sécurité.
-
- Vérifiez le et l'état de l'appareil.
- Consultez les cotes d'encastrement dans les instructions de montage.
- Ajustez l'horizontalité de l'appareil à l'aide des pieds réglables. Veuillez à ce que l'appareil soit bien stable.
- Posez le raccord d'évacuation de l'eau usée.
- Posez le raccord d'eau potable.

- Branchez l'appareil sur le secteur.

Raccordement de l'eau usée

Raccordez votre appareil à une bouche d'évacuation de l'eau usée afin de pouvoir évacuer l'eau salie par le nettoyage.

Poser le raccord d'évacuation de l'eau usée

- Les étapes nécessaires sont décrites dans la notice de montage fournie.
- Branchez le raccord d'évacuation des eaux usées à la tubulure d'écoulement du siphon à l'aide des pièces jointes.
- Veillez à ce que le raccord d'évacuation ne soit pas coudé, comprimé ni enroulé sur lui-même.
- Veillez à ce que le raccord d'évacuation ne soit pas bloqué par un bouchon.

Raccordement de l'eau potable

Raccordez votre appareil à une entrée d'eau potable.

Poser le raccord d'eau potable

- Les étapes nécessaires sont décrites dans la notice de montage fournie.
- Raccordez l'appareil à une source d'eau potable à l'aide des pièces fournies. Observez les renseignements de la .
- Veillez bien à ce que le raccord d'eau potable ne soit pas coudé, comprimé ou enroulé sur lui-même.

Raccordement électrique

Branchez l'appareil au réseau électrique.

Raccordement électrique de l'appareil

Respectez les consignes de sécurité .

Notez que le système de sécurité aquatique fonctionne uniquement si l'appareil est alimenté par une source de courant électrique.

- Branchez la prise froide du cordon d'alimentation secteur à l'appareil.
- Branchez la fiche secteur du cordon d'alimentation de l'appareil dans une prise murale à proximité de l'appareil. Vous trouverez les données de raccordement de l'appareil sur la plaque signalétique.
- Assurez-vous que la fiche secteur soit correctement branchée.

Première mise en service

À la première mise en service ou après la réinitialisation des réglages usine, vous devez configurer les réglages. L'écran indique les réglages pour la première mise en service.

Connectez votre appareil à votre terminal mobile. Vous pouvez effectuer des réglages confortablement, par le biais de l'appli Home Connect .

- Versez du sel spécial.
- Verser du liquide de rinçage.
- Allumez l'appareil. L'écran indique les réglages pour la première mise en service.
- Appuyez sur à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran indique le réglage souhaité. Si vous choisissez Home Connect lors du réglage de la première mise en service, configurez les autres réglages dans l'appli Home Connect de votre appareil mobile. Vous pouvez en tout temps modifier les réglages pour la

première mise en service et d'autres réglages de base sur l'appareil même ou via l'appli Home Connect de votre appareil mobile.

- Appuyez sur ou à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran affiche la valeur appropriée. Vous pouvez modifier plusieurs réglages.
- Pour enregistrer les réglages, maintenez enfoncé pendant environ 3 secondes.
- Remplir de détergent .
- Lancer le programme avec la température de nettoyage la plus élevée sans vaisselle. Pour éviter la formation d'éventuelles taches d'eau et d'autres résidus, nous recommandons de faire fonctionner l'appareil sans vaisselle avant la première utilisation.

Home Connect Démarrage rapide

Connectez votre appareil de manière simple et rapide à votre terminal mobile.

Configurer Home Connect

- Scanner le code QR ci-après. Le code QR vous permet d'installer l'appli Home Connect et de connecter votre appareil.
- Suivez les instructions de l'appli Home Connect .

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Définition des mots signaux

Vous trouverez ici la signification des mots signaux utilisés dans cette notice.

Cela indique des informations importantes.

Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

Utilisation conforme

Respectez les consignes d'utilisation conforme afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

Restrictions du périmètre utilisateurs

Évitez les risques pour les enfants et les personnes vulnérables.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de l'appareil, et l'entretien par l'utilisateur, sont des activités que les enfants ne peuvent pas effectuer sans surveillance.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

Installation sécuritaire

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous installez l'appareil.

Utilisation sûre

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

Appareil endommagé

Si l'appareil est endommagé, respectez les consignes de sécurité.

Risques pour les enfants

Si vous vivez avec des enfants, respectez les consignes de sécurité.

Prévention des dégâts matériels

Respectez les consignes suivantes afin de ne pas endommager votre appareil, vos accessoires ou autres ustensiles de cuisine.

Installation sécuritaire

Respectez les consignes lorsque vous installez l'appareil.

Utilisation sûre

Respectez les consignes lorsque vous utilisez l'appareil.

Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

Description de l'appareil

Découvrez les composants de votre appareil.

Appareil

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

|

| | Plaque signalétique | Plaque signalétique avec le numéro E et numéro FD. Les données dont vous avez besoin pour le service après-vente.

| | Compartiment à détergent | Remplissez le compartiment à détergent de détergent. Détergent

| | Panier à vaisselle inférieur | Panier à vaisselle inférieur

| | Réservoir de sel spécial | Remplissez le réservoir de sel spécial de sel spécial. Adoucisseur

| | Bras d'aspersion inférieur | Le bras d'aspersion inférieur nettoie la vaisselle du panier à vaisselle inférieur. Si le récipient n'est pas nettoyé de façon optimale, nettoyez les bras d'aspersion. Nettoyer les bras d'aspersion

| | Coupelle interceptrice des pastilles | Durant le nettoyage, les pastilles tombent automatiquement dans le compartiment à détergent, où elles sont dissoutes de façon optimale.

| | Panier à vaisselle supérieur | Panier à vaisselle supérieur

| | Tiroir à couverts | Tiroir à couverts

| | EmotionLight | Éclairage intérieur de l'appareil.

| | Bras d'aspersion supérieur | Le bras d'aspersion supérieur nettoie la vaisselle dans la partie supérieure de l'appareil. Si la vaisselle n'est pas nettoyée de façon optimale, nettoyez les bras d'aspersion. Nettoyer les bras d'aspersion

| | Étagère | Selon l'équipement de l'appareil | Étagère

| | Bras d'aspersion supérieur | Le bras d'aspersion supérieur nettoie la vaisselle du panier à vaisselle supérieur. Si la vaisselle n'est pas nettoyée de façon optimale, nettoyez les bras d'aspersion. Nettoyer les bras d'aspersion

| | Orifice d'aspiration du bac zéolite | L'orifice d'aspiration est utilisé pour le séchage à la zéolithe.

| | Orifice de soufflage du bac zéolite | L'orifice de soufflage est utilisé pour le séchage à la zéolithe.

| | Système de filtration | Système de filtration

| | Réservoir de liquide de rinçage | Remplissez le réservoir de liquide de rinçage avec du liquide de rinçage. Distributeur de liquide de rinçage

Éléments de commande

Le bandeau de commande vous permet de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous donne des informations sur l'état de fonctionnement.

|

| | Touche MARCHE/ARRÊT et touche de réinitialisation | Mettre l'appareil sous tension Mettre l'appareil hors tension Interruption de programme

| | Touches de programmation | Programme

| | Touche info | Appuyez sur pour que l'écran indique des renseignements sur le programme sélectionné, les fonctions additionnelles et les réglages de base. Maintenez enfoncé pendant environ 3 secondes pour ouvrir le menu. Modifier les réglages de base

| | Indicateur de manque de liquide de rinçage | Distributeur de liquide de rinçage Verser du liquide de rinçage

| | Indicateur de manque de sel spécial | Adoucisseur Verser du sel spécial

| | Affichage Remote Start | Selon l'équipement de l'appareil | Si vous avez activé la fonction et si vous commandez l'appareil à l'aide de l'appli Home Connect, l'indicateur de démarrage à distance s'allume sur l'appareil.

| | Affichage WLAN | Home Connect

| | Départ différé | Régler le départ différé

| | Remote Start | Remote Start

| | Touches de programmation et fonctions additionnelles | ProgrammesProgrammesFonctions additionnellesFonctions additionnelles

| | Touche Démarrer | Démarrage du programmeDémarrage du programme

| | Touches | Ces touches vous permettent de naviguer dans les réglages de base.Modifier les réglages de base

| | Touches de réglage | Modifier les réglages de baseModifier les réglages de base

| | Poignée de porteSelon l'équipement de l'appareil | Ouvrir la porte de l'appareil.

| | ÉcranSelon l'équipement de l'appareil | L'écran indique des renseignements sur le programme, sur les fonctions additionnelle ou sur les réglages de base. Utilisez l'écran et les touches de réglage pour modifier les réglages de base.Modifier les réglages de base

| | Écran | L'écran indique des renseignements sur le programme, sur les fonctions additionnelle ou sur les réglages de base. Utilisez l'écran et les touches de réglage pour modifier les réglages de base.Modifier les réglages de base

Certaines touches permettent d'exécuter différentes fonctions.

Équipement

Vous trouverez ici une vue d'ensemble de l'équipement disponibles pour votre appareil et de leur utilisation.

Ces équipements varient selon le modèle de votre appareil.

Panier à vaisselle supérieur

Rangez les tasses, les verres et la petite vaisselle dans le panier à vaisselle supérieur.

Faites de la place à la vaisselle volumineuse en remontant le panier supérieur.

Ajuster le panier à vaisselle supérieur avec les leviers latéraux

Ajustez la hauteur du panier à vaisselle supérieur pour laver les morceaux de vaisselle volumineux.

- Extrayez le panier à vaisselle supérieur.
- Saisir le panier à vaisselle par les rebords latéraux supérieurs afin d'éviter qu'il ne chute brutalement.
- Pousser les leviers situés à gauche et à droite, à l'extérieur du panier à vaisselle, vers l'intérieur.
- Abaissez ou remontez uniformément le panier à vaisselle à la hauteur souhaitée. Assurez-vous que le panier à vaisselle supérieur se trouve à la même hauteur des deux côtés.
- Relâcher les leviers. Le panier à vaisselle s'emboîte.
- Réinsérez le panier à vaisselle.

Étagère

Utilisez l'étagère et l'espace au-dessous pour ranger les petites tasses et les verres ou les grands couverts, p. ex. les cuillères en bois ou les couverts de service.

Si vous n'avez pas besoin de l'étagère, vous pouvez la rabattre vers le haut.

glassZone

Utilisez la glassZone dans le panier à vaisselle supérieur pour nettoyer doucement et en profondeur tous les types de verres.

Réglage de glassZone

Si l'appareil est opéré avec une glassZone activée, les valeurs de consommation augmentent.

- Extrayez le panier à vaisselle supérieur.
- Régler le curseur sur ON ou OFF.
- Rentrez le panier à vaisselle supérieur.

Panier à vaisselle inférieur

Rangez les casseroles et les assiettes dans le panier à vaisselle inférieur.

Vous pouvez ranger les grandes assiettes de jusqu'à 31 cm de diamètre dans le panier à vaisselle inférieur, comme illustré.

Tiges rabattables

Utilisez les tiges rabattables pour trier la vaisselle, p. ex. les assiettes.

Pour ranger plus facilement les casseroles, les saladiers et les verres, rabattez les tiges.

Rabattez les tiges

Si vous n'avez pas besoin des tiges, rabattez-les.

- Poussez le levier vers l'avant et rabattez les tiges .
- Pour utiliser les tiges, déployez-les vers le haut. Les tiges rabattables se fixent de façon audible.

Tiroir à couverts

Rangez les couverts dans le tiroir à couverts.

Rangez les couverts avec les côtés tranchants et pointus vers le bas.

Vous pouvez réorganiser le tiroir à couverts afin de faire de la place aux couverts plus longs ou plus larges.

Réorganiser le tiroir à couverts

Faites de la place aux couverts plus longs ou plus larges en rabattant les clayettes latérales et les picots rabattables.

Pour ramener le tiroir à couverts dans sa position d'origine, relevez la clayette latérale jusqu'à ce qu'un clic retentisse.

- Pour rabattre les clayettes latérales, pousser le levier vers l'avant , puis rabattre les clayettes .
- Pour rabattre les picots rabattables, pousser le levier vers l'avant, puis rabattre les picots vers le bas .

Hauteur des paniers à vaisselle

Ajustez les paniers à vaisselle à la hauteur désirée.

Caractéristiques techniques

Vous trouverez ici les chiffres et données concernant votre appareil.

Vous trouverez de plus amples informations sur votre modèle sur Internet à l'adresse . Cette adresse Internet renvoie à la base de données officielle des produits de l'UE, EPREL.

Informations concernant les logiciels libres et open source

Ce produit contient des composants logiciels dont la licence est accordée par les détenteurs des droits d'auteur en tant que logiciels libres ou open source.

Les informations relatives à la licence sont mémorisées sur l'appareil électroménager. L'accès aux informations relatives à la licence correspondante est également possible via l'appli Home Connect : « Profil -> Mentions légales -> Informations sur la licence ». Vous pouvez également télécharger les informations de licence sur le site web du produit de marque. (Recherchez le modèle de votre appareil et d'autres documents sur le site Web du produit.) Vous pouvez également demander les informations correspondantes à l'adresse : ossrequest@bshg.com ou BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Allemagne.

Le code source concerné sera mis à votre disposition sur simple demande.

Veuillez envoyer votre demande à ossrequest@bshg.com ou BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Munich.

Objet : „OSSREQUEST"

Les coûts liés au traitement de votre demande vous seront facturés. Cette offre est valable pendant trois ans à compter de la date d'achat, ou au moins pour la période pendant laquelle nous fournissons le support et les pièces de rechange pour l'équipement.

Adoucisseur

L'eau dure et calcaire laisse des dépôts de calcaire sur la vaisselle et dans la cuve, et risque de boucher des pièces de l'appareil.

Pour un meilleur résultat de lavage, vous pouvez adoucir l'eau avec l'adoucisseur et du sel spécial. Afin de prévenir les dommages à l'appareil, l'eau doit avoir une dureté supérieure à 12 °fH .

Vue d'ensemble des réglages de la dureté de l'eau

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des valeurs de dureté de l'eau disponibles.

Pour connaître la dureté de votre eau, adressez-vous à votre distributeur local ou utilisez un test de la dureté de l'eau.

Réglez votre appareil à la dureté de l'eau calculée. Régler l'adoucisseur

Si la dureté de l'eau est de 0 - 11 °fH , vous pouvez vous abstenir de sel spécial pour lave-vaisselle et éteindre l'adoucisseur. Éteindre l'adoucisseur

Régler l'adoucisseur

Configurez l'appareil selon la dureté de l'eau.

- Déterminer la dureté de l'eau et la valeur de réglage adaptée. Vue d'ensemble des réglages de la dureté de l'eau
- Appuyez sur .
- Maintenez enfoncé pendant environ 3 secondes pour ouvrir les réglages de base.
- Appuyez sur à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran indique "Dureté de l'eau" .
- Appuyer sur ou à plusieurs reprises jusqu'à ce que la dureté de l'eau appropriée soit réglée. La valeur 22 - 29 a été réglée en usine par défaut.
- Pour enregistrer les réglages, maintenez enfoncé pendant environ 3 secondes.

Sel spécial

Le sel spécial sert à adoucir l'eau.

Verser du sel spécial

Si l'indicateur de niveau de sel spécial s'allume, versez du sel spécial dans le réservoir prévu à cet effet immédiatement avant le début du programme. La consommation de sel spécial dépend de la dureté de l'eau. Plus l'eau est dure, plus la consommation de sel spécial est élevée.

- Dévissez et retirez le couvercle du réservoir de sel spécial.
- À la première mise en service : remplissez complètement le réservoir avec de l'eau.
- Remplissez le réservoir de sel spécial. Remplissez complètement le réservoir de sel spécial. L'eau dans le réservoir est ainsi refoulée et s'écoule. Entonnoir Selon l'équipement de l'appareil
- Posez le couvercle sur le réservoir et tournez-le pour le refermer.

Éteindre l'adoucisseur

Vous pouvez éteindre l'indicateur de manque de sel spécial s'il vous dérange (p. ex. si vous utilisez un détergent mixte avec des succédanés de sel).

La dureté maximale de l'eau est de 37 °fH et vous utilisez un détergent mixte avec des succédanés de sel. La plupart des détergents mixtes avec des succédanés de sel peuvent être utilisés, selon les informations du fabricant, avec de l'eau d'une dureté maximale de 37 °fH sans qu'il ne soit nécessaire d'ajouter du sel spécial. La dureté de l'eau est de 0 - 11 °fH . Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du sel spécial.

Lorsque vous passez des détergents combinés avec des substituts de sel aux nettoyeurs autonomes, veillez à régler de nouveau l'adoucisseur sur le degré de dureté de l'eau approprié. Régler l'adoucisseur

- Appuyez sur .
- Maintenez enfoncé pendant environ 3 secondes pour ouvrir les réglages de base.
- Appuyez sur à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran indique "Dureté de l'eau" .
- Appuyer sur ou à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran indique 0 - 11 .
- Pour enregistrer les réglages, maintenez enfoncé pendant environ 3 secondes.

Régénérer l'adoucisseur

Pour garantir le bon fonctionnement de l'adoucisseur, l'appareil effectue une régénération de celui-ci à intervalles réguliers.

La régénération est effectuée dans tous les programmes avant la fin du cycle de lavage principal. Elle augmente la durée de marche et les valeurs de consommation, notamment d'eau et d'électricité.

Vue d'ensemble des valeurs de consommation lors de la régénération de l'adoucisseur

Vous trouverez ici une vue d'ensemble de la durée de marche et des valeurs de consommation maximales supplémentaires lors de la régénération de l'adoucisseur.

Les valeurs de consommation indiquées sont des valeurs mesurées en laboratoire selon la norme actuelle, avec le programme Éco 50° et avec la valeur d'usine pour la dureté de l'eau 22 - 29 °fH .

Distributeur de liquide de rinçage

Avec le distributeur de liquide de rinçage et du liquide de rinçage, vous nettoyez la vaisselle et les verres sans laisser de traces.

Liquide de rinçage

Pour obtenir un résultat de séchage optimal, utilisez un produit de rinçage.

Utilisez uniquement du liquide de rinçage pour lave-vaisselle ménager.

Verser du liquide de rinçage

Versez du liquide de rinçage lorsque l'écran indique "Veuillez rajouter du liquide de rinçage. " . Utilisez uniquement du liquide de rinçage pour lave-vaisselle ménager.

- Appuyez sur la languette du couvercle du réservoir de liquide de rinçage et soulevez-la .
- Versez du liquide de rinçage jusqu'au repère max.
- Si le réservoir déborde, retirez l'excédent de la cuve. Le liquide de rinçage excédentaire peut entraîner la formation excessive de mousse lors du rinçage.
- Fermez le couvercle du réservoir de liquide de rinçage. Le couvercle s'enclenche de manière audible.

Régler la quantité de liquide de rinçage distribué

Ne modifiez la quantité de liquide de rinçage que si des stries ou des taches d'eau restent sur la vaisselle.

- Appuyez sur .
- Maintenez enfoncé pendant environ 3 secondes pour ouvrir les réglages de base.
- Appuyez sur à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran indique "Ajout liquide rinçage" .
- Appuyez sur ou sur à plusieurs reprises jusqu'à ce que la quantité de liquide de rinçage distribué convienne. À un niveau inférieur, une quantité moindre de liquide de rinçage est distribuée, ce qui réduit la formation de stries sur la vaisselle. À un niveau supérieur, une quantité supérieure de liquide de rinçage est distribuée, ce qui réduit la formation de taches d'eau et produit un meilleur résultat de séchage.
- Pour enregistrer les réglages, maintenez enfoncé pendant environ 3 secondes.

Éteindre le distributeur de liquide de rinçage

Vous pouvez éteindre l'indicateur de manque de liquide de rinçage s'il vous dérange (p. ex. si vous utilisez un détergent mixte avec des composants de liquide de rinçage).

La fonction du liquide de rinçage est limitée dans les produits combinés. L'utilisation de liquide de rinçage permet généralement d'obtenir de meilleurs résultats.

Lorsque vous passez des détergents combinés avec composants de rinçage aux nettoyeurs autonomes, veillez à régler de nouveau l'adoucisseur sur la quantité de liquide de rinçage appropriée. Régler la quantité de liquide de rinçage distribué

- Appuyez sur .
- Maintenez enfoncé pendant environ 3 secondes pour ouvrir les réglages de base.
- Appuyez sur à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran indique "Ajout liquide rinçage" .
- Appuyer sur ou à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran indique 0.
- Pour enregistrer les réglages, maintenez enfoncé pendant environ 3 secondes.

Programmes

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des programmes réglables. Selon la configuration de votre appareil, différents programmes sont à votre disposition sur le bandeau de commande de votre appareil.

La durée peut varier en fonction du programme choisi. La durée dépend de la température de l'eau, de la quantité de vaisselle, du degré de salissure et de la fonction additionnelle choisie. La durée ainsi que la consommation d'énergie augmentent lorsque le distributeur de liquide de rinçage est désactivé ou en l'absence de liquide de rinçage.

Vous trouverez les valeurs de consommation dans la notice succincte. Les valeurs de consommation supposent des conditions normales et une dureté de l'eau de 22 - 29 °fH . Différents facteurs tels que la température de l'eau ou la pression dans les conduites peuvent entraîner des écarts dans ces valeurs.

Les durées de marche relativement longues du programme Eco 50 ° résultent des durées de trempage et des temps de séchage plus longs. Ceci permet une optimisation des valeurs de consommation.

Remarques concernant les laboratoires d'essai

Des laboratoires d'essai reçoivent des consignes relatives aux essais comparatifs (p. exemple selon EN 60436).

Il s'agit là de conditions visant la réalisation des essais et non pas de résultats ou de valeurs de consommation.

Demande de renseignements par courriel à :

dishwasher@test-appliances.com

Les indications nécessaires sont le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) qui se trouvent sur la plaque signalétique attachée à la porte de l'appareil.

Favourite

Avec la touche , vous pouvez enregistrer une combinaison de programme et de fonction additionnelle.

Enregistrez le programme par le biais de l'appli Home Connect ou de l'appareil.

D'usine, le programme prélavage est enregistré sur cette touche. Le prélavage convient à tous les types de vaisselle. Le lavage à l'eau froide permet un nettoyage intermédiaire de la vaisselle.

Pour les programmes téléchargés et à l'état de livraison, le nom du programme est affiché dans l'appli. L'écran affiche en alternance "App-Program" et le temps restant.

Avec l'appli Home Connect , vous pouvez télécharger des programmes supplémentaires et les enregistrer sur la touche .

Sauvegarder Favourite sur l'appareil

Pour réinitialiser le programme au programme prérinçage réglé d'usine, utiliser l'appli Home Connect ou réinitialiser l'appareil aux réglages usine.

- Appuyez sur .
- Appuyez sur la touche de programmation appropriée.
- Appuyer sur la touche de la fonction additionnelle qui convient.
- Appuyer sur pendant 3 secondes. Le programme et la fonction additionnelle sélectionnés clignotent. clignote.

Intelligent

Optimisez le programme en évaluant le résultat dans l'appli Home Connect . En fonction de votre satisfaction, l'appareil modifie l'intensité du nettoyage ou du séchage ou encore la durée du programme.

Grâce aux réglages effectués dans l'appli, le programme est adapté à tous les types de vaisselle et de salissures.

Fonctions additionnelles

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des fonctions additionnelles réglables. Selon la configuration de votre appareil, différentes fonctions additionnelles sont à votre disposition sur le bandeau de commande de votre appareil. En fonction du programme, vous pouvez sélectionner certaines fonctions additionnelles.

Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

Voici comment procéder

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des opérations pour une utilisation standard.

- Disposez la vaisselle dans l'appareil.
- Ajoutez du détergent.
- Mettez l'appareil sous tension.
- Réglez un programme.
- Au besoin, réglez une fonction supplémentaire.

- Démarrez le programme.
- Videz le lave-vaisselle à la fin du programme.

Utilisation

Cette section contient des renseignements essentiels sur l'utilisation de votre appareil.

Allumer l'appareil

- Appuyez sur . Le programme Éco 50° est préréglé. Le programme Eco 50° est un programme particulièrement écologique convenant parfaitement à la vaisselle normalement sale. Ce programme est le plus efficace en matière de consommation d'énergie et d'eau pour ce type de vaisselle et est conforme au règlement UE relatif à l'écoconception. L'appareil s'éteint automatiquement s'il est inutilisé pendant 10 minutes.

Régler un programme

Sélectionnez le programme correspondant pour ajuster le nettoyage au degré de souillure de votre vaisselle.

- Appuyez sur la touche de programmation appropriée.

Régler la fonction supplémentaire

Des fonctions additionnelles sont à votre disposition pour compléter le programme de lavage sélectionné.

Les fonctions additionnelles disponibles varient selon le programme sélectionné.

- Appuyez sur la touche de la fonction additionnelle qui convient. Fonctions additionnelles

Régler le départ différé

Vous pouvez différer le démarrage du programme de 24 heures maximum.

Maintenez enfoncé pendant environ 4 secondes pour désactiver le départ différé.

- Appuyez sur .
- Appuyez sur ou à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran indique l'heure qui vous convient. Suivant le réglage de l'affichage de l'heure, l'heure de la fin du programme s'affiche à l'écran "fin dans" (par exemple 3h 25min) ou "fin vers" (par exemple 15h20). Vous pouvez modifier ce réglage dans les .
- Appuyez sur pour activer le départ différé.

Démarrage du programme

Si vous voulez rajouter de la vaisselle pendant que le lave-vaisselle fonctionne, n'utilisez pas la cavité de réception de la pastille comme poignée pour ouvrir le panier supérieur. Vous risqueriez d'entrer en contact avec la pastille partiellement dissoute.

Vous devez d'abord arrêter le programme en cours pour changer de programme. Interruption de programme

L'appareil s'éteint automatiquement 1 minute après la fin du programme afin d'économiser de l'énergie. Si vous ouvrez la porte de l'appareil directement après la fin du programme, l'appareil s'éteint au bout de 4 secondes.

- Appuyer sur . L'écran affiche "terminé" à la fin du programme.

Interrompre le programme

Si vous ouvrez la porte de l'appareil pendant que celui-ci est chaud, laissez-la d'abord entrebâillée pendant quelques minutes avant de la refermer. Vous préviendrez ainsi la formation d'une pression excessive dans l'appareil, ce qui risquerait de faire ouvrir la porte de façon soudaine.

- Appuyer sur . Le programme est mémorisé et l'appareil s'éteint.
- Appuyer sur pour poursuivre le programme.

Interruption de programme

Pour terminer prématurément un programme ou en changer, vous devez d'abord l'interrompre.

- Maintenez enfoncé pendant environ 4 secondes.

Afficher les informations du programme

Vous pouvez faire afficher à l'écran des informations sur le programme, ainsi que sur les fonctions additionnelles.

- Appuyez sur .
- Appuyer sur la touche de programme ou de fonction additionnelle.

Mettre l'appareil hors tension

Si vous appuyez sur pendant un nettoyage, le programme en cours est interrompu. Lorsque vous rallumerez l'appareil, le programme se poursuivra automatiquement.

- Observez les consignes sur l'utilisation sûre .
- Appuyer sur .

Réglages de base

Vous pouvez modifier les réglages de base de votre appareil en fonction de vos besoins.

Vue d'ensemble des réglages de base

Les réglages de base varient selon l'équipement de votre appareil.

Modifier les réglages de base

Connectez votre appareil à votre terminal mobile. Vous pouvez effectuer des réglages confortablement, par le biais de l'appli Home Connect .

- Appuyez sur .
- Maintenez enfoncé pendant environ 3 secondes pour ouvrir les réglages de base.
- Appuyez sur à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran indique le réglage souhaité.
- Appuyez sur ou à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran affiche la valeur appropriée. Vous pouvez modifier plusieurs réglages.
- Pour enregistrer les réglages, maintenez enfoncé pendant environ 3 secondes.

Régler l'heure

- Maintenez enfoncé pendant environ 3 secondes pour ouvrir les réglages de base.

- Appuyez sur à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran indique "Réglage de l'heure" .
- Appuyez sur ou à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran indique l'heure souhaitée. Maintenez et enfoncez pour faire monter ou descendre l'heure en pas de 10 minutes.
- Pour enregistrer les réglages, maintenez enfoncé pendant environ 3 secondes.

Home Connect

Cet appareil peut être mis en réseau. Connectez votre appareil à un terminal mobile, afin de commander les fonctions depuis l'appli Home Connect .

Les services Home Connect ne sont pas proposés dans tous les pays. La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de l'offre des services Home Connect dans votre pays. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à l'adresse : .

Pour utiliser Home Connect , configurez d'abord la connexion à votre réseau domestique WLAN (Wi-Fi) et à l'application Home Connect .

L'appli Home Connect vous guide tout au long du processus de connexion. Suivez les instructions de l'appli et suivez les consignes de l'appli Home Connect .

Suivez les consignes de sécurité du présent manuel d'utilisation et assurez-vous qu'elles sont également respectées si vous utilisez l'appareil via l'appli Home Connect . Sécurité

Réglages Home Connect

Ajustez Home Connect à vos besoins personnels.

Vous trouverez les réglages Home Connect dans les réglages de base de votre appareil. Les réglages qui s'affichent dépendent de la configuration de Home Connect et de la connexion de l'appareil au réseau domestique.

Remote Start

L'appli Home Connect vous permet de démarrer votre appareil avec votre terminal mobile.

Si vous sélectionnez "En permanence" dans les Réglages de base de cette fonction, celle-ci est activée en permanence et vous pouvez démarrer votre appareil à tout moment à l'aide de votre terminal mobile.

Activer Remote Start

Si vous avez sélectionné "Manuel" dans les Réglages de base de cette fonction, activez la fonction sur votre appareil.

Pour désactiver la fonction, appuyez sur .

- Appuyez sur . La fonction est automatiquement désactivée lorsque vous ouvrez la porte de l'appareil.

"Smart Start"

"Smart Start" détermine automatiquement le meilleur moment pour démarrer le programme.

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction via l'application Home Connect .

Activer "Smart Start"

Désactivez cette fonction une seule fois en appuyant sur .

- Appuyer sur . L'écran affiche l'heure de début et l'heure de fin optimales du programme sélectionné.
- Appuyer sur . "Smart Start" est actif. Le programme démarre dès que le moment optimal est atteint.

Diagnostic à distance

Le service après-vente peut accéder à votre appareil via le diagnostic à distance si vous en faites la demande spécifique, si votre appareil est connecté au serveur Home Connect et si le diagnostic à distance est disponible dans le pays où vous utilisez l'appareil.

Pour plus d'informations et pour connaître la disponibilité du service de diagnostic à distance dans votre pays, veuillez consulter la section Service/Support du site internet local :

Mise à jour logicielle

Avec cette fonction, vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre appareil, p. ex. pour des optimisations, des corrections ou des mises à jour de sécurité.

L'appli Home Connect vous informe des mises à jour logicielles disponibles.

Vous trouverez la version actuelle du logiciel dans l'appli Home Connect sous les informations relatives à l'appareil respectif.

Protection des données

Observez les conseils de protection des données.

Ce premier enregistrement prépare l'utilisation des fonctions Home Connect et s'avère uniquement nécessaire au moment où vous souhaitez utiliser les fonctions Home Connect pour la première fois.

Veuillez noter que les fonctions Home Connect ne sont utilisables qu'avec l'application Home Connect . Vous pouvez consulter les informations sur la protection des données dans l'appli Home Connect .

Déclaration de conformité

BSH Hausgeräte GmbH déclare par la présente que l'appareil doté de la fonction Home Connect est conforme avec les exigences fondamentales et les autres dispositions adaptées de la directive 2014/53/EU .

Vous trouverez une déclaration de conformité RED détaillée sur Internet à l'adresse sur la page de votre appareil, dans les documents supplémentaires.

Bande de 2,4 GHz (2400-2483,5 MHz) : max. 100 mW

Bande de 5 GHz (5150-5350 MHz + 5470-5725 MHz) : max. 180 mW

Compteur programme

- Démarrer l'appli Home Connect .
- Sélectionner le lave-vaisselle.
- Ouvrir les réglages et faire défiler le menu jusqu'à «Informations sur l'appareil électroménager». Le

point «Programmes lancés» indique le nombre de tous les programmes lancés.

Détergent

Découvrez les détergents qui conviennent à votre appareil.

Détergents appropriés

Utilisez uniquement des détergents qui conviennent à votre lave-vaisselle. Les détergents simples et les détergents mixtes conviennent tous deux.

Pour obtenir des résultats de lavage et de séchage optimaux, utilisez un détergent simple conjointement avec un sel spécial et du liquide de rinçage .

Les détergents modernes sont performants ; généralement formulés à faible niveau alcalin, ils contiennent des enzymes. Les enzymes dégradent l'amidon et dissolvent l'albumen et les protéines. Pour enlever les tâches colorées (p. ex. de thé, de ketchup), ces détergents intègrent des produits blanchissants à base d'oxygène.

Veuillez respecter les consignes du fabricant de votre détergent.

Pastilles

Les pastilles conviennent à toutes les tâches de lavage et ne doivent pas être dosées.

Lorsque utilisées avec des programmes de moins longue durée, les pastilles peuvent échouer à se dissoudre complètement, laissant des résidus de détergent à la fin du cycle. Cela risque de compromettre le résultat du nettoyage.

Détergent en poudre

Les détergents en poudre sont recommandés pour les programmes de moins longue durée.

Le dosage peut être ajusté selon le degré de salissure.

Détergent liquide

Les détergents liquides fonctionnent plus vite et sont recommandés pour les programmes de plus courte durée sans prélavage.

Le dosage peut être ajusté selon le degré de salissure.

détergent simple

Les détergents seuls sont des produits qui ne contiennent que le détergent sans autres composants, comme les détergents en poudre ou liquides.

Le dosage des détergents en poudre et liquides peut être ajusté au degré de souillure individuel de la vaisselle.

Pour obtenir un meilleur résultat de lavage et de séchage, ainsi que et pour prévenir les dommages à l'appareil, ajoutez du sel spécial et du liquide de rinçage .

Détergents mixtes

Outre les détergents simples conventionnels, toute une série de produits à fonctions supplémentaires

sont proposés sur le marché. Ces produits contiennent, outre le détergent, un produit de rinçage et des succédanés de sel (3 en 1) ainsi que, selon la combinaison (4 en 1, 5 en 1, etc.), des composants supplémentaires destinés p. ex. à protéger le verre ou à redonner du lustre aux ustensiles en acier.

En règle générale, les détergents mixtes fonctionnent uniquement avec de l'eau d'une dureté maximale de 37 °fH. Au-delà d'une dureté de l'eau de 37 °fH, vous devez ajouter sel spécial et liquide de rinçage. Pour obtenir des résultats de lavage et de séchage, nous recommandons l'utilisation de sel spécial et liquide de rinçage à partir d'une dureté de l'eau de 25 °fH. Si vous utilisez des détergents mixtes, le programme de lavage s'ajuste automatiquement afin que vous obteniez toujours le meilleur résultat possible de lavage et de séchage.

Utilisation de détergents inappropriés

N'utilisez pas de détergents risquant d'endommager votre appareil ou de nuire à votre santé.

Détergent de vaisselle à la main

Les détergents de vaisselle à la main peuvent entraîner une formation accrue de mousse et endommager l'appareil.

Détergents contenant du chlore

Les résidus de chlore sur la vaisselle peuvent nuire à la santé.

Remarques concernant les détergents

Suivez les consignes propres à chaque détergent dans leur utilisation quotidienne.

Remplir du détergent

Si vous sélectionnez un programme avec prélavage et utilisez un détergent en poudre, vous pouvez également verser un peu de détergent sur l'intérieur de la porte de l'appareil.

- Pour ouvrir le compartiment à détergent, appuyez sur le verrou de fermeture.
- Versez le détergent dans le compartiment à détergent sec. Une pastille suffit, le cas échéant. Déposez la pastille en diagonale. Si vous utilisez du détergent en poudre ou liquide, observez les indications de dosage du fabricant et la graduation du dosage du compartiment à détergent. 20 à 25 ml de détergent suffisent pour la vaisselle à souillure normale. Si la vaisselle est peu sale, une quantité de détergent légèrement inférieure à celle indiquée suffira habituellement.
- Fermez le couvercle du compartiment à détergent. Le couvercle s'enclenche de manière audible. Le compartiment à détergent s'ouvre automatiquement au moment optimal du programme pendant que celui-ci se déroule. Les détergents en poudre ou en liquide se dispersent et se dissolvent dans la cuve. Les pastilles tombent dans la coupelle interceptrice de pastille et se dissolvent de façon dosée. Ne placez pas d'objet dans la coupelle interceptrice, ce qui risquerait d'empêcher la dissolution uniforme de la pastille.

Vaisselle

Ne remplissez votre appareil qu'avec de la vaisselle convenant au lave-vaisselle.

Les décorations de surglasure et les pièces en aluminium ou en argent peuvent se décolorer et se ternir lors du lavage. Certains types de verres délicats peuvent devenir opaques après quelques cycles.

Dommages aux verres et à la vaisselle

Ne mettez dans votre appareil que des verres ou de la porcelaine identifiés par le fabricant comme allant

au lave-vaisselle. Évitez d'endommager vos verres et votre vaisselle.

Ranger la vaisselle

Rangez la vaisselle correctement afin d'optimiser le résultat de rinçage et d'éviter d'endommager votre vaisselle et votre appareil.

Chargez les paniers à vaisselle de manière à ce qu'aucune pièce de vaisselle ne dépasse ni ne gêne la fermeture de la porte. Les pièces de vaisselle qui dépassent peuvent entraîner une pression sur la porte de l'appareil pendant le déroulement du programme et provoquer ainsi une fuite de vapeur et d'eau au niveau de la porte. Cela risquerait d'endommager vos meubles encastrés.

L'utilisation du lave-vaisselle vous permet d'économiser de l'énergie et de l'eau par rapport à un lavage à la main.

Sur notre site Web, vous trouverez des conseils pour ranger efficacement votre vaisselle dans votre appareil.

Pour optimiser la consommation d'énergie et d'eau, chargez la machine jusqu'au nombre de couverts standard indiqué (charge standard avec vaisselle et couverts). Caractéristiques techniques

Pour obtenir des résultats de lavage et de séchage optimaux, placez les pièces convexes et concaves de biais afin que l'eau puisse s'écouler.

- Retirer les résidus alimentaires grossiers de la vaisselle. Pour économiser des ressources, ne pas prélever la vaisselle sous l'eau courante.
- Ranger la vaisselle en tenant compte des consignes suivantes : Rangez la vaisselle très sale dans le panier à vaisselle inférieur, p. ex. les casseroles. L'intensité accrue du jet améliore le résultat de nettoyage. Afin d'éviter d'endommager votre vaisselle, assurez-vous qu'elle est stable dans votre lave-vaisselle. Évitez de vous blesser en plaçant les couverts avec le côté tranchant et pointu vers le bas. Placez les récipients avec les ouvertures vers le bas afin d'éviter que de l'eau ne s'y accumule. Évitez de bloquer les bras d'aspersion dans leur rotation. Rangez le tiroir à couverts de sorte que les couverts ne dépassent pas du bord supérieur du tiroir à couverts. Les couverts qui dépassent du bord supérieur du tiroir à couverts frottent contre la cuve de lavage lors des déplacements du tiroir et peuvent bloquer le bras d'aspersion supérieur. Si vous disposez d'un tiroir à couverts avec des logements rabattables sur le côté, utilisez-les pour les grands couverts. Ne placez pas de petites pièces dans la cavité de réception de la pastille et évitez d'encombrer cette dernière avec de la vaisselle afin de ne pas bloquer le couvercle du compartiment à détergent.

Vider le lave-vaisselle

- Afin d'éviter que la vaisselle du haut ne s'égoutte sur celle du bas, videz le lave-vaisselle du bas en haut.
- Inspectez la cuve de lavage et les accessoires et nettoyez-les au besoin. Nettoyage et entretien

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Nettoyer la cuve

- Essuyer les saletés grossières à l'intérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.
- Verser du détergent dans le compartiment prévu à cet effet.
- Sélectionner le programme offrant la température la plus élevée.

- Lancer le programme sans vaisselle.

Produits de nettoyage

Utilisez exclusivement des détergents convenant au nettoyage de l'appareil.

Utilisation sûre

Vous trouverez nos détergents lave-vaisselle et produits d'entretien de la machine testés et homologués pour les lave-vaisselle sur Internet, à l'adresse ou auprès de notre service après-vente.

Conseils d'entretien

Voici quelques conseils d'entretien qui vous permettront de profiter de votre appareil à long terme.

Entretien de la machine

Les dépôts comme les résidus alimentaires et le tartre peuvent provoquer des dérangements au niveau de votre appareil. Pour prévenir les défauts et prévenir la formation de mauvaises odeurs, nettoyez votre lave-vaisselle à intervalles réguliers.

Utilisé conjointement avec un détergent lave-vaisselle et un produit d'entretien de la machine, Entretien de la machine est le programme qui convient pour l'entretien de votre appareil.

Entretien de la machine est un programme qui élimine les différents dépôts en un cycle. Le nettoyage s'effectue en deux étapes :

Pour une performance de nettoyage optimale, le programme dose les détergents séparément l'un de l'autre dans la phase de nettoyage. Pour ce faire, le positionnement correct des détergents est essentiel.

Si l'indicateur de Entretien de la machine s'allume dans le bandeau de commande ou que l'écran vous le recommande, exécutez Entretien de la machine sans vaisselle. Une fois Entretien de la machine effectué, l'indicateur s'éteint. Si votre appareil ne possède pas de fonction de rappel, nous recommandons d'effectuer l'entretien de la machine tous les 2 mois.

Vous trouverez nos détergents lave-vaisselle et produits d'entretien de la machine testés et homologués pour les lave-vaisselle sur Internet, à l'adresse ou auprès de notre service après-vente.

Effectuer Entretien de la machine

Exécutez le programme Entretien de la machine sans vaisselle.

Utilisez uniquement des détergents et produits d'entretien spécialement conçu pour les lave-vaisselle.

Veillez à ce que la cuve de l'appareil ne contienne aucune pièce en aluminium. p. ex. filtre à graisse de hottes aspirantes ou casserole en aluminium.

Si vous n'avez pas exécuté Entretien de la machine après 3 cycles de lavage, l'indicateur de Entretien de la machine disparaît automatiquement.

Pour obtenir une performance de nettoyage optimale, veillez au bon positionnement du détergent.

Respectez les consignes de sécurité figurant sur les emballages des détergents et produits d'entretien pour lave-vaisselle.

Activer la fonction glassZone .

- Essuyer les saletés grossières à l'intérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.
- Nettoyer les filtres.
- Placer le produit d'entretien pour lave-vaisselle à l'intérieur de l'appareil. Utilisez uniquement un produit d'entretien spécialement conçu pour lave-vaisselle.
- Verser le détergent lave-vaisselle dans le compartiment correspondant jusqu'à ce que celui-ci soit complètement rempli. Ne pas verser de détergent lave-vaisselle en plus dans le compartiment intérieur de l'appareil.
- Appuyer sur .
- Appuyer sur .

Système de filtration

Le système de filtration empêche les plus grosses impuretés de pénétrer le circuit de nettoyage.

|

|| Microfiltre

|| Filtre fin

|| Filtre grossier

Nettoyer les filtres

Les impuretés présentes dans l'eau de lavage peuvent boucher les filtres.

Connectez votre appareil à votre terminal mobile. L'appli Home Connect vous envoie une alerte dès que les filtres doivent être nettoyés.

- Vérifiez si des résidus sont coincés dans les filtres après chaque cycle de lavage.
- Faites tourner le filtre grossier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre , puis retirez le système de filtration . Veillez à ce qu'aucun corps étranger ne tombe dans le bloc de pompe.
- Retirez le microfiltre par le bas.
- Comprimez les ergots et retirez le filtre grossier par le haut .
- Passez les éléments filtrants sous l'eau courante pour les nettoyer. Nettoyez soigneusement la bordure de saleté entre le filtre grossier et le filtre fin.
- Assemblez le système de filtration. Assurez-vous que les ergots sont encliquetés sur le filtre grossier.
- Installez le système de filtration dans l'appareil, puis faites tourner le filtre grossier dans le sens des aiguilles d'une montre. Veillez à ce que les flèches soient face à face.

Nettoyer les bras d'aspersion

Le calcaire et les impuretés présents dans l'eau de lavage peuvent boucher les buses et les logements des bras d'aspersion. Nettoyez régulièrement les bras d'aspersion.

- Retirer le tiroir à couverts.
- Pousser le bras d'aspersion supérieur vers le haut et le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée . Le bras d'aspersion supérieur est déverrouillé.
- Retirer le bras d'aspersion supérieur par le bas.
- Dévissez le bras d'aspersion supérieur , puis extrayez-le par le bas .

- Retirer le bras d'aspersion inférieur en le tirant vers le haut.
- Sous l'eau courante, s'assurer que les buses de sortie des bras d'aspersion sont dégagées et éliminer les corps étrangers au besoin.
- Mettez en place le bras d'aspersion inférieur. Le bras d'aspersion s'enclenche de manière audible.
- Insérez puis vissez le bras d'aspersion supérieur.
- Mettre le bras d'aspersion supérieur en place. Pousser le bras d'aspersion supérieur vers le haut et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée . Le bras d'aspersion supérieur est verrouillé.
- Mettre le tiroir à couverts en place.

Nettoyez la glassZone

Le calcaire et les impuretés présents dans l'eau de lavage peuvent boucher les buses.

Utilisez toujours l'appareil avec la glassZone montée.

- Extrayez le panier à vaisselle supérieur.
- Tirez la languette sur la glassZone vers le haut , puis sortez-la vers l'avant .
- Régler le curseur sur ON.
- Passez-le sous l'eau.
- Accrochez et fixez la glassZone dans le panier à vaisselle supérieur . Assurez-vous que les suspensions sont dans la bonne position. La glassZone s'encrante de manière audible .
- Rentrez le panier à vaisselle supérieur.

Aide en cas de défaut

Découvrez comme procéder en cas de défaut d'appareil ici.

Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

Connectez votre appareil de manière permanente à l'appli Home Connect pour recevoir automatiquement les mises à jour logicielles. Cela permet de corriger les erreurs, d'améliorer les performances et d'offrir de nouvelles fonctionnalités.

Vous trouverez plus d'informations et d'explications sur le dépannage en ligne en scannant le code QR sur la page de titre et sur notre site Internet .

Dépannage

La porte ne s'ouvre pas à la fin du programme.

- L'ouverture de porte automatique n'est pas activée.
Activez la fonction d'ouverture automatique de porte.
- La porte n'est pas correctement réglée.
Réglez la porte correctement à l'aide de la notice de montage. Le jeu de la porte doit être compris entre 70 mm et 120 mm.
- La porte de l'appareil et le joint de porte sont encrassés.
Nettoyez la porte et le joint de porte avec un chiffon humide et un peu de produit à vaisselle.
- Utilisation de vis incorrectes pour régler le jeu de la porte.
Utilisez des vis de taille 4X30 pour régler le jeu de la porte. Les vis sont comprises dans la livraison.

L'utilisation de vis plus longues peut désactiver la fonction d'ouverture de porte automatique.

- Le dispositif de sécurité arrête l'ouverture automatique de porte.

Appelez le service après-vente .

- La porte frotte contre l'appareil ou le meuble de cuisine

Monter et aligner correctement l'appareil à l'aide des instructions de montage.

À la fin du programme, la porte s'ouvre automatiquement de manière excessive.

- La porte n'est pas correctement réglée.

Réglez la porte correctement à l'aide de la notice de montage. Le jeu de la porte doit être compris entre 70 mm et 120 mm.

- Utilisation de vis incorrectes pour régler le jeu de la porte.

Utilisez des vis de taille 4X30 pour régler le jeu de la porte. Les vis sont comprises dans la livraison.

L'utilisation de vis plus longues peut désactiver la fonction d'ouverture de porte automatique.

La porte de l'appareil s'ouvre pendant le déroulement du programme.

- L'ouverture de porte automatique (autoOpen Dry, Open Dry ou Efficient Dry) est activée.

Aucune erreur. La porte de l'appareil s'ouvre automatiquement pendant la phase de séchage du programme. Ceci permet d'obtenir un séchage particulièrement économique. Veillez à ce que la vaisselle ne dépasse pas du bord des paniers ou de la zone du bac de récupération des tablettes pour le panier à vaisselle supérieur. La vaisselle qui dépasse peut entraîner une pression sur la porte de l'appareil pendant le déroulement du programme.

Le voyant « Vérifier arrivée d'eau » clignote

- Un défaut technique est survenu.

Appuyez sur . Débranchez la fiche secteur de l'appareil ou éteignez le fusible. Patientez au moins 2 minutes. Branchez la fiche secteur de l'appareil dans une autre prise de courant ou allumez le fusible. Allumez l'appareil. Si le problème survient de nouveau : Appuyez sur . Fermez le robinet d'eau. Débranchez la fiche secteur. Appelez le service après-vente et indiquez le code d'erreur.

E:2060 est allumé.

- L'appareil a détecté une résistance entartrée.

Détartrez l'appareil. Faites fonctionner l'appareil avec l'adoucisseur .

E:2130 est allumé.

- L'orifice d'aspiration du bac zéolite est bloqué par de la vaisselle.

Rangez la vaisselle dans l'appareil de façon à dégager .

E:3000 est allumé.

- Système antifuites activé.

Fermez le robinet d'eau. Ne débranchez pas l'appareil du secteur. Appelez le service client .

E:3100 est allumé.

- Système antifuites activé.

Fermez le robinet d'eau. Ne débranchez pas l'appareil du secteur. Appelez le service client .

E:3200 ou l'indicateur d'arrivée d'eau est allumé.

- Le flexible d'arrivée d'eau est plié.

Branchez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier.

- Le robinet d'eau est fermé.

Ouvrez le robinet d'eau.

- Le robinet d'eau est coincé ou entartré.

Ouvrez le robinet d'eau. Lorsque l'arrivée d'eau est ouverte, le débit doit être d'au moins 10 l/min.

- Le filtre du flexible d'arrivée d'eau et du flexible aquastop sont bouchés.

Éteignez l'appareil. Débranchez la fiche secteur. Coupez le robinet d'eau. Dévissez le raccord d'eau. Retirez le filtre du flexible d'arrivée d'eau. Nettoyez le filtre. Remettez le filtre dans le flexible d'arrivée d'eau. Revissez le raccord d'eau. Vérifiez l'étanchéité du raccord d'eau. Rétablissez l'alimentation électrique. Allumez l'appareil.

E:3400 est allumé.

- De l'eau circule constamment dans l'appareil.

Fermez le robinet d'eau. Ne débranchez pas l'appareil du secteur. Appelez le service client .

E:6102 est allumé.

- Appareil non défectueux. La pompe de vidange est bloquée ou le couvercle de pompe de vidange n'est pas enclenché.

Nettoyez la pompe de vidange. Nettoyer la pompe de vidange Enclenchez correctement le couvercle de la pompe de vidange. Nettoyer la pompe de vidange

E:6103 est allumé. L'eau ne s'évacue pas.

- Appareil non défectueux. Le raccordement au siphon est encore obturé ou le flexible d'écoulement est plié ou bouché.

Vérifiez le raccord du siphon et ouvrez ce dernier au besoin. Posez le tuyau d'évacuation sans plis. Éliminez les résidus.

- Appareil non défectueux. La pompe de vidange est bloquée ou le couvercle de pompe de vidange n'est pas enclenché.

Nettoyez la pompe de vidange. Nettoyer la pompe de vidange Enclenchez correctement le couvercle de la pompe de vidange. Nettoyer la pompe de vidange

E:9001 est allumé.

- La tension secteur est trop faible.

Appelez un électricien. Faites vérifier la tension du secteur et l'installation électrique par un électricien.

E:9240 est allumé.

- Les filtres sont encrassés ou bouchés.

Nettoyez les filtres. Nettoyer les filtres

Un autre code de défaut apparaît dans la fenêtre d'affichage.

- E:0100 à E:9010

- Un défaut technique est survenu.

Appuyez sur .Débranchez la fiche secteur de l'appareil ou éteignez le fusible.Patientez au moins 2 minutes.Branchez la fiche secteur de l'appareil dans une autre prise de courant ou allumez le fusible.Allumez l'appareil.Si le problème survient de nouveau : Appuyez sur . Fermez le robinet d'eau. Débranchez la fiche secteur. Appelez le service après-vente et indiquez le code d'erreur.

La vaisselle n'est pas sèche.

- Aucun liquide de rinçage utilisé ou dosage insuffisant.

Rajoutez du liquide de rinçage .Réglez le dosage du liquide de rinçage. Régler la quantité de liquide de rinçage distribué

- Le programme ou l'option choisi ne comprend pas de phase de séchage ou a une phase de séchage trop brève.

Certaines touches d'option réduisent le résultat de séchage, p. ex. varioSpeed.

- De l'eau s'accumule dans les cavités de la vaisselle ou des couverts.

Disposer la vaisselle le plus à l'oblique possible.

- Le détergent mixte utilisé offre une mauvaise performance de séchage.

Utilisez du liquide de rinçage afin d'améliorer la performance de séchage.Utilisez un autre détergent mixte offrant une meilleure performance de séchage.

- L'option Extra Sec pour l'accélération du séchage n'a pas été activée.

Activez l'option Extra Sec .

- La vaisselle a été retirée trop tôt ou le séchage n'était pas encore terminé.

Attendez la fin du programme.Patientez 30 minutes après la fin du programme pour retirer la vaisselle.

- Le liquide de rinçage utilisé n'offre qu'une performance de séchage restreinte

Utilisez un liquide de rinçage de marque. Les produits écologiques peuvent être d'une efficacité réduite.

- La porte ne s'ouvre pas automatiquement à la fin du programme

Réglez la porte correctement à l'aide de la notice de montage. Le jeu de la porte doit être compris entre 70 mm et 120 mm.

La vaisselle en plastique n'est pas sèche.

- Il ne s'agit pas d'un défaut. Les matières plastiques ont une capacité d'accumulation thermique plus faible et sèchent par conséquent moins bien.

Aucune solution.

Les couverts ne sont pas secs.

- Les couverts sont mal triés dans le panier ou le tiroir à couverts.

Séparez les pièces de couvert, si possible. Évitez les points d'appui.

Présence de résidus alimentaires sur la vaisselle.

- La vaisselle est rangée trop serrée ou le panier à vaisselle est surchargé.

Laissez suffisamment d'espace libre en rangeant la vaisselle. Les jets de liquide doivent atteindre la surface de la vaisselle.Évitez les points d'appui.

- La rotation des bras d'aspersion est gênée.

Rangez la vaisselle de sorte qu'elle n'empêche pas la rotation des bras d'aspersion.

- Les buses des bras d'aspersion sont bouchées.

Nettoyez les bras d'aspersion. Nettoyer les bras d'aspersion

- Les filtres sont encrassés.

Nettoyez les filtres. Nettoyer les filtres

- Les filtres sont mal insérés ou mal enclenchés.

Placez les filtres correctement. Système de filtration Assurez-vous que les filtres sont bien encliquetés.

- Le programme de lavage choisi est trop faible.

Choisissez un programme de lavage plus puissant. Programmes Ajustez la sensibilité des capteurs. Capteurs

- La vaisselle est prélavée de façon trop intense. Les capteurs font appel à un programme trop faible. Des souillures tenaces s'avèrent en partie impossible à enlever.

Ne retirez que le gros des résidus alimentaires et ne prélevez pas la vaisselle. Ajustez la sensibilité des capteurs. Capteurs

- Les récipients hauts et étroits ne sont pas suffisamment rincés dans les coins.

Ne rangez pas les récipients hauts et étroits trop à l'oblique, ni dans les coins.

- Le panier à vaisselle supérieur n'est pas réglé à la même hauteur à droite et à gauche.

Régler le panier à vaisselle supérieur à gauche et à droite à la même hauteur. Panier à vaisselle supérieur

Résidus de détergent dans l'appareil

- Le couvercle du compartiment à détergent est bloqué par de la vaisselle et ne s'ouvre pas.

Rangez la vaisselle dans le panier à vaisselle supérieur de manière à ce que la coupelle interceptrice ne soit pas obstruée par de la vaisselle. Ranger la vaisselle Les pièces de vaisselle bloquent le couvercle du détergent. Ne placez pas de vaisselle ou de distributeur de parfum dans la coupelle interceptrice de la pastille.

- Le couvercle du compartiment à détergent est bloqué par la pastille et ne s'ouvre pas.

Déposez la pastille en diagonale dans le compartiment à détergent et non pas debout.

- Les pastilles sont utilisées dans les programmes rapides ou courts. Le délai de dissolution de la pastille n'est pas atteint.

Sélectionnez un programme plus intense ou utilisez du détergent en poudre .

- L'effet nettoyant et le comportement en dissolution diminuent après une période de stockage prolongé, ou le détergent forme de gros grumeaux.

Changez de .

Présence de taches d'eau sur des pièces en plastique.

- Il est physiquement impossible de prévenir la formation de gouttes d'eau sur les surfaces en plastique. Après le séchage, des taches d'eau sont visibles.

Sélectionner un programme plus puissant. Programmes Disposez la vaisselle le plus à l'oblique possible. Ranger la vaisselle Ajoutez du liquide de rinçage. Liquide de rinçage Réglez l'adoucisseur à un niveau plus élevé. Régler l'adoucisseur

Des dépôts essuyables ou solubles dans l'eau se trouvent dans la cuve ou sur la porte.

- Des constituants du détergent se déposent. Généralement, ces dépôts sont impossible à éliminer chimiquement.

Changez de détergent . Nettoyez mécaniquement l'appareil.

- Un dépôt blanc se forme à l'intérieur de l'appareil.

Régler l'adoucisseur correctement. Régler l'adoucisseur Dans la plupart des cas, vous devez augmenter le réglage. Si nécessaire, changez de détergent.

- Le réservoir de sel spécial n'est pas fermé.
Fermez le réservoir de sel spécial.

Présence de dépôts blancs tenaces sur la vaisselle, à l'intérieur de l'appareil ou sur la porte.

- Des constituants du détergent se déposent. Généralement, ces dépôts sont impossible à éliminer chimiquement.

Changez de détergent .Nettoyez mécaniquement l'appareil.

- Plage de dureté mal réglée ou dureté de l'eau trop élevée.

Ajustez à la dureté de l'eau ou ajoutez du sel spécial.

- Détergent 3 en 1, détergent bio ou écologique insuffisamment efficace.

Ajustez à la dureté de l'eau et utilisez un détergent simple (détergent de marque, du sel spécial, liquide de rinçage).

- Détergent mal dosé.

Augmentez la dose de détergent ou changez de détergent .

- Le programme de lavage choisi est trop faible.

Choisissez un programme de lavage plus puissant. ProgrammesAjustez la sensibilité des capteurs.
Capteurs

Dépôts de thé ou de rouge à lèvres sur la vaisselle.

- La température de lavage est trop faible.

Choisissez un programme assorti d'une température de lavage accrue. Programmes

- Détergent mal dosé ou inapproprié.

Utilisez un détergent approprié en observant les indications du fabricant.

- La vaisselle est prélavée de façon trop intense. Les capteurs font appel à un programme trop faible.

Des souillures tenaces s'avèrent en partie impossible à enlever.

Ne retirez que le gros des résidus alimentaires et ne prélevez pas la vaisselle.Ajustez la sensibilité des capteurs. Capteurs

Dépôts colorés (bleus, jaunes, bruns) difficiles ou impossibles à retirer, présents dans l'appareil ou sur la vaisselle en acier inoxydable.

- Formation d'une couche en raison des composants de légumes (céleri, chou, pommes de terre, pâtes, etc.) ou de l'eau du robinet (manganèse).

Nettoyez l'appareil. Vous pouvez éliminer les dépôts avec un nettoyage mécanique ou un détergent pour lave-vaisselle. Bien qu'il ne soit pas toujours possible d'éliminer ces dépôts, ils sont sans conséquence au plan sanitaire.

- Couche formée par des constituants métalliques sur la vaisselle en argent et en aluminium.

Nettoyez l'appareil. Vous pouvez éliminer les dépôts avec un nettoyage mécanique ou un détergent pour lave-vaisselle. Bien qu'il ne soit pas toujours possible d'éliminer ces dépôts, ils sont sans conséquence au plan sanitaire.

Présence de dépôts colorés (jaunes, orange, bruns) faciles à enlever dans le compartiment intérieur (principalement au plancher).

- Couche formée par des constituants de résidus alimentaires et de l'eau du robinet (calcaire), « savonneuse ».

Vérifiez le réglage de l'adoucisseur. Régler l'adoucisseurAjoutez du sel spécial. Verser du sel spécialActivez l'adoucisseur si vous utilisez un détergent mixte (pastilles). Respectez les consignes

propres aux détergents. Remarques concernant les détergents

Les pièces en plastique dans le compartiment intérieur de l'appareil sont décolorés.

- Les pièces en plastique situées dans le compartiment intérieur peuvent se décolorer au fil de l'utilisation du lave-vaisselle.

Les décolorations peuvent survenir et ne gênent pas le fonctionnement de l'appareil.

Les pièces en plastique sont décolorées.

- La température de lavage est trop faible.

Choisissez un programme assorti d'une température de lavage accrue. Programmes

- La vaisselle est prélavée de façon trop intense. Les capteurs font appel à un programme trop faible. Des souillures tenaces s'avèrent en partie impossible à enlever.

Ne retirez que le gros des résidus alimentaires et ne prélevez pas la vaisselle. Ajustez la sensibilité des capteurs. Capteurs

Les verres, les verres d'un aspect métallique et les couverts présentent des stries faciles à éliminer.

- La quantité de liquide de rinçage distribué est trop élevée.

Abaissez la quantité de liquide de rinçage distribuée. Régler la quantité de liquide de rinçage distribué

- Aucun liquide de rinçage n'est ajouté.

Rajoutez du liquide de rinçage. Verser du liquide de rinçage

- Résidu de détergent dans la séquence Rinçage du programme. Le couvercle du compartiment à détergent est bloqué par de la vaisselle et ne s'ouvre pas complètement.

Rangez la vaisselle dans le panier à vaisselle supérieur de manière à ce que la coupelle interceptrice ne soit pas obstruée par de la vaisselle. Ranger la vaisselle Les pièces de vaisselle bloquent le couvercle du détergent. Ne placez pas de vaisselle ou de distributeur de parfum dans la coupelle interceptrice de la pastille.

- La vaisselle est prélavée de façon trop intense. Les capteurs font appel à un programme trop faible. Des souillures tenaces s'avèrent en partie impossible à enlever.

Ne retirez que le gros des résidus alimentaires et ne prélevez pas la vaisselle. Ajustez la sensibilité des capteurs. Capteurs

Taches irréversibles sur les verres.

- Les verres ne sont pas résistants au lave-vaisselle mais peuvent y être lavés.

Utilisez des verres résistants au lave-vaisselle. Généralement, les verres sont uniquement adaptés au lave-vaisselle, c'est-à-dire qu'ils subissent, à long terme, une usure ou altération. Évitez les longues phases vapeur (période d'immobilité) après la fin d'une séquence de rinçage. Utilisez un programme avec une température plus basse. Programmes Réglez l'adoucisseur selon la dureté de l'eau. Régler l'adoucisseur Utilisez un détergent formulé pour protéger le verre.

Taches de rouille sur les couverts.

- Les couverts ne sont pas assez résistants à la rouille. Il est fréquent que les lames de couteau soient plus fortement affectées.

Utilisez de la vaisselle résistante à la rouille.

- Les couverts rouillent aussi s'ils sont lavés avec d'autres pièces en train de rouiller.

Ne lavez pas de pièces qui rouillent.

- La teneur en sel de l'eau de rinçage est trop élevée.

Éliminez le sel spécial qui s'est répandu. Fermez le bouchon du réservoir de sel spécial.

Des résidus de détergent se trouvent dans le compartiment à détergent ou dans la coupelle interceptrice de la pastille.

- Les bras d'aspersion sont bloqués par de la vaisselle, ce pourquoi le détergent ne se dissout pas.

Assurez-vous de ne pas bloquer les bras d'aspersion dans leur rotation.

- Le compartiment à détergent était humide au moment de le remplir.

Assurez-vous que le compartiment à détergent est sec avant d'y verser le détergent.

Formation anormale de mousse.

- Le réservoir de liquide de rinçage contient du détergent à vaisselle à la main.

Versez immédiatement du liquide de rinçage dans le réservoir. Verser du liquide de rinçage

- Du liquide de rinçage a été renversé.

Essuyez le liquide de rinçage avec un essuie-tout.

- Le détergent ou le produit d'entretien de l'appareil utilisé produit une quantité excessive de mousse.

Changez de marque de détergent.

La connexion au réseau domestique ne s'établit pas.

- Le WLAN (Wi-Fi) n'est pas activé sur le routeur.

Vérifiez la connexion au réseau sans fil sur votre routeur.

L'indicateur WLAN clignote.

- La connexion au réseau domestique n'est pas disponible.

Activez la connexion sans fil au réseau sur votre routeur.

Impossible d'exécuter Home Connect correctement.

- Home Connect est mal configuré.

Observez les documents Home Connect fournis.

- Un défaut technique est survenu.

Observez les instructions de dépannage de la documentation fournie pour Home Connect .

Les réglages de base Wi-Fi et Remote Start ne sont pas disponibles.

- Il ne s'agit pas d'un défaut. Les réglages de base Wi-Fi et Remote Start ne sont disponibles qu'après connexion de l'appareil à l'appli Home Connect.

Installez l'appli Home Connect sur votre terminal mobile. Démarrez l'appli Home Connect et configurez votre accès Home Connect. L'appli Home Connect vous guide tout au long du processus de connexion. Scannez le code QR avec l'application Home Connect. Vous trouverez le code QR dans le guide Home Connect Quick Start fourni ou dans la notice d'utilisation, au chapitre « Démarrage rapide de Home Connect ».

L'indicateur de manque de sel spécial s'allume.

- Il manque de sel spécial.

Ajoutez du sel spécial .

- Le capteur ne reconnaît pas les pastilles de sel spécial.

N'utilisez pas de pastilles de sel spécial.

L'indicateur de manque de sel spécial ne s'allume pas.

- L'adoucisseur est éteint.

Régler l'adoucisseur. Régler l'adoucisseur

- Le réservoir de sel spécial contient suffisamment de sel spécial. Le niveau de remplissage considéré insuffisant n'est pas encore atteint.

Continuez d'utiliser votre appareil normalement jusqu'à ce que l'indicateur de manque de sel spécial s'allume.

L'indicateur de manque de liquide de rinçage est allumé.

- Absence de liquide de rinçage.

Rajoutez du liquide de rinçage .Réglez le dosage du liquide de rinçage. Régler la quantité de liquide de rinçage distribué

L'indicateur de manque de liquide de rinçage n'est pas allumé.

- L'installation de rinçage est éteinte.

Réglez la quantité de liquide de rinçage distribué. Régler la quantité de liquide de rinçage distribué

- Le réservoir de liquide de rinçage contient suffisamment de liquide de rinçage. Le niveau de remplissage considéré insuffisant n'est pas encore atteint.

Continuez d'utiliser votre appareil normalement jusqu'à ce que l'indicateur de manque de liquide de rinçage s'allume.

App-Program et un affichage du temps résiduel apparaissent en alternance.

- Aucune erreur. Le programme actuellement enregistré sur la touche Favoris n'est pas indiqué sur le bandeau de commande.

Tenez compte de la description du programme figurant au chapitre « Programmes » de votre notice d'utilisation. Si vous mémorisez sur une touche Favoris la combinaison d'un programme et d'une fonction supplémentaire disponible sur le bandeau de commande, l'affichage alternatif est remplacé par la durée de marche. Si vous mémorisez de nouveau, dans l'appli Home Connect, un programme sur cette touche qui n'est pas disponible sur le bandeau de commande, APP apparaît de nouveau sur l'écran en alternance avec la durée de marche.

L'éclairage intérieur ne s'active ou ne se désactive pas.

- Dans les réglages de base, le fonctionnement de l'éclairage intérieur n'est pas réglé comme souhaité.

Modifiez le réglage de l'éclairage intérieur dans les réglages de base. Pour savoir comment modifier le réglage de l'éclairage intérieur, consultez le chapitre « Vue d'ensemble des réglages de base » figurant dans votre notice d'utilisation.

De l'eau demeure dans l'appareil à la fin du programme.

- Le système filtrant ou la zone située en aval des filtres est bouchée.

Nettoyez les filtres .Nettoyez la pompe de vidange .

- Le programme n'est pas encore terminé.

Attendez la fin du programme ou interrompez le programme avec .Interruption de programme

Impossible d'allumer l'appareil ou de l'utiliser.

- Mise à jour logicielle en cours.

Attendez que la mise à jour logicielle soit terminée.

- Des fonctions de l'appareil sont défectueuses.

Débranchez la fiche secteur ou éteignez le fusible. Patientez au moins 2 minutes. Branchez l'appareil au réseau électrique. Allumez l'appareil.

Impossible de commander l'appareil et l'écran reste noir après avoir ouvert la porte de l'appareil.

- L'appareil présente une erreur logicielle.

Connectez l'appareil à l'application Home Connect. Pour savoir comment connecter l'appareil à Home Connect, consultez le chapitre « Home Connect » du manuel d'utilisation.

L'appareil ne démarre pas.

- Problème avec le fusible dans votre maison.

Vérifiez le fusible dans le boîtier à fusibles.

- Le cordon d'alimentation n'est pas branché.

Assurez-vous que la prise murale fonctionne. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est complètement enfiché au dos de l'appareil et dans la prise secteur.

- La porte de l'appareil est mal fermée.

Fermez la porte de l'appareil.

Le programme s'est bloqué et ne fonctionne plus.

- L'électronique a détecté un défaut.

Appuyez sur l'interrupteur principal pendant env. 4 secondes. Éléments de commande L'appareil est réinitialisé sur les réglages usine, puis redémarré. Si le problème survient de nouveau : Éteignez l'appareil. Débranchez la fiche secteur de la prise ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles. Patientez au moins 2 minutes. Remettez le fusible en place dans le boîtier à fusibles ou branchez la fiche secteur. Allumez l'appareil. Si le problème survient de nouveau : Contactez le service après-vente. Service après-vente

La durée du programme est plus longue que celle indiquée dans la notice succincte.

- Les réglages saisis dans les réglages de base peuvent augmenter la durée des programmes.

Pour réduire la durée des programmes, modifiez les réglages suivants dans les réglages de base : Désactivez l'ouverture automatique de la porte (par exemple autoOpen Dry, Open Dry, Efficient Dry ou Séchage éco). Désactivez le séchage intensif ou Extra Sec. Pour savoir comment modifier les réglages, consultez le chapitre « Réglages de base » de la notice d'utilisation.

- Le distributeur de liquide de rinçage est éteint ou l'appareil a détecté un manque de liquide de rinçage.

Pour raccourcir la durée des programmes, procédez comme suit : Activez le distributeur de liquide de rinçage. Faites l'appoint de liquide de rinçage. Pour savoir comment allumer le distributeur de liquide de rinçage ou rajouter du liquide de rinçage, consultez la notice d'utilisation du chapitre « Produit de liquide de rinçage ». Pour obtenir un résultat de séchage optimal, utilisez un produit de rinçage. Utilisez uniquement du liquide de rinçage pour lave-vaisselle ménager.

- La durée des programmes dépend des fonctions additionnelles sélectionnées.
Appareil non défectueux.

Le programme démarre tout seul.

- Il faut attendre la fin du programme.
Interruption de programme

L'écran affiche 0:01 (0:00/la fin du programme n'est pas atteinte).

- Appareil non défectueux. Le déroulement du programme est interrompu, car la porte de l'appareil n'est pas complètement fermée.

Assurez-vous que la fermeture de la porte n'est pas entravée par des niches d'encastrement qui s'entrechoquent. Veillez à ce que la vaisselle ne dépasse pas du bord des paniers ou de la zone du bac de récupération des tablettes pour le panier à vaisselle supérieur. La vaisselle qui dépasse peut entraîner une pression sur la porte de l'appareil pendant le déroulement du programme. Effectuez une réinitialisation. Appuyez sur l'interrupteur principal pendant env. 4 secondes. L'appareil est réinitialisé. Démarrez le programme de lavage souhaité.

L'appareil s'immobilise dans le programme ou le programme s'interrompt.

- La porte de l'appareil est mal fermée.
Fermez la porte de l'appareil.

- Panne de courant ou alimentation en eau interrompue.
Vérifiez l'alimentation électrique. Vérifiez l'arrivée d'eau.

- Le panier supérieur appuie contre l'intérieur de la porte et en empêche la fermeture complète.
Assurez-vous que la paroi arrière de l'appareil n'est pas déformé par une prise de courant ou un support de flexible non démonté. Rangez la vaisselle de façon à ce qu'elle ne dépasse pas du panier et empêche ainsi la fermeture de la porte de l'appareil.

Seul l'affichage du temps résiduel compte rapidement à rebours, aucune autre fonction

- Le mode démo est activé.
Réinitialisez l'appareil aux réglages d'usine.

Toutes les LED s'allument ou clignotent.

- Il se peut qu'une mise à jour logicielle soit installée.
Attendez que la mise à jour logicielle soit installée. Ce processus peut durer jusqu'à 30 minutes. Si l'appareil n'est pas prêt à fonctionner au bout de 30 minutes, effectuez une réinitialisation. Appuyez sur l'interrupteur principal pendant env. 4 secondes. L'appareil est réinitialisé.

- L'électronique a détecté un défaut.
Appuyez sur l'interrupteur principal pendant env. 4 secondes. Éléments de commande L'appareil est réinitialisé sur les réglages usine, puis redémarré. Si le problème survient de nouveau : Éteignez l'appareil. Débranchez la fiche secteur de la prise ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles. Patientez au moins 2 minutes. Remettez le fusible en place dans le boîtier à fusibles ou branchez la fiche secteur. Allumez l'appareil. Si le problème survient de nouveau : Contactez le service après-vente.
Service après-vente

Impossible de fermer la porte.

- Le système de fermeture de porte s'est retourné.

Fermez la porte un peu plus énergiquement. Si les conditions de montage empêchent de forcer brièvement le système de fermeture, vous pouvez ramener le verrou de porte dans sa position initiale à l'aide d'une cuillère. Regardez l'animation pour savoir comment mettre le verrou de porte en position initiale.

- L'encastrement empêche la fermeture de la porte.

Vérifiez si l'appareil a été correctement encastré. La porte de l'appareil, ses éléments décoratifs et les pièces de montage ne doivent pas se cogner contre les armoires voisines ou le plan de travail lorsque la porte est fermée.

Impossible de fermer le couvercle du compartiment à détergent.

- Le compartiment à détergent ou le couvercle sont bloqués par des résidus de détergent collés. Enlevez les résidus de détergent.

Bruit de claquement en provenance des vannes de remplissage.

- Dépend de l'installation dans la maison. Il ne s'agit pas d'une erreur de l'appareil. Sans répercussions sur le fonctionnement de l'appareil. Peut être corrigé uniquement dans l'installation domestique.

Bruit de battement ou de cliquetis.

- Un bras d'aspersion se cogne contre la vaisselle.

Rangez la vaisselle de façon à ce que les bras d'aspersion ne la heurtent pas.

- Si les paniers sont peu garnis, les jets d'eau percutent directement les parois de la cuve.

Répartissez uniformément la vaisselle. Mettez plus de vaisselle dans le lave-vaisselle.

- Les pièces de vaisselle se déplacent pendant le lavage.

Assurez la stabilité de la vaisselle dans l'appareil.

Nettoyer la pompe de vidange

Les résidus alimentaires grossiers ou les corps étrangers peuvent bloquer la pompe de vidange. Dès que l'eau de rinçage n'arrive plus à s'écouler, vous devez nettoyer la pompe de vidange.

- Débrancher l'appareil du réseau électrique.
- Retirez les paniers à vaisselle supérieur et inférieur.
- Retirez le système de filtration.
- Puisez l'eau présente. Utilisez une éponge au besoin.
- Soulevez le couvercle de pompe à l'aide d'une cuillère, puis saisissez le couvercle par la nervure.
- Soulevez le couvercle de pompe en biais vers l'intérieur et retirez-le. Vous pouvez maintenant atteindre la roue à ailettes avec la main.
- Éliminez les résidus alimentaires et corps étrangers autour de la roue à ailettes.
- Remettez le couvercle de la pompe en place, puis poussez-le vers le bas. Le couvercle de la pompe s'enclenche de manière audible.
- Installez le système de filtration.
- Remettez les paniers à vaisselle inférieur et supérieur en place.
- Branchez l'appareil au secteur.

Service après-vente

Contactez notre service après-vente si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à corriger un défaut de l'appareil ou si ce dernier doit être réparé.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site Web. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Nous nous efforcerons de toujours trouver une solution adaptée et essayerons d'éviter la visite inutile d'un technicien du service après-vente.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

Pour des raisons de sécurité, seul un personnel qualifié est en droit d'effectuer des réparations sur l'appareil. La garantie ne s'applique pas lorsque des réparations ou manipulations sont entreprises par des personnes n'y étant pas autorisées par nous ou lorsque nos appareils sont équipés de pièces de rechange, complémentaires ou d'accessoires qui ne sont pas des pièces d'origine et qui sont à l'origine du problème.

Les pièces détachées d'origine fonctionnelles et conformes à l'ordonnance d'écoconception correspondante sont disponibles auprès de notre service client pour une durée d'au moins 10 ans à partir de la mise sur le marché de votre appareil au sein de l'Espace économique européen.

Par ailleurs, vous pouvez obtenir auprès de notre service client d'autres pièces détachées d'origine fonctionnelles de l'appareil et pouvant être stockées jusqu'à 15 ans après la mise sur le marché de votre appareil.

Veuillez contacter notre service client pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, scannez le QR code figurant sur le document joint afin d'obtenir les coordonnées du service après-vente ainsi que les conditions de garantie, adressez-vous à notre service après-vente, votre revendeur ou consultez notre site web.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente en scannant le QR code figurant sur le document joint relatif aux coordonnées du service après-vente et aux conditions de garantie, ou sur notre site web.

Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Numéro de produit (E-Nr.), numéro de fabrication (FD) et numéro de série (Z-Nr.)

Lorsque vous contactez le service client, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.), du numéro de fabrication (FD) et du numéro de série (Z-Nr.), que vous trouverez sur la plaque signalétique de votre appareil.

Vous trouverez la plaque signalétique à l'intérieur de la porte de l'appareil. Description de l'appareil

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service

consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

Garantie AQUA-STOP

En plus des droits de garantie à l'encontre du revendeur établis dans le contrat de vente et de notre garantie du fabricant, nous assurons un dédommagement aux conditions suivantes.

Environnement

Découvrez comment protéger l'environnement ici.

Protection de l'environnement et économies d'énergie

Protégez l'environnement tout en faisant un usage économique de votre appareil et en éliminant correctement les matériaux recyclables.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.

Économiser l'énergie

Si vous respectez ces consignes, votre appareil consommera moins de courant et d'eau.

Séchage à la zéolithe

L'appareil est équipé d'un récipient rempli de zéolithe. Le séchage à la zéolithe permet d'économiser de l'énergie.

La zéolithe est un minéral capable d'accumuler l'humidité et la chaleur et de les évacuer ensuite.

À l'étape de nettoyage, l'énergie thermique est utilisée pour chauffer l'eau de vaisselle et sécher le minéral.

Pendant la phase de séchage, le minéral absorbe l'humidité présente dans le compartiment à vaisselle et libère la chaleur accumulée. L'énergie thermique est évacuée dans le compartiment à vaisselle avec de l'air chaud. Cela permet un séchage rapide et amélioré.

Le séchage à la zéolithe est donc très économe d'énergie.

Pour ne pas entraver le bon fonctionnement du séchage à la zéolithe, ne placez pas de vaisselle directement devant les orifices d'aspiration et de soufflage du bac zéolithe. Ne rangez pas de vaisselle sensible à la température directement devant l'ouverture de soufflage du bac zéolithe.

Afin d'éviter tout dommage thermique sur l'appareil, ne pas retirer les pièces fixes de l'intérieur de l'appareil.

Aquasensor

L'aquasensor est un équipement optique (barrage photoélectrique) servant à mesurer la turbidité de l'eau de lavage. L'aquasensor permet d'économiser de l'eau.

L'appareil emploie l'aquasensor de façon spécifique, selon le programme. Si l'eau est très sale, l'appareil la vidange et la remplace par de l'eau propre. Si la salissure est plus faible, l'eau de lavage est

conservée jusqu'au prochain cycle de lavage, ce qui permet d'abaisser la consommation d'eau de 3 à 6 litres. En mode Automatique, l'appareil adapte en outre la température et la durée de marche au degré de salissure.

Capteurs

Les capteurs adaptent le déroulement et l'intensité des programmes automatiques à la quantité et au type de salissures.

Les capteurs ont différents niveaux de sensibilité, que vous pouvez configurer dans les réglages de base. Modifier les réglages de base

"autoOpen Dry"

La porte de l'appareil s'ouvre automatiquement pendant la phase de séchage. Ceci permet d'obtenir un séchage particulièrement économique.

Pour obtenir les meilleurs résultats de séchage, attendez la fin du programme avant de vider la vaisselle. Le programme est terminé lorsque l'écran affiche "terminé" .

Si la fonction d'ouverture de porte automatique est désactivée, la consommation d'énergie augmente et la phase de séchage est souvent plus courte. Vue d'ensemble des réglages de base

En fonction de la fonction additionnelle réglée, l'ouverture de porte automatique est désactivée.

Fonctions additionnelles

Transport, stockage et élimination

Apprenez comment préparer votre appareil pour le transport et le stockage. Apprenez également comment éliminer les appareils usagés.

Démonter l'appareil

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- Dévissez le raccord d'eau usée.
- Dévissez le raccord d'eau potable.
- Dévissez les vis de fixation contre les pièces du meuble s'il y en a.
- Démontez la plinthe s'il y en a une.
- Avec prudence, extrayez l'appareil en faisant suivre le tuyau flexible.

Protéger l'appareil du gel

Si l'appareil se trouve dans une pièce exposée au gel, p. ex. dans une maison de vacances, videz-le complètement.

- Vidangez l'appareil. Transporter l'appareil

Transporter l'appareil

Vidangez l'appareil avant le transport afin d'éviter de l'endommager.

Ne transporter l'appareil que verticalement afin de prévenir toute infiltration d'eau dans le système de commande de l'appareil, car cela risquerait de l'endommager.

- Retirer la vaisselle de l'appareil.
- Attacher les pièces mobiles.
- Allumer l'appareil.
- Sélectionner le programme avec la température la plus élevée. Programmes
- Démarrer le programme.
- Pour vidanger l'appareil, interrompre le programme après env. 4 minutes. Interruption de programme
- Éteindre l'appareil.
- Fermer le robinet d'eau.
- Pour vidanger l'eau résiduelle de l'appareil, détacher le flexible d'arrivée d'eau et laisser l'eau couler.

Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

- Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- Couper le cordon d'alimentation secteur.
- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement. Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.

Codes erreur

E:2060	L'appareil a détecté une résistance entartrée. Détartrez l'appareil. Faites fonctionner l'appareil avec l'adoucisseur .
E:2130	L'orifice d'aspiration du bac zéolite est bloqué par de la vaisselle. Rangez la vaisselle dans l'appareil de façon à dégager .
E:3000	Système antifuites activé. Fermez le robinet d'eau. Ne débranchez pas l'appareil du secteur. Appelez le service client .
E:3100	Système antifuites activé. Fermez le robinet d'eau. Ne débranchez pas l'appareil du secteur. Appelez le service client .
E:3200	Le flexible d'arrivée d'eau est plié. Branchez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier. Le robinet d'eau est fermé. Ouvrez le robinet d'eau. Le robinet d'eau est coincé ou entartré. Ouvrez le robinet d'eau. Lorsque l'arrivée d'eau est ouverte, le débit doit être d'au moins 10 l/min. Le filtre du flexible d'arrivée d'eau et du flexible aquastop sont bouchés. Éteignez l'appareil. Débranchez la fiche secteur. Coupez le robinet d'eau. Dévissez le raccord d'eau. Retirez le filtre du flexible...
E:3400	De l'eau circule constamment dans l'appareil. Fermez le robinet d'eau. Ne débranchez pas l'appareil du secteur. Appelez le service client .
E:6102	Appareil non défectueux. La pompe de vidange est bloquée ou le couvercle de pompe de vidange n'est pas enclenché. Nettoyez la pompe de vidange. Nettoyer la pompe de vidange Enclenchez correctement le couvercle de la pompe de vidange. Nettoyer la pompe de vidange
E:6103	Appareil non défectueux. Le raccordement au siphon est encore obturé ou le flexible d'écoulement est plié ou bouché. Vérifiez le raccord du siphon et ouvrez ce dernier au besoin. Posez le tuyau d'évacuation sans plis. Éliminez les résidus. Appareil non défectueux. La pompe de vidange est bloquée ou le couvercle de pompe de vidange n'est pas enclenché. Nettoyez la pompe de vidange. Nettoyer la pompe de vidange Enclenchez correctement le couvercle de la pompe de vidange. Nettoyer la pompe de vidange

- E:9001** La tension secteur est trop faible. Appelez un électricien. Faites vérifier la tension du secteur et l'installation électrique par un électricien.
- E:9240** Les filtres sont encrassés ou bouchés. Nettoyez les filtres. Nettoyer les filtres