

Mode d'emploi

Bosch Série 8 CTL9181B0

Marque : Bosch Référence : CTL9181B0

Sommaire

1. Premières étapes
2. Lire les consignes de sécurité
3. Enregistrer un appareil
4. Contenu de la livraison
5. Monter et brancher l'appareil
6. Raccordement électrique de l'appareil
7. Préparer et nettoyer l'appareil
8. Déterminer la dureté de l'eau
9. Première mise en service
10. Indications générales
11. Sécurité
12. Conformité d'utilisation
13. Restrictions du périmètre utilisateurs
14. Installation sûre
15. Utilisation sûre
16. Éviter les dommages matériels
17. Commander
18. Description de l'appareil
19. Bandeau de commande
20. Données techniques
21. Informations concernant les logiciels libres et open source
22. Surface de rangement pour réservoir à lait
23. Utiliser la surface de rangement pour réservoir à lait
24. Utiliser son propre réservoir à lait
25. Accessoires
26. Commande
27. Voici comment procéder
28. Utilisation
29. Allumer ou éteindre l'appareil
30. Préparation de boisson
31. "DoubleShot" et "TripleShot"
32. Slow Brew et Cold Brew
33. Préparer une boisson à base de café avec du lait
34. Préparer deux tasses à la fois
35. Moulin
36. Régler le degré de mouture
37. Sécurité enfants
38. Activer la sécurité enfants
39. Désactiver la sécurité enfants
40. Favoris



41. Créer des favoris à partir du menu Favoris
42. Créer des favoris à partir de "Classiques" ou de "Coffee World"
43. Modifier un favori
44. Effacer un favori
45. Trier ses favoris
46. Home Connect
47. Configurer l'appli Home Connect
48. Configurer Home Connect
49. Réglages Home Connect
50. Aperçu des réglages de Home Connect
51. Protection des données
52. Réglages de base
53. Modifier les réglages
54. Aperçu "Réglages"
55. Régler l'heure
56. Déclaration de conformité
57. Nettoyage et entretien
58. Nettoyage au lave-vaisselle
59. Produits de nettoyage
60. Nettoyer l'appareil
61. Nettoyer la cuvette d'égouttage et le réservoir pour marc de café
62. Nettoyer le réservoir à lait
63. Programmes d'entretien
64. Utiliser les programmes d'entretien
65. Aperçu des programmes d'entretien
66. Aide en cas de défaut
67. Dépannage
68. Service après-vente
69. Numéro de produit (E-Nr.), numéro de fabrication (FD) et numéro de série (Z-Nr.)
70. Environnement
71. Protection de l'environnement et économies d'énergie
72. Élimination de l'emballage
73. Économies d'énergie
74. Transport, stockage et élimination
75. Activer la protection contre le gel
76. Mettre au rebut un appareil usagé

Premières étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage à l'utilisation initiale de votre appareil.

Lire les consignes de sécurité

- Sécurité

Enregistrer un appareil

Enregistrez votre appareil pour profiter de notre offre de services. Cela ne vous engage à rien.

- Découvrez tous les avantages sur . Des offres attractives sur les accessoires dans notre boutique en ligne Des trucs et astuces pour utiliser votre appareil Le service consommateurs Bosch à votre entière disposition ...et bien plus encore
- Pour vous enregistrez, cliquez sur le lien .
- Cliquez sur « s'enregistrer gratuitement ».
- Saisissez les données d'enregistrement.
- Cliquez sur « Envoyer » et suivez les instructions sur le site internet.

Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

|

| | Machine à café automatique

| | Réservoir de lait

| | Instructions de montage

| | Filtre à eauSelon l'équipement de l'appareil

| | Bandelette pour déterminer la dureté de l'eau

| | Notice d'utilisation

Selon le modèle, différents accessoires sont fournis. Cet accessoire est marqué par un cadre en pointillés.

Monter et brancher l'appareil

Les présentes instructions de montage décrivent divers modèles qui peuvent différer par le contenu de la livraison et par le montage.

Respectez les informations figurant dans les chapitres Sécurité et Éviter les dommages matériels .

- Monter et raccorder correctement l'appareil conformément à la notice de montage jointe dans la boîte.

Raccordement électrique de l'appareil

- Raccordez le connecteur du cordon d'alimentation secteur à l'appareil.
- Branchez la fiche secteur du cordon d'alimentation de l'appareil dans une prise murale à proximité de l'appareil.
- Assurez-vous que la fiche secteur soit correctement branchée.

Préparer et nettoyer l'appareil

Nettoyez l'appareil et ses différents composants.

Remplissez le réservoir d'eau potable fraîche non gazeuse tous les jours.

Stockez le café en grains dans un endroit frais, à l'abri de l'air, pour conserver toute sa qualité.

Vous pouvez laisser le café en grains dans le réservoir pour café en grains plusieurs jours sans que le café ne perde son arôme.

- Plonger brièvement la bandelette de test dans de l'eau fraîche du robinet et laisser égoutter. Déterminer la dureté de l'eau. Patienter une minute. Lire la dureté de l'eau sur la bandelette de test.
- Ouvrir la porte de l'appareil et retirer le réservoir d'eau par la poignée. Nettoyer le réservoir d'eau et le couvercle.
- Plonger le filtre à eau, ouverture orientée vers le haut, dans un verre d'eau, puis le presser légèrement sur les côtés jusqu'à ce que des bulles cessent d'en sortir.
- Régler la dureté de l'eau relevée sur l'anneau arôme du filtre à eau. Bien enfoncer le filtre à eau dans le réservoir à eau.
- Remplir le réservoir d'eau jusqu'au repère « max » et le remettre en place.
- Ouvrir le couvercle arôme et verser le café en grains.
- Retirer le cache de la buse d'écoulement.
- Déverrouiller et retirer le répartiteur de boissons.
- Retirer le système à lait du répartiteur de boissons. Retirer le système à lait.
- Démonter tous les composants.
- Nettoyer le cache de la buse d'écoulement sans le mettre au lave-vaisselle.
- Nettoyer tous les composants avec un produit de nettoyage et un chiffon doux. Rincer tous les composants à l'eau claire.
- Sécher tous les composants et les réassembler.
- Remettre en place le système à lait dans l'appareil et raccorder le répartiteur de boissons.
- Enclencher le répartiteur de boissons dans l'appareil et remettre le cache de la buse d'écoulement en place.
- Démonter les différents composants du réservoir à lait.
- Nettoyer et sécher les différents composants du réservoir à lait.
- Assembler les différents composants du réservoir à lait.
- Introduire le tube dans le réservoir à lait et placer le réservoir à lait sur la surface de rangement du réservoir à lait.
- Si nécessaire, utiliser une brique de lait.

Déterminer la dureté de l'eau

Le réglage correct de la dureté de l'eau est important, car il permet à la machine d'indiquer le moment où un détartrage est nécessaire. Vous pouvez déterminer la dureté de l'eau avec la bandelette de test jointe ou la demander à la compagnie locale de distribution d'eau.

Si la maison est équipée d'un adoucisseur d'eau, vous pouvez régler "Adoucisseur".

Vous pouvez modifier les réglages à tout moment. Réglages de base

Si la dureté de l'eau est supérieure à 21 °dH (3,8 mmol/l), vous pouvez remplir le réservoir avec de l'eau préfiltrée afin de réduire les dépôts de calcaire dans le réservoir d'eau.

- Plonger brièvement la bandelette de test dans l'eau fraîche du robinet.
- Laissez la bandelette de test s'égoutter.
- Lire la dureté de l'eau après 1 minute sur la bandelette de test. Le tableau indique les équivalences entre les niveaux et les différents degrés de dureté de l'eau :

Première mise en service

Après le raccordement électrique, effectuez les réglages pour la première mise en service de l'appareil. La première mise en service apparaît lors de la première mise sous tension ou après la réinitialisation des paramètres d'usine.

Appuyer sur afin de consulter les informations brèves.

Si vous souhaitez configurer maintenant Home Connect , suivez les instructions apparaissant dans l'appli Home Connect . Configurer

Lorsque "Mode démonstration" est sélectionné, seuls les affichages fonctionnent. Vous ne pouvez préparer aucune boisson ni effectuer aucun programme.

- Ouvrir la porte de l'appareil.
- S'assurer que l'interrupteur principal est en .
- Fermer la porte de l'appareil.
- Allumer l'appareil avec et attendre qu'il ait effectué son rinçage.
- Suivre les instructions figurant à l'écran. L'écran guide l'utilisateur à travers le programme.

Indications générales

Respectez les indications pour utiliser votre appareil de manière optimale.

À la fabrication, l'appareil a été programmé sur des réglages standard lui permettant de fonctionner de façon optimale.

À chaque préparation de boisson, le ventilateur intégré se met en marche et s'arrête après env. 5-7 minutes.

Le moulin est réglé en usine en vue d'un fonctionnement optimal. Si le café est distribué uniquement goutte par goutte, s'il n'est pas assez corsé et s'il a trop peu de « crème », vous pouvez régler le degré de mouture. Régler le degré de mouture

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'appareil s'éteint automatiquement. Vous pouvez modifier la durée dans les réglages de base.

Ne pas boire la boisson.

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Conformité d'utilisation

Respectez les consignes d'utilisation conforme afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

Restrictions du périmètre utilisateurs

Évitez les risques pour les enfants et les personnes vulnérables.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Les enfants ne doivent en aucun cas s'occuper du nettoyage et de la maintenance utilisateur, sauf s'ils sont âgés de 8 ans et plus et agissent sous surveillance.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

Installation sûre

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous installez l'appareil.

Utilisation sûre

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

Éviter les dommages matériels

Respectez les consignes suivantes afin de ne pas endommager votre appareil, vos accessoires ou autres ustensiles de cuisine.

Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

Description de l'appareil

Découvrez les composants de votre appareil.

Bandeau de commande

Le champ de commande vous permet de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous donne des informations sur l'état de fonctionnement.

Données techniques

Vous trouverez ici les chiffres et données concernant votre appareil.

Ce produit contient des sources de lumière de la classe d'efficacité énergétique D et F. Les sources de lumière sont disponibles en tant que pièces de rechange et doivent être remplacées uniquement par du personnel qualifié.

Informations concernant les logiciels libres et open source

Ce produit contient des composants logiciels mis sous licence, par les détenteurs des droits d'auteur en tant que logiciel libre ou open source.

Les informations relatives à la licence sont mémorisées sur l'appareil électroménager. L'accès aux informations relatives à la licence correspondante est également possible via l'appli Home Connect : « Profil -> Mentions légales -> Informations sur la licence ». Vous pouvez télécharger les informations relatives à la licence sur le site Web de la marque. (Recherchez le modèle de votre appareil et d'autres documents sur le site Web du produit.) Vous pouvez également demander les informations

correspondantes à l'adresse : ossrequest@bshg.com ou BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Allemagne.

La code source vous sera mis à disposition sur simple demande.

Veuillez envoyer votre demande à ossrequest@bshg.com ou BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Munich.

Objet : „OSSREQUEST“

Les coûts liés au traitement de votre demande vous seront facturés. Cette offre est valable pendant trois ans à compter de la date d'achat, ou au moins pour la période pendant laquelle nous fournissons le support et les pièces de rechange pour l'équipement.

Surface de rangement pour réservoir à lait

Votre appareil reconnaît qu'un réservoir à lait est placé sur la surface de rangement.

Si vous utilisez le réservoir à lait fourni ou une brique de lait, l'appareil le ou la détecte automatiquement.

Utiliser la surface de rangement pour réservoir à lait

Si le message "Veuillez insérer le réservoir à lait." apparaît, aucun prélèvement n'est possible.

- Raccorder le réservoir à lait ou la brique de lait et le ou la placer sur la surface de rangement.
- Démarrer la préparation.

Utiliser son propre réservoir à lait

Avec certaines séries d'appareil, vous pouvez utiliser votre propre réservoir à lait.

Si vous utilisez le réservoir à lait standard ou une brique de lait, l'appareil le/la détecte automatiquement.

- Préparer votre propre réservoir à lait.
- Tarer son propre réservoir à lait. Aperçu L'appareil détecte la quantité de lait présente dans le réservoir à lait ou dans la brique de lait en fonction de son poids. Le message apparaît lorsque la quantité de lait restant dans le réservoir à lait est insuffisante.

Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre appareil.

Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

Voici comment procéder

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des opérations pour une utilisation standard.

- Allumer ou éteindre l'appareil.
- Préparer une boisson à base de café avec du lait.
- Nettoyer la cuvette d'égouttage et le réservoir à marc de café.
- Nettoyer le réservoir à lait.

Utilisation

Cette section contient des renseignements essentiels sur l'utilisation de votre appareil.

Allumer ou éteindre l'appareil

Ne pas actionner l'interrupteur électrique durant le fonctionnement de la machine.

Avant d'éteindre l'appareil au moyen de l'interrupteur électrique, éteignez l'appareil au moyen de . C'est la seule façon pour que l'appareil se rince automatiquement.

- Appuyer sur . Lors de la mise en marche, l'écran affiche le logo de la marque. Lors de la mise en marche et de l'arrêt, l'appareil effectue un rinçage automatique. Lors de l'arrêt, l'appareil éjecte de la vapeur dans la cuvette d'égouttage pour se nettoyer. Si l'appareil est encore chaud au moment de l'arrêt ou si aucune boisson n'a été préparée avant l'arrêt, l'appareil n'effectue pas de rinçage.

Préparation de boisson

Apprenez comment préparer la boisson de votre choix.

Avec certains réglages, le café est préparé en plusieurs étapes. Attendez que l'opération soit entièrement terminée.

Si vous préparez une boisson à base de lait, fermez toujours le réservoir rempli de lait avec tuyau à lait ou tube d'aspiration.

Le réservoir de lait a été spécialement conçu pour cet appareil. Utilisez le réservoir de lait exclusivement pour un usage domestique et pour conserver le lait au réfrigérateur.

Si le mousser de lait n'est pas propre, de petits résidus de lait risquent de se mélanger à l'eau lors du prélèvement d'eau chaude.

"DoubleShot" et "TripleShot"

Votre appareil moud deux fois ou trois fois du café.

Afin de ne libérer que les arômes agréables et digestes, la machine moud de nouveau du café et effectue une nouvelle percolation.

Plus la percolation du café dure longtemps, plus les substances amères et les arômes indésirables sont libérés. Les substances amères et les arômes indésirables altèrent le goût et la digestibilité du café.

Les fonctions "DoubleShot" et "TripleShot" dépendent de l'intensité et de la taille de la boisson sélectionnée.

Slow Brew et Cold Brew

Slow Brew et Cold Brew sont des boissons préparées lentement, que votre appareil délivre sous la forme d'un flux pulsé, discontinu. Ce type de préparation du café existe en variante chaude et froide. La préparation du café dure plusieurs minutes.

Remplissez le réservoir d'eau potable fraîche froide, non gazeuse, avant la préparation.

Préparer une boisson à base de café avec du lait

Apprenez comment préparer un Latte Macchiato à l'aide d'un exemple.

Si vous ne modifiez aucun réglage pendant env. 30 secondes, l'appareil quitte le mode réglage.

L'appareil mémorise automatiquement les réglages.

Vous pouvez préchauffer les tasses en prélevant de l'eau chaude.

Vous pouvez aussi utiliser des boissons végétales au lieu de lait, p. ex. du lait de soja.

La qualité de la mousse de lait dépend du type de lait ou de boisson végétale.

- Placer un verre sous la buse d'écoulement.
- Sélectionner "Classiques" et appuyer sur "Classiques" .
- Sélectionner "Latte macchiato" et appuyer sur "Latte macchiato" .
- Régler les paramètres de la boisson. Pour modifier la quantité , appuyer sur les segments. Pour modifier l'intensité, appuyer sur et régler l'intensité via les segments. Pour modifier la part de lait, appuyer sur et régler la part de lait via les segments.
- Appuyez sur . Pour arrêter complètement la préparation de boisson, appuyer sur . Pour arrêter uniquement l'étape de préparation actuelle, appuyer sur .

Préparer deux tasses à la fois

Selon le type de boisson, vous pouvez préparer simultanément 2 tasses.

Si la fonction "DoubleShot" ou "TripleShot" est active, la fonction de préparation simultanée de deux tasses n'est pas disponible.

- Sélectionner la boisson souhaitée.
- Appuyez sur . L'écran affiche le réglage .
- Placer deux tasses, une à gauche et une à droite, sous la buse d'écoulement.
- Appuyer sur . La boisson est préparée en 2 étapes. Les grains de café sont moulus en 2 étapes. L'appareil effectue la percolation et la boisson s'écoule dans les tasses.
- Attendre la fin de l'opération.

Moulin

Votre appareil possède un moulin réglable avec lequel vous pouvez adapter individuellement le degré de mouture des grains de café.

Régler le degré de mouture

Si le café est distribué uniquement goutte par goutte, réglez un degré de mouture plus grossier.

Si le café est versé trop rapidement et n'a pas assez de créma, optez pour une mouture plus fine.

- Régler le degré de mouture à l'aide du curseur entre très fin et très grossier . Ne modifier que légèrement le réglage du degré de mouture. Le réglage du degré de mouture est perceptible seulement après la deuxième tasse de café.

Sécurité enfants

Afin d'éviter que les enfants se brûlent ou s'ébouillantent, il est possible de verrouiller l'appareil.

Activer la sécurité enfants

- Appuyer sur .
- Appuyer sur .

Désactiver la sécurité enfants

- Appuyer sur .
- Déplacer le doigt le long de l'anneau jusqu'à ce que le cercle soit rempli.

Favoris

Enregistrez des boissons individuelles en tant que favoris, pour une préparation plus rapide.

Un favori contient une boisson nécessitant des réglages personnels. Vous pouvez modifier les réglages à tout moment.

Créer des favoris à partir du menu Favoris

- Appuyer sur "Favoris" .
- Appuyer sur .
- Sélectionner une boisson.
- Régler les paramètres de la boisson.
- Appuyer sur .
- Saisir le nom.
- Appuyer sur "Mémoriser" .

Créer des favoris à partir de "Classiques" ou de "Coffee World"

- Sélectionner une boisson à partir de "Classiques" ou "Coffee World" .
- Régler les paramètres de la boisson.
- Appuyer sur .
- Saisir le nom.
- Appuyer sur "Mémoriser" .

Modifier un favori

- Appuyer sur "Favoris" .
- Sélectionner le favori.
- Effectuer les modifications.
- Appuyez sur .
- Appuyer sur "Mémoriser" .

Effacer un favori

- Appuyer sur "Favoris" .
- Sélectionner le favori.
- Appuyer sur .
- Appuyer sur "Supprimer" .

Trier ses favoris

Vous pouvez modifier l'ordre de vos favoris.

Vous pouvez aussi créer, modifier, supprimer ou trier vos favoris dans l'appli Home Connect .

- Appuyer sur "Favoris" .
- Sélectionner le favori.

Home Connect

Cet appareil peut être mis en réseau. Connectez votre appareil à un appareil mobile pour le commander via l'application Home Connect , en modifier les réglages de base ou pour surveiller son état de fonctionnement.

Les services Home Connect ne sont pas proposés dans tous les pays. La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de l'offre des services Home Connect dans votre pays. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à l'adresse : .

Pour utiliser Home Connect , configurez d'abord la connexion à votre réseau domestique WLAN (Wi-Fi) et à l'application Home Connect .

L'appli Home Connect vous guide tout au long du processus de connexion. Suivez les étapes recommandées par l'appli Home Connect pour procéder aux réglages.

Observez également les consignes dans l'appli Home Connect .

Suivez les consignes de sécurité de la présente notice d'utilisation et assurez-vous qu'elles sont également respectées si vous utilisez l'appareil via l'appli Home Connect . Sécurité

Les commandes directement effectuées sur l'appareil sont toujours prioritaires. Pendant ce temps, la commande via l'application Home Connect n'est pas possible.

Configurer l'appli Home Connect

- Installez l'appli Home Connect sur le terminal mobile.
- Démarrez l'appli Home Connect et configurez l'accès à Home Connect . L'appli Home Connect vous guide tout au long du processus de connexion.

Configurer Home Connect

- Ouvrez l'appli Home Connect et scannez le code QR ci-après.
- Suivez les instructions de l'appli Home Connect .

Réglages Home Connect

Ajustez Home Connect à vos besoins personnels.

Vous trouverez les réglages Home Connect dans les réglages de base de votre appareil. Les réglages qui s'affichent dépendent de la configuration de Home Connect et de la connexion de l'appareil au réseau domestique.

Aperçu des réglages de Home Connect

Vous trouverez ici un aperçu des réglages de Home Connect et des réglages du réseau.

Si "Wi-Fi" et le démarrage à distance sont activés, apparaît à l'écran.

Protection des données

Observez les conseils de protection des données.

Ce premier enregistrement prépare l'utilisation des fonctions Home Connect et s'avère uniquement nécessaire au moment où vous souhaitez utiliser les fonctions Home Connect pour la première fois.

Veuillez noter que les fonctions Home Connect ne sont utilisables qu'avec l'application Home Connect . Vous pouvez consulter les informations sur la protection des données dans l'appli Home Connect .

Réglages de base

Vous pouvez modifier les réglages de base de votre appareil en fonction de vos besoins et appeler des fonctions supplémentaires.

Modifier les réglages

Appuyer sur afin de consulter les informations brèves.

- Sélectionner "Réglages" . L'écran affiche la liste des réglages.
- Modifier le réglage souhaité. L'appareil mémorise automatiquement le réglage.
- Pour revenir au menu, appuyer sur .
- Appuyer sur pour quitter les réglages.

Aperçu "Réglages"

Vous trouverez ici un aperçu des "Réglages" .

Régler l'heure

- Appuyez sur "Réglages" dans le menu.
- Appuyez sur "Heure" .
- Pour régler l'heure, appuyez sur l'affichage des heures ou des minutes. La valeur sélectionnée apparaît en bleu.
- Réglez l'heure à l'aide de la bague de réglage. Les minutes se comptent par tranches de 5 minutes. Pour régler à la minute près, appuyez sur la zone correspondante de la bague de réglage pendant environ 1 à 2 secondes. Les minutes sont affichées en points. Réglez les minutes à l'aide de la bague de réglage.
- Pour quitter les réglages de base, revenez au menu avec ou éteignez l'appareil avec . L'heure est enregistrée.

Déclaration de conformité

BSH Hausgeräte GmbH déclare par la présente que l'appareil doté de la fonction Home Connect est conforme avec les exigences fondamentales et les autres dispositions adaptées de la directive 2014/53/EU .

Vous trouverez une déclaration de conformité RED détaillée sur Internet à l'adresse sur la page de votre appareil dans les documents supplémentaires.

Bande de 2,4 GHz (2400-2483,5 MHz) : max. 100 mW

Bande de 5 GHz (5150-5350 MHz + 5470-5725 MHz) : max. 200 mW

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Nettoyage au lave-vaisselle

Vous trouverez ici un aperçu des composants qui peuvent être lavés au lave-vaisselle.

Produits de nettoyage

Utilisez uniquement des produits de nettoyage appropriés.

Lavez soigneusement les chiffons éponges neufs pour retirer les sels qui y adhèrent éventuellement. Les sels peuvent occasionner une rouille superficielle sur les surfaces en acier inox.

Enlevez toujours immédiatement les résidus de tartre, de café, de lait, de produit de nettoyage et de produit de détartrage afin d'éviter la formation de corrosion.

Nettoyer l'appareil

L'appareil effectue un rinçage automatique lorsque vous l'allumez à froid ou lorsque vous l'éteignez après la préparation de café. L'appareil se nettoie ainsi de lui-même.

- Nettoyer le boîtier, les surfaces brillantes et le bandeau de commande avec un chiffon en microfibres.
- Nettoyer la buse d'écoulement après la préparation de boisson avec un chiffon doux et humide.
- Rincer le réservoir d'eau à l'eau claire, fraîche.
- Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une période prolongée, p. ex. pendant les vacances, nettoyer tout l'appareil, y compris les pièces amovibles comme l'unité de percolation ou le réservoir d'eau.

Nettoyer la cuvette d'égouttage et le réservoir pour marc de café

Nettoyez et videz quotidiennement la cuvette d'égouttage et le bac à marc de café pour éviter les dépôts.

- Retirer la cuvette d'égouttage et le réservoir pour marc de café en les tirant vers l'avant.
- Nettoyer l'intérieur de l'appareil.
- Nettoyer la cuvette d'égouttage et le réservoir pour marc de café, puis les remettre en place dans l'appareil.

Nettoyer le réservoir à lait

Pour des raisons d'hygiène, nettoyez régulièrement le réservoir à lait. Vous pouvez nettoyer le réservoir à lait au lave-vaisselle.

- Démonter les différents composants du réservoir à lait.
- Nettoyer et sécher les différents composants du réservoir à lait.
- Assembler les différents composants du réservoir à lait.
- Introduire le tube dans le réservoir à lait et placer le réservoir à lait sur la surface de rangement du réservoir à lait.

Programmes d'entretien

Utilisez les programmes d'entretien pour insérer ou retirer un filtre à eau ou nettoyer soigneusement votre appareil. Votre appareil vous indique quand un programme d'entretien doit être effectué, p. ex. nettoyage.

L'écran indique où en est l'opération.

Si l'appareil est verrouillé, il ne peut être réutilisé qu'une fois le détartrage effectué.

En plus du programme de rinçage automatique, retirer et nettoyer régulièrement l'unité de percolation.

Utiliser les programmes d'entretien

- Sélectionner "Entretien & maintenance" .
- Appuyer sur "Entretien & maintenance" . L'écran affiche une liste.
- Appuyer sur le programme souhaité.

Aperçu des programmes d'entretien

Vous trouverez ici un aperçu des programmes d'entretien.

L'écran de démarrage indique les préparations de boisson restantes jusqu'à l'exécution du programme et la durée.

Quand vous lancez le programme "Détartre" ou "calc'nClean" , tenez à disposition un récipient d'une contenance d'au moins 0,5 litre.

Si vous utilisez un filtre à eau, la durée avant l'exécution d'un programme d'entretien est allongée.

Vous pouvez regrouper le "Détartre" et le "Nettoyage" avec le programme d'entretien "calc'nClean" .

Aide en cas de défaut

Découvrez comme procéder en cas de défaut d'appareil ici.

Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

Home Connect ne fonctionne pas correctement.

- Différentes causes sont possibles.
- Allez sur .

L'appareil délivre uniquement de l'eau, mais pas de café.

- L'appareil ne détecte pas que le réservoir pour café en grains est vide.
Versez du café en grains.
- La cuve à café de l'unité de percolation est obstruée.
Nettoyez l'unité de percolation.
- Les grains de café sont trop huileux et ne tombent pas dans le moulin.
Tapotez légèrement sur le réservoir pour café en grains. Changez de variété de café. N'utilisez pas de grains huileux. Nettoyez le réservoir pour café en grains vide avec un chiffon humide.
- L'unité de percolation n'est pas insérée correctement.
Vérifiez si l'unité de percolation est correctement mise en place et bien verrouillée. Poussez le levier rouge situé en haut vers la gauche. Remettez en place le cache de l'espace de percolation.

L'appareil ne fournit pas de mousse de lait.

- Le système de lait est sale.

Nettoyez le système de lait au lave-vaisselle.

- Le tube à lait ne plonge pas dans le lait.

Utilisez plus de lait. Vérifiez si le tube à lait plonge dans le lait.

- L'appareil est fortement entartré.

Détartrez l'appareil.

Le système de lait n'aspire pas de lait.

- Le système de lait n'est pas assemblé correctement.

Assemblez correctement le système de lait.

- Le tube à lait ne plonge pas dans le lait.

Utilisez plus de lait. Vérifiez si le tube à lait plonge dans le lait.

La mousse de lait est trop froide.

- Le lait est trop froid.

Utilisez du lait tiède.

La boisson préparée à froid n'est pas assez froide.

- L'eau potable dans le réservoir d'eau est chaude.

Remplissez le réservoir d'eau potable fraîche froide, non gazeuse. Pour refroidir encore davantage la boisson, vous pouvez ajouter des glaçons.

L'appareil ne délivre pas d'eau chaude.

- Le répartiteur de boissons est encrassé.

Nettoyer le répartiteur de boisson au lave-vaisselle.

L'appareil ne délivre pas de boisson.

- Le filtre à eau contient de l'air.

Plongez le filtre à eau dans de l'eau, ouverture vers le haut, jusqu'à ce que plus aucune bulle d'air ne s'échappe. Remettez le filtre en place. Placez le filtre à eau bien droit et appuyez fortement pour l'enfoncer dans le raccordement au réservoir.

- Des résidus de détartrant obstruent le réservoir à eau.

Retirez le réservoir d'eau. Nettoyez soigneusement le réservoir d'eau.

Il y a des gouttes d'eau sur le fond de l'appareil.

- La cuvette d'égouttage a été retirée trop tôt.

Attendez quelques secondes après la préparation de la dernière boisson avant de retirer la cuvette d'égouttage.

De l'eau brune se trouve sous le bac à marc de café ou la cuvette d'égouttage.

- La présence de marc de café sur la partie inférieure non visible du bord d'égouttage a pour effet de faire couler de l'eau sous le bac à marc de café ou le bac d'égouttage.

Retirer le bac collecteur et le réservoir de marc de café. Retirer le couvercle de l'unité de percolation. Retirer le marc de café sur le bord d'égouttage.

L'unité de percolation ne peut pas être retirée.

- Impossible de débloquent le verrouillage, unité de percolation bloquée.

Mettez l'appareil hors, puis sous tension après 3 minutes.

Le moulin ne démarre pas.

- L'appareil est trop chaud.

Débranchez l'appareil du secteur. Attendez 1 heure pour que l'appareil refroidisse.

Le moulin ne moule pas de grains alors que le réservoir pour café en grains est plein.

- Les grains de café sont trop huileux et ne tombent pas dans le moulin.

Tapotez légèrement sur le réservoir pour café en grains. Changez de variété de café. N'utilisez pas de grains huileux. Nettoyez le réservoir pour café en grains vide avec un chiffon humide.

Qualité très variable du café ou de la mousse de lait.

- L'appareil est entartré.

Détartez l'appareil.

Qualité variable de la mousse de lait.

- La qualité de la mousse de lait est fonction de la nature de la boisson végétale ou du lait utilisé.

Optimisez le résultat par le choix du lait ou de la boisson végétale.

La quantité réglée n'est pas atteinte.

- Le degré de mouture réglé est trop fin.

Réglez un degré de mouture plus grossier.

- L'appareil est fortement entartré.

Détartez l'appareil.

- Le filtre à eau contient de l'air.

Plongez le filtre à eau dans de l'eau, ouverture vers le haut, jusqu'à ce que plus aucune bulle d'air ne s'échappe. Remettez le filtre en place.

- L'appareil est encrassé.

Nettoyez l'unité de percolation. Détartez et nettoyez l'appareil.

Le café ne présente pas de « crème ».

- La variété de café n'est pas optimale.

Utilisez un café contenant une proportion plus importante de Robusta. Utilisez des grains de café présentant une torréfaction plus foncée.

- Les grains de café ne sont pas fraîchement torréfiés.

Utilisez des grains de café frais.

- Le degré de mouture est inadapté aux grains de café.
Réglez un degré de mouture plus fin.

Le café est trop acide.

- Le degré de mouture réglé est trop grossier.
Réglez un degré de mouture plus fin.
- La variété de café n'est pas optimale.
Utilisez un café contenant une proportion plus importante de Robusta. Utilisez des grains de café présentant une torréfaction plus foncée.

Le café est trop amer.

- Le degré de mouture réglé est trop fin.
Réglez un degré de mouture plus grossier.
- La variété de café n'est pas optimale.
Changez de variété de café.

Le café a un goût de brûlé.

- Le degré de mouture réglé est trop fin.
Réglez un degré de mouture plus grossier.
- La variété de café n'est pas optimale.
Changez de variété de café.
- Température de percolation trop élevée.
Réduisez la température de percolation.

Le marc de café n'est pas compact et est trop humide.

- Le degré de mouture réglé n'est pas optimal.
Réglez un degré de mouture plus grossier ou plus fin.
- Les grains de café sont trop huileux.
Utilisez une autre variété de grains de café.

Le message "Veuillez mettre en place l'unité de percolation." apparaît.

- L'unité de percolation n'est pas insérée correctement.
Vérifiez si l'unité de percolation est correctement mise en place et bien verrouillée. Poussez le levier rouge situé en haut vers la gauche. Remettez en place le cache de l'espace de percolation.

Le message "Veuillez remplir le réservoir d'eau." s'affiche alors que le réservoir d'eau est plein.

- Le réservoir d'eau est mal mis en place.
Mettez correctement en place le réservoir d'eau.
- Le réservoir d'eau contient de l'eau gazeuse.
Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau potable fraîche.
- Le flotteur qui se trouve dans le réservoir d'eau est grippé.
Retirez le réservoir d'eau. Nettoyez soigneusement le réservoir d'eau.
- Le filtre à eau neuf n'a pas été rincé conformément aux instructions.
Rincez le filtre à eau d'après les instructions. Mettez le filtre à eau en service.

- Le filtre à eau contient de l'air.

Plongez le filtre à eau dans de l'eau, ouverture vers le haut, jusqu'à ce que plus aucune bulle d'air ne s'échappe. Remettez le filtre en place.

- Le filtre à eau est trop vieux.

Mettez en place un nouveau filtre à eau.

- Des dépôts de tartre dans le réservoir d'eau bouchent le système.

Nettoyez soigneusement le réservoir d'eau. Démarrez le programme de détartrage.

Le message "E61 : Veuillez nettoyer l'unité de percolation." apparaît.

- L'unité de percolation est sale.

Nettoyez l'unité de percolation.

- Le mécanisme de l'unité de percolation est grippé.

Nettoyez l'unité de percolation.

Le message Tension incorrecte s'affiche.

- Problèmes associés à l'alimentation électrique.

Ne faites fonctionner l'appareil que sur 220 - 240 V .

Le message Redémarrer l'appareil s'affiche.

- L'appareil présente un dérangement.

Placez l'interrupteur principal sur et attendez 60 secondes . Placez l'interrupteur principal sur .

Le message calc'nClean s'affiche très fréquemment.

- L'eau déminéralisée contient encore de faibles quantités de calcaire.

Mettez en place un nouveau filtre à eau. Réglez la dureté de l'eau en conséquence.

- Produit détartrant incorrect ou trop peu de produit utilisé.

Pour le détartrage, utilisez exclusivement les pastilles appropriées.

- Programme d'entretien pas entièrement réalisé.

Démarrez le programme d'entretien "Rinçage spécial, étape I" . Programmes d'entretien

Service après-vente

Contactez notre service après-vente si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à corriger un défaut de l'appareil ou si ce dernier doit être réparé.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site Web. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Nous trouverons toujours une solution adaptée.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

Les pièces de rechange relatives au fonctionnement de l'appareil et conformes à l'ordonnance d'écoconception correspondante sont disponibles auprès de notre service après-vente pour une durée d'au moins 7 ans à partir de la mise sur le marché de l'appareil dans l'espace économique européen.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, adressez-vous à notre service après-vente, à votre revendeur ou consultez notre site Web.

Lorsque vous contactez le service après-vente, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.), du numéro de fabrication (FD) et du numéro de série (Z-Nr.) de votre appareil.

Vous trouverez les données de contact du service après-vente dans la liste ci-jointe ou sur notre site Web.

Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Numéro de produit (E-Nr.), numéro de fabrication (FD) et numéro de série (Z-Nr.)

Le numéro de produit (E-Nr.), le numéro de fabrication (FD) et le numéro de série (Z-Nr.) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

Environnement

Découvrez comment protéger l'environnement ici.

Protection de l'environnement et économies d'énergie

Protégez l'environnement tout en faisant un usage économique de votre appareil et en éliminant correctement les matériaux recyclables.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.

Économies d'énergie

Si vous respectez ces consignes, votre appareil consommera encore moins d'énergie.

Transport, stockage et élimination

Apprenez comment préparer votre appareil pour le transport et le stockage. Apprenez également comment éliminer les appareils usagés.

Activer la protection contre le gel

Protégez l'appareil contre le gel durant le transport et le stockage.

- Exécuter le programme "Protection contre le gel" . Aperçu des programmes d'entretien
- Débrancher l'appareil du réseau électrique.

Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

- Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.

- Couper le cordon d'alimentation secteur.
- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement. Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.