MACHINE À CAFÉ

Mode d'emploi Bosch PFE403B3

Marque : Bosch Référence : PFE403B3



Sommaire

1. Premières étapes
2. Lire les consignes de sécurité
3. Enregistrer un appareil
4. Contenu de la livraison
5. Installer et raccorder l'appareil
6. Préparer et nettoyer l'appareil
7. Indications générales
8. Sécurité
9. Définition des mots signaux
10. Indications générales
11. Conformité d'utilisation
12. Restrictions du périmètre utilisateurs
13. Consignes de sécurité
14. Commander
15. Description de l'appareil
16. Appareil
17. Bandeau de commande
18. Manomètre
19. Tiroir à accessoires
20. Données techniques
21. Aperçu des boissons
22. Accessoires
23. Commande
24. Voici comment procéder
25. Utilisation
26. Allumer ou éteindre l'appareil
27. Remplir le réservoir d'eau
28. Remplir le réservoir pour café en grains
29. Régler le degré de mouture
30. Ajuster la quantité de mouture
31. Préchauffer le porte-filtre
32. Préparation de boisson
33. Moudre des grains de café
34. Utiliser le tasseur
35. Régler la température d'infusion
36. Préparer une tasse de café
37. Préparer deux tasses à la fois
38. Préparation d'eau chaude
39. Cold brew
40. préparation de mousse de lait

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

41. Préparation de mousse de lait
42. Préparer du lait chaud
43. Personnalisation
44. Régler individuellement la contenance
45. Réinitialiser la contenance aux réglages d'usine
46. Ajuster individuellement la quantité de mouture
47. Régler le temps de pré-infusion
48. Activer ou désactiver StageLight
49. Régler l'arrêt automatique
50. Réinitialiser l'appareil aux réglages usine
51. Nettoyage et entretien
52. Produits de nettoyage
53. Nettoyer l'appareil
54. Exécuter le programme de nettoyage
55. Exécuter le programme de détartrage
56. Nettoyer le filtre et le porte-filtre
57. Nettoyer le réservoir d'eau
58. Nettoyer le réservoir pour café en grains
59. Nettoyer l'espace pour unité de percolation
60. Nettoyer la cuvette d'égouttage et la grille d'égouttage
61. Nettoyer le moulin
62. Nettoyer la sortie de mouture
63. Nettoyer le tube vapeur et la buse vapeur
64. Aide en cas de défaut
65. Dépannage
66. Dépannage
67. Service après-vente
68. Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)
69. Environnement
70. Protection de l'environnement et économies d'énergie
71. Élimination de l'emballage
72. Économies d'énergie
73. Mettre au rebut un appareil usagé

Premières étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage à l'utilisation initiale de votre appareil.

Lire les consignes de sécurité

- Sécurité

Enregistrer un appareil

Enregistrez votre appareil pour profiter de notre offre de services. Cela ne vous engage à rien.

- Découvrez tous les avantages sur . Des offres attractives sur les accessoires dans notre boutique en ligne Des trucs et astuces pour utiliser votre appareil Le service consommateurs Bosch à votre entière disposition ...et bien plus encore

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

- Pour vous enregistrez, cliquez sur le lien .
- Cliquez sur « s'enregistrer gratuitement ».
- Saisissez les données d'enregistrement.
- Cliquez sur « Envoyer » et suivez les instructions sur le site internet.

Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

|

| | Machine expresso

| | Brosse de nettoyage

| | Aiguille de nettoyage

| | Disque de nettoyage

| | Pompe manuelle

| | Tasseur

| | Support de passoire

| | Notice d'utilisation

| | Filtre à simple paroi pour une tasse

| | Filtre à double paroi pour une tasse

| | Filtre à simple paroi pour 2 tasses

| | Filtre à double paroi pour 2 tasses

| | Pot à lait

| | Entonnoir

Installer et raccorder l'appareil

- Poser l'appareil sur une surface plane, solide et résistante à l'eau.
- Brancher la fiche secteur de l'appareil sur une prise de courant à contact de protection installée dans les règles.
- Après chaque branchement, attendre env. 5 secondes .

Préparer et nettoyer l'appareil

Nettoyez l'appareil et ses différents composants.

- Nettoyer toutes les pièces amovibles de l'appareil comme indiqué dans la vue d'ensemble de nettoyage.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

- Relever le couvercle du réservoir d'eau et retirer le réservoir.
- Retirer le bouchon en caoutchouc orangé au-dessous du réservoir d'eau.
- Pour monter le réservoir pour café en grains, le placer sur la tête de broyage et le tourner dans le sens horaire pour le fixer.
- Vérifier si l'interrupteur rotatif pour vapeur se trouve en position intermédiaire.

Indications générales

Respectez les indications pour utiliser votre appareil de manière optimale.

En raison du calibrage en usine du broyeur, des résidus de café moulu peuvent être présents dans l'appareil lors de la livraison.

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain laps de temps, l'appareil s'éteint automatiquement. Vous pouvez modifier la durée dans les réglages de base.

Pour des raisons techniques, de la vapeur peut s'échapper de l'appareil.

Ne pas boire la boisson.

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Définition des mots signaux

Vous trouverez ici la signification des mots signaux utilisés dans cette notice.

Cela indique des informations importantes.

Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

Conformité d'utilisation

Respectez les consignes d'utilisation conforme afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

L'appareil doit toujours être débranché du secteur, après chaque utilisation, lorsqu'il n'est pas sous surveillance, avant de le nettoyer et en cas de panne.

Brancher l'appareil sur le secteur avant d'actionner l'interrupteur. Éteindre tous les interrupteurs avant de débrancher l'appareil du secteur.

Restrictions du périmètre utilisateurs

Évitez les risques pour les enfants et les personnes vulnérables.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Les enfants ne doivent en aucun cas s'occuper du nettoyage et de la maintenance utilisateur, sauf s'ils sont âgés de 8 ans et plus et agissent sous surveillance.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

Description de l'appareil

Découvrez les composants de votre appareil.

Appareil

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

|

| | Flotteur

| | Sortie de café moulu avec support de porte-filtre

| | StageLightSelon l'équipement de l'appareil

| | Bandeau de commande

| | Réservoir pour café en grains

| | Couvercle du réservoir pour café en grains

| | Chauffe-tasses passif

| | Emplacement pour le tasseur

| | Réservoir d'eau avec couvercle

| | Interrupteur rotatif pour vapeur

| | Unité de percolation avec support de porte-filtre

| | Sortie d'eau chaude

| | Tube à vapeur

| | Buse vapeur

| | Cuvette d'égouttage

| | Égouttoir

| | Plaque signalétique

| | Tiroir à accessoires

Des variations de détails et de couleurs sont possibles selon le type d'appareil.

Bandeau de commande

Le bandeau de commande vous permet de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous donne des informations sur l'état de fonctionnement.

|
| Numéro | Composants | Utilisation

| | | Allumer ou éteindre l'appareil.

| | / | Sélectionner le nombre de tasses.

| | Bouton rotatif | Ajuster la quantité de mouture.

| | Manomètre | Afficher la pression d'extraction.

| | Interrupteur rotatif Sélection de boissons | Sélectionner une boisson.

| | | Régler la température d'infusion.

| | / | Lancer le programme de nettoyage ou le programme de détartrage.

| | | Démarrer ou arrêter la percolation.

| | | Démarrer ou arrêter le broyage.

Manomètre

Votre appareil est équipé d'un manomètre. Le manomètre indique la pression d'infusion.

Tiroir à accessoires

Votre appareil est équipé d'un tiroir à accessoires dans lequel vous pouvez ranger l'aiguille de nettoyage, la brosse de nettoyage et le disque de nettoyage.

Données techniques

Vous trouverez ici les chiffres et données concernant votre appareil.

Aperçu des boissons

Votre appareil vous permet de préparer une grande variété de boissons.

Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre appareil.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

Voici comment procéder

-

Utilisation

Cette section contient des renseignements essentiels sur l'utilisation de votre appareil.

Allumer ou éteindre l'appareil

Si l'interrupteur rotatif Sélection de boissons est en position , l'appareil ne préchauffe pas.

- Appuyer sur la touche . L'appareil chauffe. L'appareil est prêt à fonctionner dès que le voyant LED de la touche ne clignote plus et que la LED reste allumée.

Remplir le réservoir d'eau

- Relever le couvercle du réservoir d'eau et retirer le réservoir.
- Remplir le réservoir d'eau potable fraîche non gazeuse jusqu'au repère « max » et remettre le réservoir en place.

Remplir le réservoir pour café en grains

Pour préserver une qualité optimale et éviter que les grains de café ne prennent l'humidité, ne remplissez pas trop le réservoir pour café en grains.

Utilisez des grains d'expresso pour obtenir des boissons savoureuses.

- Ouvrir le couvercle du réservoir pour café en grains et verser le café en grains.
- Fermez le couvercle. Veillez à ne pas modifier le degré de mouture lors de la fermeture du couvercle.

Régler le degré de mouture

Réglez le degré de mouture souhaité avant le broyage.

Lors du premier réglage du degré de mouture, il est recommandé d'utiliser la position intermédiaire.

Choisissez généralement une mouture fine pour des grains légèrement torréfiés et une mouture plus grossière pour des grains fortement torréfiés.

Si le café est distribué uniquement goutte par goutte, réglez un degré de mouture plus grossier. Si le café est versé trop rapidement et n'a pas assez de créma, optez pour une mouture plus fine.

Si vous utilisez un nouveau paquet ou une nouvelle sorte de grains de café, vérifiez la pression d'infusion et ajustez le degré de mouture ou la quantité de mouture en conséquence.

- Pour régler le degré de mouture, tournez le réservoir pour café en grains vers la gauche ou vers la droite. Modifiez graduellement le degré de mouture. Plus le niveau est élevé, plus l'appareil moud les grains de café grossièrement. Le réglage du degré de mouture est perceptible seulement après la deuxième tasse de café.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Ajuster la quantité de mouture

Avant de préparer une boisson, vous pouvez ajuster la quantité de mouture.

Lors du premier réglage de la quantité de mouture, il est recommandé d'utiliser la position intermédiaire.

- Pour ajuster la quantité de mouture, tournez l'interrupteur rotatif . Plus il y a de LED allumés, plus la quantité de café moulu est importante.

Préchauffer le porte-filtre

Pour que votre café soit bien chaud et ne refroidisse pas trop rapidement, vous pouvez préchauffer non seulement vos tasses, mais aussi le porte-filtre.

- Appuyez sur la touche / jusqu'à ce que la LED souhaitée s'allume.
- Insérer ou remplacer le filtre souhaité dans le porte-filtre. Si vous souhaitez préparer deux tasses en même temps, utilisez un filtre pour 2 tasses.
- Placer une tasse sous la buse d'écoulement.
- Maintenir le porte-filtre sous le distributeur de boissons.
- Appuyer sur la touche . La LED clignote et le porte-filtre est préchauffé. Une fois l'appareil en marche, la préparation du café peut commencer.
- Sécher le filtre.

Préparation de boisson

Apprenez comment préparer la boisson de votre choix.

Moudre des grains de café

Pour arrêter le broyage en cours prématurément, appuyez sur la touche .

- Insérer ou remplacer le filtre souhaité dans le porte-filtre. Si vous souhaitez préparer deux tasses en même temps, utilisez un filtre pour 2 tasses.
- Placer l'entonnoir sur le filtre et le tourner dans le sens horaire pour le fixer.
- Insérer le porte-filtre dans la sortie de mouture.
- Choisir la LED pour la préparation d'une tasse ou la LED pour la préparation de deux tasses simultanément.
- Régler la quantité de mouture avec l'interrupteur rotatif .
- Appuyer sur la touche . La LED clignote et les grains de café sont moulus. Le broyage s'arrête dès que la quantité de mouture réglée est atteinte.

Utiliser le tasseur

Utilisez le tasseur pour obtenir une extraction uniforme et des boissons savoureuses.

Si vous utilisez du café moulu prêt à l'emploi, comptez environ 13 g pour une tasse et 19 g pour deux tasses.

- Retirer le porte-filtre rempli.
- Pour répartir uniformément le café moulu dans le filtre, tapoter légèrement le porte-filtre.
- Placer le porte-filtre sur une surface plane et stable.
- Appuyer le tasseur verticalement avec une pression uniforme pour tasser le café moulu et éviter une surface inclinée. Si le bord du tasseur est aligné avec le bord du filtre, la quantité de café moulu est

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

correcte.
- Nettoyer le tasseur, le sécher et le replacer sur son support.
- Tourner l'entonnoir dans le sens antihoraire et le retirer du filtre.

Régler la température d'infusion

Vous pouvez ajuster individuellement la température d'infusion de vos boissons. La plage de température réglable se situe entre 90 et 96 °C.

L'appareil mémorise automatiquement les réglages.

Pour renforcer l'amertume et réduire l'acidité, choisissez une température d'infusion plus élevée.

Pour réduire l'amertume et renforcer l'acidité, choisissez une température d'infusion plus basse.

- Pour régler la température d'infusion, appuyez plusieurs fois sur la touche .

Préparer une tasse de café

Lors de la préparation de la boisson Americano, assurez-vous que la tasse se trouve à la fois sous le distributeur de boissons et sous la sortie d'eau chaude.

Videz la cuvette d'égouttage avant la préparation afin d'éviter les éclaboussures d'eau au fond de l'appareil.

Pour placer une grande tasse sous le distributeur de boissons, vous pouvez retirer la cuvette d'égouttage.

Pour arrêter la préparation actuelle prématurément, appuyez sur la touche .

Vous pouvez préchauffer les tasses en prélevant de l'eau chaude ou à l'aide du chauffage passif pour tasses.

L'utilisation de café moulu prêt à l'emploi est déconseillée. Le café moulu conserve son arôme seulement 7 à 8 jours, sauf s'il est stocké dans un récipient hermétique, dans un endroit frais. Les grains de café fraîchement moulus conservent mieux l'arôme du café et permettent d'obtenir une meilleure qualité de café.

- Positionner le porte-filtre dans son support.
- Pour verrouiller le porte-filtre, tournez-le dans le sens antihoraire.
- Placer une tasse sous la buse d'écoulement.
- Sélectionner une boisson à l'aide de l'interrupteur rotatif pour Sélection de boisson.
- Appuyer sur la touche . La LED clignote. La percolation démarre. L'appareil s'arrête automatiquement une fois la contenance réglée atteinte.

Préparer deux tasses à la fois

Selon le type de boisson, vous pouvez préparer simultanément 2 tasses.

Pour cette boisson Americano, vous pouvez préparer une double quantité de café dans une seule tasse.

- Positionner le porte-filtre dans son support.
- Pour verrouiller le porte-filtre, tournez-le dans le sens antihoraire.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

- Placer deux tasses, une à gauche et une à droite, sous la buse d'écoulement.
- Sélectionner une boisson à l'aide de l'interrupteur rotatif pour Sélection de boisson.
- Appuyer sur la touche . La LED clignote. La percolation démarre. L'appareil s'arrête automatiquement une fois la contenance réglée atteinte.

Préparation d'eau chaude

La quantité d'eau chaude versée est identique avec et .

- Placez une tasse ou un verre sous le distributeur d'eau chaude.
- À l'aide de l'interrupteur rotatif Sélection de boissons, sélectionner .
- Appuyer sur la touche . La LED clignote. L'eau chaude s'écoule du distributeur d'eau chaude.

Cold brew

Cold brew sont des boissons préparées lentement que votre appareil verse en un flux pulsé et discontinu.

Videz la cuvette d'égouttage avant la préparation afin d'éviter les éclaboussures d'eau au fond de l'appareil.

Remplissez le réservoir d'eau potable fraîche froide, non gazeuse, avant la préparation.

Pendant que l'appareil refroidit, l'indicateur LED de la touche défile en sens inverse.

préparation de mousse de lait

Vous pouvez préparer de la mousse de lait avec votre appareil.

Vous pouvez aussi utiliser des boissons végétales au lieu de lait, p. ex. du lait de soja.

La qualité de la mousse de lait dépend du type de lait ou de boisson végétale.

La mousse de lait atteint sa meilleure qualité après quelques essais.

Les meilleurs résultats sont obtenus avec du lait frais et bien froid.

Préparation de mousse de lait

- Remplir le pot à lait fourni au tiers avec du lait.
- Sélectionner à l'aide de l'interrupteur rotatif pour vapeur. L'appareil chauffe et de la vapeur sort de la buse vapeur.
- Pour obtenir un effet de moussage stable, laisser la fonction vapeur fonctionner brièvement jusqu'à ce que la vapeur s'échappe de façon régulière.
- Mettre l'interrupteur rotatif pour vapeur en position intermédiaire.
- Tirer le tube vapeur avec la buse vapeur vers l'avant et vers la droite.
- Plonger la buse vapeur dans le lait.
- Sélectionner à l'aide de l'interrupteur rotatif pour vapeur. Incliner le pot à lait et effectuer de légers mouvements de haut en bas afin d'incorporer de l'air dans le lait. Lorsque le pot à lait est tiède, maintenir la buse vapeur juste sous la surface du lait afin de créer un tourbillon. Le moussage du lait a lieu.
- Mettre l'interrupteur rotatif pour vapeur en position intermédiaire.
- Attendre qu'il n'y ait plus de vapeur.
- Nettoyer la buse vapeur avec un chiffon doux et humide.
- Mettre le tube vapeur avec la buse vapeur en position de repos.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

- Pour nettoyer l'intérieur de la buse vapeur, sélectionner avec l'interrupteur rotatif de vapeur jusqu'à ce que vapeur s'échappe de manière régulière.
- Mettre l'interrupteur rotatif pour vapeur en position intermédiaire.
- Pour éliminer les grosses bulles de la mousse de lait et rendre cette dernière plus fine, tapoter légèrement le pot à lait sur le plan de travail.

Préparer du lait chaud

- Remplir le pot à lait fourni avec du lait.
- Placer le pot à lait sous la buse vapeur.
- Plonger la buse vapeur dans le lait.
- Sélectionner à l'aide de l'interrupteur rotatif pour vapeur. Le lait est chauffé. Après un certain temps, le chauffage s'arrête automatiquement.
- Mettre l'interrupteur rotatif pour vapeur en position intermédiaire.
- Attendre qu'il n'y ait plus de vapeur.
- Nettoyer la buse vapeur avec un chiffon doux et humide.
- Pour nettoyer l'intérieur de la buse vapeur, sélectionner avec l'interrupteur rotatif de vapeur jusqu'à ce que vapeur s'échappe de manière régulière.
- Mettre l'interrupteur rotatif pour vapeur en position intermédiaire.

Personnalisation

Vous pouvez ajuster individuellement la contenance de vos boissons.

Régler individuellement la contenance

Si vous appuyez trop brièvement ou trop longtemps sur la touche , la contenance ne peut pas être enregistrée. La LED clignote deux fois et un triple signal sonore retentit.

- Sélectionner une boisson à l'aide de l'interrupteur rotatif pour Sélection de boisson.
- Maintenir enfoncé jusqu'à ce que la contenance souhaitée soit atteinte. La LED clignote. La percolation démarre. La quantité de remplissage pour la boisson sélectionnée est enregistrée.

Réinitialiser la contenance aux réglages d'usine

Pour annuler tous les réglages des boissons, vous pouvez réinitialiser l'appareil aux réglages d'usine. Réinitialiser l'appareil aux réglages usine

- Sélectionner une boisson à l'aide de l'interrupteur rotatif pour Sélection de boisson.
- Maintenir les touches et enfoncées pendant 3 secondes. Les LED et clignotent deux fois et un signal sonore retentit. La contenance pour la boisson sélectionnée est réinitialisée aux réglages d'usine.

Ajuster individuellement la quantité de mouture

La quantité de mouture ajustée n'est pas enregistrée.

- Maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la quantité de mouture souhaitée soit atteinte.

Régler le temps de pré-infusion

Pour obtenir une extraction aussi homogène que possible, vous pouvez ajuster individuellement le temps de pré-infusion.

- Maintenir les touches et enfoncées pendant 3 secondes. La LED clignote.
- Pour modifier le réglage, appuyer autant de fois que nécessaire sur la touche jusqu'à ce que le nombre

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

souhaité de LED s'allume.
- Confirmer la sélection avec la touche .

Activer ou désactiver StageLight

- Maintenir les touches et enfoncées pendant 3 secondes. Les LED et clignotent deux fois et un signal sonore retentit.

Régler l'arrêt automatique

Vous pouvez régler la durée après laquelle l'appareil s'éteint.

Une durée prolongée de l'arrêt automatique peut causer une consommation d'énergie plus élevée.

- Maintenir les touches / et enfoncées pendant 3 secondes.
- Pour modifier le réglage, appuyer autant de fois que nécessaire sur la touche jusqu'à ce que le nombre souhaité de LED s'allume. La LED clignote.
- Confirmer la sélection avec la touche .

Réinitialiser l'appareil aux réglages usine

Vous pouvez réinitialiser l'appareil aux réglages usine. Les réglages personnels seront alors perdus.

- Maintenir la touche enfoncée pendant 5 secondes. Un signal sonore retentit et les LED s'éteignent puis se rallument.

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Produits de nettoyage

Utilisez uniquement des produits de nettoyage appropriés.

Lavez soigneusement les chiffons éponges neufs pour retirer les sels qui y adhèrent éventuellement. Les sels peuvent occasionner une rouille superficielle sur les surfaces en acier inox.

Enlevez toujours immédiatement les résidus de tartre, de café, de lait, de produit de nettoyage et de produit de détartrage afin d'éviter la formation de corrosion.

Nettoyer l'appareil

- Nettoyer le boîtier, les surfaces brillantes et le bandeau de commande avec un chiffon en microfibres.
- Rincer le réservoir d'eau à l'eau claire, fraîche.
- Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une période prolongée, p. ex. pendant les vacances, nettoyer tout l'appareil, y compris les pièces amovibles comme le porte-filtre ou le réservoir d'eau.

Exécuter le programme de nettoyage

Si la LED clignote, lancer rapidement le programme de nettoyage.

- Retirer et vider le bac d'égouttage.
- Nettoyer et sécher le bac d'égouttage puis le remettre dans l'appareil.
- Insérer le filtre simple pour 2 tasses dans le porte-filtre.
- Remplir le réservoir d'eau potable fraîche non gazeuse jusqu'au repère « max » et remettre le réservoir en place.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

- Placer le disque de nettoyage avec la poignée vers le haut dans le filtre.
- Placer une pastille de nettoyage au centre du disque de nettoyage.
- Positionner le porte-filtre dans son support.
- Pour verrouiller le porte-filtre, tournez-le dans le sens antihoraire.
- Appuyer sur les touches / jusqu'à ce que la LED s'allume. L'appareil passe en mode nettoyage.
- Appuyer sur la touche . Un signal sonore retentit. Les LED et clignotent simultanément jusqu'à la fin du processus. À la fin du processus, un double signal sonore retentit. La LED s'éteint. Les derniers réglages sont affichés sur le panneau de commande.
- Retirer le porte-filtre, le nettoyer et le sécher.
- Pour rincer la tête d'infusion, sélectionner et préparer un expresso sans porte-filtre.
- Retirer et vider le bac d'égouttage.
- Nettoyer et sécher le bac d'égouttage puis le remettre dans l'appareil.

Exécuter le programme de détartrage

- Remplir le réservoir d'eau potable fraîche, tiède et non gazeuse jusqu'au repère « calc ».
- Mettre la pastille de détartrage dans le réservoir d'eau et attendre que la tablette de détartrage soit entièrement dissoute.
- Placer un récipient sous le distributeur de boissons et le distributeur d'eau chaude, et un autre sous le tube vapeur. Pour placer un récipient sous le tube vapeur, tirer le tube vapeur avec la buse vapeur vers l'avant.
- Appuyer sur les touches / jusqu'à ce que la LED s'allume.
- Appuyer sur la touche . Un signal sonore retentit. La LED clignote et la LED pulse. L'appareil passe en mode détartrage.
- Sélectionner à l'aide de l'interrupteur rotatif pour vapeur. Les LED et clignotent simultanément jusqu'à la fin du cycle 1. À la fin du cycle 1, un double signal sonore retentit. Les LED et clignotent.
- Mettre l'interrupteur rotatif pour vapeur en position intermédiaire. Un signal sonore retentit. La LED clignote.
- Retirez et nettoyez le réservoir d'eau.
- Remplir le réservoir d'eau potable fraîche non gazeuse jusqu'au repère « max » et remettre le réservoir en place.
- Sélectionner à l'aide de l'interrupteur rotatif pour vapeur. Un signal sonore retentit. Les LED et clignotent simultanément jusqu'à la fin du cycle 2. À la fin du cycle 2, un double signal sonore retentit. Les LED et clignotent.
- Mettre l'interrupteur rotatif pour vapeur en position intermédiaire. La LED s'éteint. L'appareil chauffe. L'appareil est prêt à fonctionner. Les derniers réglages sont affichés sur le panneau de commande.

Nettoyer le filtre et le porte-filtre

Vous pouvez retirer les résidus de café moulu avec la brosse de nettoyage fournie.

- Détacher le filtre du porte-filtre à l'aide de l'extrémité arrière de la brosse de nettoyage.
- Remplir un récipient d'eau et ajouter quelques gouttes de liquide vaisselle.
- Plonger le filtre et le porte-filtre dans le récipient.
- Nettoyer le filtre avec l'aiguille de nettoyage fine.
- Rincer soigneusement le filtre à l'eau.
- Sécher soigneusement le filtre et le porte-filtre.

Nettoyer le réservoir d'eau

- Pour éviter les dépôts, nettoyer quotidiennement le réservoir d'eau à la main.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Nettoyer le réservoir pour café en grains

- Pour éviter les dépôts, nettoyer le réservoir pour café en grains vide avec un chiffon doux et sec.

Nettoyer l'espace pour unité de percolation

- Pour éviter les dépôts, nettoyer la tête d'infusion avec un chiffon humide si nécessaire.
- Placer une tasse sous la buse d'écoulement.
- Pour rincer la tête d'infusion, sélectionner et préparer un expresso sans porte-filtre.

Nettoyer la cuvette d'égouttage et la grille d'égouttage

Nettoyez et videz quotidiennement la cuvette d'égouttage et le réservoir pour café en grains afin d'éviter les dépôts. Suivre les instructions illustrées au début de la présente notice.

Le flotteur indique lorsque la cuvette d'égouttage est pleine et doit être vidée.

- Tirer la cuvette d'égouttage et le tiroir à accessoires vers l'avant pour les retirer.
- Vider la cuvette d'égouttage.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil.
- Nettoyer la cuvette d'égouttage, l'insert et la grille d'égouttage, puis les remettre en place dans l'appareil.

Nettoyer le moulin

Ne nettoyez pas le moulin avec de l'eau.

- Appuyer sur la touche jusqu'à ce que le réservoir pour café en grains soit vide.
- Pour retirer le réservoir pour café en grains, le tourner dans le sens antihoraire.
- Nettoyer la tête de broyage avec la brosse de nettoyage fournie.
- Pour retirer la tête de broyage, la saisir par la poignée et la tourner dans le sens antihoraire.
- Nettoyer la chambre de broyage avec la brosse de nettoyage fournie.
- Pour monter la tête de broyage, la saisir par la poignée, l'insérer et la tourner dans le sens horaire pour la fixer.
- Pour monter le réservoir pour café en grains, le placer sur la tête de broyage et le tourner dans le sens horaire pour le fixer.

Nettoyer la sortie de mouture

- Si la mouture de café sort plus lentement que d'habitude, nettoyer la sortie de mouture avec la brosse de nettoyage fournie.

Nettoyer le tube vapeur et la buse vapeur

Vous pouvez également nettoyer la buse vapeur au lave-vaisselle.

- Nettoyer le tube vapeur avec du liquide vaisselle et un chiffon.
- Dévisser la buse vapeur du tube vapeur.
- Nettoyer la buse vapeur avec l'aiguille de nettoyage épaisse sous l'eau courante.

Aide en cas de défaut

Découvrez comme procéder en cas de défaut d'appareil ici.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

Dépannage

Toutes les LED du panneau de commande sont éteintes.

- L'appareil n'est pas alimenté en électricité.
Branchez la fiche secteur.Appuyez sur . Allumer ou éteindre l'appareil

La LED clignote.

- Le réservoir pour café en grains n'est pas monté ou est mal monté.
Montez correctement le réservoir pour café en grains.

La LED clignote.

- L'interrupteur rotatif Sélection de vapeur n'est pas dans la bonne position lors de la mise sous tension de l'appareil.
Remettez le sélecteur de vapeur en position intermédiaire.
- La fonction vapeur est active depuis plus de 3 minutes.
Remettez le sélecteur de vapeur en position intermédiaire.

Un triple signal sonore retentit, la LED clignote et la LED s'éteint.

- Le moulin est bloqué.
Retirez le réservoir pour café en grains.Nettoyez le moulin. Nettoyer le moulinRemontez le réservoir pour café en grains.
- Le degré de mouture réglé est trop fin.
Réglez un degré de mouture plus grossier. Régler le degré de moutureAttendez que l'appareil soit à nouveau opérationnel.

Les LED et clignotent et un triple signal sonore retentit.

- Le réservoir d'eau n'est pas suffisamment rempli.
Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au repère avec de l'eau fraîche et froide.Mettez le réservoir d'eau en place.
- Le réservoir d'eau est mal mis en place.
Mettez correctement en place le réservoir d'eau.
- Le café n'est pas versé ou uniquement goutte à goutte.
Réglez un degré de mouture plus grossier. Régler le degré de moutureRéduisez la quantité de poudre.Attendez que l'appareil soit à nouveau opérationnel.

Des traces d'eau se trouvent au fond de l'appareil.

- Le réservoir d'eau est mal mis en place.
Mettez correctement en place le réservoir d'eau.Enfoncez le réservoir d'eau dans l'appareil jusqu'à la butée.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

- La cuvette d'égouttage est pleine.
Videz la cuvette d'égouttage.Si le problème persiste, contactez le service client.

Le café ne présente pas de « crème ».

- La variété de café n'est pas optimale.
Utilisez un café contenant une proportion plus importante de Robusta.Utilisez des grains de café présentant une torréfaction plus foncée.
- Les grains de café ne sont pas fraîchement torréfiés.
Utilisez des grains de café frais.
- Le degré de mouture est inadapté aux grains de café.
Réglez un degré de mouture plus fin. Régler le degré de mouture
- La pression d'extraction est trop faible.
Augmentez la quantité de mouture ou utilisez un filtre double paroi.

Le café est trop amer.

- Le degré de mouture réglé est trop fin.
Réglez un degré de mouture plus grossier. Régler le degré de mouture
- La variété de café n'est pas optimale.
Changez de variété de café.

Le café a un goût de brûlé.

- Le degré de mouture réglé est trop fin.
Réglez un degré de mouture plus grossier. Régler le degré de mouture
- La variété de café n'est pas optimale.
Changez de variété de café.
- Température de percolation trop élevée.
Réduisez la température de percolation. Régler la température d'infusion

Aucune vapeur ne sort de la buse vapeur.

- Le réservoir d'eau n'est pas suffisamment rempli.
Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au repère avec de l'eau fraîche et froide.Mettez le réservoir d'eau en place.
- La buse vapeur est obstruée.
Détartrez l'appareil.Nettoyer la buse vapeur avec l'aiguille de nettoyage épaisse ou au lave-vaisselle. Nettoyer le tube vapeur et la buse vapeur

Le café n'est pas versé ou uniquement goutte à goutte.

- Le degré de mouture réglé est trop fin.
Réglez un degré de mouture plus grossier. Régler le degré de mouture
- L'appareil est fortement entartré.
Détartrez l'appareil.
- Le café moulu est tassé avec trop de pression.
Ne tassez pas le café moulu trop fermement dans le filtre.
- Trop de mouture de café.
Utilisez une quantité appropriée de mouture de café.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Le porte-filtre ne s'insère pas correctement dans son support.

- Trop de mouture de café.
Utilisez une quantité appropriée de mouture de café.

Les LED et clignotent et un triple signal sonore retentit.

- Le moulin est obstrué.
Laissez l'appareil refroidir.

La pompe ne fonctionne pas.

- L'appareil n'a pas été utilisé pendant une période prolongée.
Appuyez sur la pompe manuelle fournie et plongez-la dans de l'eau potable froide et fraîche. La pompe manuelle aspire l'eau à l'intérieur.Insérez la pompe manuelle dans l'entrée d'eau du réservoir d'eau. Pour remplir l'entrée d'eau, pressez la pompe manuelle remplie.Retirez la pompe manuelle.

Service après-vente

Contactez notre service après-vente si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à corriger un défaut de l'appareil ou si ce dernier doit être réparé.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site Web. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Nous trouverons toujours une solution adaptée.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

Vous pouvez obtenir auprès de notre service client des pièces détachées d'origine fonctionnelles et pouvant être stockées jusqu'à 10 ans après la mise sur le marché de votre appareil.

Veuillez contacter notre service client pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, scannez le QR code figurant sur le document joint afin d'obtenir les coordonnées du service après-vente ainsi que les conditions de garantie, adressez-vous à notre service après-vente, votre revendeur ou consultez notre site web.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente en scannant le QR code figurant sur le document joint relatif aux coordonnées du service après-vente et aux conditions de garantie, ou sur notre site web.

Vous trouverez les informations relatives au règlement(EU) 2023/826 en ligne sous sur la page produit et la page de service de votre appareil dans les notices d'utilisation et les documents complémentaires.

Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Lorsque vous contactez le service client, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD), que vous trouverez sur la plaque signalétique de votre appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

Environnement

Découvrez comment protéger l'environnement ici.

Protection de l'environnement et économies d'énergie

Protégez l'environnement tout en faisant un usage économique de votre appareil et en éliminant correctement les matériaux recyclables.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.

Économies d'énergie

Si vous respectez ces consignes, votre appareil consommera encore moins d'énergie.

Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

- Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- Couper le cordon d'alimentation secteur.
- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement. Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.