

Mode d'emploi

Bosch TAS6504

Marque : Bosch Référence : TAS6504

Sommaire

1. Premières étapes
2. Lire les consignes de sécurité
3. Déballer l'appareil
4. Enregistrer un appareil
5. Première mise en service
6. Indications générales
7. Sécurité
8. Conformité d'utilisation
9. Restrictions du périmètre utilisateurs
10. Consignes de sécurité
11. Commander
12. Description de l'appareil
13. Appareil
14. Bandeau de commande
15. Données techniques
16. Accessoires
17. Commande
18. Utilisation
19. Préparer une boisson
20. Réglages de boissons
21. Effectuer les réglages de boissons
22. Réglages de boissons personnels
23. Enregistrer les réglages de boissons personnels
24. Afficher les réglages de boissons personnels
25. Nettoyage et entretien
26. Lavage au lave-vaisselle
27. Nettoyer l'appareil
28. Détartrer l'appareil
29. Aide en cas de défaut
30. Dépannage
31. Service après-vente
32. Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)
33. Environnement
34. Mise au rebut
35. Mettre au rebut un appareil usagé



Premières étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage à l'utilisation initiale de votre appareil.

Lire les consignes de sécurité

- Sécurité

Déballer l'appareil

Déballer votre appareil et vérifiez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport.

- Retirez l'emballage.
- Sortez les informations produits de l'intérieur de l'appareil.
- Vérifiez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport. En cas de réclamation, veuillez vous adresser au revendeur auprès duquel vous avez acquis l'appareil ou auprès de notre service après-vente. Service après-vente

Enregistrer un appareil

Enregistrez votre appareil pour profiter de notre offre de services. Cela ne vous engage à rien.

- Découvrez tous les avantages sur . Remise Offres exclusives et nouveautés ...et bien plus encore
- Pour vous enregistrer, cliquez sur le lien .

Première mise en service

Avec la cafetière à capsules multi-boissons, vous pouvez préparer une grande variété de boissons chaudes. Placer une capsule T DISC dans la cafetière et le scanner lit le code barres et commande automatiquement le débit d'eau chaude.

- Retirer l'emballage et l'éliminer dans le respect de l'environnement.
- Retirer les instructions imagées du réservoir d'eau.
- Brancher la fiche dans la prise de courant. et sont allumés.
- Retirer le réservoir d'eau.
- Desserrer le verrouillage et retirer le couvercle du réservoir d'eau.
- Retirer le support du filtre à eau. Nettoyer soigneusement le réservoir d'eau et le support du filtre à eau.
- Insérer le support du filtre à eau dans le réservoir d'eau . Poser le couvercle et l'enclipser .
- Remplir le réservoir d'eau fraîche non gazeuse jusqu'au repère et le mettre en place.
- Ouvrir le couvercle.
- Retirer le Service T DISC du compartiment de rangement et l'insérer dans le support de T DISC.
- Fermer le couvercle.
- Placer une tasse d'une contenance d'au moins 250 ml sous le bec de sortie de boisson.
- Appuyer sur . Répéter l'opération au total quatre fois. Le programme d'entretien rince l'appareil et clignote.
- Si s'allume, ouvrir le couvercle et retirer le Service T DISC.
- Fermer le couvercle et insérer le Service T DISC dans le compartiment de rangement.
- L'appareil est prêt à fonctionner.

Indications générales

Respecter les indications pour utiliser votre appareil de manière optimale.

Si l'appareil n'est pas utilisé pour une période prolongée, nettoyer l'appareil à l'aide du T DISC de service avant le premier prélèvement de boisson.

À la fabrication, l'appareil a été programmé sur des réglages standard lui permettant de fonctionner de

façon optimale.

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Conformité d'utilisation

Respectez les consignes d'utilisation conforme afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

Restrictions du périmètre utilisateurs

Évitez les risques pour les enfants et les personnes vulnérables.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Les enfants ne doivent en aucun cas s'occuper du nettoyage et de la maintenance utilisateur, sauf s'ils sont âgés de 8 ans et plus et agissent sous surveillance.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

Description de l'appareil

Découvrez les composants de votre appareil.

Appareil

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

|

|| Case de rangement

|| Mémento Nettoyage / Détartrage

|| T DISC de service

|| Bandeau de commande

|| Fenêtre de lecture T DISC

- | | Couronne de perçage du T DISC
- | | Support du T DISC
- | | Bouchon
- | | Système de percolation
- | | Réservoir d'eau
- | | Filtre à eau BRITAMAXTRA PRO
- | | Support du filtre à eau
- | | Indicateur de changement du filtre à eau
- | | Couvercle du réservoir d'eau
- | | Repère max
- | | Repère calc
- | | Flotteur
- | | Récipient de récupération
- | | Support de tasse
- | | Grille de l'égouttoir

Des variations de détails et de couleurs sont possibles selon le type d'appareil.

Bandeau de commande

Le bandeau de commande vous permet de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous donne des informations sur l'état de fonctionnement.

Données techniques

Vous trouverez ici les chiffres et données concernant votre appareil.

Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre appareil.

Bosch est le fabricant de l'appareil TASSIMO. Vous trouverez les TASSIMO-T DISC dans le commerce spécialisé ou en ligne à l'adresse .

Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

Utilisation

Cette section contient des renseignements essentiels sur l'utilisation de votre appareil.

Préparer une boisson

Apprenez comment préparer la boisson de votre choix.

Remplissez le réservoir d'eau potable fraîche non gazeuse tous les jours.

Vous pouvez préchauffer les tasses en prélevant de l'eau chaude.

Pour arrêter la préparation prématurément, appuyer brièvement sur .

- Brancher la fiche dans la prise de courant.
- Remplir le réservoir d'eau fraîche non gazeuse jusqu'au repère .
- Régler le socle de tasse à la hauteur souhaitée.
- Placer une tasse adéquate sous la buse d'écoulement et ouvrir le couvercle.
- Sélectionner un T DISC de boisson. Le T DISC de boisson ne doit pas être endommagé.
- Insérer le T DISC de boisson sélectionné.
- Fermer le couvercle. s'allume.
- Effectuer les réglages de boissons.
- Appuyez sur . Durant la préparation, ne pas ouvrir le couvercle. clignote et la boisson est préparée.
- Pour arrêter la préparation prématurément, appuyer sur .
- Quand s'allume, ouvrir le couvercle et retirer le T DISC de boisson.
- Éliminer le T DISC de boisson.

Réglages de boissons

Pour une boisson, sélectionnez l'arôme, la température et la quantité correspondant à votre goût personnel.

Les possibilités de réglage varient selon les boissons. Vous n'avez pas toujours accès à tous les réglages.

Effectuer les réglages de boissons

- Mettre un T DISC de boisson en place et fermer le couvercle.
- Entreprendre le réglage de boissons sur le bandeau de commande.
- Régler l'intensité moyenne de la boisson, un réglage standard ou un réglage intensif de la boisson.
- Régler la température de la boisson au niveau chaud, standard ou très chaud.
- Régler la boisson à la taille petite, standard ou grande.
- Appuyez sur . La boisson est prête.

Réglages de boissons personnels

Enregistrez vos réglages personnels dans un emplacement mémoire.

4 emplacements mémoire sont disponibles.

Vous pouvez à tout moment réaffecter les emplacements mémoires.

Enregistrer les réglages de boissons personnels

- Mettre un T DISC de boisson en place et fermer le couvercle.
- Effectuer les réglages de boissons personnels.
- Maintenir enfoncé un emplacement mémoire pendant 5 secondes. Les LED s'éteignent brièvement et s'allument. L'emplacement mémoire choisi s'allume, les réglages sont enregistrés.

Afficher les réglages de boissons personnels

- Mettre un T DISC de boisson en place et fermer le couvercle.
- Sélectionner l'emplacement mémoire avec ses propres réglages de boissons.
- Appuyez sur .

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Lavage au lave-vaisselle

Vous trouverez ici un aperçu des composants qui peuvent être lavés au lave-vaisselle.

Nettoyer l'appareil

- Débrancher la prise.
- Retirer le socle de tasse et le nettoyer.
- Ouvrir le couvercle et retirer le support du T DISC.
- Nettoyer le support du T DISC.
- Retirer la couronne de perçage du T DISC. Faire donc attention aux doigts lors de l'insertion ou du nettoyage du T DISC.
- Démonter et nettoyer minutieusement la couronne de perçage du T DISC.
- Nettoyer le boîtier et le système de percolation à l'intérieur avec un chiffon doux et humide.
- Assembler la couronne de perçage du T DISC et l'insérer dans le système de percolation.
- Insérer le support du T DISC dans le système de percolation.
- Assembler le socle de tasse et le remettre en place.
- Retirer le réservoir d'eau.
- Desserrer le verrouillage et retirer le couvercle du réservoir d'eau.
- Retirer le support du filtre à eau. Nettoyer soigneusement le réservoir d'eau et le support du filtre à eau.
- Insérer le support du filtre à eau dans le réservoir d'eau . Poser le couvercle et l'enclipser .
- Remplir le réservoir d'eau fraîche non gazeuse jusqu'au repère et le mettre en place.
- Brancher la fiche secteur et ouvrir le couvercle.
- Retirer le Service T DISC du compartiment de rangement et l'insérer dans le support de T DISC.
- Fermer le couvercle et placer une tasse d'une contenance d'au moins 250 ml sous la buse d'écoulement. s'allume.
- Appuyer sur . Le programme d'entretien rince l'appareil et clignote.
- Lorsque s'allume, vider la tasse.
- Ouvrir le couvercle et insérer le Service T DISC dans le compartiment de rangement.

Détartrer l'appareil

Si est allumé, exécutez le programme de détartrage.

- Retirer le réservoir d'eau.
- Desserrer le verrouillage et retirer le couvercle du réservoir d'eau.
- Retirer le support du filtre à eau.

- Verser de l'eau tiède dans le réservoir jusqu'au repère et y dissoudre entièrement 2 pastilles de détartrage.
- Insérer le réservoir d'eau et retirer le socle de tasse.
- Ouvrir le couvercle.
- Retirer le Service T DISC du compartiment de rangement et l'insérer dans le support de T DISC.
- Fermer le couvercle et placer un récipient d'une contenance d'au moins 500 ml sous la buse d'écoulement.
- Maintenir enfoncé pendant 3 secondes. et clignotent et le programme de détartrage démarre.
- Patienter jusqu'à ce que le programme de détartrage soit terminé. Le programme de détartrage détartré l'appareil pendant env. 30 minutes. et clignotent jusqu'à ce que le programme de détartrage soit terminé. et sont allumés.
- Vider le récipient.
- Nettoyer soigneusement le réservoir d'eau et le remplir d'eau fraîche non gazeuse jusqu'au repère .
- Mettre le réservoir d'eau en place et placer le récipient sous la buse d'écoulement.
- Appuyer sur . Répéter l'opération au total quatre fois. Le programme d'entretien rince l'appareil et clignote.
- Si s'allume, ouvrir le couvercle et retirer le Service T DISC.
- Fermer le couvercle et insérer le Service T DISC dans le compartiment de rangement.
- Insérer le support du filtre à eau dans le réservoir d'eau . Poser le couvercle et l'enclipser .
- Remplir le réservoir d'eau fraîche non gazeuse jusqu'au repère et le mettre en place.
- Mettre en place le socle de tasse.
- L'appareil est prêt à fonctionner.

Aide en cas de défaut

Découvrez comme procéder en cas de défaut d'appareil ici.

Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

Les LED ne s'allument pas.

- L'appareil n'est pas alimenté en électricité.
- Assurez-vous que l'appareil est branché à une prise électrique.

La percolation commence mais la boisson ne coule pas.

- Le réservoir d'eau a été retiré ou remis en place pendant la préparation ou l'appareil n'a pas été utilisé pendant une période prolongée.

Lancer le processus de nettoyage à l'aide du T DISC de service.

- Le flotteur qui se trouve dans le réservoir d'eau est grippé.
- Détartre l'appareil. Avec la main, déplacer le flotteur de haut en bas.

La séquence de percolation démarre.

- Le réservoir d'eau n'est pas suffisamment rempli.
- Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au repère avec de l'eau fraîche et froide. Mettez le réservoir d'eau en place.
- Le T DISC n'est pas bien positionné.

Assurez-vous que le T DISC est bien placé.

- Le code-barres du T DISC n'est pas reconnu.

Nettoyez la fenêtre de lecture du T DISC avec un chiffon doux et humide. Aplanissez le film du T DISC. Retirez le T DISC usagé. Si le problème persiste, veuillez contacter la ligne d'assistance de TASSIMO.

- L'appareil n'était pas raccordé au secteur lorsque vous avez inséré le T DISC.

Branchez l'appareil au secteur avant de poser le T DISC.

Le système de percolation ne peut être fermé.

- La couronne de perçage ou le support du T DISC sont mal placés.

Enfoncer la couronne de perçage T DISC dans son support jusqu'à ce qu'un clic retentisse. Contrôler la position du support du T DISC.

- Le T DISC n'est pas bien positionné.

Placez le T DISC côté imprimé vers le bas. Assurez-vous que la languette du T DISC est bien placée dans l'encoche.

Le système de percolation ne s'ouvre pas.

- Le système de percolation est verrouillé.

Ouvrez le système de percolation uniquement lorsque l'affichage d'état s'allume de façon permanente. Si le système de percolation demeure verrouillé, contacter la ligne d'assistance de TASSIMO.

Des gouttes s'échappent du système de percolation.

- Le T DISC est endommagé ou en mauvaise position.

Utilisez un nouveau T DISC.

- La couronne de perçage T DISC n'est pas bien positionnée.

Enfoncer la couronne de perçage T DISC dans son support jusqu'à ce qu'un clic retentisse.

De l'eau se trouve sous le support de tasse.

- Pour des raisons techniques, de l'eau de condensation se forme ou les valves s'entartrent.

Détartrez l'appareil.

Aucune LED n'est allumée.

- L'appareil est en mode veille.

Appuyer sur et ouvrir ou fermer le système de percolation.

, et clignotent.

- Problèmes associés à l'alimentation électrique.

Débrancher la fiche de la prise de courant, attendre 5 minutes, puis rebrancher la fiche dans la prise de courant. Si le problème persiste, contacter la ligne d'assistance de TASSIMO.

s'allume bien qu'il y ait suffisamment d'eau dans le réservoir.

- Le flotteur qui se trouve dans le réservoir d'eau est grippé.

Détartrez l'appareil. Avec la main, déplacez le flotteur de haut en bas.

s'allume bien que de l'eau déminéralisée ait été utilisée.

- L'eau déminéralisée contient encore de faibles quantités de calcaire.
Détartrez l'appareil.

et clignotent, la percolation est impossible.

- L'appareil présente un dérangement.
Débranchez la fiche secteur. Contactez la ligne d'assistance TASSIMO.

Les éléments de commande ne réagissent pas.

- Le bandeau de commande est encrassé.
Débranchez la fiche secteur. Nettoyez les éléments de commande avec un chiffon doux et humide. Insérez la fiche secteur dans la prise de courant.

La qualité des boissons s'est détériorée, p. ex. perte de crème ou volume.

- La buse d'écoulement est encrassée.
Nettoyez la buse d'écoulement. Nettoyage et entretien Nettoyez le système de percolation avec le T DISC. Nettoyage et entretien
- L'appareil est entartré.
Détartrez l'appareil.

Le prélèvement de boisson s'arrête.

- Le réservoir d'eau n'est pas suffisamment rempli.
Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au repère avec de l'eau fraîche et froide. Maintenez enfoncé jusqu'à ce que la quantité souhaitée soit atteinte.

L'affichage du changement de filtre à eau ne fonctionne plus.

- La pile est vide.
Maintenez la touche Start de l'affichage enfoncée pendant au moins 5 secondes pour la tester. Si le problème persiste, veuillez contacter la ligne d'assistance de TASSIMO.

Service après-vente

Contactez notre service après-vente si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à corriger un défaut de l'appareil ou si ce dernier doit être réparé.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site Web. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Nous trouverons toujours une solution adaptée.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

prolonge la disponibilité des pièces détachées à 10 ans. Cela concerne toutes les pièces fonctionnelles et stockables pour les appareils fabriqués après le 1er janvier 2023.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, scannez le QR code figurant sur le document joint afin d'obtenir les coordonnées du service après-vente ainsi que les conditions de garantie, adressez-vous à notre service après-vente, votre revendeur ou consultez notre site web.

Lorsque vous contactez le service après-vente, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD) de votre appareil.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente en scannant le QR code figurant sur le document joint relatif aux coordonnées du service après-vente et aux conditions de garantie, ou sur notre site web.

Vous trouverez les informations relatives au règlement(EU) 2023/826 en ligne sous sur la page produit et la page de service de votre appareil dans les notices d'utilisation et les documents complémentaires.

Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

Environnement

Découvrez comment protéger l'environnement ici.

Mise au rebut

Apprenez comment mettre au rebut correctement les appareils usagés.

Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

- Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- Couper le cordon d'alimentation secteur.
- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement. Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.