

Mode d'emploi

Bosch MSM2620B

Marque : Bosch Référence : MSM2620B

Sommaire

1. Premières étapes
2. Lire les consignes de sécurité
3. Déballer et contrôler
4. Déballer l'accessoire et ses composants
5. Nettoyer tous les accessoires avant la première utilisation
6. Enregistrer un appareil
7. Sécurité
8. Indications générales
9. Conformité d'utilisation
10. Consignes de sécurité
11. Prévenir les dégâts matériels
12. Commander
13. Présentation de l'accessoire
14. Aperçu
15. Commande
16. Utilisation
17. Mini-hachoir
18. Utiliser le mini-hachoir
19. Fouet
20. Utiliser le fouet
21. Nettoyage et entretien
22. Produits de nettoyage
23. Nettoyer les pièces
24. Guide de nettoyage
25. Recettes et exemples d'utilisation
26. Gâteau au miel et aux pommes
27. Exemples d'utilisation du mini-hachoir et du fouet



Premières étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage à l'utilisation initiale de votre appareil.

Lire les consignes de sécurité

- Sécurité

Déballer et contrôler

Lisez ici les points que vous devez respecter lors du déballage.

Déballer l'accessoire et ses composants

- Retirer l'accessoire de son emballage.
- Sortir de l'emballage et préparer tous les autres composants ainsi que la documentation fournie.
- Retirer les emballages.

- Retirer les autocollants et les films présents.
- Vérifier les accessoires et les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport.

Nettoyer tous les accessoires avant la première utilisation

- Avant la première utilisation, nettoyer toutes les pièces qui entreront en contact avec des produits alimentaires. Nettoyage et entretien
- Tenir les composants préalablement nettoyés et séchés à disposition pour l'utilisation.

Enregistrer un appareil

Enregistrez votre appareil pour profiter de notre offre de services. Cela ne vous engage à rien.

- Découvrez tous les avantages sur . Des offres attractives sur les accessoires dans notre boutique en ligne Des trucs et astuces pour utiliser votre appareil Le service consommateurs Bosch à votre entière disposition ...et bien plus encore
- Pour vous enregistrez, cliquez sur le lien .
- Cliquez sur « s'enregistrer gratuitement ».
- Saisissez les données d'enregistrement.
- Cliquez sur « Envoyer » et suivez les instructions sur le site internet.

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

Conformité d'utilisation

Pour utiliser l'accessoire correctement et en toute sécurité, respectez les consignes d'utilisation conforme.

Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

Prévenir les dégâts matériels

Respectez les consignes suivantes afin de ne pas endommager votre appareil, vos accessoires ou autres ustensiles de cuisine.

Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

Présentation de l'accessoire

Apprenez à connaître vos accessoires.

Aperçu

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des composants de votre accessoire.

|

| | Mini-hachoir Selon le modèle

| | FouetSelon le modèle

| | Récipient

| | lame universelle

| | Couvercle démultiplicateur du mini-hachoir

| | Couvercle démultiplicateur du fouet

Si un composant n'a pas été livré d'origine, vous pouvez le commander auprès du Service après-vente.

Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

Utilisation

Cette section contient des renseignements essentiels sur la manipulation de votre accessoire.

Mini-hachoir

Le mini-hachoir convient pour broyer les aliments suivants : viande, fromage à pâte dure, oignons, ail, fruits, légumes, herbes aromatiques, noix ou amandes.

Le mini-hachoir ne convient pas pour broyer les aliments très durs, p. ex. les grains de café, la noix de muscade, le raifort, les aliments surgelés (comme les fruits) ou des glaçons.

Utiliser le mini-hachoir

Après utilisation, nettoyer immédiatement toutes les pièces afin d'éviter que les résidus ne sèchent.
Nettoyage et entretien

- Poser et appuyer le récipient sur une surface de travail lisse et propre.
- Saisir la lame universelle par la poignée en plastique et la placer sur l'axe situé dans le récipient.
- Verser les aliments dans le récipient. Après le remplissage, la lame doit rester bien droite dans le récipient.
- Poser le couvercle démultiplicateur sur le récipient, puis le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.
- Poser l'appareil de base sur le couvercle démultiplicateur et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille. Observer les repères figurant sur l'appareil et le couvercle démultiplicateur.
- Brancher la fiche dans la prise de courant. Bien tenir l'appareil de base et le mini-hachoir.
- Maintenir la touche d'enclenchement actionnée jusqu'à obtention du résultat souhaité. Ne jamais soulever ni incliner le broyeur universel lorsqu'il est en marche.
- Relâcher la touche. Attendre que l'appareil se soit immobilisé. Débrancher la fiche secteur.
- Tourner l'appareil de base dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le retirer du couvercle démultiplicateur.
- Tourner le couvercle démultiplicateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le retirer.
- Saisir la lame par la poignée en plastique et la retirer du récipient.
- Vider le récipient.

Fouet

Le fouet convient pour monter la crème chantilly, battre les blancs d'oeuf en neige, faire mousser le lait et préparer des sauces et desserts.

Pour éviter les éclaboussures, utiliser le fouet dans des récipients profonds.

Utiliser le fouet

Après utilisation, nettoyer immédiatement toutes les pièces afin d'éviter que les résidus ne sèchent.
Nettoyage et entretien

- Verser les aliments dans un récipient adapté.
- Poser l'appareil de base sur le couvercle démultiplicateur et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille. Observer les repères figurant sur l'appareil et le couvercle démultiplicateur.
- Insérer le fouet dans le couvercle démultiplicateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.
- Brancher la fiche dans la prise de courant. Tenir fermement l'appareil de base et le bol mixeur.
- Maintenir la touche d'enclenchement actionnée jusqu'à obtention du résultat souhaité.
- Relâcher la touche. Attendre que l'appareil se soit immobilisé. Débrancher la fiche secteur.
- Retirer le fouet du couvercle démultiplicateur.
- Tourner l'appareil de base dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le retirer du couvercle démultiplicateur.

Nettoyage et entretien

Pour que votre accessoire reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Produits de nettoyage

Apprenez ici quels produits de nettoyage conviennent à votre accessoire.

Nettoyer les pièces

Ne pas coincer les pièces en plastique dans le lave-vaisselle, car des déformations permanentes sont possibles.

Des décolorations peuvent apparaître sur les pièces en plastique, p. ex. lors du traitement des carottes. Enlevez les décolorations avec un chiffon doux et quelques gouttes d'huile alimentaire.

- Essuyer le couvercle démultiplicateur uniquement avec un chiffon humide et le sécher.
- Nettoyer la lame avec une brosse, puis la laisser sécher.
- Nettoyer les autres accessoires avec un produit de nettoyage et un chiffon doux ou une éponge ou les laver au lave-vaisselle.

Guide de nettoyage

Nettoyez les différents composants comme indiqué dans le tableau.

Recettes et exemples d'utilisation

Vous trouverez ici un choix de recettes et d'exemple d'utilisations spécialement conçues pour votre accessoire.

Gâteau au miel et aux pommes

Utilisez cet exemple de recette pour en apprendre plus sur vos accessoires.

Exemples d'utilisation du mini-hachoir et du fouet

Vous trouverez ici des exemples d'utilisations spécialement conçues pour votre appareil.

Respecter les indications et valeurs figurant dans le tableau.