

Mode d'emploi

Bosch Série 6 MSM6M673

Marque : Bosch Référence : MSM6M673

Sommaire

1. Premières étapes
2. Lire les consignes de sécurité
3. Déballer l'accessoire et ses composants
4. Nettoyer tous les accessoires avant la première utilisation
5. Enregistrer un appareil
6. Sécurité
7. Indications générales
8. Conformité d'utilisation
9. Consignes de sécurité
10. Prévenir les dégâts matériels
11. Commander
12. Présentation de l'accessoire
13. Aperçu
14. Commande
15. Utilisation
16. Accessoire multifonctions
17. Symboles
18. Recommandations de vitesse
19. Lame universelle/crochet pétrisseur
20. Utiliser la lame universelle ou le crochet pétrisseur
21. Disque-support avec inserts à broyer
22. Aperçu des inserts à broyer
23. Utiliser le disque-support avec inserts à broyer
24. Nettoyage et entretien
25. Produits de nettoyage
26. Nettoyer les pièces
27. Guide de nettoyage
28. Recettes et exemples d'utilisation
29. Exemples d'utilisation pour l'accessoire multifonctions
30. Pâte à pain



Premières étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage à l'utilisation initiale de votre appareil.

Lire les consignes de sécurité

- Sécurité

Déballer l'accessoire et ses composants

- Retirer l'accessoire de son emballage.
- Sortir de l'emballage et préparer tous les autres composants ainsi que la documentation fournie.

- Retirer les emballages.
- Retirer les autocollants et les films présents.
- Vérifier les accessoires et les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport.

Nettoyer tous les accessoires avant la première utilisation

- Avant la première utilisation, nettoyer toutes les pièces qui entreront en contact avec des produits alimentaires. Nettoyage et entretien
- Tenir les composants préalablement nettoyés et séchés à disposition pour l'utilisation.

Enregistrer un appareil

Enregistrez votre appareil pour profiter de notre offre de services. Cela ne vous engage à rien.

- Découvrez tous les avantages sur . Des offres attractives sur les accessoires dans notre boutique en ligne Des trucs et astuces pour utiliser votre appareil Le service consommateurs Bosch à votre entière disposition ...et bien plus encore
- Pour vous enregistrer, cliquez sur le lien .
- Cliquez sur « s'enregistrer gratuitement ».
- Saisissez les données d'enregistrement.
- Cliquez sur « Envoyer » et suivez les instructions sur le site internet.

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

Conformité d'utilisation

Pour utiliser l'accessoire correctement et en toute sécurité, respectez les consignes d'utilisation conforme.

Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

Prévenir les dégâts matériels

Respectez les consignes suivantes afin de ne pas endommager votre appareil, vos accessoires ou autres ustensiles de cuisine.

Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

Présentation de l'accessoire

Apprenez à connaître vos accessoires.

Aperçu

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des composants de votre accessoire.

|

|| Accessoire multifonctions

| | Récipient

| | Lame universelle

| | Couvercle démultiplicateur pour l'accessoire multifonctions

| | Pilon poussoir

| | Crochet pétrisseur Selon le modèle

| | Disque-support pour inserts à broyer

| | Insert à découper - grossier Selon le modèle

| | Insert à découper - fin Selon le modèle

| | Râpe Selon le modèle

| | Insert à râper Selon le modèle

Si un composant n'a pas été livré d'origine, vous pouvez le commander auprès du Service après-vente.

Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

Utilisation

Cette section contient des renseignements essentiels sur la manipulation de votre accessoire.

Accessoire multifonctions

L'accessoire multifonctions convient pour pétrir, émincer et râper des produits alimentaires.

Retirer les parties dures des aliments avant le traitement, p. ex. cartilages, os, tendons ou noyaux de fruits.

L'accessoire multifonctions ne convient pas pour broyer les produits alimentaires très durs, p. ex. les grains de café, la noix de muscade, le raifort et les aliments surgelés.

Symboles

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des symboles sur vos accessoires.

Recommandations de vitesse

Respecter les recommandations concernant la vitesse à laquelle les inserts doivent être utilisés.

Lame universelle/crochet pétrisseur

La lame universelle convient pour broyer les produits alimentaires suivants : viande, fromage à pâte dure, oignons, ail, fruits, légumes, herbes aromatiques, noix ou amandes. Le crochet convient pour pétrir les petites quantités de pâte.

Utiliser la lame universelle ou le crochet pétrisseur

Après utilisation, nettoyer immédiatement toutes les pièces afin d'éviter que les résidus ne sèchent.
Nettoyage et entretien

- Poser le récipient sur une surface de travail lisse et propre.
- Saisir la lame universelle par la poignée en plastique et la placer sur l'axe situé dans le récipient.
- Verser les aliments dans le récipient. Après le remplissage, la lame doit rester bien droite dans le récipient.
- Poser le couvercle démultiplicateur sur le récipient, puis le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible. Si la mise en place s'avère difficile, tourner légèrement l'entraînement à trois pales situé en dessous du couvercle et essayer une nouvelle fois. Insérer le pilon poussoir dans l'orifice de remplissage.
- Placer l'appareil de base sur le couvercle démultiplicateur et appuyer dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.
- Aucune distance ne doit être visible entre l'unité principale et le couvercle démultiplicateur.
- Brancher la fiche dans la prise de courant. Tenir fermement l'appareil de base et l'accessoire multifonctions.
- Appuyer d'abord sur le dispositif de verrouillage, puis enfoncer complètement le levier de commande. Traiter les ingrédients à vitesse maximale jusqu'à obtention du résultat souhaité.
- Relâcher le levier de commande. Attendre que l'appareil se soit immobilisé. Débranchez la prise.
- Maintenir les deux touches de déverrouillage appuyées et retirer l'appareil de base.
- Tourner le couvercle démultiplicateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le retirer.
- Saisir la lame par la poignée en plastique et la retirer du récipient.
- Vider le récipient.

Disque-support avec inserts à broyer

Le disque-support avec inserts à broyer convient pour couper, émincer et râper des produits alimentaires., p. ex. les fruits, les légumes et le fromage.

Aperçu des inserts à broyer

Vous trouverez ici un aperçu des inserts à broyer et de leurs utilisations.

Les inserts à broyer ne conviennent pas au broyage de produits alimentaires très durs, p. ex. le parmesan ou le chocolat.

Les inserts à broyer ne conviennent que sous réserve au broyage d'aliments fibreux, p. ex. le poireau, céleri ou la rhubarbe.

Utiliser le disque-support avec inserts à broyer

Après utilisation, nettoyer immédiatement toutes les pièces afin d'éviter que les résidus ne sèchent.
Nettoyage et entretien

- Poser le récipient sur une surface de travail lisse et propre.
- Insérer l'insert à broyer requis dans le disque-support.
- Attention à la forme et à la position de l'insert lors de sa mise en place dans le disque-support.
- Pousser l'insert dans le disque-support jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.
- Saisir le disque-support par les poignées encastrées et l'introduire dans le récipient.
- Poser le couvercle démultiplicateur sur le récipient, puis le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.

- Placer l'appareil de base sur le couvercle démultiplicateur et appuyer dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.
- Aucune distance ne doit être visible entre l'unité principale et le couvercle démultiplicateur.
- Brancher la fiche et introduire les aliments par la cheminée de remplissage.
- Tenir fermement l'unité principale, appuyer sur le dispositif de verrouillage, puis enfoncer complètement le levier de commande. Faire avancer les produits alimentaires à traiter en exerçant une légère pression avec le pilon poussoir. Mettre fin à l'opération et vider le récipient avant que les produits alimentaires traités n'atteignent le côté inférieur du disque-support.
- Relâcher le levier de commande. Attendre que l'appareil se soit immobilisé. Débranchez la prise.
- Maintenir les deux touches de déverrouillage appuyées et retirer l'appareil de base.
- Tourner le couvercle démultiplicateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le retirer.
- Saisir et retirer le disque-support uniquement par les poignées encastrées prévues.
- Pousser l'insert à broyer prudemment vers le bas.

Nettoyage et entretien

Pour que votre accessoire reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Produits de nettoyage

Apprenez ici quels produits de nettoyage conviennent à votre accessoire.

Nettoyer les pièces

Ne pas coincer les pièces en plastique dans le lave-vaisselle, car des déformations permanentes sont possibles.

Des décolorations peuvent apparaître sur les pièces en plastique, p. ex. lors du traitement des carottes. Enlevez les décolorations avec un chiffon doux et quelques gouttes d'huile alimentaire.

- Essuyer le couvercle démultiplicateur uniquement avec un chiffon humide et le sécher.
- Nettoyer la lame avec une brosse, puis la laisser sécher.
- Nettoyer les inserts de broyage avec une brosse et les laisser sécher.
- Nettoyer les autres accessoires avec un produit de nettoyage et un chiffon doux ou une éponge ou les laver au lave-vaisselle.

Guide de nettoyage

Après utilisation, nettoyer immédiatement toutes les pièces afin d'éviter que les résidus ne sèchent.

Nettoyer les différents composants comme indiqué dans le tableau.

Recettes et exemples d'utilisation

Vous trouverez ici un choix de recettes et d'exemples d'utilisations spécialement conçus pour votre appareil.

Exemples d'utilisation pour l'accessoire multifonctions

Respectez les indications et valeurs figurant dans le tableau.

Après chaque utilisation, laisser refroidir l'appareil à température ambiante.

Pâte à pain

Après chaque utilisation, laisser refroidir l'appareil à température ambiante.