

Mode d'emploi

Bosch Série 6 KFD96APEA

Marque : Bosch Référence : KFD96APEA

Sommaire

1. Premières étapes
2. Lire les consignes de sécurité
3. Déballer l'appareil
4. Contenu de la livraison
5. Critères pour le lieu d'installation
6. Installation au-dessus et en-dessous, et côte à côte
7. Installation de l'appareil
8. Préparation de l'appareil pour la première utilisation
9. Nettoyage de l'appareil pour la première fois
10. Branchez l'appareil au raccordement d'eau potable
11. Raccordement électrique de l'appareil
12. Configurer Home Connect
13. Enregistrer un appareil
14. Sécurité
15. Définition des mots signaux
16. Indications générales
17. Utilisation conforme
18. Restrictions du périmètre utilisateurs
19. Prescriptions-d'hygiène-alimentaire
20. Transport sûr
21. Installation sûre
22. Utilisation sûre
23. Appareil endommagé
24. Prévenir les dégâts matériels
25. Commander
26. Description de l'appareil
27. Appareil
28. Bandeau de commande
29. Éléments de commande (distributeur d'eau et de glace)
30. Équipement
31. Clayette
32. Support-crochet pour bouteilles
33. Tablette de congélation
34. Bac de rangement
35. Bac à fruits et légumes avec régulateur d'humidité
36. Casier à beurre et à fromage
37. Compartiment dans la contreporte
38. Bac à glaçons
39. Accessoires
40. Bac à oeufs



41. Porte-bouteilles
42. Caractéristiques techniques
43. Informations concernant les logiciels libres et open source
44. Compartiment réfrigération
45. Conseils pour ranger des produits alimentaires dans le compartiment réfrigération
46. Zones froides du réfrigérateur
47. Zone la plus froide
48. Compartiment congélation
49. Capacité de congélation
50. Conseils pour l'achat de produits surgelés
51. Conseils pour ranger des aliments dans le compartiment congélation
52. Conseils pour congeler des aliments frais
53. Emballer les surgelés
54. Durée de conservation du produit congelé à -18°C (0°F)
55. Méthodes de décongélation pour aliments congelés
56. Système hydraulique
57. Filtre à eau
58. Changer le filtre à eau ou le remplacer par un capuchon bypass
59. Désactiver la notification de changement de filtre
60. Distributeur d'eau et de glace
61. Mettre en service le distributeur d'eau et de glace
62. Prélever des glaçons ou de l'eau
63. Option de remplissage de bouteille
64. Retirer le remplissage des bouteilles
65. Régler la quantité d'eau de l'option de remplissage de la bouteille
66. Éclairage permanent
67. Activer l'éclairage permanent
68. Éteindre l'éclairage permanent
69. Lancer la production de glaçons
70. Arrêter la production de glaçons
71. Commande
72. Utilisation
73. Allumer l'appareil
74. Éteindre l'appareil
75. Régler l'unité de température
76. Régler la température
77. Réglage de la température du compartiment réfrigération
78. Régler la température du compartiment congélation
79. Blocage des touches
80. Activer le verrouillage des touches
81. Désactiver le verrouillage des touches
82. Fonctions additionnelles
83. Super-réfrigération
84. Activez Super-réfrigération
85. Désactivez Super-réfrigération

- 86. Super-congélation automatique
- 87. Activer la fonction Super-congélation automatique
- 88. Désactiver la fonction Super-congélation automatique
- 89. Annuler la fonction Super-congélation automatique
- 90. Fonction Super-congélation manuel
- 91. Activer la fonction Super-congélation manuelle
- 92. Désactiver la fonction Super-congélation manuel
- 93. Mode repos
- 94. Activer le mode repos
- 95. Désactiver le mode repos
- 96. Alarme
- 97. Alarme de porte
- 98. Couper l'alarme de porte
- 99. Alarme de température
- 100 Arrêter l'alarme de température
- 101 Home Connect
- 102 Activer la connexion au réseau domestique WLAN (Wi-Fi)
- 103 Désactiver la connexion au réseau domestique WLAN (Wi-Fi)
- 104 Installez la mise à jour du logiciel Home Connect
- 105 Réinitialiser les réglages Home Connect
- 106 Diagnostic à distance
- 107 Protection des données
- 108 Déclaration de conformité
- 109 Nettoyage et entretien
- 110 Préparer l'appareil pour le nettoyage
- 111 Nettoyage de l'appareil
- 112 Nettoyer la cuvette d'égouttage
- 113 Retirer les pièces d'équipement
- 114 Retirer la clayette
- 115 Retirer le compartiment dans la contreporte
- 116 Retirer le bac de rangement
- 117 Retirer le bac à fruits et légumes
- 118 Retirer la tablette de congélation
- 119 Retirer le bac à produits congelés
- 120 Retirer le bac à glaçons
- 121 Démontage des pièces de l'appareil
- 122 Démonter la clayette au-dessus du bac à fruits et légumes
- 123 Démonter le couvercle du bac à fruits et légumes
- 124 Dégivrage
- 125 Dégivrage du compartiment réfrigérateur
- 126 Décongélation dans le compartiment congélation
- 127 Aide en cas de défaut
- 128 Dépannage
- 129 Panne de courant
- 130 Effectuer l'auto-test de l'appareil

- 131Service après-vente
- 132Numéro de produit (E-Nr.), numéro de fabrication (FD) et numéro de série (Z-Nr.)
- 133Environnement
- 134Protection de l'environnement et économies d'énergie
- 135Élimination de l'emballage
- 136Économies d'énergie
- 137Choix du lieu d'installation
- 138Économiser de l'énergie lors de l'utilisation
- 139Mode économie d'énergie du bandeau de commande
- 140Entreposage et élimination
- 141Mise hors service de l'appareil
- 142Mettre au rebut un appareil usagé

Premières étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage à l'utilisation initiale de votre appareil.

Lire les consignes de sécurité

- Sécurité

Déballer l'appareil

Déballer votre appareil et vérifiez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport.

- Retirez l'emballage.
- Sortez les informations produits de l'intérieur de l'appareil.
- Vérifiez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport. En cas de réclamation, veuillez vous adresser au revendeur auprès duquel vous avez acquis l'appareil ou auprès de notre service après-vente. Service après-vente

Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et vous assurer de l'intégralité de la livraison.

En cas de réclamation, veuillez vous adresser à votre revendeur ou à notre service après-vente .

Critères pour le lieu d'installation

Respectez ces consignes lorsque vous mettez en place votre appareil.

Selon le modèle, le poids de l'appareil départ usine peut atteindre 155 kg.

Le plancher doit être assez stable pour supporter le poids de l'appareil.

Le plancher doit avoir une surface plane.

Ce réfrigérateur est prévu pour être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10 °C et 43 °C.

L'appareil est entièrement opérationnel dans les limites de la température ambiante admissible.

Si vous utilisez l'appareil à des températures ambiantes plus basses, l'appareil ne devrait pas subir de dommages tant que la température ambiante ne descend pas en dessous de 5 °C.

Installation au-dessus et en-dessous, et côte à côte

Si vous souhaitez installer 2 appareils de réfrigération en les superposant ou les plaçant côte à côte, respectez une distance d'au moins 150 mm entre les appareils. Pour certains appareils, une installation sans distance minimale est possible. Demandez conseil à votre revendeur ou à votre cuisiniste.

Installation de l'appareil

- Montez l'appareil selon les instructions de montage jointes.

Préparation de l'appareil pour la première utilisation

- Retirer le matériel d'informations.
- Retirer les films protecteurs et les sécurités de transport, par ex. les bandes adhésives et le carton.

Nettoyage de l'appareil pour la première fois

- Retirez toutes les pièces d'équipement et les accessoires de l'appareil.
- Nettoyez l'extérieur et l'intérieur de l'appareil, les pièces d'équipement, les accessoires, les parties de l'appareil et les joints de porte avec une lavette, de l'eau tiède et du produit à vaisselle présentant un pH neutre.
- Sécher ensuite minutieusement avec un chiffon doux et sec.
- Insérez les pièces d'équipement et montez les parties amovibles de l'appareil.

Branchez l'appareil au raccordement d'eau potable

- Prélevez de l'eau potable à partir du raccordement à l'eau potable de l'installation domestique jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dépôts ou de turbidité. En cas de dépôts permanents ou de turbidité dans l'eau potable, installez un système de filtre à eau externe.
- Installez le tuyau d'évacuation d'eau sur l'appareil selon les instructions de montage.

Raccordement électrique de l'appareil

- Branchez la prise froide du cordon d'alimentation secteur à l'appareil.
- Branchez la fiche secteur du cordon d'alimentation de l'appareil dans une prise murale à proximité de l'appareil. Vous trouverez les données de raccordement de l'appareil sur la plaque signalétique. Appareil
- Assurez-vous que la fiche secteur soit correctement branchée.

Configurer Home Connect

- Scanner le code QR ci-après. Le code QR vous permet d'installer l'appli Home Connect et de connecter votre appareil.
- Suivez les instructions de l'appli Home Connect .

Enregistrer un appareil

Enregistrez votre appareil pour profiter de notre offre de services. Cela ne vous engage à rien.

- Découvrez tous les avantages sur . Des offres attractives sur les accessoires dans notre boutique en ligne Des trucs et astuces pour utiliser votre appareil Le service consommateurs Bosch à votre entière disposition ...et bien plus encore
- Pour vous enregistrer, cliquez sur le lien .
- Cliquez sur « s'enregistrer gratuitement ».
- Saisissez les données d'enregistrement.

- Cliquez sur « Envoyer » et suivez les instructions sur le site internet.

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Définition des mots signaux

Vous trouverez ici la signification des mots signaux utilisés dans cette notice.

Cela indique des informations importantes.

Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

Utilisation conforme

Respectez les consignes d'utilisation conforme afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

Restrictions du périmètre utilisateurs

Évitez les risques pour les enfants et les personnes vulnérables.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de l'appareil, et l'entretien par l'utilisateur, sont des activités que les enfants ne peuvent pas effectuer sans surveillance.

Les enfants à partir de 3 ans et ceux âgés de moins de 8 ans peuvent charger et décharger l'appareil de réfrigération/congélation.

Prescriptions-d'hygiène-alimentaire

Conformément à la réglementation française visant à empêcher la présence de listeria dans le compartiment réfrigérateur, nous vous remercions de respecter les consignes suivantes.

Transport sûr

Respectez ces consignes de sécurité lorsque vous transportez cet appareil.

Installation sûre

Respectez ces consignes de sécurité lorsque vous installez cet appareil.

Utilisation sûre

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

Appareil endommagé

Respectez ces consignes de sécurité lorsque votre appareil est endommagé.

Prévenir les dégâts matériels

Respectez les consignes suivantes afin de ne pas endommager votre appareil, vos accessoires ou autres ustensiles de cuisine.

Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

Description de l'appareil

Découvrez les composants de votre appareil.

Appareil

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

- |
- | | Compartiment réfrigération
- | | Compartiment congélation
- | | Réserve à glaçons
- | | Bandeau de commande
- | | Distributeur d'eau et de glace
- | | Bac à fruits et légumes avec régulateur d'humidité
- | | Filtre à eau
- | | Casier à beurre et à fromage
- | | Support-crochet pour bouteilles
- | | Plaque signalétique
- | | Éclairage
- | | Montant de porte avec protection anti-condensation
- | | Compartiment dans la contre-porte pour grandes bouteilles
- | | Bac de rangement
- | | Tablette de congélation
- | | Bac à produits congelés
- | | Pied à vis

Bandeau de commande

Le bandeau de commande vous permet de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous donne des informations sur l'état de fonctionnement.

|

|| 3 sec.allume ou éteint l'appareil.

|| superactive ou désactive la fonctionSuper-réfrigération.

|| Affiche la température réglée du compartiment réfrigérateur.

|| / (réfrigérateur)règle la température du compartiment réfrigérateur.

|| active ou désactive la connexion au réseau domestique WLAN (Wi-Fi).

|| °C/°Fmodifie l'unité de température.

|| s'allume lorsque des réglages définis par l'utilisateur sont réglés via l'appliHome Connect. Vous trouverez de plus amples informations dans l'appliHome Connect.

|| / (congélateur)règle la température du compartiment congélation.

|| Affiche la température réglée du compartiment congélation en °C.

|| superactive ou désactive la fonctionSuper-congélation.

|| icemaker offdésactive ou active la production de glaçons.

|| ,filter's'allume lorsque le filtre doit être remplacé.

|| lock 3 sec.active ou désactive le verrouillage des touches du bandeau de commande.

|| cubedrègle la distribution de glaçons.

|| crushedrègle la distribution de glace pilée.

|| alarmdésactive l'alarme sonore.

|| waterlance la distribution d'eau.

|| bottle fillrègle la distribution d'eau sur une quantité définie.

|| lightallume ou éteint l'éclairage permanent du distributeur d'eau et de glace.

Éléments de commande (distributeur d'eau et de glace)

Vous trouverez ici un aperçu des éléments du distributeur d'eau et de glace.

|

|| Grille de l'égouttoir

|| Bouton de prélèvement

Équipement

Vous trouverez ici un aperçu des pièces d'équipement de votre appareil et de leur utilisation.

L'équipement de votre appareil dépend de son modèle.

Clayette

Pour varier la position de la clayette selon les besoins, vous pouvez retirer la clayette et la replacer à un autre endroit. Retirer la clayette

Pour ne pas entraver la circulation de l'air, ne couvrez pas les orifices de ventilation internes.

Support-crochet pour bouteilles

Rangez les bouteilles de manière sûre sur le support-crochet pour bouteilles.

Pour changer d'emplacement le support-crochet pour bouteilles selon vos besoins, vous pouvez le retirer et le placer à un autre endroit. Retirer la clayette

Tablette de congélation

Vous pouvez congeler rapidement de petites quantités d'aliments, par ex. des baies, des morceaux de fruits, des herbes aromatiques et des légumes en les plaçant sur la tablette de congélation.

Répartissez uniformément les aliments congelés sur la tablette de congélation et laissez-les congeler environ 10 à 12 heures. Ensuite, transvasez-les dans un sachet ou une boîte de congélation.

Bac de rangement

Les températures régnant dans le bac de rangement sont plus basses que dans le compartiment réfrigération. Des températures inférieures à 0 °C (32 °F) peuvent parfois se produire.

Pour atteindre des températures proches de 0 °C (32 °F) dans le bac de rangement, régler la température du compartiment réfrigération sur 2 °C (34 °F).

Utilisez les températures plus basses du bac de rangement pour conserver les aliments périssables, par ex. le poisson, la viande et la charcuterie.

Bac à fruits et légumes avec régulateur d'humidité

Stockez les fruits et légumes frais non emballés dans le bac à fruits et légumes.

Conservez les fruits et légumes coupés recouverts ou dans un emballage hermétique.

Le régulateur d'humidité vous permet d'adapter l'humidité de l'air dans le bac à fruits et légumes. Les fruits et légumes frais se conservent ainsi plus longtemps qu'avec un mode de rangement conventionnel.

Suivant la quantité et la nature des produits stockés, de l'eau peut se condenser dans le bac à fruits et légumes.

Éliminer l'eau condensée avec un essuie-tout sec et régler un faible taux d'humidité de l'air à l'aide du régulateur d'humidité.

Afin de conserver leur qualité et leurs arômes, rangez les fruits et légumes sensibles au froid en dehors de l'appareil à des températures comprises entre 8 °C (46 °F) à 12 °C (54 °F) environ, par ex. les ananas, les bananes, les agrumes, les concombres, les courgettes, les poivrons, les tomates et les pommes de terre.

Casier à beurre et à fromage

Rangez le beurre et le fromage à pâte dure dans le casier à beurre et à fromage.

Compartiment dans la contreporte

Pour varier la position du compartiment dans la contreporte selon les besoins, vous pouvez le retirer et le replacer à un autre endroit. Retirer le compartiment dans la contreporte

Bac à glaçons

Si le distributeur d'eau et de glace est allumé, la production de glaçons est automatiquement stockée dans la réserve à glaçons.

Prélevez de grandes quantités de glaçons directement dans la réserve à glaçons ou stockez-les sur le plateau de congélation.

Retirez la réserve à glaçons à deux mains, car elle est lourde une fois remplie.

Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre appareil.

Les accessoires de votre appareil dépendent de son modèle.

Bac à oeufs

Rangez les oeufs sur le bac à oeufs.

Porte-bouteilles

Le porte-bouteilles empêche ces dernières de se renverser lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte de l'appareil.

Caractéristiques techniques

La plaque signalétique mentionne le fluide frigorigène, le volume net ainsi que d'autres données techniques.

Appareil

Vous trouverez de plus amples informations sur votre modèle sur Internet à l'adresse . Cette adresse Internet renvoie à la base de données officielle des produits de l'UE, EPREL. Veuillez suivre les instructions de la recherche de modèle. L'identifiant du modèle se base sur les caractères précédant la barre oblique dans le numéro de produit (E-Nr.) sur la plaque signalétique. Vous pouvez également trouver l'identifiant du modèle sur la première ligne du label énergétique de l'UE.

Le nombre de sources de lumière incluses dépend du modèle.

Ce produit contient une source de lumière de la classe d'efficacité énergétique E.

Ce produit contient une source de lumière de la classe d'efficacité énergétique G.

La source de lumière est disponible en tant que pièce détachée et doit être remplacée uniquement par du personnel qualifié.

Informations concernant les logiciels libres et open source

Ce produit contient des composants logiciels dont la licence est accordée par les détenteurs des droits d'auteur en tant que logiciels libres ou open source.

Les informations relatives à la licence sont mémorisées sur l'appareil électroménager. L'accès aux informations relatives à la licence correspondante est également possible via l'appli Home Connect : « Profil -> Mentions légales -> Informations sur la licence ». Vous pouvez également télécharger les informations de licence sur le site web du produit de marque. (Recherchez le modèle de votre appareil et d'autres documents sur le site Web du produit.) Vous pouvez également demander les informations correspondantes à l'adresse : ossrequest@bshg.com ou BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Allemagne.

Le code source concerné sera mis à votre disposition sur simple demande.

Veuillez envoyer votre demande à ossrequest@bshg.com ou BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Munich.

Objet : „OSSREQUEST“

Les coûts liés au traitement de votre demande vous seront facturés. Cette offre est valable pendant trois ans à compter de la date d'achat, ou au moins pour la période pendant laquelle nous fournissons le support et les pièces de rechange pour l'équipement.

Compartiment réfrigération

Le compartiment réfrigération permet de conserver la viande, la charcuterie, le poisson, les produits laitiers, les oeufs, les plats cuisinés et les pâtisseries.

La température est réglable de 2 °C (46 °F) à 8 °C (36 °F).

Le stockage au froid vous permet aussi de ranger des denrées facilement périssables à court et moyen terme. Plus la température choisie est basse, plus les aliments restent frais plus longtemps.

Conseils pour ranger des produits alimentaires dans le compartiment réfrigération

Respectez les conseils lorsque vous rangez des aliments dans votre compartiment réfrigération.

Zones froides du réfrigérateur

Le système de refroidissement par recirculation d'air laisse circuler l'air de manière homogène dans le compartiment réfrigération et garantit une température constante au niveau de toutes les clayettes.

Zone la plus froide

La zone la plus froide se trouve dans le bac de rangement.

Rangez les aliments périssables dans la zone la plus froide, par ex. le poisson, la charcuterie et la viande.

Compartiment congélation

Dans le compartiment congélation, vous pouvez stocker des aliments congelés, congeler des aliments et confectionner des glaçons.

La température est réglable de -16°C (3°F) à -24°C (-11°F).

La température de stockage à long terme des aliments doit se situer à -18°C (0°F) ou encore plus bas.

La congélation vous permet de stocker les aliments facilement périssables à long terme. Les basses températures ralentissent ou stoppent la l'altération des aliments.

Capacité de congélation

La capacité de congélation indique quelle quantité d'aliments l'appareil peut congeler à coeur en combien d'heures.

Sur la plaque signalétique, vous trouverez des indications concernant la capacité de congélation.
Appareil

Env. 24 heures avant de ranger des aliments frais, activer la fonction Super-congélation . Activer la fonction manuelle

Conseils pour l'achat de produits surgelés

Prenez en compte les conseils lorsque vous achetez des produits surgelés.

Conseils pour ranger des aliments dans le compartiment congélation

Prenez en compte les conseils lorsque vous rangez des aliments dans le compartiment congélation.

Conseils pour congeler des aliments frais

Suivez les conseils pour la congélation des aliments frais.

Emballer les surgelés

Un matériau d'emballage approprié et le bon type d'emballage sont essentiels pour maintenir la qualité du produit et éviter les brûlures de congélation.

- Placez les aliments dans l'emballage.
- Pressez pour chasser l'air.
- Fermez hermétiquement l'emballage afin que les aliments ne perdent pas leur saveur ou ne se dessèchent pas.
- Indiquez sur l'emballage le contenu et la date de congélation.

Durée de conservation du produit congelé à -18°C (0°F)

Respectez les durées de stockage, si vous devez congeler des produits alimentaires.

Le calendrier de congélation imprimé indique la durée maximale de stockage, en mois, à une température permanente de -18 °C (0 °F).

Méthodes de décongélation pour aliments congelés

Afin de conserver la meilleure qualité de produit possible, adaptez la méthode de décongélation à l'aliment et à l'utilisation prévue.

Système hydraulique

Votre appareil est doté de composants contenant de l'eau.

Le circuit d'eau fonctionne uniquement si un filtre à eau ou un capuchon bypass est installé.

Filtre à eau

Le filtre à eau filtre les particules et le goût de chlore de l'eau.

Le filtre à eau réduit d'autres impuretés, par exemple les chloramines, le plomb et les produits pharmaceutiques.

Le filtre à eau ne filtre pas les bactéries ou microbes.

Pour un filtre à eau neuf, adressez-vous à notre service après-vente, à votre revendeur ou consultez notre site Web.

Si vous ne souhaitez pas utiliser de filtre à eau dans votre appareil ou faire installer un système de filtre à eau externe, vous pouvez remplacer le filtre à eau de façon permanente par un capuchon bypass. Le capuchon bypass filtre uniquement les particules grossières de l'eau et peut être nettoyé si nécessaire. Pour un capuchon bypass, adressez-vous à notre service après-vente ou consultez notre site Web.

Changer le filtre à eau ou le remplacer par un capuchon bypass

- Agrippez le couvercle du filtre par la rainure située en-dessous, tirez-le légèrement vers l'avant et rabattez-le vers la gauche .
- Rabattez le filtre à eau vers le bas à gauche , tournez-le de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le . Retirez le filtre à eau avec précaution car il peut se trouver sous pression. Une partie de l'eau s'égoutte du filtre à eau lorsque vous le retirez. Essuyez l'eau qui s'égoutte avec un essuie-tout sec. Vous pouvez jeter le filtre à eau usé avec les ordures ménagères.
- Poussez le nouveau filtre à eau ou capuchon bypass jusqu'en butée dans l'ouverture du filtre, puis faites-le pivoter à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre et rabattez-le vers le haut et la droite.
- Rabattez le couvercle du filtre vers le haut à droite et repoussez-le jusqu'en butée.
- Jetez tous les glaçons produits au cours des premières 24 heures et prélevez de l'eau pendant 5 minutes et jetez-la.

Désactiver la notification de changement de filtre

- Remplacer le filtre à eau. Le capuchon bypass ne doit pas être changé.
- Appuyer sur . 'filter' s'éteint. Le statut de changement du filtre est réinitialisé.

Distributeur d'eau et de glace

Utilisez le distributeur d'eau et de glace pour prélever les glaçons, la glace pilée et l'eau réfrigérée.

Pour atteindre une production maximale de glaçons sur une période de 24 heures, videz la réserve à glaçons toutes les 4 heures.

Le distributeur d'eau et de glace est verrouillé lorsque la porte de l'appareil est ouverte.

Mettre en service le distributeur d'eau et de glace

La production de glaçons démarre dès que l'appareil est allumé et que le compartiment congélation a atteint la température réglée.

Les premiers glaçons sont prêts environ 4 heures après que le compartiment congélation ait atteint la température réglée.

Le système d'eau d'un appareil nouvellement branché, ou pourvu d'un filtre à eau neuf, contient de l'air.

- Prélevez de l'eau jusqu'à ce qu'elle ne contienne plus de bulles d'air. Essuyez les éclaboussures d'eau avec un essuie-tout sec.
- Pour des raisons d'hygiène, prélevez et jetez l'eau produite pendant 5 minutes.
- Pour des raisons d'hygiène, jetez tous les glaçons produits pendant les 24 premières heures.

Prélever des glaçons ou de l'eau

Tenez le verre directement sous l'orifice de distribution.

Après un certain temps de prélèvement continu, le distributeur d'eau et de glace s'arrête. Patientez quelques secondes avant de prélever à nouveau de l'eau ou de la glace.

Après quelques cycles de prélèvement consécutifs, le distributeur d'eau et de glace s'arrête. Patientez quelques minutes avant de prélever à nouveau de l'eau ou de la glace.

En passant de à quelques glaçons peuvent être distribués lors du prochain prélèvement.

En passant de à de la glace pilée peut être distribuée lors du prochain prélèvement.

- Pour activer le mode de réglage, appuyez sur la partie inférieure du bandeau de commande.
- Appuyez sur l'option de sélection souhaitée puis appuyez le verre contre le bouton de prélèvement . Si aucune eau n'a été prélevée pendant 5 jours, rincez le système hydraulique. Pour rincer le système hydraulique, prélevez 2 l. d'eau.

Option de remplissage de bouteille

Vous pouvez verser une quantité d'eau prédéfinie avec l'option de remplissage de bouteille.

La quantité d'eau prédéfinie en usine est d'environ 500 ml.

Retirer le remplissage des bouteilles

Pour arrêter le prélèvement prématurément, appuyez sur n'importe quel champ tactile du bandeau de commande.

Pour redémarrer le prélèvement, appuyez sur .

Si vous ne remplissez pas de bouteille pendant un certain temps, l'option de sélection passe à .

- Appuyez sur .
- Placez une bouteille ou une carafe sous l'orifice de distribution.
- Appuyez sur .

Régler la quantité d'eau de l'option de remplissage de la bouteille

Le temps de remplissage maximal est de 60 secondes.

- Appuyez sur .
- Placez une bouteille ou une carafe sous l'orifice de distribution.
- Sélectionnez l'une des options : Appuyez simultanément sur jusqu'à ce que la quantité d'eau souhaitée soit distribuée. Appuyez à plusieurs reprises sur / jusqu'à ce que l'affichage de la température (compartiment congélation) indique le temps de distribution d'eau souhaité en secondes.

Éclairage permanent

Si vous ne prélevez pas de la glace ni de l'eau pendant un certain temps, l'éclairage s'éteint.

Vous pouvez allumer en permanence l'éclairage du distributeur d'eau et de glace.

Activer l'éclairage permanent

- Pour activer le mode de réglage, appuyez sur la partie inférieure du bandeau de commande.
- Appuyez sur . s'allume.

Éteindre l'éclairage permanent

- Pour activer le mode de réglage, appuyez sur la partie inférieure du bandeau de commande.
- Appuyez sur . s'éteint.

Lancer la production de glaçons

- Pour activer le mode de réglage, appuyez sur la partie supérieure du bandeau de commande.
- Appuyez sur .

Arrêter la production de glaçons

- Pour activer le mode de réglage, appuyez sur la partie supérieure du bandeau de commande.
- Appuyez sur .

Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

Utilisation

Cette section contient des renseignements essentiels sur l'utilisation de votre appareil.

Allumer l'appareil

- Raccordement électrique de l'appareil. Si l'appareil a été préalablement éteint à l'aide du bandeau de commande, maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes. La bandeau de commande affiche une animation et est verrouillé. L'appareil est prêt à être utilisé lorsque l'animation est terminée et que les affichages de température s'allument. Le moteur démarre avec jusqu'à 5 minutes de retard. L'appareil commence à réfrigérer. Une alarme sonore retentit, l'affichage de la température (congélateur) et ,alarm' clignotent, car le congélateur n'est pas encore assez froid.
- Éteignez l'alarme sonore avec . ,alarm' s'éteint dès que la température réglée est atteinte.
- Réglez la température souhaitée.

Éteindre l'appareil

- Pour activer le mode de réglage, appuyez sur la partie supérieure du bandeau de commande.
- Appuyer sur  pendant 3 secondes. L'appareil ne réfrigère plus.

Régler l'unité de température

Vous avez le choix entre les unités de température °C et °F.

- Pour activer le mode de réglage, appuyez sur la partie supérieure du bandeau de commande.
- Appuyez sur  °C/°F.

Régler la température

Après avoir allumé l'appareil, vous pouvez régler la température.

Réglage de la température du compartiment réfrigération

- Pour activer le mode de réglage, appuyez sur la partie supérieure du bandeau de commande.
- Appuyez à plusieurs reprises sur  jusqu'à ce que l'affichage de la température (compartiment réfrigération) indique le réglage de température souhaité. La température recommandée dans le compartiment réfrigération est de 4 °C (39 °F).

Régler la température du compartiment congélation

- Pour activer le mode de réglage, appuyez sur la partie supérieure du bandeau de commande.
- Appuyez à plusieurs reprises sur  jusqu'à ce que l'affichage de la température (compartiment congélation) indique le réglage de température souhaité. La température recommandée dans le compartiment congélation est de -18 °C (0 °F).

Blocage des touches

Le verrouillage des touches empêche toute utilisation involontaire ou incorrecte de l'appareil.

Activer le verrouillage des touches

- Pour activer le mode de réglage, appuyez sur la partie inférieure du bandeau de commande.
- Appuyer sur  pendant 3 secondes.

Désactiver le verrouillage des touches

- Appuyer sur  pendant 3 secondes.

Fonctions additionnelles

Découvrez les fonctions additionnelles dont votre appareil dispose. L'appli Home Connect vous permet de régler d'autres fonctions supplémentaires.

Super-réfrigération

La fonction Super-réfrigération permet de refroidir au maximum le compartiment réfrigération.

Activez la fonction Super-réfrigération avant de ranger de grandes quantités d'aliments dans le compartiment réfrigération.

Lorsque la fonction Super-réfrigération est activée, il est possible que l'appareil fonctionne plus bruyamment.

Activez Super-réfrigération

Après environ 6 heures, l'appareil passe en mode de fonctionnement normal.

- Pour activer le mode de réglage, appuyez sur la partie supérieure du bandeau de commande.
- Appuyez sur . 'super' s'allume.

Désactivez Super-réfrigération

- Pour activer le mode de réglage, appuyez sur la partie supérieure du bandeau de commande.
- Appuyez sur . La température réglée auparavant s'affiche.

Super-congélation automatique

Grâce à la fonction Super-congélation automatique, le congélateur refroidit beaucoup plus qu'en fonctionnement normal. De ce fait, les aliments congèlent plus rapidement à coeur.

La fonction automatique Super-congélation s'allume lorsque vous entreposez dans le compartiment congélation un certain nombre d'aliments frais.

La fonction Super-congélation automatique est activée en usine. Vous pouvez désactiver la Super-congélation automatique.

Si la Super-congélation automatique est activée, l'appareil peut émettre davantage de bruits.

L'appareil passe en mode de fonctionnement normal après l'expiration de la fonction Super-congélation automatique.

Activer la fonction Super-congélation automatique

- Pour activer le mode de réglage, appuyez sur la partie supérieure du bandeau de commande.
- Maintenez enfoncé pendant 5 secondes. Si 2 signaux sonores retentissent, cela signifie que la fonction Super-congélation automatique est activée.

Désactiver la fonction Super-congélation automatique

- Pour activer le mode de réglage, appuyez sur la partie supérieure du bandeau de commande.
- Maintenez enfoncé pendant 5 secondes. Si 3 signaux sonores retentissent, cela signifie que la fonction Super-congélation automatique est désactivée.

Annuler la fonction Super-congélation automatique

- Pour activer le mode de réglage, appuyez sur la partie supérieure du bandeau de commande.
- Appuyez sur . La température réglée auparavant s'affiche.

Fonction Super-congélation manuel

Avec la fonction Super-congélation , le compartiment congélation refroidit au maximum.

Éteignez Super-congélation avant de stocker une plus grande quantité d'aliments.

Utilisez Super-congélation pour accélérer la production de glaçons.

Pour utiliser la capacité de congélation, utilisez la fonction Super-congélation .

Lorsque la fonction Super-congélation est activée, il est possible que l'appareil fonctionne plus bruyamment.

Activer la fonction Super-congélation manuelle

Après environ 54 heures, l'appareil passe en mode de fonctionnement normal.

- Pour activer le mode de réglage, appuyez sur la partie supérieure du bandeau de commande.
- Appuyez sur . 'super' s'allume.

Désactiver la fonction Super-congélation manuel

- Pour activer le mode de réglage, appuyez sur la partie supérieure du bandeau de commande.
- Appuyez sur . La température réglée auparavant s'affiche.

Mode repos

Le mode repos désactive toutes les fonctions qui ne sont pas absolument nécessaires.

En mode repos, l'éclairage du bandeau de commande est éteint. 'super' s'allume en luminosité réduite.

Activer le mode repos

Au bout de 74 heures, l'appareil revient en service normal.

- Pour activer le mode de réglage, appuyez sur la partie supérieure du bandeau de commande.
- Appuyez sur pendant 15 secondes jusqu'à l'émission d'un signal sonore. 'super' s'allume.

Désactiver le mode repos

- Pour activer le mode de réglage, appuyez sur la partie supérieure du bandeau de commande.
- Appuyez sur pendant 15 secondes jusqu'à l'émission d'un signal sonore.

Alarme

Votre appareil est doté de fonctions d'alarme.

Alarme de porte

L'alarme de porte retentit lorsque la porte de l'appareil reste ouverte longtemps.

Une alarme sonore retentit, 'alarm' clignote et la température réglée du compartiment concerné clignote.

Couper l'alarme de porte

- Fermez la porte de l'appareil ou appuyez sur .

Alarme de température

Si la température monte trop dans le compartiment congélation, l'alarme de température retentit.

Une alarme sonore retentit, 'alarm' clignote et la température réglée du compartiment concerné clignote.

Arrêter l'alarme de température

- Appuyez sur .

Home Connect

Cet appareil peut être mis en réseau. Connectez votre appareil à un terminal mobile, afin de commander

les fonctions depuis l'appli Home Connect .

Les services Home Connect ne sont pas proposés dans tous les pays. La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de l'offre des services Home Connect dans votre pays. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à l'adresse : .

Pour utiliser Home Connect , configurez d'abord la connexion à votre réseau domestique WLAN (Wi-Fi) et à l'application Home Connect .

Attendez au moins 3 minutes après la mise en marche de l'appareil pour que l'initialisation interne de l'appareil soit achevée. Réglez ensuite seulement Home Connect .

L'appli Home Connect vous guide tout au long du processus de connexion. Suivez les instructions de l'appli et suivez les consignes de l'appli Home Connect .

Suivez les consignes de sécurité du présent manuel d'utilisation et assurez-vous qu'elles sont également respectées si vous utilisez l'appareil via l'appli Home Connect . Sécurité

Les commandes directement effectuées sur l'appareil sont toujours prioritaires. Pendant ce temps, la commande via l'application Home Connect n'est pas possible.

Activer la connexion au réseau domestique WLAN (Wi-Fi)

- Appuyer sur .

Désactiver la connexion au réseau domestique WLAN (Wi-Fi)

- Appuyer sur .

Installez la mise à jour du logiciel Home Connect

Si une mise à jour du logiciel Home Connect est disponible, un message apparaît dans l'appli Home Connect .

Vous trouverez la version actuelle du logiciel dans l'appli Home Connect sous les informations relatives à l'appareil.

- Pour installer la mise à jour du logiciel Home Connect , suivez les instructions de l'appli Home Connect .

Réinitialiser les réglages Home Connect

Si vous rencontrez des problèmes de connexion de votre appareil à votre réseau domestique WLAN (Wi-Fi) ou si vous souhaitez enregistrer votre appareil dans un autre réseau domestique WLAN(Wi-Fi), vous pouvez réinitialiser les réglages de Home Connect .

- Appuyez sur pendant 7 à 10 secondes jusqu'à l'émission d'un troisième signal sonore. Les réglages de Home Connect sont réinitialisés.

Diagnostic à distance

Le service après-vente peut accéder à votre appareil via le diagnostic à distance si vous en faites la demande spécifique, si votre appareil est connecté au serveur Home Connect et si le diagnostic à distance est disponible dans le pays où vous utilisez l'appareil.

Pour plus d'informations et pour connaître la disponibilité du service de diagnostic à distance dans votre pays, veuillez consulter la section Service/Support du site internet local : .

Protection des données

Observez les conseils de protection des données.

Ce premier enregistrement prépare l'utilisation des fonctions Home Connect et s'avère uniquement nécessaire au moment où vous souhaitez utiliser les fonctions Home Connect pour la première fois.

Veuillez noter que les fonctions Home Connect ne sont utilisables qu'avec l'application Home Connect . Vous pouvez consulter les informations sur la protection des données dans l'appli Home Connect .

Déclaration de conformité

BSH Hausgeräte GmbH déclare par la présente que l'appareil doté de la fonction Home Connect est conforme avec les exigences fondamentales et les autres dispositions adaptées de la directive 2014/53/EU .

Vous trouverez une déclaration de conformité RED détaillée sur Internet à l'adresse sur la page de votre appareil, dans les documents supplémentaires.

Bande de 2,4 GHz (2400-2483,5 MHz) : max. 100 mW

Bande de 5 GHz (5150-5350 MHz + 5470-5725 MHz) : max. 150 mW

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Le nettoyage de points inaccessibles doit être réalisé par le service après-vente. Le nettoyage par le service après-vente peut engendrer des frais.

Préparer l'appareil pour le nettoyage

Découvrez comment préparer votre appareil pour le nettoyage.

- Éteindre l'appareil.
- Débrancher l'appareil du réseau électrique. Débrancher la fiche secteur du cordon d'alimentation secteur ou désactiver le fusible dans le boîtier à fusibles.
- Retirez tous les aliments de l'appareil et rangez-les dans un endroit frais. Si possible, placez des accumulateurs de froid sur les aliments.
- Retirez toutes les pièces d'équipement et les accessoires de l'appareil.
- Démontez la clayette au-dessus du bac à fruits et légumes.
-

Nettoyage de l'appareil

Nettoyez l'appareil comme indiqué afin qu'il ne soit pas endommagé par un nettoyage incorrect ou des produits de nettoyage inappropriés.

- Préparez l'appareil pour le nettoyage.
- Nettoyez l'extérieur et l'intérieur de l'appareil, les pièces d'équipement, les accessoires, les parties de

l'appareil et les joints de porte avec une lavette, de l'eau tiède et du produit à vaisselle présentant un pH neutre.

- Sécher ensuite minutieusement avec un chiffon doux et sec.
- Insérez les pièces d'équipement et montez les parties amovibles de l'appareil.
- Raccordement électrique de l'appareil.
- Ranger les aliments.

Nettoyer la cuvette d'égouttage

Vérifiez régulièrement si de l'eau a été renversée dans la cuvette d'égouttage et nettoyez-la si nécessaire.

- Poussez la grille de l'égouttoir dans le coin supérieur droit vers le bas puis retirez-la .
- Essuyez la cuvette d'égouttage avec une éponge ou un chiffon absorbant.

Retirer les pièces d'équipement

Si vous désirez nettoyer soigneusement les pièces d'équipement, retirez celles-ci de votre appareil.

Retirer la clayette

- Soulevez la clayette et retirez-la .

Retirer le compartiment dans la contreporte

- Soulevez le compartiment dans la contre-porte vers le haut et retirez-le.

Retirer le bac de rangement

- Extrayez le bac de rangement jusqu'en butée.
- Soulevez le bac de rangement vers l'avant et retirez-le .

Retirer le bac à fruits et légumes

- Extrayez le bac à fruits et légumes jusqu'en butée.
- Soulevez le bac à fruits et légumes vers l'avant et retirez-le .

Retirer la tablette de congélation

- Sortez la tablette de congélation jusqu'en butée.
- Soulevez et retirez la tablette de congélation vers l'avant .

Retirer le bac à produits congelés

- Extraire le bac à produits congelés jusqu'en butée.
- Soulever l'avant du bac à produits congelés et le retirer .

Retirer le bac à glaçons

Si le bac à glaçons ne peut pas être réinstallé, tournez la vis sans fin du bac à glaçons et essayez à nouveau.

Si le bac à glaçons se bloque lors de l'installation, retirez les glaçons excédentaires de l'ouverture du bac à glaçons.

- Passez la main dans les encoches de gauche et de droite sous le bac à glaçons et retirez-le vers l'avant.

Démontage des pièces de l'appareil

Si vous souhaitez effectuer un nettoyage complet de votre appareil, vous pouvez retirer certaines pièces de votre appareil.

Démonter la clayette au-dessus du bac à fruits et légumes

- Soulevez la clayette au-dessus du bac à fruits et à légumes et retirez-la .

Démonter le couvercle du bac à fruits et légumes

- Extrayez le bac à fruits et légumes jusqu'en butée.
- Soulevez légèrement le cache du bac à fruits et légumes , tirez-le vers l'avant et retirez-le .

Dégivrage

Respectez les informations si vous souhaitez dégivrer votre appareil.

Dégivrage du compartiment réfrigérateur

Le compartiment réfrigérateur de votre appareil se dégèle automatiquement.

Décongélation dans le compartiment congélation

Grâce au système « NoFrost » entièrement automatique, le compartiment congélation ne se couvre pas de givre. Aucun dégivrage n'est nécessaire.

Aide en cas de défaut

Découvrez comme procéder en cas de défaut d'appareil ici.

Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

Aucun affichage ne s'allume.

- Fiche secteur incorrectement branchée dans la prise de courant.
Vérifiez que la fiche mâle du cordon d'alimentation secteur est entièrement insérée dans la prise. Vérifiez que le connecteur du cordon d'alimentation secteur est entièrement inséré au dos de l'appareil.
- Le fusible a grillé/disjoncté.
Vérifiez les fusibles.
- Une coupure de courant s'est produite.
Vérifiez la présence de courant. Poser l'accumulateur de froid, le cas échéant, sur les produits congelés.

L'appareil ne réfrigère pas, les affichages et l'éclairage sont allumés.

- L'appareil se trouve en mode Exposition.
Débranchez l'appareil du secteur. Retirez la fiche secteur du cordon d'alimentation secteur ou désactivez le fusible dans le boîtier à fusibles. Raccordez à nouveau l'appareil après 5 minutes. Patientez au moins 30 secondes et appuyez ensuite sur pendant 15 secondes. apparaît brièvement sur le bandeau de commande. Vérifiez après un court laps de temps si l'appareil réfrigère.

L'éclairage par LED ne fonctionne pas.

- Différentes causes sont possibles.

Appelez le service après-vente. Vous trouverez le numéro du service après-vente dans les coordonnées des services après-vente dont la liste est jointe.

Le groupe frigorifique s'enclenche plus souvent et plus longtemps.

- L'appareil a été ouvert fréquemment.

N'ouvrez pas la porte de l'appareil inutilement.

- Les orifices de ventilation extérieurs sont recouverts.

Retirez les obstacles situés devant les orifices de ventilation extérieurs.

- Il ne s'agit pas d'un défaut. Les appareils frigorifiques modernes se mettent en marche plus souvent et ont différents niveaux de puissance afin de refroidir plus efficacement.

Retirez les obstacles situés devant les orifices de ventilation extérieurs. Installez l'appareil aussi loin que possible des radiateurs, des cuisinières et des autres sources de chaleur. Évitez toute exposition prolongée de l'appareil aux rayons directs du soleil. N'ouvrez la porte de l'appareil que le temps nécessaire. Laissez d'abord les boissons et aliments chauds refroidir avant de les ranger.

Une couche de givre se forme sur la paroi arrière du compartiment réfrigération.

- Il ne s'agit pas d'un défaut. Les appareils frigorifiques modernes assurent une température uniforme dans le compartiment réfrigération. La paroi arrière du compartiment réfrigération est régulièrement décongelée automatiquement.

N'ouvrez la porte de l'appareil que le temps nécessaire. Emballez les aliments hermétiquement ou couvrez-les. Laissez d'abord les boissons et aliments chauds refroidir avant de les ranger. Laissez toujours un peu d'espace entre les aliments et les parois intérieures.

Home Connect ne fonctionne pas correctement.

- Différentes causes sont possibles.

Allez sur .

,E' ou ,d' apparaît dans l'affichage de la température.

- L'électronique a détecté un défaut.

Éteignez l'appareil. Débranchez l'appareil du secteur. Retirez la fiche secteur du cordon d'alimentation secteur ou désactivez le fusible dans le boîtier à fusibles. Raccordez à nouveau l'appareil après 5 minutes. Si ce message persiste, contactez le service après-vente. Vous trouverez le numéro du service après-vente dans les coordonnées des services après-vente dont la liste est jointe.

L'alarme de porte est activée.

- La porte de l'appareil est ouverte.

Fermez la porte de l'appareil.

L'alarme de température est activée.

- Différentes causes sont possibles.

Appuyez sur . L'alarme s'éteint. Vérifiez après quelques heures si la température réglée dans le compartiment congélation a de nouveau été atteinte.

- Les orifices de ventilation extérieurs sont recouverts.

Retirez les obstacles situés devant les orifices de ventilation extérieurs.

- Des quantités importantes d'aliments frais ont été rangées.

Éteignez Super-congélation avant d'entreposer une plus grande quantité d'aliments. Activer la fonction manuelle

Tous les affichages de température et ,alarm' s'allument.

- Un capteur est défectueux.

Appelez le service après-vente. Vous trouverez le numéro du service après-vente dans les coordonnées des services après-vente dont la liste est jointe.

La température dévie fortement par rapport au réglage.

- Différentes causes sont possibles.

Éteignez l'appareil. Allumez à nouveau l'appareil après env. 5 minutes. Si la température est trop élevée, vérifiez-la à nouveau au bout de quelques heures. Si la température est trop basse, vérifiez-la à nouveau le jour suivant.

De l'eau fuit de l'appareil.

- Le raccord d'eau ou le tuyau d'eau n'est pas étanche.

Assurez-vous que les raccordements d'eau sont bien serrés et que le tuyau d'eau n'est pas endommagé. Si nécessaire, remplacez le tuyau d'eau.

- Le bac de récupération déborde.

Nettoyez la cuvette d'égouttage.

La distribution d'eau est réduite.

- La pression de l'eau est basse.

Vérifiez la pression d'eau au niveau de l'alimentation en eau ou du système de filtre à eau externe, par exemple, l'installation d'osmose inverse. Raccordez l'appareil uniquement à un raccordement d'eau ayant une pression suffisante.

- Le filtre à eau est bouché.

Changez le filtre à eau.

De l'eau s'égoutte du distributeur d'eau et de glace.

- Le système hydraulique contient de l'air.

Retirez de l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air.

- Les résidus de glace fondent dans la goulotte à glace.

Retirez les restes de glace de la goulotte à glace, par ex. avec une cuillère en bois.

De l'eau condensée se forme au niveau de l'ouverture de distribution de la réserve à glaçons et du bac à glace.

- L'eau contenue dans l'air chaud et humide se condense sur les surfaces plus froides de l'appareil.

N'ouvrez pas la porte de l'appareil inutilement.

- Les résidus de glace fondent dans la goulotte à glace.

Essuyez l'eau de dégivrage avec un chiffon sec et doux. Ouvrez l'appareil le plus brièvement

possible. Veillez à ce que l'appareil soit toujours correctement fermé.

Les glaçons sont produits en quantité insuffisante.

- L'appareil a été raccordé.

Patiencez environ 4 heures jusqu'à ce que la première production de glaçons soit prête.

- Le compartiment congélation a été ouvert fréquemment ou pendant une longue période.

Vérifiez au bout de quelques heures la production de glaçons.

- La pression de l'eau est basse.

Vérifiez la pression d'eau au niveau de l'alimentation en eau ou du système de filtre à eau externe, par exemple, l'installation d'osmose inverse. Raccordez l'appareil uniquement à un raccordement d'eau ayant une pression suffisante.

- Le filtre à eau est bouché.

Changez le filtre à eau.

Le distributeur d'eau et de glace ne fonctionne pas.

- La production de glaçons est désactivée.

- Le verrouillage des touches est activé

Désactivez le verrouillage des touches.

- Le bac à glaçons n'est pas entièrement monté.

Montez complètement le bac à glaçons.

- Les glaçons se sont soudés entre eux dans la goulotte à glace.

Retirez les glaçons de la goulotte à glace, par ex. avec une cuillère en bois.

- La pression de l'eau est basse.

Vérifiez la pression d'eau au niveau de l'alimentation en eau ou du système de filtre à eau externe, par exemple, l'installation d'osmose inverse. Raccordez l'appareil uniquement à un raccordement d'eau ayant une pression suffisante.

- Le filtre à eau est bouché.

Changez le filtre à eau.

- Aucune alimentation en eau.

Assurez-vous qu'il y a une alimentation en eau et que le robinet équerre sur le raccordement d'eau est ouvert. Contactez un installateur si nécessaire.

- Le tuyau d'eau est plié.

Fermez l'alimentation en eau et redressez le coude du tuyau d'eau. Si nécessaire, remplacez le tuyau d'eau.

- Dysfonctionnement du distributeur d'eau et de glace.

Éteignez l'appareil. Débranchez l'appareil du secteur. Retirez la fiche secteur du cordon d'alimentation secteur ou désactivez le fusible dans le boîtier à fusibles. Raccordez à nouveau l'appareil après 5 minutes. Si le dysfonctionnement persiste, appelez le Service après-vente. Vous trouverez le numéro du service après-vente dans les coordonnées des services après-vente dont la liste est jointe.

L'appareil émet des bruits.

- L'appareil ne repose pas d'aplomb.

Nivelez l'appareil à l'aide d'un niveau à bulle et des pieds à vis.

- L'appareil n'est pas posé de manière indépendante.

Respectez les distances minimales de l'appareil.

- Les pièces d'équipement vacillent ou se coincent.

Vérifiez les pièces d'équipement amovibles et remettez-les éventuellement en place correctement.

- Des bouteilles ou récipients se touchent.
Éloigner les bouteilles ou les récipients les uns des autres.
- Super-congélation est activé.

L'appareil dégage une odeur désagréable.

- Plusieurs causes sont possibles, telles que des aliments avariés ou des liquides renversés dans l'appareil.

Jetez tous les aliments avariés. Préparez l'appareil pour le nettoyage. Nettoyez l'appareil. Nettoyez tous les emballages des aliments. Pour empêcher l'apparition d'odeurs, mettez sous emballage hermétique les aliments qui dégagent une forte odeur. Au bout de 24 heures, vérifiez si des odeurs se dégagent encore.

Panne de courant

En cas de panne de courant, la température à l'intérieur de l'appareil augmente, ce qui raccourcit la durée de conservation et réduit la qualité des aliments congelés.

Sur notre site Internet dédié à votre appareil, vous trouverez dans les caractéristiques techniques la durée de conservation des aliments congelés en cas de dysfonctionnement.

Ouvrez l'appareil le moins possible en cas de panne de courant et ne stockez pas d'autres aliments.

Effectuer l'auto-test de l'appareil

Votre appareil dispose d'un autotest qui indique les dysfonctionnements auxquels votre service après-vente peut remédier.

- Éteindre l'appareil.
- Débrancher l'appareil du réseau électrique. Débrancher la fiche secteur du cordon d'alimentation secteur ou désactiver le fusible dans le boîtier à fusibles.
- Raccorder l'appareil à l'alimentation électrique après 5 minutes. La bandeau de commande affiche une animation et est verrouillé.
- Une minute après la mise sous tension, maintenez enfoncé pendant 3 à 5 secondes, jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. L'auto-test de l'appareil démarre. Si, à la fin de l'auto-test, 2 signaux sonores retentissent et que l'affichage de la température indique la température réglée, cela signifie que les capteurs de température de votre appareil fonctionnent correctement. L'appareil revient en fonctionnement normal. Si vous entendez 5 signaux sonores à la fin de l'autotest de l'appareil, contactez le service après-vente.
- Appuyer sur pour que l'appareil passe en fonction normale. .

Service après-vente

Contactez notre service après-vente si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à corriger un défaut de l'appareil ou si ce dernier doit être réparé.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site Web. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Nous nous efforcerons de toujours trouver une solution adaptée et essayerons d'éviter la visite inutile d'un technicien du service après-vente.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

Pour des raisons de sécurité, seul un personnel qualifié est en droit d'effectuer des réparations sur l'appareil. La garantie ne s'applique pas lorsque des réparations ou manipulations sont entreprises par des personnes n'y étant pas autorisées par nous ou lorsque nos appareils sont équipés de pièces de rechange, complémentaires ou d'accessoires qui ne sont pas des pièces d'origine et qui sont à l'origine du problème.

Les pièces détachées d'origine fonctionnelles et conformes à l'ordonnance d'écoconception correspondante sont disponibles auprès de notre service client pour une durée d'au moins 10 ans à partir de la mise sur le marché de votre appareil au sein de l'Espace économique européen.

Par ailleurs, vous pouvez obtenir auprès de notre service client d'autres pièces détachées d'origine fonctionnelles de l'appareil et pouvant être stockées jusqu'à 15 ans après la mise sur le marché de votre appareil.

Veuillez contacter notre service client pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, scannez le QR code figurant sur le document joint afin d'obtenir les coordonnées du service après-vente ainsi que les conditions de garantie, adressez-vous à notre service après-vente, votre revendeur ou consultez notre site web.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente en scannant le QR code figurant sur le document joint relatif aux coordonnées du service après-vente et aux conditions de garantie, ou sur notre site web.

L'intervention du service après-vente est gratuite dans le cadre de la garantie locale du fabricant en vigueur. La durée minimale de la garantie (garantie du fabricant pour consommateurs privés) dans l'Espace économique européen est de 2 ans selon les conditions de garantie locales en vigueur. Les conditions de garantie n'ont aucune incidence sur les autres droits ou recours qui vous sont disponibles en vertu du droit local.

Numéro de produit (E-Nr.), numéro de fabrication (FD) et numéro de série (Z-Nr.)

Lorsque vous contactez le service client, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.), du numéro de fabrication (FD) et du numéro de série (Z-Nr.), que vous trouverez sur la plaque signalétique de votre appareil.

Appareil

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

Environnement

Découvrez comment protéger l'environnement ici.

Protection de l'environnement et économies d'énergie

Protégez l'environnement tout en faisant un usage économique de votre appareil et en éliminant correctement les matériaux recyclables.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.

Économies d'énergie

Si vous respectez les instructions suivantes, votre appareil consommera moins de courant.

Choix du lieu d'installation

Respectez ces consignes lorsque vous mettez en place votre appareil.

Économiser de l'énergie lors de l'utilisation

Respectez ces consignes lorsque vous utilisez votre appareil.

La disposition des pièces d'équipement n'a aucune influence sur la consommation d'énergie de l'appareil.

Mode économie d'énergie du bandeau de commande

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, le bandeau de commande passe automatiquement au mode économie d'énergie du bandeau de commande.

En mode économie d'énergie du bandeau de commande, l'option de sélection du distributeur de glace et d'eau fraîche est visible en luminosité réduite.

Dès que vous utilisez le bandeau de commande, appuyez sur le bouton de prélèvement ou ouvrez la porte, le mode économie d'énergie du bandeau de commande se désactive.

Lorsque Super-réfrigération est activé, 'super' s'allume.

Lorsque Super-congélation est activé, 'super' s'allume.

Entreposage et élimination

Découvrez ici comment préparer votre appareil pour le stockage. Découvrez également comment éliminer les appareils usagés.

Mise hors service de l'appareil

- Éteindre l'appareil.
- Débrancher l'appareil du réseau électrique. Débrancher la fiche secteur du cordon d'alimentation secteur ou désactiver le fusible dans le boîtier à fusibles.
- Débranchez l'appareil du raccordement à l'eau potable.
- Retirez tous les aliments.
- Démontez le filtre à eau.
- Nettoyer l'appareil.
- Afin de garantir la ventilation de l'espace intérieur, laissez l'appareil ouvert.

Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

- Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- Couper le cordon d'alimentation secteur.
- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement. Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.