

Mode d'emploi

Bosch Série 4 MUM56340

Marque : Bosch Référence : MUM56340



Sommaire

1. Premières étapes
2. Lire les consignes de sécurité
3. Déballer et contrôler
4. Déballer l'accessoire et ses composants
5. Contenu de la livraison
6. Nettoyer tous les accessoires avant la première utilisation
7. Aperçu des appareils de base
8. Poser le presse-agrumes sur l'appareil de base
9. Enregistrer un appareil
10. Sécurité
11. Indications générales
12. Conformité d'utilisation
13. Consignes de sécurité
14. Commander
15. Présentation de l'accessoire
16. Composants
17. Commande
18. Utilisation
19. Presser les agrumes
20. Retirer le presse-agrumes
21. Nettoyage et entretien
22. Produits de nettoyage
23. Guide de nettoyage
24. Nettoyer le presse-agrumes

Premières étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage à l'utilisation initiale de votre appareil.

Lire les consignes de sécurité

- Sécurité

Déballer et contrôler

Lisez ici les points que vous devez respecter lors du déballage.

Déballer l'accessoire et ses composants

- Retirer l'accessoire de son emballage.
- Sortir de l'emballage et préparer tous les autres composants ainsi que la documentation fournie.
- Retirer les emballages.
- Retirer les autocollants et les films présents.

Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

|

|| Presse-agrumes

|| Documents d'accompagnement

Nettoyer tous les accessoires avant la première utilisation

- Retirer le tamis du récipient.
- Avant la première utilisation, nettoyer toutes les pièces qui entreront en contact avec des produits alimentaires. Nettoyage et entretien
- Tenir les composants préalablement nettoyés et séchés à disposition pour l'utilisation.

Aperçu des appareils de base

Cet accessoire peut être utilisé avec différents appareils de base.

|

|| Robot culinaire de la série MUMS4 ou MUM5

|| Robot culinaire de la série MUMS2

Préparez votre robot culinaire, comme illustré.

Poser le presse-agrumes sur l'appareil de base

- Placer le tamis sur le récipient.
- Positionner le presse-agrumes sur l'entraînement 2 comme représenté sur l'illustration.
- Tourner le presse-agrumes dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Le presse-agrumes doit tout d'abord être solidement attaché à l'appareil de base.

Enregistrer un appareil

Enregistrez votre appareil pour profiter de notre offre de services. Cela ne vous engage à rien.

- Découvrez tous les avantages sur . Des offres attractives sur les accessoires dans notre boutique en ligne Des trucs et astuces pour utiliser votre appareil Le service consommateurs Bosch à votre entière disposition ...et bien plus encore
- Pour vous enregistrer, cliquez sur le lien .
- Cliquez sur « s'enregistrer gratuitement ».
- Saisissez les données d'enregistrement.
- Cliquez sur « Envoyer » et suivez les instructions sur le site internet.

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

Conformité d'utilisation

Pour utiliser l'accessoire correctement et en toute sécurité, respectez les consignes d'utilisation conforme.

Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

Présentation de l'accessoire

Apprenez à connaître vos accessoires.

Composants

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des composants de votre accessoire.

|

|| Récipient

|| Tamis avec cône de pressage

Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

Utilisation

Cette section contient des renseignements essentiels sur la manipulation de votre accessoire.

Presser les agrumes

Selon le niveau d'équipement, l'appareil est équipé d'un interrupteur rotatif à 4 ou 7 niveaux. Dans cette notice d'utilisation, les recommandations de vitesse pour l'interrupteur rotatif à 4 niveaux sont données entre parenthèses.

- Couper les agrumes en deux.
- Brancher la fiche dans la prise de courant.
- Tourner l'interrupteur rotatif au niveau 3-5 (2-3).
- Presser l'agrumes coupé en deux sur le cône de pressage jusqu'à ce que l'écoulement de jus s'arrête.
- Répéter l'opération jusqu'à ce que tous les fruits aient été pressés le jus dans le récipient ait atteint le repère « max ».
- Amener l'interrupteur rotatif sur .
- Débrancher la fiche secteur.

Retirer le presse-agrumes

Après utilisation, nettoyer immédiatement toutes les pièces afin d'éviter que les résidus ne se sèchent.

- Tourner le presse-agrumes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se détache.
- Retirer le presse-agrumes de l'appareil de base.
- Verser le jus dans un récipient approprié.
- Retirer le tamis du récipient.

Nettoyage et entretien

Pour que votre accessoire reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Produits de nettoyage

Apprenez ici quels produits de nettoyage conviennent à votre accessoire.

Guide de nettoyage

Nettoyez les différents composants comme indiqué dans le tableau.

Nettoyer le presse-agrumes

- Retirer les pépins et les résidus du tamis.
- Nettoyer le tamis et le récipient à la main ou au lave-vaisselle.