

# Mode d'emploi

## Bosch Série 4 MUM5XL74

Marque : Bosch Référence : MUM5XL74

### Sommaire

1. Premières étapes
2. Déballer l'accessoire et ses composants
3. Nettoyer tous les accessoires avant la première utilisation
4. Enregistrer un appareil
5. Sécurité
6. Indications générales
7. Conformité d'utilisation
8. Consignes de sécurité
9. Prévenir les dégâts matériels
10. Commander
11. Présentation de l'accessoire
12. Aperçu
13. Symboles
14. Vue d'ensemble des disques à réduire
15. Sécurité anti-surcharge
16. Commande
17. Nettoyage et entretien
18. Produits de nettoyage
19. Guide de nettoyage
20. Aide en cas de défaut
21. Dépannage
22. Exemples d'utilisations



### Premières étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage à l'utilisation initiale de votre appareil.

#### Déballer l'accessoire et ses composants

- Retirer l'accessoire de son emballage.
- Sortir de l'emballage et préparer tous les autres composants ainsi que la documentation fournie.
- Retirer les emballages.
- Retirer les autocollants et les films présents.

#### Nettoyer tous les accessoires avant la première utilisation

- Avant la première utilisation, nettoyer toutes les pièces qui entreront en contact avec des produits alimentaires. Nettoyage et entretien
- Tenir les composants préalablement nettoyés et séchés à disposition pour l'utilisation.

#### Enregistrer un appareil

Enregistrez votre appareil pour profiter de notre offre de services. Cela ne vous engage à rien.

- Découvrez tous les avantages sur . Des offres attractives sur les accessoires dans notre boutique en

ligne Des trucs et astuces pour utiliser votre appareil Le service consommateurs Bosch à votre entière disposition ...et bien plus encore

- Pour vous enregistrez, cliquez sur le lien .
- Cliquez sur « s'enregistrer gratuitement ».
- Saisissez les données d'enregistrement.
- Cliquez sur « Envoyer » et suivez les instructions sur le site internet.

## Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

## Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

## Conformité d'utilisation

Pour utiliser l'accessoire correctement et en toute sécurité, respectez les consignes d'utilisation conforme.

## Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

## Prévenir les dégâts matériels

Respectez les consignes suivantes afin de ne pas endommager votre appareil, vos accessoires ou autres ustensiles de cuisine.

## Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

## Présentation de l'accessoire

Apprenez à connaître vos accessoires.

## Aperçu

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

|

|| Boîtier

|| Porte-disque

|| Couvercle avec ouverture pour ajout

|| Pilon poussoir et gobelet gradué

|| Disque pour julienne de légumes Selon le modèle

|| Disque à râper grossier Selon le modèle

|| Disque à râper fin Selon le modèle

|| Disque réversible à râper grossier / fin Selon le modèle

|| Disque réversible à émincer épais / fin Selon le modèle

|| Support de base

|| Grille de coupe, petite

|| Disque à découper

|| Fourreau de lame

|| Nettoyeur de disque de coupe

## Symboles

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des symboles sur vos accessoires.

## Vue d'ensemble des disques à réduire

Vous trouverez ici un aperçu des disques à réduire et de leurs utilisations.

## Sécurité anti-surcharge

La sécurité anti-surcharge empêche que le moteur et d'autres composants ne soient endommagés suite à une charge trop élevée.

Dépannage

## Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

## Nettoyage et entretien

Pour que votre accessoire reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

## Produits de nettoyage

Apprenez ici quels produits de nettoyage conviennent à votre accessoire.

## Guide de nettoyage

Après utilisation, nettoyer immédiatement toutes les pièces afin d'éviter que les résidus ne sèchent.

Nettoyer les différents composants comme indiqué dans le tableau.

## Aide en cas de défaut

Découvrez comme procéder en cas de défaut d'appareil ici.

## Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

Les produits alimentaires ne tombent pas dans le bol.

- L'orifice de sortie ou le boîtier est obstrué.

Terminez le traitement et brancher la fiche secteur. Retirez l'accessoire. Démonter l'accessoire et éliminer le bourrage.

Le disque à réduire ne tourne pas alors que l'appareil de base est en marche.

- Le couvercle n'est pas correctement placé et enclenché.

Vérifiez si le couvercle est correctement monté.

- L'accessoire a subi une surcharge et l'axe du porte-disque est cassé au niveau de la zone de rupture programmée. Les pièces de rechange à zone de rupture programmée ne sont pas couvertes par nos engagements de garantie.

Un nouveau porte-disque est disponible auprès du service après-vente sous la référence 10039240 .

### Exemples d'utilisations

Vous trouverez ici des exemples d'utilisations spécialement conçues pour votre appareil.

Respecter les indications et valeurs figurant dans le tableau.