

# Mode d'emploi

## Bosch Série 4 MUM5XW20

Marque : Bosch Référence : MUM5XW20

### Sommaire

1. Premières étapes
2. Lire les consignes de sécurité
3. Déballer et contrôler
4. Déballer l'accessoire et ses composants
5. Contenu de la livraison
6. Nettoyer tous les accessoires avant la première utilisation
7. Aperçu des appareils de base
8. Poser le bol mixeur sur l'appareil de base
9. Enregistrer un appareil
10. Sécurité
11. Indications générales
12. Conformité d'utilisation
13. Consignes de sécurité
14. Prévenir les dégâts matériels
15. Commander
16. Présentation de l'accessoire
17. Composants
18. Symboles
19. Commande
20. Utilisation
21. Traiter les aliments avec le bol mixeur
22. Rajouter des ingrédients
23. Vider le bol mixeur
24. Nettoyage et entretien
25. Produits de nettoyage
26. Guide de nettoyage
27. Exemples d'utilisations



### Premières étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage à l'utilisation initiale de votre appareil.

#### Lire les consignes de sécurité

- Sécurité

#### Déballer et contrôler

Lisez ici les points que vous devez respecter lors du déballage.

#### Déballer l'accessoire et ses composants

- Retirer l'accessoire de son emballage.
- Sortir de l'emballage et préparer tous les autres composants ainsi que la documentation fournie.
- Retirer les emballages.

- Retirer les autocollants et les films présents.

## Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

|

| | Bol mixeur

| | Documents d'accompagnement

## Nettoyer tous les accessoires avant la première utilisation

- Avant la première utilisation, nettoyer toutes les pièces qui entreront en contact avec des produits alimentaires. Nettoyage et entretien
- Tenir les composants préalablement nettoyés et séchés à disposition pour l'utilisation.

## Aperçu des appareils de base

Cet accessoire peut être utilisé avec différents appareils de base.

|

| | Robot culinaire de la série MUMS4 ou MUM5

| | Robot culinaire de la série MUMS2

Préparez votre robot culinaire, comme illustré.

## Poser le bol mixeur sur l'appareil de base

- Placer le bol mixeur sur l'entraînement 3 comme représenté sur l'illustration. Les repères et doivent être alignés.
- Pousser le bol mixeur vers le bas et le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Les repères et doivent être alignés.

## Enregistrer un appareil

Enregistrez votre appareil pour profiter de notre offre de services. Cela ne vous engage à rien.

- Découvrez tous les avantages sur . Des offres attractives sur les accessoires dans notre boutique en ligne Des trucs et astuces pour utiliser votre appareil Le service consommateurs Bosch à votre entière disposition ...et bien plus encore
- Pour vous enregistrez, cliquez sur le lien .
- Cliquez sur « s'enregistrer gratuitement ».
- Saisissez les données d'enregistrement.
- Cliquez sur « Envoyer » et suivez les instructions sur le site internet.

## Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

## Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

## Conformité d'utilisation

Pour utiliser l'accessoire correctement et en toute sécurité, respectez les consignes d'utilisation conforme.

## Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

## Prévenir les dégâts matériels

Respectez les consignes suivantes afin de ne pas endommager votre appareil, vos accessoires ou autres ustensiles de cuisine.

## Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

## Présentation de l'accessoire

Apprenez à connaître vos accessoires.

## Composants

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des composants de votre accessoire.

|

|| Bol mixeur

|| Couvercle avec ouverture de remplissage

|| Entonnoir de remplissage

## Symboles

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des symboles sur vos accessoires.

## Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

## Utilisation

Cette section contient des renseignements essentiels sur la manipulation de votre accessoire.

### Traiter les aliments avec le bol mixeur

- Préparer les aliments. Couper les aliments en gros morceaux.
- Verser les aliments dans le bol mixeur.
- Poser l'entonnoir de remplissage dans le couvercle et placer le couvercle sur le bol mixeur.
- Tourner le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à son enclenchement. Il faut que le couvercle soit complètement fermé.
- Brancher la fiche dans la prise de courant.
- Commuter l'interrupteur rotatif sur la vitesse recommandée.

- Traiter les ingrédients jusqu'à avoir atteint le résultat souhaité.
- Amener l'interrupteur rotatif sur .

### Rajouter des ingrédients

- Pour rajouter des ingrédients pendant le traitement, sélectionner l'une des options suivantes : Verser les liquides par l'entonnoir du couvercle. Retirer l'entonnoir et ajouter les ingrédients solides par l'orifice d'ajout.
- Pour rajouter de grandes quantités, tourner l'interrupteur rotatif sur . Attendre que l'appareil se soit immobilisé.
- Tourner le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre, puis le retirer.
- Verser les ingrédients comme décrit et poursuivre le traitement. Traiter les aliments avec le bol mixeur

### Vider le bol mixeur

Après utilisation, nettoyer immédiatement toutes les pièces afin d'éviter que les résidus ne se sèchent.

Pour le prénettoyage, verser un peu de produit de nettoyage dans le bol mixeur et mettre en marche l'appareil pendant quelques secondes.

- Débrancher la fiche secteur.
- Tourner le bol mixeur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se détache.
- Retirer le bol mixeur de l'appareil de base.
- Tourner le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre, puis le retirer.
- Verser les produits alimentaires dans un récipient adéquat ou servir directement.

### Nettoyage et entretien

Pour que votre accessoire reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

### Produits de nettoyage

Apprenez ici quels produits de nettoyage conviennent à votre accessoire.

### Guide de nettoyage

Nettoyez les différents composants comme indiqué dans le tableau.

### Exemples d'utilisations

Respectez les indications et valeurs figurant dans le tableau.

Ne pas broyer d'ingrédients tels que amandes, oignons, persil et viande. Le blender ne peut pas fabriquer des pâtes à tartiner telles que beurre de cacahuètes, beurre de noix de coco ou compote de noix. Mélanger les aliments durs avec suffisamment de liquide. Avant de les mixer, mélanger les aliments en poudre avec suffisamment de liquide ou les dissoudre complètement dans du liquide. Des aliments en poudre sont p. ex. du sucre glace, du cacao en poudre, de la farine, de la poudre de protéine.