

Mode d'emploi

Bosch Série 2 MUMS2EW00E

Marque : Bosch Référence : MUMS2EW00E

Sommaire

1. Premières étapes
2. Lire les consignes de sécurité
3. Déballer et contrôler
4. Déballer l'appareil et ses composants
5. Contenu de la livraison
6. Installer l'appareil
7. Préparer l'appareil
8. Enregistrer un appareil
9. Sécurité
10. Indications générales
11. Conformité d'utilisation
12. Restrictions du périmètre utilisateurs
13. Consignes de sécurité
14. Prévenir les dégâts matériels
15. Commander
16. Description de l'appareil
17. Appareil
18. Interrupteur rotatif
19. Bras pivotant
20. Positions du bras pivotant
21. Entraînements
22. Aperçu des entraînements
23. Ustensiles
24. Aperçu des ustensiles
25. Position de repos
26. Amener l'entraînement en position de repos
27. Accessoires en option
28. Commande
29. Utilisation
30. Longueur du cordon
31. Régler la longueur du cordon avec le compartiment de rangement
32. Déplacer le bras pivotant
33. Mettre le bol mélangeur en place
34. Retirer le bol mélangeur
35. Mettre un ustensile en place
36. Retirer l'ustensile
37. Mettre le couvercle du bol mélangeur en place
38. Retirer le couvercle du bol mélangeur
39. Traitement
40. Recommandations de vitesse



41. Traiter les ingrédients avec les ustensiles
42. Rajouter des ingrédients
43. Capuchon de protection de l'entraînement
44. Retirer le capuchon de protection de l'entraînement
45. Mettre en place le capuchon de protection de l'entraînement
46. Nettoyage et entretien
47. Produits de nettoyage
48. Guide de nettoyage
49. Aide en cas de défaut
50. Dépannage
51. Service après-vente
52. Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)
53. Environnement
54. Protection de l'environnement et économies d'énergie
55. Élimination de l'emballage
56. Mise au rebut
57. Mettre au rebut un appareil usagé
58. Recettes et exemples d'utilisations
59. Aperçu des recettes
60. Exemples d'utilisations

Premières étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage à l'utilisation initiale de votre appareil.

Lire les consignes de sécurité

- Sécurité

Déballer et contrôler

Lisez ici les points que vous devez respecter lors du déballage.

Déballer l'appareil et ses composants

- Retirer l'appareil de son emballage.
- Sortir de l'emballage et préparer tous les autres composants ainsi que la documentation fournie.
- Retirer les emballages.
- Retirer les autocollants et les films présents.

Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

|

|| Appareil de base avec bol mélangeur

|| Couvercle avec ouverture pour ajout

|| Fouet mélangeur

|| Fouet batteur

|| Crochet pétrisseur

|| Documents d'accompagnement

En fonction de son niveau d'équipement, l'appareil est livré avec des accessoires supplémentaires. Pour connaître le contenu de la livraison, consulter les notices d'accessoires.

Installer l'appareil

- Placer l'appareil sur un plan de travail stable, plan, propre et lisse.
- Sortir le cordon d'alimentation à la longueur nécessaire. Longueur du cordon Ne pas brancher la fiche dans la prise de courant.

Préparer l'appareil

- Appuyer sur la touche de déverrouillage et soulever le bras pivotant jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Déplacer le bras pivotant
- Soulever et retirer le bol. Retirer le bol mélangeur
- Avant la première utilisation, nettoyer toutes les pièces qui entreront en contact avec des produits alimentaires. Nettoyage et entretien
- Tenir les composants préalablement nettoyés et séchés à disposition pour l'utilisation.

Enregistrer un appareil

Enregistrez votre appareil pour profiter de notre offre de services. Cela ne vous engage à rien.

- Découvrez tous les avantages sur . Des offres attractives sur les accessoires dans notre boutique en ligne Des trucs et astuces pour utiliser votre appareil Le service consommateurs Bosch à votre entière disposition ...et bien plus encore
- Pour vous enregistrez, cliquez sur le lien .
- Cliquez sur « s'enregistrer gratuitement ».
- Saisissez les données d'enregistrement.
- Cliquez sur « Envoyer » et suivez les instructions sur le site internet.

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

Conformité d'utilisation

Respectez les consignes d'utilisation conforme afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

Restrictions du périmètre utilisateurs

Évitez les risques pour les enfants et les personnes vulnérables.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou des personnes inexpérimentées, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient été informées de l'utilisation de l'appareil et qu'elles comprennent les risques inhérents à son usage.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.

L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Les enfants doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité.

Prévenir les dégâts matériels

Respectez les consignes suivantes afin de ne pas endommager votre appareil, vos accessoires ou autres ustensiles de cuisine.

Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

Description de l'appareil

Découvrez les composants de votre appareil.

Appareil

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

|

| | Bol mélangeur

| | Couvercle avec ouverture pour ajout

| | Touche de déverrouillage du bras pivotant

| | Bras pivotant

| | Interrupteur rotatif

| | Couvercle de protection de l'entraînement2

| | Entraînement2

| | Couvercle de protection de l'entraînement3

| | Entraînement3

| | Grille d'évacuation

| | Entraînement principal

| | Rangement du cordon

|| Évidement pour le bol

Interrupteur rotatif

L'interrupteur rotatif permet de démarrer et d'arrêter le traitement et de sélectionner la vitesse.

Bras pivotant

Le bras pivotant peut être déplacé et fixé dans différentes positions.

Pour déplacer le bras pivotant dans la position souhaitée, la touche de déverrouillage doit être actionnée. Déplacer le bras pivotant

Positions du bras pivotant

Vous trouverez ici un aperçu des positions du bras pivotant.

Entraînements

Votre appareil est équipé de différents entraînements qui ont été conçus spécialement pour les ustensiles et accessoires disponibles.

Les entraînements 2 et 3 sont recouverts d'un capuchon de protection. Capuchon de protection de l'entraînement

Aperçu des entraînements

Vous trouverez ici un aperçu des entraînements et leurs utilisations.

Ustensiles

Vous trouverez ici les informations essentielles sur les différents ustensiles.

Aperçu des ustensiles

Toujours utiliser l'ustensile approprié au traitement souhaité.

Position de repos

Votre appareil est équipé d'une position de repos manuelle.

Le bras pivotant ne peut être ouvert ou fermé avec l'ustensile inséré que si l'entraînement se trouve dans la position de repos correcte.

Amener l'entraînement en position de repos

Si l'entraînement ne bouge pas, cela signifie que la position de repos est déjà atteinte.

- Placer l'interrupteur rotatif sur et le maintenir. L'entraînement tourne lentement jusqu'à ce que la position de repos soit atteinte.

Accessoires en option

Vous pouvez acheter les accessoires auprès du service après-vente, dans le commerce spécialisé ou sur notre site internet. Utilisez uniquement les accessoires d'origine, car ils sont parfaitement adaptés à votre appareil.

Les accessoires sont spécifiques à l'appareil. Lors de l'achat, indiquez toujours la désignation exacte de

votre appareil (E-Nr.).

Pour connaître les accessoires disponibles pour votre appareil, consultez notre catalogue, notre boutique en ligne ou le service après-vente.

Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

Utilisation

Cette section contient des renseignements essentiels sur l'utilisation de votre appareil.

Longueur du cordon

Régler la longueur du cordon d'alimentation en fonction de vos besoins.

Régler la longueur du cordon avec le compartiment de rangement

- Sortir la longueur souhaitée du cordon en fonction des besoins.
- Pour réduire la longueur du cordon, repousser le câble dans le compartiment de rangement.

Déplacer le bras pivotant

- Appuyer sur la touche de déverrouillage et soulever le bras pivotant jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Le bras pivotant est fixé en position 2 .
- Appuyer sur la touche de déverrouillage et abaisser le bras pivotant progressivement jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position verticale. Le bras pivotant est fixé en position 3 .

Mettre le bol mélangeur en place

- Placer le bol mélangeur sur l'appareil de base. Le bol doit être droit et bien fixé sur l'appareil de base.

Retirer le bol mélangeur

- Soulever et retirer le bol.

Mettre un ustensile en place

- Sélectionner l'ustensile nécessaire. Aperçu des ustensiles
- Insérer l'ustensile dans l'entraînement principal jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Pour insérer le crochet pétrisseur : Insérer le crochet pétrisseur avec capuchon de protection dans l'entraînement principal. Tourner le capuchon de protection jusqu'à ce que le crochet pétrisseur s'enclenche complètement. Le capuchon de protection doit recouvrir entièrement l'entraînement principal.

Retirer l'ustensile

- Sortir entièrement l'ustensile de l'entraînement.

Mettre le couvercle du bol mélangeur en place

- Appuyer sur la touche de déverrouillage, soulever légèrement le bras pivotant et le maintenir dans cette position.
- Soulever légèrement le couvercle à l'avant, le pousser entièrement sur le bol mélangeur et le rabaisser. L'orifice d'ajout doit être orienté vers l'avant.
- Abaisser le bras pivotant jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Retirer le couvercle du bol mélangeur

- Appuyer sur la touche de déverrouillage, soulever légèrement le bras pivotant et le maintenir dans cette position.
- Soulever légèrement le couvercle à l'avant et le tirer vers l'avant.
- Relever le bras pivotant jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Traitement

Vous trouverez ici les informations essentielles sur le traitement des aliments.

Utilisez nos suggestions de recette pour acquérir des expériences avec votre nouvel appareil. Recettes et exemples d'utilisations

Recommandations de vitesse

Pour obtenir des résultats optimaux, respecter les vitesses recommandées.

Traiter les ingrédients avec les ustensiles

Il est possible de modifier, à tout moment, la vitesse pendant le traitement ou d'interrompre le traitement.

Après utilisation, nettoyer immédiatement toutes les pièces afin d'éviter que les résidus ne se sèchent.

- Verser les ingrédients dans le bol mélangeur.
- Appuyer sur la touche de déverrouillage et abaisser le bras pivotant progressivement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Brancher la fiche dans la prise de courant.
- Tourner l'interrupteur rotatif sur la vitesse souhaitée.
- Traiter les ingrédients jusqu'à avoir atteint le résultat souhaité.
- Amener l'interrupteur rotatif sur . Attendre que l'appareil se soit immobilisé.
- Placer l'interrupteur rotatif sur et le maintenir. L'entraînement tourne lentement jusqu'à ce que la position de repos soit atteinte.
- Débrancher la fiche secteur.

Rajouter des ingrédients

- Il est possible d'ajouter, pendant le traitement, des ingrédients par l'orifice d'ajout situé dans le couvercle.
- Pour rajouter de grandes quantités, tourner l'interrupteur rotatif sur . Attendre que l'appareil se soit immobilisé.
- Placer l'interrupteur rotatif sur et le maintenir. L'entraînement tourne lentement jusqu'à ce que la position de repos soit atteinte.
- Retirer le couvercle du bol mélangeur. Retirer le couvercle du bol mélangeur
- Verser les ingrédients dans le bol mélangeur.
- Mettre le couvercle du bol mélangeur en place. Mettre le couvercle du bol mélangeur en place
- Traiter les ingrédients jusqu'à avoir atteint le résultat souhaité.

Capuchon de protection de l'entraînement

Retirer le capuchon de protection pour pouvoir utiliser les accessoires sur l'entraînement 2 ou 3 .

Retirer le capuchon de protection de l'entraînement

- Soulever le couvercle de protection de l'entraînement 2 au niveau des pattes latérales et le retirer.

- Tirer le couvercle de protection de l'entraînement 3 vers le haut et le retirer.

Mettre en place le capuchon de protection de l'entraînement

Fermer toujours les entraînements inutilisés avec des couvercles de protection.

- Positionner le couvercle de protection de l'entraînement 2 et bien appuyer.
- Positionner le couvercle de protection de l'entraînement 3 et bien appuyer. Les repères et doivent être alignés.

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Produits de nettoyage

Apprenez ici quels produits de nettoyage sont adaptés à votre appareil.

Guide de nettoyage

Vous trouverez ici des instructions sur la meilleure façon de nettoyer l'appareil et les autres éléments.

Des décolorations peuvent apparaître sur les pièces en plastique, p. ex. lors du traitement des carottes. Enlevez les décolorations avec un chiffon doux et quelques gouttes d'huile alimentaire.

Aide en cas de défaut

Découvrez comme procéder en cas de défaut d'appareil ici

Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

L'appareil ne fonctionne pas.

- La fiche secteur du cordon d'alimentation secteur n'est pas branchée.

Branchez l'appareil au réseau électrique.

- Le fusible est défectueux.

Vérifiez le fusible dans le boîtier à fusibles.

- L'alimentation électrique est tombée en panne.

Vérifiez si l'éclairage du compartiment ou d'autres appareils dans la pièce.

Bras pivotant ne se laisse pas ouvrir ou fermer, parce que l'ustensile est coincé sur le bol.

- L'entraînement n'est pas en position de repos.

Amenez l'interrupteur sur . Lorsque le bras pivotant est ouvert, retirez l'accessoire et abaissez le bras pivotant. Placez l'interrupteur rotatif sur et maintenez-le dans cette position. L'entraînement tourne lentement jusqu'à ce que la position de repos soit atteinte.

Service après-vente

Contactez notre service après-vente si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à corriger un défaut de l'appareil ou si ce dernier doit être réparé.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site Web. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Nous trouverons toujours une solution adaptée.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

Les pièces de rechange relatives au fonctionnement de l'appareil et conformes à l'ordonnance d'écoconception correspondante sont disponibles auprès de notre service après-vente pour une durée d'au moins 7 ans à partir de la mise sur le marché de l'appareil dans l'espace économique européen.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, adressez-vous à notre service après-vente, à votre revendeur ou consultez notre site Web.

Lorsque vous contactez le service après-vente, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD) de votre appareil.

Vous trouverez les données de contact du service après-vente dans la liste ci-jointe ou sur notre site Web.

Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

Environnement

Découvrez comment protéger l'environnement ici

Protection de l'environnement et économies d'énergie

Protégez l'environnement tout en faisant un usage économique de votre appareil et en éliminant correctement les matériaux recyclables.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.

Mise au rebut

Apprenez comment mettre au rebut correctement les appareils usagés.

Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

- Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- Couper le cordon d'alimentation secteur.
- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement. Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.

Recettes et exemples d'utilisations

Vous trouverez ici un choix de recettes et d'exemples d'utilisations spécialement conçus pour votre appareil.

Aperçu des recettes

Dans cet aperçu, vous trouverez les ingrédients ainsi que les étapes de traitement pour différentes recettes.

Exemples d'utilisations

Respectez les indications et valeurs figurant dans le tableau.