

Mode d'emploi

Bosch Série 6 WQG1420DFR

Marque : Bosch Référence : WQG1420DFR

Sommaire

1. Premières étapes
2. Lire les consignes de sécurité
3. Déballage de l'appareil
4. Contenu de la livraison
5. Exigences sur le lieu d'installation
6. Tuyau d'évacuation d'eau
7. Raccorder le tuyau d'évacuation d'eau
8. Types de raccordement à l'évacuation de l'eau
9. Alignement de l'appareil
10. Raccordement électrique de l'appareil
11. Enregistrer un appareil
12. Sécurité
13. Indications générales
14. Utilisation conforme
15. Restrictions du périmètre utilisateurs
16. Utilisation sûre
17. Commander
18. Description de l'appareil
19. Appareil
20. Panier pour les lainages
21. Bandeau de commande
22. Affichage
23. Touches
24. Objectif de séchage
25. Modifier l'objectif de séchage
26. Adapter l'objectif de séchage
27. Données techniques
28. Installer le panier pour les lainages
29. Démarrer le programme avec le panier pour laine
30. Exemples d'utilisation du panier pour les lainages
31. Programmes
32. Programmes automatiques
33. Programmes de temps
34. Accessoires
35. Commande
36. Voici comment procéder
37. Utilisation
38. Mise sous tension de l'appareil
39. Réglage d'un programme
40. Ouvrir la porte

41. Introduction du linge
42. Départ du programme
43. Rajout de linge
44. Annulation d'un programme
45. Retirer le linge
46. Extinction de l'appareil
47. Filtre à peluche
48. Nettoyer le filtre à peluche
49. Système de filtre de l'unité de sol
50. Nettoyez le système de filtrage de l'unité.
51. Réservoir d'eau de condensation
52. Vider le réservoir d'eau de condensation
53. Insérer le réservoir à fond
54. Sécurité enfants
55. Activation de la sécurité enfants
56. Désactivation de la sécurité enfants
57. Réglages de base
58. Vue d'ensemble des réglages de base
59. Modification des réglages de base
60. Linge
61. Préparation du linge
62. Tri du linge
63. Symboles d'entretien figurant sur les étiquettes d'entretien
64. Symboles d'entretien Séchage
65. Nettoyage et entretien
66. Conseils de nettoyage et d'entretien
67. Unité de sol
68. Ouvrir l'unité
69. Nettoyer l'unité
70. Fermer l'unité
71. Capteur d'humidité
72. Nettoyer le capteur d'humidité
73. Aide en cas de défaut
74. Dépannage
75. Service après-vente
76. Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)
77. Environnement
78. Protection de l'environnement et économies d'énergie
79. Élimination de l'emballage
80. Économies d'énergie
81. Mode économie d'énergie
82. Transport, stockage et élimination
83. Préparer l'appareil pour le transport
84. Mettre au rebut un appareil usagé

Premières étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage à l'utilisation initiale de votre appareil.

Lire les consignes de sécurité

- Sécurité

Déballage de l'appareil

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

- Retirez entièrement les emballages et les sachets de l'appareil. Élimination de l'emballage
- Vérifiez que l'appareil ne présente pas de dommages visibles.
- Ouvrez la porte.
- Retirez l'accessoire du tambour.
- Fermez la porte.

Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

Exigences sur le lieu d'installation

Respectez les instructions relatives au lieu d'installation.

Posez l'appareil sur une surface propre, plane et ferme.

Alignez l'appareil.

Installez cet appareil uniquement dans une colonne lave-linge/sèche-linge à l'aide du kit de raccordement d'origine du fabricant du sèche-linge.

Posez cet appareil uniquement sur un lave-linge du même fabricant. La profondeur et la largeur de cet appareil doivent correspondre aux dimensions du lave-linge.

Ne placez pas une colonne de lave-linge/sèche-linge sur un socle.

Ne coincer aucun tuyau ni aucun cordon d'alimentation secteur entre le mur et l'appareil.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

Tuyau d'évacuation d'eau

Pendant le séchage, il se forme de l'eau de condensation que votre appareil recueille dans le réservoir d'eau de condensation. Utilisez le tuyau d'évacuation d'eau pour évacuer l'excédent d'eau de condensation directement dans les eaux usées.

Utilisez cet appareil avec le tuyau d'évacuation d'eau fourni. Si vous raccordez le tuyau d'évacuation d'eau, vous n'avez pas besoin de vider le réservoir d'eau de condensation régulièrement. Vider le réservoir d'eau de condensation

Vous pouvez commander ces Accessoires en option auprès du service après-vente.

Raccorder le tuyau d'évacuation d'eau

Si vous ne souhaitez pas vider régulièrement le réservoir d'eau de condensation de l'appareil, raccordez le tuyau d'évacuation d'eau.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

Pour recueillir à nouveau l'eau de condensation dans le réservoir d'eau de condensation, par exemple, en cas de changement d'emplacement de l'appareil, exécutez ces étapes dans l'ordre inverse des opérations.

- Tirez le tuyau d'eau de condensation du manchon. Le tuyau d'eau de condensation est raccordé au manchon en usine. Lorsque vous retirez le tuyau d'eau de condensation, du liquide peut s'échapper du manchon.
- Faites glisser le tuyau d'eau de condensation sur le support.
- Poussez le tuyau d'évacuation d'eau sur le manchon jusqu'en butée.
- Insérez le tuyau d'évacuation d'eau dans le guide de flexible. Assurez-vous de ne pas plier le tuyau d'évacuation d'eau.
- Videz le réservoir d'eau de condensation.
- Mettez en place le réservoir d'eau de condensation.
- Raccordez l'appareil à l'évacuation de l'eau.

Types de raccordement à l'évacuation de l'eau

Ces informations vous permettent de raccorder le tuyau d'évacuation d'eau.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

Alignement de l'appareil

Pour réduire le bruit et les vibrations, alignez correctement l'appareil.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

- Pour aligner l'appareil, tournez les pieds de l'appareil. Vérifiez l'horizontalité avec un niveau à bulle. Tous les pieds de l'appareil doivent reposer fermement sur le sol.

Raccordement électrique de l'appareil

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

- Branchez la fiche secteur du cordon d'alimentation de l'appareil dans une prise murale à proximité de l'appareil. Les données de raccordement de l'appareil figurent dans les données techniques .
- Assurez-vous que la fiche secteur soit correctement branchée.

Enregistrer un appareil

Enregistrez votre appareil pour profiter de notre offre de services. Cela ne vous engage à rien.

- Découvrez tous les avantages sur . Des offres attractives sur les accessoires dans notre boutique en ligne Des trucs et astuces pour utiliser votre appareil Le service consommateurs Bosch à votre entière

disposition ...et bien plus encore

- Pour vous enregistrer, cliquez sur le lien .
- Cliquez sur « s'enregistrer gratuitement ».
- Saisissez les données d'enregistrement.
- Cliquez sur « Envoyer » et suivez les instructions sur le site internet.

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

Utilisation conforme

Respectez les consignes d'utilisation conforme afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

Restrictions du périmètre utilisateurs

Évitez les risques pour les enfants et les personnes vulnérables.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de l'appareil, et l'entretien par l'utilisateur, sont des activités que les enfants ne peuvent pas effectuer sans surveillance.

Les enfants de moins de 3 ans et les animaux doivent être tenus à distance de l'appareil.

Utilisation sûre

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

Description de l'appareil

Découvrez les composants de votre appareil.

Appareil

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

|

|| Orifice de ventilation

|| Trappe d'entretien del'unité de sol

|| Filtre à peluche

| | Porte

| | Réservoir d'eau de condensation

| | Bandeau de commande

Panier pour les lainages

Vous trouverez ici un aperçu des éléments du panier pour les lainages.

|

| | Pied de fixation

| | Panier pour les lainages

| | Élément

| | Languette de fixation dans le crochet

Utilisez le panier pour les lainages pour sécher en douceur les textiles délicats, les peluches ou les chaussures de sport en position de repos.

Vous pouvez commander ces Accessoires en option auprès du service après-vente.

Bandeau de commande

Le bandeau de commande vous permet de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous donne des informations sur l'état de fonctionnement.

|

| | Programmes

| | Sélecteur de programme

| | Affichage

| | Touches

Affichage

À l'écran sont affichés les valeurs de réglage actuelles, les sélections possibles ou des textes d'information.

Selon le statut du programme, l'écran affiche quelques conseils dans la zone , par exemple .

Exemples d'affichage

Touches

Vous trouverez ici un aperçu des touches et leurs possibilités de réglage.

Objectif de séchage

Un degré de séchage est défini pour chaque programme automatique. Le degré de séchage détermine le degré d'humidité ou de séchage du linge après la fin du programme.

Modifier l'objectif de séchage

Pour certains programmes automatiques, vous pouvez modifier l'objectif de séchage pour que votre linge soit plus sec ou plus humide.

- Réglez un programme automatique. Le degré de séchage pré-réglé est affiché.
- Appuyez sur **+** ou **-**. L'affichage indique (Prêt à ranger) , (Extra sec) ou (Prêt à repasser) .

Adapter l'objectif de séchage

Si vous trouvez que le linge est trop humide après l'avoir séché avec un degré de séchage spécifique, vous pouvez ajuster le degré de séchage.

- Réglez un programme automatique. Le degré de séchage pré-réglé est affiché.
- Appuyez de nouveau sur **+** ou **-** pour adapter le degré de séchage de **+1'** (sec) à **+3'** (le plus sec).

Données techniques

Vous trouverez ici les chiffres et données concernant votre appareil.

Vous trouverez de plus amples informations sur votre modèle sur Internet à l'adresse [. Cette adresse Internet renvoie à la base de données officielle des produits de l'UE, EPREL.](#)

Installer le panier pour les lainages

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Ouvrez la porte. Assurez-vous que le tambour est vide.
- Introduisez les pieds ventouses en caoutchouc du panier pour les lainages dans les orifices de l'ouverture de porte.
- Insérez la languette du panier pour les lainages par l'avant dans le crochet supérieur.

Démarrer le programme avec le panier pour laine

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Placez les pièces de linge directement dans le panier pour les lainages ou avec l'insert.
- Fermez la porte.
- Réglez un programme adapté au séchage avec le panier pour les lainages. Respectez la description du programme.
- Ajustez si nécessaire la durée du programme. Touches **+** ou **-** Respectez la durée recommandée du programme pour les pièces de linge dans le panier pour les lainages : Prolongez la durée du programme pour les pièces de linge épaisses ou constituées de plusieurs couches.
- Démarrez le programme.
- À la fin du programme, retirez le panier pour les lainages.

Exemples d'utilisation du panier pour les lainages

Ces informations vous aideront à utiliser le panier pour les lainages.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

Programmes

Vous pouvez faire sécher votre linge à l'aide d'un programme automatique ou d'un programme de temps.

Les étiquettes d'entretien sur le linge vous donnent des informations supplémentaires sur le choix du programme. Symboles d'entretien figurant sur les étiquettes d'entretien

Programmes automatiques

Les programmes automatiques sont des programmes dans lesquels des capteurs d'humidité mesurent l'humidité résiduelle du linge pendant le séchage. Le programme se termine uniquement lorsque le degré de séchage fixé est atteint.

Chaque programme automatique a un degré de séchage . Le degré de séchage détermine le degré d'humidité ou de séchage du linge après la fin du programme.

Sélectionnez le degré de séchage en fonction du linge ou du résultat de séchage souhaité.

Programmes de temps

Les programmes de temps sont des programmes dotés d'une durée de programme définie ou réglée. Le programme se termine une fois le temps écoulé, même si le linge n'est pas encore sec, par exemple. Les programmes de temps conviennent au séchage de pièces de linge individuelles ou de textiles fins.

Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre appareil.

Certains accessoires sont disponibles dans d'autres couleurs. Contactez le service après-vente.

Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

Voici comment procéder

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des opérations pour une utilisation standard.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

- Préparer et trier le linge. Linge
- Mettez l'appareil en marche.
- Réglez un programme.
- Si vous le souhaitez, adaptez les réglages du programme. Touches
- Introduisez le linge.
- Démarrez le programme.
- Retirez le linge.
- Éteignez l'appareil.
- Videz le réservoir d'eau de condensation.
- Mettez en place le réservoir d'eau de condensation.
- Nettoyez le filtre à peluche.

Utilisation

Cette section contient des renseignements essentiels sur l'utilisation de votre appareil.

Mise sous tension de l'appareil

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Réglez le sélecteur sur un programme.

Réglage d'un programme

- Tournez le sélecteur de programme sur le programme souhaité. Programmes
- Si vous le souhaitez, adaptez les réglages du programme. Touches Les réglages du programme ne sont pas enregistrés de façon permanente pour le programme.

Ouvrir la porte

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

- Passez la main sous la poignée du hublot et tirez sur le hublot.
- Ouvrez la porte.

Introduction du linge

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

Pour éviter de froisser le linge, veuillez respecter la charge maximale du programme. Programmes

- Ouvrez la porte.
- Introduisez le linge dans le tambour.
- Fermez la porte. Assurez-vous qu'aucune pièce de linge n'est coincée dans le hublot.

Départ du programme

Lorsque l'écran affiche ,Hot' , l'appareil refroidit le linge.

Lorsque ,Hot' disparaît, le linge est refroidi.

- Appuyez sur . L'affichage indique la durée du programme ou l'heure de fin du programme. Une fois le programme terminé, l'affichage indique : ,End' .

Rajout de linge

Après le démarrage du programme, vous pouvez retirer et ajouter du linge à tout moment.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

- Appuyez sur . Le processus de refroidissement démarre automatiquement après environ 30 secondes et refroidit le linge dans le tambour en rotation. Si vous souhaitez éviter ou annuler le processus de refroidissement, ouvrez la porte.
- Ouvrez la porte.
- Rajoutez ou retirez du linge.
- Fermez la porte.
- Démarrez le programme.

Annulation d'un programme

Vous pouvez interrompre le programme à tout moment.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

- Appuyez sur .
- Ouvrez la porte.
- Retirez le linge.

Retirer le linge

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Ouvrez la porte.
- Retirez le linge du tambour.

Extinction de l'appareil

- Réglez le sélecteur de programme sur .

Filtre à peluche

Pendant le séchage, les peluches du linge sont recueillies dans le filtre à peluche. Le filtre à peluche protège l'appareil des peluches.

Nettoyer le filtre à peluche

Lorsque le programme de séchage est terminé ou que l'écran affiche un message pendant le fonctionnement, nettoyez le filtre à peluche une fois le programme terminé.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

Si vous ne nettoyez pas l'appareil comme décrit, le fonctionnement de l'appareil peut être altéré.

- Ouvrez la porte.
- Retirez les peluches de l'intérieur de la porte.
- Retirez le double filtre à peluches en le désolidarisant.
- Retirez les peluches de la cavité. Veillez à ce qu'aucune peluche ne tombe dans la canalisation d'air.
- Ouvrez les deux filtres à peluche et retirez les peluches . Éliminez les peluches avec les ordures ménagères afin d'éviter toute contamination des eaux usées par les micro-plastiques.
- Nettoyez soigneusement les deux filtres à peluche à l'eau chaude courante et séchez-les. Récupérez l'eau de nettoyage dans un récipient, par exemple un seau. Après le nettoyage, versez le contenu du récipient à travers un filtre, par exemple un filtre à café. Jetez le filtre à café à la poubelle des ordures ménagères afin d'éviter toute contamination des eaux usées par les micro-plastiques.
- Fermez les deux filtres à peluche et assemblez-les.
- Insérez le double filtre à peluche.
- Fermez la porte.

Système de filtre de l'unité de sol

Lors du séchage, les peluches du linge sont collectées dans le système de filtrage de l'unité de sol. Le système de filtrage protège l'appareil des peluches.

Nettoyez le système de filtrage de l'unité.

Si l'écran affiche un message pendant le fonctionnement, nettoyez le système de filtrage de l'unité de sol après la fin du programme.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

Vous pouvez nettoyer régulièrement le système de filtrage sans message affiché à l'écran. Il n'est pas nécessaire de le nettoyer après chaque séchage.

Si vous ne nettoyez pas l'appareil comme décrit, le fonctionnement de l'appareil peut être altéré.

- Nettoyez le filtre à peluche.
- Ouvrez l'unité.
- Retirez avec précaution le matelas filtrant des supports. Veillez à ne pas déformer ni endommager le matelas filtrant.
- Nettoyez le couvercle de l'échangeur thermique avec une brosse douce. Veillez à éliminer toutes les saletés du joint.
- Nettoyez soigneusement le matelas filtrant à l'eau courante chaude et essorez-le à la main. Vous pouvez retirer soigneusement les salissures importantes avec un aspirateur. Ne nettoyez pas le matelas filtrant avec des produits de nettoyage. Récupérez l'eau de nettoyage dans un récipient, par exemple un seau. Après le nettoyage, versez le contenu du récipient à travers un filtre, par exemple un filtre à café. Jetez le filtre à café à la poubelle des ordures ménagères afin d'éviter toute contamination des eaux usées par les micro-plastiques.
- Faites glisser le matelas filtrant sur les supports. Veillez à ne pas déformer, endommager ni faire glisser latéralement le matelas filtrant nettoyé sur les supports. Vous pouvez le commander le comme pièce de rechange auprès du service après-vente.
- Fermez l'unité.

Réservoir d'eau de condensation

Pendant le séchage, il se forme de l'eau de condensation que votre appareil recueille dans le réservoir d'eau de condensation.

Si vous raccordez le tuyau d'évacuation d'eau, vous n'avez pas besoin de vider le réservoir d'eau de condensation régulièrement. Vider le réservoir d'eau de condensation

Vider le réservoir d'eau de condensation

Lorsque le programme de séchage est terminé ou qu'il se met en pause et que l'écran affiche un message, videz le réservoir d'eau de condensation.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

- Tirez le réservoir d'eau de condensation horizontalement.
- Vider le réservoir d'eau de condensation. Veillez à insérer le réservoir d'eau de condensation avant d'utiliser l'appareil.
- Lorsque le programme de séchage est en pause, lancez le programme.

Insérer le réservoir à fond

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

- Enfoncer le réservoir d'eau de condensation jusqu'en butée.

Sécurité enfants

Protégez votre appareil contre tout actionnement accidentel des commandes.

Activation de la sécurité enfants

- Appuyez sur les deux touches pendant environ 3 secondes.

Désactivation de la sécurité enfants

- Appuyez sur les deux touches pendant environ 3 secondes. Pour ne pas annuler le programme en cours, le sélecteur de programme doit être réglé sur le programme initial.

Réglages de base

Vous pouvez modifier les réglages de base de votre appareil en fonction de vos besoins.

Vue d'ensemble des réglages de base

Vous trouverez ici un aperçu des réglages de base de l'appareil.

|

|| Aucun réglage de base.

|| Régler le volume sonore du signal à la fin du programme : 0 (arrêt) à 4 (très fort) Réglage usine : 3

|| Régler le volume sonore du signal lors de la sélection des touches : 0 (arrêt) à 4 (très fort) Réglage usine : 3

|| Affichez le nombre de programmes démarrés.

Modification des réglages de base

- Réglez le sélecteur de programme sur la position 1.
- Appuyez sur la touche et réglez en même temps le sélecteur de programme sur la position 2. L'affichage indique la valeur actuelle.
- Sélectionnez le réglage de base souhaité à l'aide du sélecteur de programme.
- Pour modifier la valeur, appuyez sur .
- Pour enregistrer la modification, éteignez l'appareil.

Linge

Avec votre appareil, vous pouvez faire sécher tous les textiles dont les étiquettes d'entretien indiquent qu'ils conviennent à un séchage en machine.

Préparation du linge

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

À l'aide d'une brosse, retirez le sable et la terre Triez le linge par couleur et par textile en respectant les symboles d'entretien fermez les fermetures éclair, les velcros, les crochets et les oeillets Retirez les crochets des rideaux et les rubans de plomb Introduisez le linge déplié dans le tambour Essorer le linge avant le séchage Séchez les pièces de linge en laine, les chaussures de sport et les peluches dans le panier pour laine Panier pour les lainages

Tri du linge

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Afin d'obtenir un résultat de séchage optimal, triezy le linge avant le séchage selon des critères suivants. Type de tissu et de fibre Séchez ensemble le linge du même type de textile et de fibres. Symboles figurant sur les étiquettes d'entretien épais, fin ou de plusieurs épaisseurs Séchez séparément les textiles fins, épais ou de plusieurs épaisseurs. Description des programmes Grosses et petites pièces de linge Séchez ensemble les petites et les grandes pièces de linge. Pièces de linge seules Séchez les pièces de linge seules avec un programme de temps . Textiles fragiles, par exemple maillots tissés Séchez les textiles tissés avec un programme pour les textiles délicats.

Symboles d'entretien figurant sur les étiquettes d'entretien

Les étiquettes d'entretien des textiles indiquent le type de traitement des textiles recommandé par le fabricant.

Symboles d'entretien Séchage

Les symboles se réfèrent aux textiles recommandés.

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Conseils de nettoyage et d'entretien

Afin de permettre à votre appareil de fonctionner durablement, suivez les conseils de nettoyage et d'entretien de l'appareil.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

Unité de sol

L'unité de sol est la zone inférieure et accessible de l'unité où se trouve l'échangeur thermique.

Ouvrir l'unité

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Ouvrez la trappe d'entretien. Si vous placez un chiffon sous la trappe de maintenance, vous pouvez récupérer l'eau résiduelle de l'unité.
- Ouvrez le levier du couvercle de l'échangeur thermique.
- Retirez le couvercle de l'échangeur thermique par la poignée.

Nettoyer l'unité

Vous pouvez retirer les impuretés visibles dans l'unité.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

- Ouvrez l'unité.
- Nettoyez le couvercle de l'échangeur thermique avec une brosse douce. Veillez à éliminer toutes les saletés du joint.
- Soulevez légèrement la patte centrale de l'insert.
- Enlevez l'insert à l'horizontale.

- Nettoyez l'insert à l'eau courante puis séchez-le.
- Nettoyez avec précaution la grille de l'entrée d'air à l'aide de la brosse d'un aspirateur. Ce faisant, veillez à ne pas déformer ni endommager la grille.
- Nettoyez l'ouverture avec un chiffon doux et humide.
- Insérez l'insert horizontalement jusqu'à ce que la patte s'enclenche.
- Fermez l'unité.

Fermer l'unité

- Insérez le couvercle de l'échangeur thermique par la poignée.
- Fermez le levier du couvercle de l'échangeur thermique.
- Fermez la trappe d'entretien.

Capteur d'humidité

Le capteur d'humidité de cet appareil détermine le degré d'humidité de votre linge pendant le séchage. En fonction de l'humidité résiduelle du linge, l'appareil modifie la durée du programme automatique.

Nettoyer le capteur d'humidité

Des résidus de calcaire, de lessive et de produits d'entretien peuvent s'accumuler sur le capteur d'humidité après un certain temps. Nettoyez régulièrement le capteur d'humidité.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

Si vous ne nettoyez pas l'appareil comme décrit, le fonctionnement de l'appareil peut être altéré.

- Ouvrez le hublot.
- Nettoyez le capteur d'humidité avec une éponge.

Aide en cas de défaut

Découvrez comme procéder en cas de défaut d'appareil ici.

Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

L'écran s'éteint et clignote.

- Le mode économie d'énergie est actif.
Appuyez sur .

Tous les autres codes de défaut.

- Dysfonctionnement

Redémarrez l'appareil. Si le dysfonctionnement se reproduit, débranchez l'appareil du secteur pendant au moins 30 secondes. Retirez la fiche du cordon d'alimentation secteur ou désactivez le fusible dans le boîtier à fusibles. Si le dysfonctionnement persiste, appelez le service après-vente. Lors de l'appel, indiquez le message d'erreur exact. Si possible, documentez la panne avec des photos et des vidéos.

et le programme ont été interrompus.

- Le réservoir d'eau de condensation est rempli.

Videz le réservoir d'eau de condensation.

- Le tuyau d'évacuation d'eau n'est pas raccordé correctement, plié ou coincé.
- Le tuyau d'évacuation d'eau est bouché.

Nettoyez le tuyau d'évacuation d'eau avec de l'eau du robinet.

- Un corps étranger se trouve dans l'unité de sol.

Ouvrez l'unité de sol. Retirez les corps étrangers. Fermez l'unité de sol.

- Le filtre à peluches est encrassé.

Nettoyez le filtre à peluches.

- Le système de filtrage de l'unité de sol est pollué.

Nettoyez le système de filtrage de l'unité de sol.

- Le système de filtrage de l'unité de sol est pollué.

Nettoyez le système de filtrage de l'unité de sol.

L'appareil ne fonctionne pas.

- La fiche secteur du cordon d'alimentation secteur n'est pas branchée.

Branchez l'appareil au réseau électrique.

- Le fusible dans le coffret à fusibles s'est déclenché.

Vérifiez le fusible dans le boîtier à fusibles.

- L'alimentation électrique est tombée en panne.

Vérifiez si l'éclairage du compartiment ou d'autres appareils dans la pièce.

Le programme ne démarre pas.

- n'a pas été enfoncée.

Appuyez sur .

- Le hublot n'est pas complètement fermé.

Assurez-vous qu'aucune pièce de linge n'est coincée dans le hublot. Fermez le hublot.

- La sécurité enfants est active.

Désactivez la sécurité enfants.

- est activé.

Vérifiez si est activé.

La durée de séchage est trop longue.

- Le système de filtrage de l'unité de sol est pollué.

Nettoyez le système de filtrage de l'unité de sol.

- Le filtre à peluches est encrassé.

Nettoyez le filtre à peluches.

- La température ambiante est inférieure à 15 °C ou supérieure à 30 °C.

Assurez-vous que la température ambiante est comprise entre 15 °C et 30 °C.

- La circulation d'air sur le lieu d'installation de l'appareil est insuffisante.

Ventilez le lieu d'installation de l'appareil.

- L'ouverture de ventilation de l'appareil est bloquée.

Assurez-vous que l'ouverture de ventilation de l'appareil est dégagée.

- L'échangeur thermique est encrassé.

Ouvrez l'unité de sol. Nettoyez l'échangeur thermique. Fermez l'unité de sol.

Le linge est trop humide.

- Le programme sélectionné ne convient pas pour le type de textile.

Réglez un programme de temps pour un séchage supplémentaire.

- La quantité de charge est trop élevée.

Tenez compte de la quantité de charge maximale du programme.

- Le linge chaud paraît plus humide à la fin du programme qu'il ne l'est réellement.

Retirez le linge du tambour directement après le séchage. Étalez le linge pour qu'il refroidisse.

- Le degré de séchage réglé ne convient pas.

Modifiez le degré de séchage.

- Le degré de séchage n'est pas adapté.

Adaptez le degré de séchage.

- La quantité de charge est trop faible.

Réglez un programme de temps pour un séchage supplémentaire.

- Le capteur d'humidité est encrassé.

Nettoyez le capteur d'humidité.

- L'appareil a interrompu le processus de séchage parce que le réservoir d'eau de condensation est rempli.

Videz le réservoir d'eau de condensation.

Froissage.

- Le programme sélectionné ne convient pas pour le type de textile.

Réglez un programme adapté.

- La charge n'est pas adaptée.

Tenez compte de la quantité de charge maximale du programme. Préparez le linge.

- Le linge est laissé trop longtemps après le séchage dans le tambour.

Retirez le linge du tambour directement après le séchage. Étalez le linge pour qu'il refroidisse.

- Les textiles d'entretien facile ont été séchés trop longtemps.

Modifiez ou adaptez le degré de séchage.

- La fonction antifroissage du linge n'est pas activée.

Activez la fonction antifroissage du linge.

De l'eau fuit.

- L'appareil n'est pas correctement aligné.

Alignez l'appareil.

- Le joint du couvercle de l'échangeur thermique est encrassé.

Nettoyez le joint du couvercle de l'échangeur thermique.

- Le tuyau d'évacuation d'eau n'est pas raccordé correctement.

- Le levier du couvercle de l'échangeur thermique n'est pas correctement fermé.

Assurez-vous que le levier du couvercle de l'échangeur thermique est correctement fermé.

De l'eau de condensation s'accumule dans le réservoir d'eau de condensation bien que le tuyau d'évacuation d'eau soit raccordé.

- Il ne s'agit pas d'un défaut. Une quantité résiduelle d'eau de condensation peut rester dans le réservoir d'eau de condensation.

- Le tuyau d'évacuation d'eau n'est pas raccordé correctement.

Service après-vente

Si vous avez des questions, si vous n'avez pas réussi à remédier par vous-même à un dérangement qui affecte l'appareil ou si l'appareil doit être réparé, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site Web. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Nous nous efforcerons de toujours trouver une solution adaptée et essayerons d'éviter la visite inutile d'un technicien du service après-vente.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

Pour des raisons de sécurité, seul un personnel qualifié est en droit d'effectuer des réparations sur l'appareil. La garantie ne s'applique pas lorsque des réparations ou manipulations sont entreprises par des personnes n'y étant pas autorisées par nous ou lorsque nos appareils sont équipés de pièces de rechange, complémentaires ou d'accessoires qui ne sont pas des pièces d'origine et qui sont à l'origine du problème.

Les pièces de rechange relatives au fonctionnement de l'appareil et conformes à l'ordonnance d'écoconception correspondante sont disponibles auprès de notre service après-vente pour une durée d'au moins 10 ans à partir de la mise sur le marché de votre appareil dans l'Espace économique européen.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, scannez le QR code figurant sur le document joint afin d'obtenir les coordonnées du service après-vente ainsi que les conditions de garantie, adressez-vous à notre service après-vente, votre revendeur ou consultez notre site web.

Lorsque vous contactez le service après-vente, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD) de votre appareil.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente en scannant le QR code figurant sur le document joint relatif aux coordonnées du service après-vente et aux conditions de garantie, ou sur notre site web.

Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

Environnement

Découvrez comment protéger l'environnement ici.

Protection de l'environnement et économies d'énergie

Protégez l'environnement tout en faisant un usage économique de votre appareil et en éliminant correctement les matériaux recyclables.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.

Économies d'énergie

Si vous respectez les instructions suivantes, votre appareil consommera moins de courant.

Mode économie d'énergie

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une courte période, il passe automatiquement en mode économie d'énergie.

Le mode économie d'énergie prend fin lorsque vous utilisez de nouveau l'appareil.

Transport, stockage et élimination

Apprenez comment préparer votre appareil pour le transport et le stockage. Apprenez également comment éliminer les appareils usagés.

Préparer l'appareil pour le transport

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

L'appareil peut contenir de l'eau résiduelle et des gouttes peuvent couler lors du transport. Transportez l'appareil debout.

- Réglez un programme.
- Démarrez le programme et patientez 5 minutes. L'eau de condensation est pompée.
- Éteignez l'appareil.
- Retirez le tuyau d'évacuation d'eau du point de raccordement. Types de raccordement à l'évacuation de l'eau
- Sécurisez le tuyau d'évacuation d'eau sur l'appareil pour éviter tout desserrage involontaire. Assurez-vous de ne pas plier le tuyau d'évacuation d'eau.
- Videz le réservoir d'eau de condensation.
- Mettez en place le réservoir d'eau de condensation.
- Débranchez la prise de l'appareil du secteur.

Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

- Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- Couper le cordon d'alimentation secteur.

- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement. Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.