ASPIRATEUR

Mode d'emploi
Bosch Série 4 BGC21POW1

Marque : Bosch Référence : BGC21POW1

Sommaire

1. Premières étapes
2. Lire les consignes de sécurité
3. Déballer l'appareil et ses composants
4. Enregistrer un appareil
5. Inclus avec l'appareil
6. Installer l'appareil
7. Sécurité
8. Indications générales
9. Conformité d'utilisation
10. Restrictions du périmètre utilisateurs
11. Consignes de sécurité
12. Prévenir les dégâts matériels
13. Commander
14. Description de l'appareil
15. Éléments de commande
16. Accessoires
17. Commande
18. Utilisation
19. Régler le tube télescopique
20. Allumer l'appareil
21. Éteindre l'appareil
22. Transporter l'appareil
23. Réglage de la puissance
24. Régler la brosse
25. Éteindre l'appareil et le ranger
26. Ranger le flexible
27. Démonter l'appareil
28. Turbo-brosses
29. Aspirer avec la turbo-brosse universelle
30. Nettoyage et entretien
31. Protection moteur
32. Produits de nettoyage
33. Vider le bac à poussières
34. Nettoyer le filtre à peluches
35. Nettoyer les filtres du bac à poussières
36. Nettoyez le filtre de sortie d'air
37. Nettoyez la protection du filtre de sortie d'air
38. Nettoyage de la turbobrosse
39. Aide en cas de défaut
40. Dépannage

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

41. Service après-vente
42. Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)
43. Informations liées à la directive sur l'écoconception
44. Environnement
45. Protection de l'environnement et économies d'énergie
46. Élimination de l'emballage
47. Transport, entreposage et mise au rebut
48. Mettre au rebut un appareil usagé

Premières étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage à l'utilisation initiale de votre appareil.

Lire les consignes de sécurité

- Sécurité

Déballer l'appareil et ses composants

- Retirez l'appareil de son emballage.
- Retirez toutes les autres pièces et les documents d'accompagnement de l'emballage et placez-les à portée de main.
- Retirez les emballages.
- Retirez les autocollants et les films présents.

Enregistrer un appareil

Enregistrez votre appareil pour profiter de notre offre de services. Cela ne vous engage à rien.

- Découvrez tous les avantages sur . Des offres attractives sur les accessoires dans notre boutique en ligne Des trucs et astuces pour utiliser votre appareil Le service consommateurs Bosch à votre entière disposition ...et bien plus encore
- Pour vous enregistrez, cliquez sur le lien .
- Cliquez sur « s'enregistrer gratuitement ».
- Saisissez les données d'enregistrement.
- Cliquez sur « Envoyer » et suivez les instructions sur le site internet.

Inclus avec l'appareil

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

|

| | Tube télescopique à crémaillèreSelon l'équipement de l'appareil

| | Poignée

| | Flexible

| | Brosse double positionSelon l'équipement de l'appareil

| | Brosses sols dursSelon l'équipement de l'appareil

| | TurbobrosseSelon l'équipement de l'appareil

| | Suceur combiné

| | support de flexibleSelon l'équipement de l'appareil

| | Suceur matelasSelon l'équipement de l'appareil

Installer l'appareil

- Insérez la poignée sur le flexible d'aspiration et clipsez les deux éléments ensemble.
- Insérez l'embout du flexible d'aspiration dans le trou d'aspiration de l'appareil et clipsez-le.
- Insérez la poignée dans le tube télescopique.
- Reliez le tube télescopique à la brosse pour sols.

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

Conformité d'utilisation

Respectez les consignes d'utilisation conforme afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

Restrictions du périmètre utilisateurs

Évitez les risques pour les enfants et les personnes vulnérables.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de l'appareil, et l'entretien par l'utilisateur, sont des activités que les enfants ne peuvent pas effectuer sans surveillance.

Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

Prévenir les dégâts matériels

Afin d'éviter d'endommager votre appareil, ses accessoires ou tout autre objet, respectez ces consignes.

Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

Description de l'appareil

Découvrez les composants de votre appareil.

Éléments de commande

Vous trouverez ici un aperçu des éléments de commande de votre appareil.

Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre appareil.

Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

Utilisation

Cette section contient des renseignements essentiels sur l'utilisation de votre appareil.

Régler le tube télescopique

- Déverrouillez le tube télescopique.
- Réglez la longueur du tube télescopique.

Allumer l'appareil

- Saisissez la fiche secteur et tirez-la jusqu'à obtenir la longueur souhaitée.
- Branchez l'appareil.
- Appuyez sur .

Éteindre l'appareil

- Appuyez sur .
- Débranchez l'appareil.
- Tirez brièvement sur le cordon électrique et relâchez-le. Le cordon électrique s'enroule automatiquement.

Transporter l'appareil

- Éteignez l'appareil.
- Pousser le crochet du support de flexible au niveau de la position parking sur l'appareil.
- Ranger le flexible sur son support .
- Pousser le crochet sur la position parking disponible sur le support de flexible.
- Pour éviter les obstacles, transportez l'appareil par la poignée.

Réglage de la puissance

- Tournez le variateur électronique de puissance sur le niveau souhaité. Éléments de commande

Régler la brosse

- Utilisez l'interrupteur pour régler la brosse sur la position souhaitée. Éléments de commande .

Éteindre l'appareil et le ranger

- Éteignez l'appareil.
- Lors de longues pauses de nettoyage, utilisez l'accessoire de rangement sous l'appareil.
- Lors de courtes pauses de nettoyage, utilisez la position parking sur l'appareil ou sur le support de flexible .

Ranger le flexible

- Séparez la poignée du tube télescopique.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

- Placez le support de flexible dans l'ouverture à l'arrière de la position parking.
- Insérez le flexible dans les pinces arrières du porte-flexible .
- Enroulez le flexible autour de son support .
- Insérez la poignée dans les pinces avant du support de flexible . Une fois la poignée insérée, rangez le flexible est rangé autour de son support avec la poignée .
- Insérez le tube télescopique avec la brosse sur la position parking du support de flexible .

Démonter l'appareil

- Séparez le tube télescopique de la poignée.
- Poussez les deux loquets de verrouillage ensemble.
- Retirez le flexible de l'appareil.
- Le cas échéant, retirez le support de flexible de la position parking.

Turbo-brosses

Pour utiliser la turbo-brosse, réglez le variateur de puissance sur l'appareil à la puissance d'aspiration maximale. Réglez la puissance d'aspiration à l'aide du curseur continu placé sur le haut de la turbo-brosse.

Aspirer avec la turbo-brosse universelle

La turbo-brosse aspire et brosse les tapis. Elle permet d'éliminer les poussières, peluches, fils et cheveux en profondeur et d'assouplir visiblement les poils de tapis tassés. La turbo-brosse peut également être utilisée sur des sols durs.

- Fixez le tube télescopique sur la turbo-brosse.
-
- Passez l'aspirateur avec la turbo-brosse.
- Réglez la puissance d'aspiration au niveau du curseur de la turbo-brosse. Éléments de commande
- Pour aspirer les franges de tapis, aspirez toujours du tapis vers le bord du tapis avec la turbo-brosse.

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Protection moteur

Faites attention à ce que le moteur ne soit pas encrassé.

Produits de nettoyage

Utilisez uniquement des détergents appropriés.

Vider le bac à poussières

Il est recommandé de nettoyer le filtre du collecteur de poussières chaque fois que vous videz le réservoir, mais au moins une fois par mois.

- Enlevez le collecteur de poussières de l'appareil par le haut en le saisissant par le volet.
- Appuyez sur la languette pour déverrouiller le couvercle du bac à poussières.
- Ouvrez le couvercle du bac à poussières.
- Videz le bac à poussières.
- Fermez le couvercle du bac à poussières.
- Remettez le bac à poussières dans l'appareil.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Nettoyer le filtre à peluches

- Ouvrez le couvercle du bac à poussières et retirez le filtre du bac à poussières.
- Rincez le filtre sous l'eau courante.
- Laissez sécher le filtre.
- Remettez le filtre dans le bac à poussières après le séchage.
- Refermez le couvercle du bac à poussières et remettez le bac à poussières dans l'appareil.

Nettoyer les filtres du bac à poussières

- Déverrouillez la plaque située sur le bas du bac à poussières.
- Ouvrez la plaque située sur le bas du bac à poussières.
- Retirez le filtre.
- Secouez le filtre.
- Passez le filtre sous l'eau courante.
- Laissez sécher le filtre au moins 24 heures et remettez-le en place.
- Fermez la plaque située sur le bas.
- Mettez en place le bac à poussières dans l'appareil.

Nettoyez le filtre de sortie d'air

- Déverrouillez le couvercle de l'appareil.
- Retirez le couvercle de l'appareil.
- Déverrouillez et retirez le cadre du filtre de sortie d'air.
- Secouez le cadre du filtre de sortie d'air. En cas d'encrassement important, lavez le filtre.
- Laissez sécher le filtre au moins 24 heures.
- Remettez le cadre du filtre de sortie d'air sec avec le filtre.
- Placez le couvercle de l'appareil.
- Verrouillez le couvercle de l'appareil.

Nettoyez la protection du filtre de sortie d'air

- Déverrouillez le couvercle de l'appareil.
- Retirez le couvercle de l'appareil.
- Déverrouillez et retirez le filtre de sortie d'air.
- Retirez la protection du filtre de sortie d'air.
- Secouez la protection du filtre de sortie d'air. En cas d'encrassement important, lavez le filtre.
- Laissez sécher la protection du filtre de sortie d'air au moins 24 heures et remettez-la en place dans l'appareil.
- Insérez le support de filtre dans l'appareil.
- Placez le couvercle de l'appareil.
- Verrouillez le couvercle de l'appareil.

Nettoyage de la turbobrosse

- Retirer la brosse de l'appareil.
- Retourner la brosse.
- Couper et retirer les fils et les cheveux enroulés avec des ciseaux.

Aide en cas de défaut

Découvrez comme procéder en cas de défaut d'appareil ici.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

La puissance d'aspiration est réduite.

- La brosse, le tube télescopique ou le flexible sont bouchés.
Démontez l'appareil.Éliminez le bourrage.
- Bac à poussières plein
Contrôlez le niveau de remplissage du bac à poussières.Si nécessaire, videz le bac à poussières.
- Le filtre du bac à poussières est encrassé.
Éteignez l'appareil.Nettoyez les filtres du bac à poussières. Nettoyer les filtres du bac à poussières
- Le filtre de sortie d'air est encrassé.
Nettoyez le filtre de sortie d'air.

La brosse de la turbo-brosse ne tourne pas.

- La brosse rotative est encrassée.
Nettoyez la brosse rotative.
- La puissance d'aspiration est trop faible.
Tournez le variateur de puissance sur la puissance d'aspiration maximale.

Service après-vente

Contactez notre service après-vente si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à corriger un défaut de l'appareil ou si ce dernier doit être réparé.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site Web. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Nous trouverons toujours une solution adaptée.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

Vous pouvez obtenir auprès de notre service client des pièces détachées d'origine fonctionnelles et pouvant être stockées jusqu'à 10 ans après la mise sur le marché de votre appareil.

Veuillez contacter notre service client pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, scannez le QR code figurant sur le document joint afin d'obtenir les coordonnées du service après-vente ainsi que les conditions de garantie, adressez-vous à notre service après-vente, votre revendeur ou consultez notre site web.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente en scannant le QR code figurant sur le document joint relatif aux coordonnées du service après-vente et aux conditions de garantie, ou sur notre site web.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Vous trouverez les informations relatives au règlement(EU) 2023/826 en ligne sous sur la page produit et la page de service de votre appareil dans les notices d'utilisation et les documents complémentaires.

Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Lorsque vous contactez le service client, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD), que vous trouverez sur la plaque signalétique de votre appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

Informations liées à la directive sur l'écoconception

Cet aspirateur est un aspirateur ménager classé comme un aspirateur à usage général.

Pour nettoyer les tapis, utilisez la brosse universelle adaptable.

Pour nettoyer les sols durs, utilisez la brosse pour sols durs prévue pour le nettoyage des sols durs et des fentes d'essai, dans la mesure où celle-ci est fournie.

Les données de performance de cet appareil sont basées sur les méthodes de mesure et de calcul conformes à la directive (UE) N° 666/2013 et aux normes EN 60312-1, EN 60704-2-1, EN 60335-2-2.

Environnement

Découvrez comment protéger l'environnement ici.

Protection de l'environnement et économies d'énergie

Protégez l'environnement tout en faisant un usage économique de votre appareil et en éliminant correctement les matériaux recyclables.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.

Transport, entreposage et mise au rebut

Apprenez comment mettre au rebut correctement les appareils usagés.

Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

- Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- Couper le cordon d'alimentation secteur.
- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement. Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.