ASPIRATEUR

Mode d'emploi
Bosch Série 4 BGL41FAM1H

Marque : Bosch Référence : BGL41FAM1H

Sommaire

1. Premières étapes
2. Lire les consignes de sécurité
3. Déballer l'appareil et ses composants
4. Enregistrer un appareil
5. Contenu de la livraison :
6. Accessoires en option
7. Monter l'appareil
8. Sécurité
9. Indications générales
10. Conformité d'utilisation
11. Restrictions du périmètre utilisateurs
12. Consignes de sécurité
13. Prévenir les dégâts matériels
14. Commander
15. Description de l'appareil
16. Appareil
17. Aperçu des éléments de commande
18. Aperçu de l'affichage du statut
19. Accessoires
20. Commande
21. Utilisation
22. Régler le tube télescopique
23. Mettre l'appareil sous tension
24. Mettre l'appareil hors tension
25. Régler la puissance
26. Régler la brosse pour sols
27. Rangement de l'appareil
28. Mise hors tension et transport de l'appareil
29. Passer l'aspirateur avec des accessoires
30. Démontage de l'appareil
31. Turbo-brosses
32. Aspirer avec la turbo-brosse universelle
33. Nettoyage et entretien
34. Protection moteur
35. Produits de nettoyage
36. Nettoyage de l'appareil
37. Ouverture du couvercle
38. Fermeture du couvercle
39. Lavage du compartiment à poussière
40. Remplacement du sac aspirateur

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

41. Retirer le filtre de sortie d'air
42. Nettoyer le filtre de sortie d'air
43. Lavage du filtre non-tissé
44. Nettoyage du filtre hygiénique HEPA
45. Mettre en place le filtre de sortie d'air
46. Nettoyer la turbo-brosse universelle
47. Aide en cas de défaut
48. Dépannage
49. Service après-vente
50. Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)
51. Environnement
52. Protection de l'environnement et économies d'énergie
53. Élimination de l'emballage
54. Transport, entreposage et mise au rebut
55. Mettre au rebut un appareil usagé

Premières étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage à l'utilisation initiale de votre appareil.

Lire les consignes de sécurité

- Sécurité

Déballer l'appareil et ses composants

- Retirez l'appareil de son emballage.
- Retirez toutes les autres pièces et les documents d'accompagnement de l'emballage et placez-les à portée de main.
- Retirez les emballages.
- Retirez les autocollants et les films présents.

Enregistrer un appareil

Enregistrez votre appareil pour profiter de notre offre de services. Cela ne vous engage à rien.

- Découvrez tous les avantages sur . Des offres attractives sur les accessoires dans notre boutique en ligne Des trucs et astuces pour utiliser votre appareil Le service consommateurs Bosch à votre entière disposition ...et bien plus encore
- Pour vous enregistrez, cliquez sur le lien .
- Cliquez sur « s'enregistrer gratuitement ».
- Saisissez les données d'enregistrement.
- Cliquez sur « Envoyer » et suivez les instructions sur le site internet.

Contenu de la livraison :

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

|

| | Aspirateur avec sac

| | Flexible

| | Brosse pour sols adaptableSelon l'équipement de l'appareil

| | Poignée

| | Tube télescopique avec poussoir

| | Filtre de protection du moteur

| | Filtre de sortie d'airSelon l'équipement de l'appareil

| | Sac aspirateur

| | Suceur long

| | Suceur ameublement

En fonction de son niveau d'équipement, l'appareil est livré avec des accessoires supplémentaires.

Accessoires en option

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

|

| | Brosses pour sols dursSelon l'équipement de l'appareil

| | Turbobrosses universellesSelon l'équipement de l'appareil

| | Suceur matelasSelon l'équipement de l'appareil

| | Suceur longSelon l'équipement de l'appareil

| | Attrape jouetSelon l'équipement de l'appareil

Monter l'appareil

- Placez la poignée sur le flexible et verrouillez-la en place.
- Enfichez et verrouillez l'embout du flexible dans l'orifice d'aspiration du couvercle.
- Insérez la poignée dans le tube télescopique.
- Reliez le tube télescopique à la brosse pour sols.
- Tirez sur le levier de fermeture et ouvrez le couvercle.
- Rangez le suceur long et le suceur ameublement dans le compartiment à accessoires et fermez le couvercle.

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

Conformité d'utilisation

Respectez les consignes d'utilisation conforme afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

Restrictions du périmètre utilisateurs

Évitez les risques pour les enfants et les personnes vulnérables.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de l'appareil, et l'entretien par l'utilisateur, sont des activités que les enfants ne peuvent pas effectuer sans surveillance.

Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

Prévenir les dégâts matériels

Afin d'éviter d'endommager votre appareil, ses accessoires ou tout autre objet, respectez ces consignes.

Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

Description de l'appareil

Découvrez les composants de votre appareil.

Appareil

|

| | Brosse pour sols adaptableSelon l'équipement de l'appareil

| | Tube télescopique avec poussoirSelon l'équipement de l'appareil

| | Flexible

| | PoignéeSelon l'équipement de l'appareil

| | Suceur ameublement

| | Suceur long

| | Position parking

| | Cordon d'alimentation secteur

| | Position rangement

| | Sélecteur de puissance et interrupteur marche/arrêt

| | Indicateur de changement du sac

| | Couvercle

| | Poignée de transport

Des variations de détails ou de couleurs sont possibles selon le type d'appareil.

Aperçu des éléments de commande

Le bandeau de commande vous permet de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous donne des informations sur l'état de fonctionnement.

Aperçu de l'affichage du statut

Les affichages apportent des informations sur les fonctions et états.

Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre appareil.

Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

Utilisation

Cette section contient des renseignements essentiels sur l'utilisation de votre appareil.

Régler le tube télescopique

- Déverrouiller le tube télescopique.
- Régler la longueur du tube télescopique.

Mettre l'appareil sous tension

- Saisissez la fiche secteur et tirez-la jusqu'à obtenir la longueur souhaitée.
- Branchez l'appareil.
- Appuyez sur .

Mettre l'appareil hors tension

- Appuyez sur .
- Débrancher la fiche secteur.
- Tirez brièvement sur le cordon électrique et relâchez-le.

Régler la puissance

Vous pouvez régler la puissance en continu.

- Tournez le sélecteur de puissance sur la position souhaitée.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Régler la brosse pour sols

- Utiliser l'interrupteur pour régler la buse pour sols sur la position souhaitée.

Rangement de l'appareil

La brosse pour sols peut être placée dans la position de rangement pour des pauses d'aspiration plus courtes.

- Poussez le crochet de la brosse pour sols dans la position de rangement.

Mise hors tension et transport de l'appareil

- Éteignez l'appareil. Mettre l'appareil hors tension
- Placez l'appareil à la verticale.
- Poussez le crochet de la brosse dans la position de rangement.
- Pour surmonter les obstacles, transportez l'appareil par la poignée.

Passer l'aspirateur avec des accessoires

- Tirez sur le levier de fermeture et ouvrez le couvercle.
- Retirez le suceur de votre choix du compartiment à accessoires et tirez sur le couvercle.
- Placez la buse sur le tube télescopique ou sur la poignée.
- Après utilisation, retirez le suceur utilisé du tube télescopique ou de la poignée et rangez-le dans le compartiment à accessoires.

Démontage de l'appareil

- Séparez la brosse pour sols du tube télescopique.
- Séparez le tube télescopique de la poignée.
- Pressez les deux taquets d'arrêt ensemble et retirez le flexible de l'appareil.

Turbo-brosses

Pour utiliser la turbo-brosse, réglez le variateur de puissance sur l'appareil à la puissance d'aspiration maximale. Réglez la puissance d'aspiration à l'aide du curseur continu placé sur le haut de la turbo-brosse.

Aspirer avec la turbo-brosse universelle

La turbo-brosse aspire et brosse les tapis. Elle permet d'éliminer les poussières, peluches, fils et cheveux en profondeur et d'assouplir visiblement les poils de tapis tassés. La turbo-brosse peut également être utilisée sur des sols durs.

- Fixez le tube télescopique sur la turbo-brosse.
-
- Passez l'aspirateur avec la turbo-brosse. Mettre l'appareil sous tension
- Réglez la puissance d'aspiration au niveau du curseur de la turbo-brosse.
- Pour aspirer les franges de tapis, aspirez toujours du tapis vers le bord du tapis avec la turbo-brosse.

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Protection moteur

Faites attention à ce que le moteur ne soit pas encrassé.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Produits de nettoyage

Utilisez uniquement des détergents appropriés.

Nettoyage de l'appareil

- Nettoyez l'appareil et l'accessoire avec un chiffon doux et un produit de nettoyage pour plastique disponible dans le commerce.

Ouverture du couvercle

- Ouvrez le couvercle.
- Rabattez le couvercle complètement vers le haut.

Fermeture du couvercle

vérifiez que le sac aspirateur n'est pas coincé entre le couvercle et l'appareil.

- Fermez le couvercle et verrouillez-le en place.

Lavage du compartiment à poussière

- Si nécessaire, passez l'aspirateur dans le compartiment à poussière avec un deuxième appareil ou nettoyez le compartiment avec un chiffon sec ou une brosse à poussière.

Remplacement du sac aspirateur

Si la fenêtre de l'indicateur de changement de sac aspirateur est complètement remplie lorsque la brosse est relevée et au niveau de puissance le plus élevé, changez le sac aspirateur.

- Pour fermer le sac aspirateur, tirez la patte de fermeture.
- Retirez le sac aspirateur plein de la fixation.
- Mettez au rebut le sac aspirateur plein.
- Insérez le sac aspirateur neuf dans le support jusqu'à ce qu'il s'encliquette de manière perceptible. Ne pliez pas le sac aspirateur.
- Fermeture du couvercle

Retirer le filtre de sortie d'air

- Appuyez sur la patte de verrouillage dans le sens de la flèche et déverrouillez le filtre de sortie d'air.
- Retirez le filtre de sortie d'air de l'appareil.

Nettoyer le filtre de sortie d'air

Pour un niveau de puissance optimal, nettoyez ou remplacez le filtre de sortie d'air au moins une fois par an.

Après avoir aspiré de fines particules de poussières, nettoyez le filtre de sortie d'air afin de garantir la puissance d'aspiration de l'appareil.

L'efficacité du filtre de sortie d'air sera conservée, indépendamment d'une éventuelle décoloration de la surface du filtre.

Lavage du filtre non-tissé

Le filtre non-tissé est fixé à la grille de sortie d'air avec la grille de filtrage.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

- Retirez le filtre non-tissé.
- Retirez le filtre non-tissé en le tapotant.
- En cas d'encrassement important, lavez le filtre non-tissé.
- Laissez sécher le filtre non-tissé au moins 24 heures.
- Déposez le filtre non-tissé sur la grille de sortie d'air.
- Mettez la grille filtrante en place. Mettre en place le filtre de sortie d'air

Nettoyage du filtre hygiénique HEPA

Le filtre hygiénique HEPA est composé d'une unité de filtre.

- Nettoyez l'unité de filtre en la tapotant.
- Rincez l'unité de filtre sous l'eau du robinet.
- Laissez sécher l'unité de filtre au moins 24 heures.
- Insérez l'unité de filtre dans l'appareil. Mettre en place le filtre de sortie d'air

Mettre en place le filtre de sortie d'air

- Placez le filtre de sortie d'air sur la grille de sortie d'air et verrouillez-le de manière audible.
- Fermeture du couvercle

Nettoyer la turbo-brosse universelle

- Retirez la brosse de l'appareil.
- Retournez la brosse.
- Coupez et retirez les fils et les cheveux enroulés avec des ciseaux.

Aide en cas de défaut

Découvrez comme procéder en cas de défaut d'appareil ici.

Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

La puissance d'aspiration est réduite.

- L'indicateur de changement de filtre est rempli.
- La brosse, le tube télescopique ou le flexible sont bouchés.
Démontez l'appareil.Éliminez le bourrage.
- Le filtre de sortie d'air est encrassé.
Nettoyez le filtre de sortie d'air. Nettoyer le filtre de sortie d'air
- Le filtre de protection du moteur est encrassé.
Nettoyez le filtre de protection du moteur.

La brosse de la turbo-brosse ne tourne pas.

- La brosse rotative est encrassée.
Nettoyez la brosse rotative.
- La puissance d'aspiration est trop faible.
Tournez le variateur de puissance sur la puissance d'aspiration maximale.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Le disjoncteur se déclenche lors de la mise sous tension de l'appareil.

- Plusieurs appareils fonctionnent simultanément sur le même réseau d'alimentation.
Coupez le disjoncteur général.Réglez le niveau de puissance le plus faible. Régler la puissanceAllumez l'appareil. Mettre l'appareil sous tension

Service après-vente

Contactez notre service après-vente si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à corriger un défaut de l'appareil ou si ce dernier doit être réparé.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site Web. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Nous trouverons toujours une solution adaptée.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

prolonge la disponibilité des pièces détachées à 10 ans. Cela concerne toutes les pièces fonctionnelles et stockables pour les appareils fabriqués après le 1er janvier 2023.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, scannez le QR code figurant sur le document joint afin d'obtenir les coordonnées du service après-vente ainsi que les conditions de garantie, adressez-vous à notre service après-vente, votre revendeur ou consultez notre site web.

Lorsque vous contactez le service après-vente, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD) de votre appareil.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente en scannant le QR code figurant sur le document joint relatif aux coordonnées du service après-vente et aux conditions de garantie, ou sur notre site web.

Vous trouverez les informations relatives au règlement(EU) 2023/826 en ligne sous sur la page produit et la page de service de votre appareil dans les notices d'utilisation et les documents complémentaires.

Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

Environnement

Découvrez comment protéger l'environnement ici.

Protection de l'environnement et économies d'énergie

Protégez l'environnement tout en faisant un usage économique de votre appareil et en éliminant correctement les matériaux recyclables.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.

Transport, entreposage et mise au rebut

Apprenez comment mettre au rebut correctement les appareils usagés.

Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

- Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- Couper le cordon d'alimentation secteur.
- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement. Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.