ASPIRATEUR

# Mode d'emploi
# Bosch Série 8 BGL8SIL6

Marque : Bosch  Référence : BGL8SIL6

## Sommaire


1. Premières étapes
2. Lire les consignes de sécurité
3. Déballer l'appareil et ses composants
4. Contenu de la livraison
5. Accessoires en option
6. Monter l'appareil
7. Sécurité
8. Indications générales
9. Conformité d'utilisation
10. Restrictions du périmètre utilisateurs
11. Consignes de sécurité
12. Prévenir les dégâts matériels
13. Commander
14. Description de l'appareil
15. Appareil
16. Aperçu des éléments de commande
17. Technologie Performance Sensor
18. Accessoires
19. Commande
20. Utilisation
21. Régler le tube télescopique
22. Mettre l'appareil sous tension
23. Mettre l'appareil hors tension
24. Régler la puissance
25. Régler la brosse pour sols
26. Passer l'aspirateur avec des accessoires
27. Aspirer Multi-Use-Brush
28. Éteindre l'appareil et le ranger
29. Transporter l'appareil
30. Démonter l'appareil
31. Turbo-brosses
32. Aspirer avec la turbo-brosse pour poils d'animaux
33. Aspirer avec la turbo-brosse pour poils d'animaux avec SelfClean
34. Utiliser la brosse
35. Activer la fonction Tapis
36. Activer la fonction SelfClean
37. Aspirer avec la mini-turbo-brosse
38. Nettoyage et entretien
39. Protection moteur
40. Produits de nettoyage


*Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.*

41. Remplacer un sac aspirateur
42. Nettoyer le filtre de protection du moteur
43. Retrait du filtre de sortie d'air
44. Nettoyer le filtre de sortie d'air
45. Nettoyer le filtre hygiénique HEPA
46. Nettoyer le micro-filtre hygiénique de sortie d'air
47. Mettre en place le filtre de sortie d'air
48. Nettoyer la turbo-brosse pour poils d'animaux
49. Nettoyer la turbo-brosse pour poils d'animaux avec SelfClean
50. Nettoyer la mini-turbo-brosse
51. Ouvrir et nettoyer la mini-turbo-brosse
52. Aide en cas de défaut
53. Dépannage
54. Service après-vente
55. Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)
56. Informations liées à la directive sur l'écoconception
57. Environnement
58. Protection de l'environnement et économies d'énergie
59. Élimination de l'emballage
60. Transport, entreposage et mise au rebut
61. Mettre au rebut un appareil usagé

## Premières étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage à l'utilisation initiale de votre appareil.

## Lire les consignes de sécurité

- Sécurité

## Déballer l'appareil et ses composants

- Retirez l'appareil de son emballage.
- Retirez toutes les autres pièces et les documents d'accompagnement de l'emballage et placez-les à portée de main.
- Retirez les emballages.
- Retirez les autocollants et les films présents.

## Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

|

| | Aspirateur avec sac

| | PoignéesSelon l'équipement de l'appareil

| | Brosse pour sols adaptableSelon l'équipement de l'appareil

| | Flexible

| | Tubes télescopiquesSelon l'équipement de l'appareil

| | Filtre de protection du moteur

| | Filtre de sortie d'airSelon l'équipement de l'appareil

| | Sac aspirateur

En fonction de son niveau d'équipement, l'appareil est livré avec des accessoires supplémentaires.

## Accessoires en option

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

|

| | Turbo-brosse pour poils d'animaux avecSelfCleanSelon l'équipement de l'appareil

| | Turbo-brosse pour poils d'animauxSelon l'équipement de l'appareil

| | Brosses pour sols dursSelon l'équipement de l'appareil

| | Mini-turbo-brosseSelon l'équipement de l'appareil

| | Embout aspirateur pour perceuseSelon l'équipement de l'appareil

| | Suceur matelasSelon l'équipement de l'appareil

| | Suceurs longsSelon l'équipement de l'appareil

| | Suceur longSelon l'équipement de l'appareil

| | Multi-Use-BrushSelon l'équipement de l'appareil

| | Support d'accessoiresSelon l'équipement de l'appareil

| | Suceur ameublement avec support petite brosseSelon l'équipement de l'appareil

| | Suceurs ameublementSelon l'équipement de l'appareil

| | Suceur ameublement XXLSelon l'équipement de l'appareil

## Monter l'appareil

- Placez la poignée sur le flexible et verrouillez-la en place.
- Enfichez et verrouillez l'embout du flexible dans l'orifice d'aspiration du couvercle.
- Insérez la poignée dans le tube télescopique.
- Reliez le tube télescopique à la brosse pour sols.
- Placez le support d'accessoires sur le tube télescopique.

- Placez les accessoires sur le support d'accessoires par le haut et par le bas .
- Placez la couronne de soies sur le suceur ameublement .
- Placez le suceur ameublement avec la couronne de soies par le haut sur le support d'accessoires .

## Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

## Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

## Conformité d'utilisation

Respectez les consignes d'utilisation conforme afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

## Restrictions du périmètre utilisateurs

Évitez les risques pour les enfants et les personnes vulnérables.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de l'appareil, et l'entretien par l'utilisateur, sont des activités que les enfants ne peuvent pas effectuer sans surveillance.

## Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

## Prévenir les dégâts matériels

Afin d'éviter d'endommager votre appareil, ses accessoires ou tout autre objet, respectez ces consignes.

## Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

## Description de l'appareil

Découvrez les composants de votre appareil.

## Appareil

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

|

| | Brosse pour sols adaptableSelon l'équipement de l'appareil

| | Tube télescopique avec manchetteSelon l'équipement de l'appareil

| | PoignéeSelon l'équipement de l'appareil

| | Flexible

| | Sélecteur de puissance et interrupteur marche/arrêt

| | Position parking

| | Cordon d'alimentation secteur

| | Position rangement

| | Volet arrière

| | Indicateur de changement du sac

| | Couvercle

| | Poignée de transport

Des variations de détails ou de couleurs sont possibles selon le type d'appareil.

## Aperçu des éléments de commande

Vous trouverez ici un aperçu des éléments de commande de votre appareil.

## Technologie Performance Sensor

Vous apprendrez ici l'essentiel sur le mode de fonctionnement.

Avec la technologie Performance Sensor , l'appareil fonctionne à sa puissance optimale. La fonction est activée automatiquement.

Utilisez les sacs aspirateur indiqués pour économiser encore plus d'énergie.

## Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre appareil.

## Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

## Utilisation

Cette section contient des renseignements essentiels sur l'utilisation de votre appareil.

## Régler le tube télescopique

- Déverrouillez le tube télescopique.
- Réglez la longueur du tube télescopique souhaitée.

## Mettre l'appareil sous tension

- Saisissez la fiche secteur et tirez-la jusqu'à obtenir la longueur souhaitée.
- Branchez l'appareil.
- Appuyez sur .

*Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.*

## Mettre l'appareil hors tension

- Appuyez sur .
- Débranchez la prise.
- Tirez brièvement sur le cordon électrique et relâchez-le.

## Régler la puissance

Vous pouvez régler la puissance en continu.

- Tournez le sélecteur de puissance sur la position souhaitée. Aperçu des éléments de commande
- Tournez le tube télescopique avec le régulateur d'air secondaire dans la position souhaitée. La puissance se règle en continu.

## Régler la brosse pour sols

- Utilisez l'interrupteur pour ajuster la brosse pour sols au niveau souhaité.

## Passer l'aspirateur avec des accessoires

- Placez la brosse souhaitée sur le tube télescopique ou sur la poignée.
- Après utilisation, retirez la brosse utilisée du tube télescopique ou de la poignée.

## Aspirer Multi-Use-Brush

la Multi-Use-Brush ne doit pas être démontée après utilisation. La puissance d'aspiration n'est pas limitée par la Multi-Use-Brush montée.

- Placez la Multi-Use-Brush sur la poignée ou le tube et encliquetez-la.
- Appuyez sur les deux taquets d'arrêt de la couronne de soies.
- Poussez la couronne de soies vers le bas et verrouillez-la en place. La Multi-Use-Brush est prête à fonctionner.
- Aspirez avec Multi-Use-Brush .
- Appuyez sur les deux taquets d'arrêt de la couronne de soies.
- Poussez la couronne de soies vers le haut et verrouillez-la en place.
- Placez la brosse pour sols ou le tuyau sur la Multi-Use-Brush .
- Pour le démontage, appuyez sur la touche de déverrouillage et retirez la Multi-Use-Brush .

## Éteindre l'appareil et le ranger

- Éteignez l'appareil.
- Utilisez la position rangement sur le dessous de l'appareil pour les pauses d'aspiration plus longues.
- Utilisez la position parking pour des pauses d'aspiration plus courtes.

## Transporter l'appareil

- Éteignez l'appareil.
- Placez l'appareil à la verticale.
- Insérez le crochet situé sur la brosse pour sols dans l'évidement sur le dessous de l'appareil.
- Pour surmonter les obstacles, transportez l'appareil par la poignée.

## Démonter l'appareil

- Séparez le tube télescopique de la poignée.
- Repliez les deux ergots.
- Retirez le flexible de l'appareil.

*Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.*

## Turbo-brosses

Pour utiliser la turbo-brosse, réglez le variateur de puissance sur l'appareil à la puissance d'aspiration maximale. Réglez la puissance d'aspiration à l'aide du curseur continu placé sur le haut de la turbo-brosse.

## Aspirer avec la turbo-brosse pour poils d'animaux

La turbo-brosse aspire et brosse les tapis. Elle permet d'éliminer les poussières, peluches, fils et cheveux en profondeur et d'assouplir visiblement les poils de tapis tassés. La turbo-brosse peut également être utilisée sur des sols durs.

- Fixez le tube télescopique dans la turbo-brosse.
-
- Passez l'aspirateur avec la turbo-brosse. Mettre l'appareil sous tension
- Pour régler la puissance d'aspiration, tournez le variateur de puissance. Aperçu des éléments de commande Le hublot latéral permet de voir la vitesse de rotation de la turbine et donc de la brosse rotative. Si la brosse aspire trop fortement le sol ou si la brosse rotative tourne trop lentement, tournez le régulateur de puissance dans le sens .
- Pour aspirer les franges de tapis, aspirez toujours du tapis vers le bord du tapis avec la turbo-brosse.

## Aspirer avec la turbo-brosse pour poils d'animaux avec SelfClean

La turbo-brosse aspire et brosse les tapis. Elle permet d'éliminer les poussières, peluches, fils et cheveux en profondeur et d'assouplir visiblement les poils de tapis tassés. La turbo-brosse peut également être utilisée sur des sols durs.

Le système de turbine de la brosse détecte la nature du revêtement de sol et adapte automatiquement la vitesse de la brosse rotative.

Sur les tapis et moquettes, la brosse rotative démarre à la vitesse maximale environ 3 secondes après la mise en marche de l'aspirateur. La brosse fonctionne avec une puissance d'aspiration maximale.

Sur les sols durs, la brosse rotative est freinée, ce qui réduit le niveau sonore.

## Utiliser la brosse

- Fixez le tube télescopique sur la turbo-brosse.
-
- Passez l'aspirateur avec la turbo-brosse. Mettre l'appareil sous tension

## Activer la fonction Tapis

Utilisez la fonction Tapis pour aspirer les tapis à poils longs et démêler les poils de moquettes.

- Appuyez sur . La vitesse de la brosse rotative est augmentée. Vous pouvez faire glisser la brosse sur le tapis avec moins d'efforts.
- Pour aspirer les franges de tapis, aspirez toujours du tapis vers le bord du tapis avec la turbo-brosse.

## Activer la fonction SelfClean

Utilisez la fonction SelfClean pour éliminer les peluches, les fils et les cheveux de la brosse rotative et pour nettoyer automatiquement la brosse.

Activez la fonction SelfClean après chaque utilisation de la brosse.

- Appuyez environ 5 secondes sur . La brosse rotative est nettoyée et sa vitesse est réduite.

## Aspirer avec la mini-turbo-brosse

La mini-turbo-brosse nettoie très soigneusement les tissus d'ameublement et les matelas.

- Placez la turbo-brosse sur la poignée.
-
- Passez l'aspirateur avec la turbo-brosse. Mettre l'appareil sous tension

## Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

## Protection moteur

Faites attention à ce que le moteur ne soit pas encrassé.

## Produits de nettoyage

Utilisez uniquement des détergents appropriés.

## Remplacer un sac aspirateur

Si l'indicateur de changement de sac aspirateur s'allume en continu lorsque la brosse est relevée et au niveau de puissance le plus élevé, changez le sac aspirateur.

- Éteignez l'appareil.
- Débranchez la prise.
- Pour ouvrir le couvercle, appuyez sur le levier de fermeture.
- Pour fermer le sac aspirateur, tirez la patte de fermeture.
- Retirez le sac aspirateur plein de la fixation.
- Mettez au rebut le sac aspirateur plein.
- Insérez le sac aspirateur neuf dans le support jusqu'à ce qu'il s'encliquette de manière perceptible. Ne pliez pas le sac aspirateur.
- Fermez le couvercle. Veillez à ne pas coincer le sac aspirateur en fermant le couvercle. Le couvercle peut uniquement se fermer lorsqu'un sac aspirateur est inséré.

## Nettoyer le filtre de protection du moteur

Pour un résultat d'aspiration optimal, nettoyez le filtre de protection du moteur à intervalles réguliers en le tapotant ou rincez-le. Après avoir aspiré de fines particules de poussières, nettoyez ou changez le filtre de protection du moteur afin de garantir la puissance d'aspiration de l'appareil.

- Éteignez l'appareil.
- Débranchez la prise.
- Ouvrez le couvercle.
- Pour dégager le filtre de protection du moteur de sa position de verrouillage, tirez sur les pattes latérales.
- Retirez le filtre de protection du moteur dans le sens de la flèche.
- Nettoyez le filtre de protection du moteur en le tapotant.
- En cas d'encrassement important, lavez le filtre de protection du moteur.
- Laissez sécher le filtre au moins 24 heures.

*Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.*

- Entretenez l'appareil et les accessoires avec un produit de nettoyage pour plastique disponible dans le commerce.
- Si nécessaire, passez l'aspirateur dans le compartiment à poussière avec un deuxième appareil ou nettoyez le compartiment avec un chiffon sec ou une brosse à poussière.
- Une fois nettoyé, installez le filtre de protection du moteur dans l'appareil.
- Verrouillez le filtre de protection du moteur par le haut.
- Fermez le couvercle.

## Retrait du filtre de sortie d'air

- Éteignez l'appareil.
- Débranchez la prise.
- Ouvrez le volet à l'arrière.
- Appuyez sur la patte de verrouillage dans le sens de la flèche et déverrouillez le filtre de sortie d'air.
- Retirez le filtre de sortie d'air de l'appareil.

## Nettoyer le filtre de sortie d'air

Pour un niveau de puissance optimal, nettoyez ou remplacez le filtre de sortie d'air au moins une fois par an.

Après avoir aspiré de fines particules de poussières, nettoyez le filtre de sortie d'air afin de garantir la puissance d'aspiration de l'appareil.

L'efficacité du filtre de sortie d'air sera conservée, indépendamment d'une éventuelle décoloration de la surface du filtre.

## Nettoyer le filtre hygiénique HEPA

Pour nettoyer plus soigneusement l'unité de filtre, vous pouvez la nettoyer à la machine à laver. Pour protéger le reste du linge, rangez l'unité de filtre dans un sac à linge. Lavez l'unité du filtre à 30 °C avec un programme linge délicat et à la vitesse d'essorage minimale.

- Nettoyez l'unité de filtre en la tapotant.
- Rincez l'unité de filtre sous l'eau du robinet.
- Laissez sécher le filtre hygiénique HEPA au moins 24 heures.

## Nettoyer le micro-filtre hygiénique de sortie d'air

- Retirez le filtre mousse et le micro-filtre hygiénique de sortie d'air du support du filtre.
- Nettoyez le filtre mousse et le micro-filtre hygiénique de sortie d'air en les tapotant.
- En cas d'encrassement important, lavez le filtre mousse et le micro-filtre hygiénique de sortie d'air .
- Laissez sécher le filtre mousse et le micro-filtre hygiénique de sortie d'air au moins 24 heures.
- Posez le filtre mousse et le micro-filtre hygiénique de sortie d'air dans le porte-filtre.

## Mettre en place le filtre de sortie d'air

- Placez le filtre de sortie d'air sur la grille de sortie d'air et verrouillez-le de manière audible.
- Fermez le volet à l'arrière.

## Nettoyer la turbo-brosse pour poils d'animaux

- Retirez la brosse de l'appareil.
- Déverrouillez la brosse rotative et retirez-la latéralement de la brosse.
- Coupez et retirez les fils et les cheveux enroulés avec des ciseaux.

- Poussez la brosse rotative latéralement le long de la tige de guidage dans la brosse et verrouillez-la.

## Nettoyer la turbo-brosse pour poils d'animaux avec SelfClean

- Retirez la brosse de l'appareil.
- Déverrouillez la brosse rotative et retirez-la latéralement de la brosse.
- Coupez et retirez les fils et les cheveux enroulés avec des ciseaux.
- Retirez vigoureusement la tête de la brosse du corps du cylindre .
- Retirez les fils et les cheveux, puis remontez la brosse rotative.
- Poussez la brosse rotative latéralement le long de la tige de guidage dans la brosse et verrouillez-la.

## Nettoyer la mini-turbo-brosse

- Retirez la brosse de l'appareil.
- Retournez la brosse.
- Coupez et retirez les fils et les cheveux enroulés avec des ciseaux.

## Ouvrir et nettoyer la mini-turbo-brosse

Pour éliminer les grosses salissures ou les obstructions, vous pouvez ouvrir la brosse.

- Retirez la brosse de l'appareil.
- Desserrez complètement la douille filetée en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et poussez-la vers l'arrière.
- Basculez le couvercle vers le haut et retirez-le.
- Coupez et retirez les fils et les cheveux enroulés avec des ciseaux.
- Nettoyez la brosse et retirez les corps étrangers.
- Placez le couvercle sur la brosse et fermez-le.
- Poussez la douille filetée vers l'avant et vissez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

## Aide en cas de défaut

Découvrez comme procéder en cas de défaut d'appareil ici.

## Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

Le disjoncteur se déclenche lors de la mise sous tension de l'appareil.

- Plusieurs appareils fonctionnent simultanément sur le même réseau d'alimentation.
Coupez le disjoncteur général.Réglez le niveau de puissance le plus faible. Régler la puissanceAllumez l'appareil. Mettre l'appareil sous tension

La puissance d'aspiration est réduite.

- La brosse, le tube télescopique ou le flexible sont bouchés.
Démontez l'appareil. Démonter l'appareilÉliminez le bourrage.
- Le sac aspirateur est plein.
Changez le sac aspirateur. Remplacer un sac aspirateur
- Le filtre de sortie d'air est encrassé.
Nettoyez le filtre de sortie d'air. Nettoyer le filtre de sortie d'air

- Le filtre de protection du moteur est encrassé.
Nettoyez le filtre de protection du moteur. Nettoyer le filtre de protection du moteur

La brosse de la turbo-brosse ne tourne pas.

- La brosse rotative est encrassée.
Nettoyez la brosse rotative.
- La puissance d'aspiration est trop faible.
Tournez le variateur de puissance sur la puissance d'aspiration maximale.

## Service après-vente

Contactez notre service après-vente si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à corriger un défaut de l'appareil ou si ce dernier doit être réparé.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site Web. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Nous trouverons toujours une solution adaptée.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

Vous pouvez obtenir auprès de notre service client des pièces détachées d'origine fonctionnelles et pouvant être stockées jusqu'à 10 ans après la mise sur le marché de votre appareil.

Veuillez contacter notre service client pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, scannez le QR code figurant sur le document joint afin d'obtenir les coordonnées du service après-vente ainsi que les conditions de garantie, adressez-vous à notre service après-vente, votre revendeur ou consultez notre site web.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente en scannant le QR code figurant sur le document joint relatif aux coordonnées du service après-vente et aux conditions de garantie, ou sur notre site web.

Vous trouverez les informations relatives au règlement(EU) 2023/826 en ligne sous sur la page produit et la page de service de votre appareil dans les notices d'utilisation et les documents complémentaires.

Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

## Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Lorsque vous contactez le service client, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD), que vous trouverez sur la plaque signalétique de votre appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

*Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.*

## Informations liées à la directive sur l'écoconception

Cet aspirateur est un aspirateur ménager classé comme un aspirateur à usage général.

Pour nettoyer les tapis, utilisez la brosse universelle adaptable.

Pour nettoyer les sols durs, utilisez la brosse pour sols durs prévue pour le nettoyage des sols durs et des fentes d'essai, dans la mesure où celle-ci est fournie.

Les données de performance de cet appareil sont basées sur les méthodes de mesure et de calcul conformes à la directive (UE) N° 666/2013 et aux normes EN 60312-1, EN 60704-2-1, EN 60335-2-2.

## Environnement

Découvrez comment protéger l'environnement ici.

## Protection de l'environnement et économies d'énergie

Protégez l'environnement tout en faisant un usage économique de votre appareil et en éliminant correctement les matériaux recyclables.

## Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.

## Transport, entreposage et mise au rebut

Apprenez comment mettre au rebut correctement les appareils usagés.

## Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

- Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- Couper le cordon d'alimentation secteur.
- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement. Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.

*Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.*