BLENDER

Mode d'emploi
Bosch Série 4 MMB6172S

Marque : Bosch Référence : MMB6172S

Sommaire

1. Premières étapes
2. Lire les consignes de sécurité
3. Déballer l'appareil et ses composants
4. Nettoyer l'appareil et les pièces
5. Enregistrer un appareil
6. Sécurité
7. Indications générales
8. Conformité d'utilisation
9. Restrictions du périmètre utilisateurs
10. Consignes de sécurité
11. Prévenir les dégâts matériels
12. Commander
13. Description de l'appareil
14. Aperçu
15. Symboles
16. Interrupteur rotatif
17. Systèmes de sécurité
18. Sécurité anti-enclenchement
19. Sécurité anti-surcharge
20. Commande
21. Utilisation
22. Installer l'appareil
23. Préparer le bol mixeur
24. Transformer les aliments avec le bol mixeur
25. Utiliser le fonctionnement momentané
26. Rajouter des ingrédients
27. Utiliser le pilon poussoir
28. Vider le bol mixeur
29. Transformer les aliments avec le bol mixeur à emporter
30. Nettoyage et entretien
31. Produits de nettoyage
32. Préparer le nettoyage
33. Guide de nettoyage
34. Aide en cas de défaut
35. Dépannage
36. Service après-vente
37. Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)
38. Environnement
39. Protection de l'environnement et économies d'énergie
40. Élimination de l'emballage

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

41. Mettre au rebut un appareil usagé
42. Exemples d'utilisations
43. Exemples d'utilisation du bol mixeur
44. Exemple de recette
45. Exemples d'utilisation du bol mixeur à emporter

Premières étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage à l'utilisation initiale de votre appareil.

Lire les consignes de sécurité

- Sécurité

Déballer l'appareil et ses composants

- Retirer l'appareil de son emballage.
- Sortir de l'emballage et préparer tous les autres composants ainsi que la documentation fournie.
- Retirer les emballages.
- Retirer les autocollants et les films présents.

Nettoyer l'appareil et les pièces

- Avant la première utilisation, nettoyer toutes les pièces qui entreront en contact avec des produits alimentaires. Nettoyage et entretien
- Tenir les composants préalablement nettoyés et séchés à disposition pour l'utilisation.

Enregistrer un appareil

Enregistrez votre appareil pour profiter de notre offre de services. Cela ne vous engage à rien.

- Découvrez tous les avantages sur . Des offres attractives sur les accessoires dans notre boutique en ligne Des trucs et astuces pour utiliser votre appareil Le service consommateurs Bosch à votre entière disposition ...et bien plus encore
- Pour vous enregistrez, cliquez sur le lien .
- Cliquez sur « s'enregistrer gratuitement ».
- Saisissez les données d'enregistrement.
- Cliquez sur « Envoyer » et suivez les instructions sur le site internet.

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

Respectez les indications pour utiliser votre appareil de manière optimale.

Conformité d'utilisation

Respectez les consignes d'utilisation conforme afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

Restrictions du périmètre utilisateurs

Évitez les risques pour les enfants et les personnes vulnérables.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales

réduites ou des personnes inexpérimentées, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient été informées de l'utilisation de l'appareil et qu'elles comprennent les risques inhérents à son usage.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.

L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Les enfants doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

Prévenir les dégâts matériels

Respectez les consignes suivantes afin de ne pas endommager votre appareil, vos accessoires ou autres ustensiles de cuisine.

Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

Description de l'appareil

Découvrez les composants de votre appareil.

Aperçu

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

|

| | Appareil de base

| | Bol mixeur

| | Bol mixeur à emporter avec porte-lameSelon l'équipement de l'appareil

| | Interrupteur rotatif

| | Rangement du cordon

| | Support de lames EasyKlick avec joint

| | Échelle

| | Couvercle avec ouverture de remplissage

| | Gobelet doseur

| | Affichage de verrouillage du couvercle

| | Couvercle avec clapet de consommation

| | Joint

| | Bol mixeur à emporter

| | Porte-lame à emporter

Symboles

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des symboles sur votre appareil.

Interrupteur rotatif

L'interrupteur rotatif permet de démarrer et d'arrêter le traitement et de sélectionner la vitesse.

Systèmes de sécurité

Vous trouverez ici un aperçu des systèmes de sécurité de votre appareil.

Sécurité anti-enclenchement

La sécurité anti-enclenchement empêche que votre appareil se mette en marche de façon intempestive.

L'appareil peut être mis en marche et utilisé si le bol blender est placé correctement.

Sécurité anti-surcharge

La sécurité anti-surcharge empêche que le moteur et d'autres composants ne soient endommagés suite à une charge trop élevée.

Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

Utilisation

Cette section contient des renseignements essentiels sur l'utilisation de votre appareil.

Installer l'appareil

- Placer l'appareil sur un plan de travail stable, plan, propre et lisse.
- Dérouler le cordon d'alimentation à la longueur nécessaire. Pour réduire la longueur du cordon, repousser le cordon dans le compartiment range cordon. Pour réduire la longueur du cordon, le repousser dans le compartiment de rangement du cordon.
- Ne pas brancher la fiche dans la prise de courant.

Préparer le bol mixeur

- Vérifier que le joint est inséré correctement. Du liquide risque de couler si le joint est endommagé ou s'il n'a pas été correctement posé.
- Placer le support de lames EasyKlick sur le bol blender dans l'espace dédié.
- Pousser le porte-lame EasyKlick dans le bol mixeur et fermer la poignée de fixation jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Transformer les aliments avec le bol mixeur

Respectez les quantités recommandées, les réglages, les temps de traitement et les autres indications. Exemples d'utilisations

- Posez le bol mixeur sur l'unité principale, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille.
- Verser les aliments dans le bol mixeur.
- Enfoncer le gobelet doseur dans le couvercle et placer le couvercle sur le bol mixeur.
- Brancher la fiche dans la prise de courant.
- Commuter l'interrupteur rotatif sur la vitesse recommandée.

Utiliser le fonctionnement momentané

- Amener l'interrupteur rotatif sur et le maintenir dans cette position. Les ingrédients sont traités à la vitesse maximale.
- Relâcher l'interrupteur rotatif. L'interrupteur rotatif passe sur . Le traitement s'arrête.

Rajouter des ingrédients

- Pendant le traitement, retirer le gobelet doseur et verser les ingrédients par l'orifice dans le couvercle.
- Pour rajouter de grandes quantités, tourner l'interrupteur rotatif sur . Attendre que l'appareil se soit immobilisé.
- Retirer le couvercle et verser les ingrédients.
- Poser le couvercle et poursuivre la préparation des ingrédients.

Utiliser le pilon poussoir

- Retirer le gobelet doseur et insérer le pilon poussoir dans le trou de remplissage.
- Détacher les aliments du bord du bol mixeur à l'aide du pilon poussoir, les pousser vers le bas et les mixer.

Vider le bol mixeur

- Amener l'interrupteur rotatif sur . Attendre que l'appareil se soit immobilisé.
- Débrancher la fiche secteur.
- Tourner le bol mixeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le retirer de l'appareil de base.
- Retirer le couvercle et verser les aliments transformés dans un récipient approprié ou les servir directement.

Transformer les aliments avec le bol mixeur à emporter

Respectez les quantités recommandées, les réglages, les temps de traitement et les autres indications. Exemples d'utilisations

- Versez les aliments dans le bol mixeur à emporter.
- Mettre en place le porte-lame avec la lame orientée vers le bas, puis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée. Les repères et doivent être alignés.
- Placez l'accessoire sur l'entrainement comme illustré, poussez-le vers le bas et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Brancher la fiche dans la prise de courant.
- Commuter l'interrupteur rotatif sur la vitesse recommandée. Traiter les ingrédients jusqu'à avoir atteint le résultat souhaité.
- Amener l'interrupteur rotatif sur .
- Débrancher la fiche secteur.
- Tournez l'accessoire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis retirez-le.
- Tournez l'insert de lame dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.
- Installer le joint du couvercle et fermer le clapet de consommation.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

- Placer le couvercle sur le bol mixeur à emporter, puis le serrer en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Produits de nettoyage

Apprenez ici quels produits de nettoyage sont adaptés à votre appareil.

Préparer le nettoyage

Séparer les parties assemblées avant le nettoyage.

- Retirer le gobelet doseur du couvercle.
- Ouvrir la poignée de fixation et tirer le porte-lame EasyKlick hors du bol mixeur.
- Tournez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le du bol mixeur à emporter.
- Ouvrir le clapet de consommation sur le couvercle et retirer le joint.

Guide de nettoyage

Après utilisation, nettoyer immédiatement toutes les pièces afin d'éviter que les résidus ne sèchent.

Nettoyer les différents composants comme indiqué dans le tableau.

Aide en cas de défaut

Découvrez comme procéder en cas de défaut d'appareil ici.

Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

L'appareil ne fonctionne pas.

- La fiche secteur du cordon d'alimentation secteur n'est pas branchée.
Branchez l'appareil au réseau électrique.
- Le fusible dans le coffret à fusibles s'est déclenché.
Vérifiez le fusible dans le boîtier à fusibles.
- L'alimentation électrique est tombée en panne.
Vérifiez si l'éclairage du compartiment ou d'autres appareils dans la pièce.
- Le bol blender n'est pas verrouillé.
Amenez l'interrupteur rotatif sur .Placez le bol mixeur sur l'appareil de base et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

L'appareil bourdonne.

- La lame est bloquée ou grippée.
Amenez l'interrupteur rotatif sur .Supprimez le blocage.

L'appareil s'éteint pendant son utilisation.

- La quantité à traiter est trop importante ou la durée de traitement est trop longue.
Amenez l'interrupteur rotatif sur .Réduisez la quantité d'ingrédients à préparer.Laisser refroidir l'appareil à température ambiante.

Du liquide sort du support de lames.

- Le joint entre le bol mixeur et le support de lames n'est pas en place.
Placez le joint sur le porte-lame EasyKlick.

Le bol mixeur à emporter assemblé ne peut pas être installé sur l'appareil de base.

- L'insert de lame pour gourde n'est pas correctement vissé et le verrouillage de sécurité empêche sa mise en place.
Tourner l'insert de lame pour gourde dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée. Les repères et doivent être alignés.

Le couvercle du bol mixeur à emporter n'est pas étanche.

- Il manque le joint dans le couvercle.
Posez le joint.

Service après-vente

Contactez notre service après-vente si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à corriger un défaut de l'appareil ou si ce dernier doit être réparé.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site Web. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Nous trouverons toujours une solution adaptée.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

prolonge la disponibilité des pièces détachées à 10 ans. Cela concerne toutes les pièces fonctionnelles et stockables pour les appareils fabriqués après le 1er janvier 2023.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, scannez le QR code figurant sur le document joint afin d'obtenir les coordonnées du service après-vente ainsi que les conditions de garantie, adressez-vous à notre service après-vente, votre revendeur ou consultez notre site web.

Lorsque vous contactez le service après-vente, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD) de votre appareil.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente en scannant le QR code figurant sur le document joint relatif aux coordonnées du service après-vente et aux conditions de garantie, ou sur notre site web.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Vous trouverez les informations relatives au règlement(EU) 2023/826 en ligne sous sur la page produit et la page de service de votre appareil dans les notices d'utilisation et les documents complémentaires.

Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

Environnement

Découvrez comment protéger l'environnement ici.

Protection de l'environnement et économies d'énergie

Protégez l'environnement tout en faisant un usage économique de votre appareil et en éliminant correctement les matériaux recyclables.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.

Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

- Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- Couper le cordon d'alimentation secteur.
- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement. Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.

Exemples d'utilisations

Vous trouverez ici des exemples d'utilisations spécialement conçues pour votre appareil.

Exemples d'utilisation du bol mixeur

Vous trouverez ici des exemples d'utilisation du bol mixeur.

Respecter les indications et valeurs figurant dans le tableau.

Pour les exemples marqués d'un dans le tableau, laisser refroidir l'appareil à température ambiante après 3 cycles de fonctionnement !

Ne pas broyer d'ingrédients tels que amandes, oignons, persil et viande. Le mixage de pâtes à tartiner comme le beurre de cacahuète, de noix de coco ou de noix est uniquement possible avec le pilon poussoir. Le mixeur ne peut pas préparer de mayonnaise. Mélanger les aliments durs avec suffisamment de liquide. Avant de les mixer, mélanger les aliments en poudre avec suffisamment de liquide ou les dissoudre complètement dans du liquide. Des aliments en poudre sont p. ex. du sucre

glace, du cacao en poudre, de la farine, de la poudre de protéine.

Exemple de recette

Vous trouverez ici un exemple de recette spécialement conçue pour votre appareil.

Exemples d'utilisation du bol mixeur à emporter

Vous trouverez ici des exemples d'utilisation du bol mixeur à emporter.

Respecter les indications et valeurs figurant dans le tableau.

Pour les exemples marqués d'un dans le tableau, laisser refroidir l'appareil à température ambiante après 3 cycles de fonctionnement !

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.