BOUILLOIRE

Mode d'emploi Bosch TWK1M123

Marque : Bosch Référence : TWK1M123

Sommaire

1. Premières étapes
2. Lire les consignes de sécurité
3. Préparation de l'appareil pour la première utilisation
4. Enregistrer un appareil
5. Sécurité
6. Définition des mots signaux
7. Indications générales
8. Conformité d'utilisation
9. Restrictions du périmètre utilisateurs
10. Consignes de sécurité
11. Prévention des dégâts matériels
12. Commander
13. Description de l'appareil
14. Aperçu
15. Accessoires
16. Commande
17. Utilisation de base
18. Faites bouillir l'eau
19. Nettoyage et entretien
20. Détartrer l'appareil
21. Nettoyer l'appareil
22. Guide de nettoyage
23. Aide en cas de défaut
24. Dépannage
25. Service après-vente
26. Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)
27. Environnement
28. Protection de l'environnement et économies d'énergie
29. Élimination de l'emballage
30. Mettre au rebut un appareil usagé

Premières étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage à l'utilisation initiale de votre appareil.

Lire les consignes de sécurité

- Sécurité

Préparation de l'appareil pour la première utilisation

- Retirer les emballages.
- Retirer les autocollants et les films présents.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

- Déroulez le cordon d'alimentation à la longueur nécessaire.
- Brancher la fiche dans la prise de courant.
- Dans la bouilloire, versez de l'eau fraîche et froide, ajoutez une cuillère à soupe de vinaigre et faites bouillir. Faites bouillir l'eau Répétez l'opération sans ajouter de vinaigre.
- Rincez soigneusement la bouilloire.

Enregistrer un appareil

Enregistrez votre appareil pour profiter de notre offre de services. Cela ne vous engage à rien.

- Découvrez tous les avantages sur . Des offres attractives sur les accessoires dans notre boutique en ligne Des trucs et astuces pour utiliser votre appareil Le service consommateurs Bosch à votre entière disposition ...et bien plus encore
- Pour vous enregistrez, cliquez sur le lien .
- Cliquez sur « s'enregistrer gratuitement ».
- Saisissez les données d'enregistrement.
- Cliquez sur « Envoyer » et suivez les instructions sur le site internet.

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Définition des mots signaux

Vous trouverez ici la signification des mots signaux utilisés dans cette notice.

Cela indique des informations importantes.

Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

Conformité d'utilisation

Respectez les consignes d'utilisation conforme afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

Restrictions du périmètre utilisateurs

Évitez les risques pour les enfants et les personnes vulnérables.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Les enfants ne doivent en aucun cas s'occuper du nettoyage et de la maintenance utilisateur, sauf s'ils sont âgés de 8 ans et plus et agissent sous surveillance.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

Prévention des dégâts matériels

Respectez les consignes suivantes afin de ne pas endommager votre appareil, vos accessoires ou autres ustensiles de cuisine.

Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

Description de l'appareil

Découvrez les composants de votre appareil.

Aperçu

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

|

| | TWK1M...

| | TWK2M...

| | TWK3M...,TWK4M...

| | Bouilloire

| | Couvercle

| | Touche d'ouverture du couvercle

| | Poignée

| | Affichage du niveau d'eau (éclairéSelon le modèle)

| | Interrupteur marche / arrêt, éclairé

| | Base

| | Rangement du cordon

| | Filtre anti-calcaire, amovible

Cette notice d'utilisation vaut pour différents modèles. Le modèle représenté peut différer du modèle fourni par sa forme et son équipement.

Accessoires

Vous pouvez acheter les accessoires auprès du service après-vente, dans le commerce spécialisé ou sur notre site internet. Utilisez uniquement les accessoires d'origine, car ils sont parfaitement adaptés à votre appareil.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Les accessoires sont spécifiques à l'appareil. Lors de l'achat, indiquez toujours la désignation exacte de votre appareil (E-Nr.).

Pour connaître les accessoires disponibles pour votre appareil, consultez notre catalogue, notre boutique en ligne ou le service après-vente.

Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

Utilisation de base

Cette section contient des renseignements essentiels sur l'utilisation de votre appareil.

Faites bouillir l'eau

Pour terminer prématurément le processus de chauffe, tirez l'interrupteur marche / arrêt vers le haut.

Si la bouilloire est soulevée du socle et repositionnée, le processus de chauffage ne reprend pas.

- Appuyez sur la touche d'ouverture du couvercle et ouvrez le couvercle.
- Dans la bouilloire, versez de l'eau fraîche et froide.
- Poussez le couvercle vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Posez la bouilloire sur son socle.
- Commutez l'interrupteur marche / arrêt vers le bas. L'interrupteur marche / arrêt s'allume et le processus de chauffe démarre.
- La bouilloire chauffe l'eau jusqu'à ce qu'elle commence à bouillir. L'interrupteur marche/arrêt se relève et la bouilloire s'éteint automatiquement.
- Versez l'eau chaude avec le couvercle fermé.

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Détartrer l'appareil

Lors du détartrage de l'appareil avec un produit détartrant du commerce, respectez les consignes d'utilisation et de sécurité du fabricant.

Si vous détartrez l'appareil avec du vinaigre, ajoutez 2 cuillère à soupe de vinaigre dans l'eau bouillante au lieu de la pastille de détartrage.

Détartrez la bouilloire à intervalles réguliers si vous l'utilisez quotidiennement.

Après le détartrage, retirez le filtre anti-calcaire et déposez-le dans un peu de vinaigre.

- Versez 0,5 litre d'eau froide et fraîche dans la bouilloire, allumez la bouilloire et faites-la bouillir.
- Mettez une Bosch pastille de détartrage dans la bouilloire et laissez agir 2-3 heures. Si des dépôts persistent, laissez agir la solution de détartrage plus longtemps.
- Retirez le filtre anti-calcaire et déposez-le dans un peu de vinaigre.
- Rincez la bouilloire et le filtre anti-calcaire à l'eau claire.

Nettoyer l'appareil

- Avant de nettoyer l'appareil, débrancher la fiche secteur.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

- Retirez le filtre anti-calcaire et déposez-le dans un peu de vinaigre.
- Essuyez le socle et l'extérieur de la bouilloire avec un chiffon doux humidifié, puis séchez-les.
- Rincez la bouilloire et le filtre anti-calcaire à l'eau claire.

Guide de nettoyage

Nettoyez les différents composants comme indiqué dans le tableau.

Aide en cas de défaut

Découvrez comme procéder en cas de défaut d'appareil ici.

Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

L'appareil ne chauffe pas et l'interrupteur marche / arrêt ne s'éclaire pas.

- La protection anti-surchauffe est active.
Laissez refroidir l'appareil assez longtemps avant de le remettre en marche.

L'appareil s'éteint avant que l'eau ait bouilli.

- L'appareil est entartré.
Détartrez l'appareil. Détartrer l'appareil

De l'eau s'accumule à la base.

- Pour des raisons liées à la physique, de l'eau de condensation se forme.
Débranchez la fiche secteur et séchez la base avec un chiffon.

Service après-vente

Contactez notre service après-vente si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à corriger un défaut de l'appareil ou si ce dernier doit être réparé.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site Web. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Nous trouverons toujours une solution adaptée.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

Vous pouvez obtenir auprès de notre service client des pièces détachées d'origine fonctionnelles et pouvant être stockées jusqu'à 10 ans après la mise sur le marché de votre appareil.

Veuillez contacter notre service client pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, scannez le QR code figurant sur le document joint afin d'obtenir les coordonnées du service après-vente ainsi que les

conditions de garantie, adressez-vous à notre service après-vente, votre revendeur ou consultez notre site web.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente en scannant le QR code figurant sur le document joint relatif aux coordonnées du service après-vente et aux conditions de garantie, ou sur notre site web.

Vous trouverez les informations relatives au règlement(EU) 2023/826 en ligne sous sur la page produit et la page de service de votre appareil dans les notices d'utilisation et les documents complémentaires.

Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Lorsque vous contactez le service client, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD), que vous trouverez sur la plaque signalétique de votre appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

Environnement

Découvrez comment protéger l'environnement ici.

Protection de l'environnement et économies d'énergie

Protégez l'environnement tout en faisant un usage économique de votre appareil et en éliminant correctement les matériaux recyclables.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.

Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

- Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- Couper le cordon d'alimentation secteur.
- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement. Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.