GRILLE-PAIN

Mode d'emploi Bosch TAT3M121

Marque : Bosch Référence : TAT3M121

Sommaire

1. Premières étapes
2. Lire les consignes de sécurité
3. Déballer l'appareil
4. Préparation de l'appareil pour la première utilisation
5. Enregistrer un appareil
6. Sécurité
7. Indications générales
8. Conformité d'utilisation
9. Restrictions du périmètre utilisateurs
10. Consignes de sécurité
11. Commander
12. Description de l'appareil
13. Aperçu
14. Commande
15. Utilisation
16. Réglage du degré de brunissage
17. Faire griller, réchauffer ou décongeler des tranches de pain
18. Faire cuire ou décongeler des petits pains
19. Nettoyage et entretien
20. Produits de nettoyage
21. Guide de nettoyage
22. Aide en cas de défaut
23. Service après-vente
24. Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)
25. Environnement
26. Protection de l'environnement et économies d'énergie
27. Élimination de l'emballage
28. Mettre au rebut un appareil usagé

Premières étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage à l'utilisation initiale de votre appareil.

Lire les consignes de sécurité

- Sécurité

Déballer l'appareil

- Retirer l'appareil de son emballage.
- Sortir de l'emballage et préparer les documents d'accompagnement.
- Retirer les emballages.
- Retirer les autocollants et les films présents.
- S'assurer que l'appareil n'a pas été endommagé par le transport.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Préparation de l'appareil pour la première utilisation

- Dérouler le câble d'alimentation à la longueur souhaitée et le fixer.
- Brancher la fiche dans la prise de courant.
- Chauffer 3 fois le grille-pain sans pain, fenêtre ouverte, avec le réglage de grillage le plus élevé, puis le laisser refroidir.

Enregistrer un appareil

Enregistrez votre appareil pour profiter de notre offre de services. Cela ne vous engage à rien.

- Découvrez tous les avantages sur . Des offres attractives sur les accessoires dans notre boutique en ligne Des trucs et astuces pour utiliser votre appareil Le service consommateurs Bosch à votre entière disposition ...et bien plus encore
- Pour vous enregistrez, cliquez sur le lien .
- Cliquez sur « s'enregistrer gratuitement ».
- Saisissez les données d'enregistrement.
- Cliquez sur « Envoyer » et suivez les instructions sur le site internet.

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

Respectez les indications pour utiliser votre appareil de manière optimale.

Conformité d'utilisation

Respectez les consignes d'utilisation conforme afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

L'appareil doit toujours être débranché du secteur, après chaque utilisation, lorsqu'il n'est pas sous surveillance, avant de le nettoyer et en cas de panne.

Restrictions du périmètre utilisateurs

Évitez les risques pour les enfants et les personnes vulnérables.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Les enfants ne doivent en aucun cas s'occuper du nettoyage et de la maintenance utilisateur, sauf s'ils sont âgés de 8 ans et plus et agissent sous surveillance.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

Description de l'appareil

Découvrez les composants de votre appareil.

Aperçu

|

| | Fentes pour griller

| | Levier d'éjection des rôties

| | Toucheavec LED (dégeler)

| | Bouton rotatif du degré de brunissage

| | Toucheavec LED (arrêter)

| | Toucheavec LED (réchauffer)

| | Rangement du cordon

| | Ramasse-miettes

| | Grille à petits pains

Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

Utilisation

Cette section contient des renseignements essentiels sur l'utilisation de votre appareil.

Réglage du degré de brunissage

Réglez le degré de brunissage en fonction des aliments et de vos goûts personnels.

Faire griller, réchauffer ou décongeler des tranches de pain

Si le pain ne dépasse pas assez, pousser le levier d'éjection des rôties complètement vers le haut.

- Régler le degré de brunissage 1-7 souhaité à l'aide du bouton rotatif.
- Insérer le pain dans les fentes pour griller. Enfoncer horizontalement les tranches de pain longues ou grandes dans les fentes pour griller.
- Abaisser complètement le levier d'éjection des rôties jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Pour réchauffer le pain sans le griller, appuyer sur la touche après le démarrage. La durée de grillage est ajustée et la touche s'allume.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

- Pour griller du pain surgelé, appuyer sur la touche après le démarrage. La durée de grillage est ajustée et la touche s'allume.
- Lorsque le processus de grillage est terminé, l'élévateur de rôtie remonte et le pain peut être retiré.

Faire cuire ou décongeler des petits pains

Ne pas faire cuire les petits pains et mettre du pain à griller dans les fentes pour griller en même temps.

- Placer la grille à petits pains ouvert sur le grille-pain. Ne jamais utiliser une grille à petits pains fermée avec le grille-pain.
- Régler le degré de brunissage 1-2 souhaité à l'aide du bouton rotatif. Un degré de brunissage plus élevé ne convient pas pour la cuisson.
- Placer les petits pains sur la grille à petits pains.
- Abaisser complètement le levier d'éjection des rôties jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Pour faire cuire des petits pains surgelés, appuyer sur la touche après le démarrage. La durée de cuisson est adaptée et la touche s'allume.
- Lorsque le processus de cuisson est terminé, le mécanisme d'éjection des rôties remonte et les petits pains peuvent être retirés.
- Lorsque l'appareil a refroidi, retirer la grille à petits pains. Replier la grille à petits pains pour un rangement peu encombrant.

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Produits de nettoyage

Apprenez ici quels produits de nettoyage sont adaptés à votre appareil.

Guide de nettoyage

Nettoyez les différents composants comme indiqué dans le tableau.

Pour éviter tout dysfonctionnement de l'appareil, nettoyer régulièrement le ramasse-miettes.

Aide en cas de défaut

Découvrez comme procéder en cas de défaut d'appareil ici.

Service après-vente

Contactez notre service après-vente si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à corriger un défaut de l'appareil ou si ce dernier doit être réparé.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site Web. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Nous trouverons toujours une solution adaptée.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

prolonge la disponibilité des pièces détachées à 10 ans. Cela concerne toutes les pièces fonctionnelles et stockables pour les appareils fabriqués après le 1er janvier 2023.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, scannez le QR code figurant sur le document joint afin d'obtenir les coordonnées du service après-vente ainsi que les conditions de garantie, adressez-vous à notre service après-vente, votre revendeur ou consultez notre site web.

Lorsque vous contactez le service après-vente, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD) de votre appareil.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente en scannant le QR code figurant sur le document joint relatif aux coordonnées du service après-vente et aux conditions de garantie, ou sur notre site web.

Vous trouverez les informations relatives au règlement(EU) 2023/826 en ligne sous sur la page produit et la page de service de votre appareil dans les notices d'utilisation et les documents complémentaires.

Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

Environnement

Découvrez comment protéger l'environnement ici.

Protection de l'environnement et économies d'énergie

Protégez l'environnement tout en faisant un usage économique de votre appareil et en éliminant correctement les matériaux recyclables.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.

Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

- Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- Couper le cordon d'alimentation secteur.
- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement. Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.