MACHINE À CAFÉ

Mode d'emploi Siemens TE657F09DE

Marque : Siemens Référence : TE657F09DE

Sommaire

1. Premières étapes
2. Lire les consignes de sécurité
3. Déballer l'appareil
4. Contenu de la livraison
5. Installer et raccorder l'appareil
6. Préparer et nettoyer l'appareil
7. Déterminer la dureté de l'eau
8. Aperçu des degrés de dureté de l'eau
9. Filtre à eau
10. Mettre le filtre à eau en place et l'activer
11. Indications générales
12. Sécurité
13. Conformité d'utilisation
14. Restrictions du périmètre utilisateurs
15. Consignes de sécurité
16. Commander
17. Description de l'appareil
18. Appareil
19. Bandeau de commande
20. Écran
21. Données techniques
22. Aperçu des boissons
23. Accessoires
24. Ranger la cuillère doseuse
25. Commande
26. Voici comment procéder
27. Utilisation
28. Allumer ou éteindre l'appareil
29. Préparation de boisson
30. Préparer une boisson à base de café en grains frais
31. Préparer une boisson à base de café moulu
32. Préparation de boisson avec du lait
33. Préparer une boisson à base de café avec du lait
34. Préparer de la mousse de lait
35. Préparer des boissons spéciales
36. Préparer de l'eau chaude
37. Préparer "Lait chaud"
38. Préparer "Americano"
39. Préparer un "Flat white" , un "Café cortado" ou un "Kleiner Brauner"
40. Utiliser "Fonct. Verseuse"

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

41. Réglages des boissons
42. Adapter l'intensité du café
43. Sélectionner le café moulu
44. aromaDouble Shot
45. Adapter la quantité
46. Préparer deux tasses à la fois
47. Moulin
48. Régler le degré de mouture
49. Sécurité enfants
50. Activer la sécurité enfants
51. Désactiver la sécurité enfants
52. Favoris
53. Enregistrer un favori
54. Modifier un favori
55. Préparer un favori
56. Réglages de base
57. Modifier des réglages de base
58. Aperçu des réglages de base
59. Nettoyage et entretien
60. Nettoyage au lave-vaisselle
61. Produits de nettoyage
62. Nettoyer l'appareil
63. Nettoyer la cuvette d'égouttage et le réservoir pour marc de café
64. Nettoyer le système de lait
65. Nettoyer le tiroir pour café moulu
66. Nettoyer l'unité de percolation
67. Programmes d'entretien
68. Utiliser les programmes d'entretien
69. Aperçu des programmes d'entretien
70. Réinitialiser le programme d'entretien
71. Aide en cas de défaut
72. Dépannage
73. Service après-vente
74. Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)
75. Environnement
76. Protection de l'environnement et économies d'énergie
77. Élimination de l'emballage
78. Économies d'énergie
79. Transport, stockage et élimination
80. Activer la protection contre le gel
81. Mettre au rebut un appareil usagé

Premières étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage à l'utilisation initiale de votre appareil.

Lire les consignes de sécurité

- Sécurité

Déballer l'appareil

Déballez votre appareil et vérifiez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport.

- Retirez l'emballage.
- Sortez les informations produits de l'intérieur de l'appareil.
- Vérifiez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport. En cas de réclamation, veuillez vous adresser au revendeur auprès duquel vous avez acquis l'appareil ou auprès de notre service après-vente. Service après-vente

Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

|

| | Machine à café automatique

| | Tuyau à lait et tube d'aspiration

| | Notice d'utilisation

| | Réservoir à laitSelon l'équipement de l'appareil

| | Cuillère-dose

| | Bandelette pour déterminer la dureté de l'eau

| | Pastille de nettoyageSelon l'équipement de l'appareil

| | Pastille de détartrageSelon l'équipement de l'appareil

| | Filtre à eauSelon l'équipement de l'appareil

Selon le modèle, différents accessoires sont fournis. Cet accessoire est marqué par un cadre en pointillés.

Installer et raccorder l'appareil

- Poser l'appareil sur une surface plane, solide et résistante à l'eau.
- Brancher la fiche secteur de l'appareil sur une prise de courant à contact de protection installée dans les règles.
- Ne pas obturer les fentes d'aération de l'appareil.

Préparer et nettoyer l'appareil

Nettoyez l'appareil et ses différents composants.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Remplissez le réservoir d'eau potable fraîche non gazeuse tous les jours.

Stockez le café en grains dans un endroit frais, à l'abri de l'air, pour conserver toute sa qualité.

Vous pouvez laisser le café en grains dans le réservoir pour café en grains plusieurs jours sans que le café ne perde son arôme.

- Retirer les films de protection de l'appareil.
- Plonger brièvement la bandelette de test dans de l'eau fraîche du robinet et laisser égoutter. Patienter une minute. Lire la dureté de l'eau sur la bandelette de test .
- Plonger le filtre à eau, ouverture orientée ver le haut, dans un verre d'eau, puis le presser légèrement sur les côtés jusqu'à ce que des bulles cessent d'en sortir. Filtre à eau
- Remplir le réservoir d'eau jusqu'au repère « max » et le remettre en place.
- Ouvrir le couvercle arôme et verser le café en grains.
- Pousser le système verseur complètement vers le bas.
- Retirer le couvercle vers l'avant et ôter le tuyau à lait.
- Retirer le système de lait vers l'avant.
- Démonter la partie supérieure et la partie inférieure du système de lait.
- Séparer le tuyau à lait et le tube d'aspiration.
- Nettoyer les composants avec un produit de nettoyage et un chiffon doux.
- Éliminer soigneusement tous les résidus de produit dans le système de lait après le nettoyage. Rincer tous les composants à l'eau claire et les sécher.
- Assembler tous les composants.
- Placer le système de lait droit dans l'appareil par l'avant.
- Raccorder le tuyau à lait.
- Rincer le cache et le nettoyer avec un chiffon doux.
- Mettre le couvercle en place.

Déterminer la dureté de l'eau

Le réglage correct de la dureté de l'eau est important, car il permet à la machine d'indiquer le moment où un détartrage est nécessaire. Vous pouvez déterminer la dureté de l'eau avec la bandelette de test jointe ou la demander à la compagnie locale de distribution d'eau.

Si la maison est équipée d'un adoucisseur d'eau, vous pouvez régler "Adoucisseur" .

Vous pouvez modifier les réglages à tout moment. Réglages de base

Si la dureté de l'eau est supérieure à 21 °dH (3,8 mmol/l), vous pouvez remplir le réservoir avec de l'eau préfiltrée afin de réduire les dépôts de calcaire dans le réservoir d'eau.

- Plonger brièvement la bandelette de test dans l'eau fraîche du robinet.
- Laissez la bandelette de test s'égoutter.
- Lire la dureté de l'eau après 1 minute sur la bandelette de test. Aperçu des degrés de dureté de l'eau

Aperçu des degrés de dureté de l'eau

Le tableau indique les équivalences entre les niveaux et les différents degrés de dureté de l'eau.

Filtre à eau

Avec un filtre à eau, vous réduisez les dépôts de tartre et les salissures dans l'eau.

La teneur en calcaire de l'eau influence l'arôme et la créma du café. Sur la partie inférieure du filtre à eau BRITA INTENZA se trouve un anneau aromatique. Pour régler le niveau d'arôme optimal pour votre eau du robinet, tournez l'anneau aromatique.

Mettre le filtre à eau en place et l'activer

Si vous n'installez pas de filtre neuf, sélectionnez "Filtre non placé" et confirmez avec .

Changez le filtre à eau également pour des raisons d'hygiène.

Avec un filtre à eau, le détartrage de l'appareil est moins souvent nécessaire.

Rincez le filtre à eau avant utilisation en préparant une tasse d'eau chaude, lorsque votre appareil n'a pas été utilisé pendant longtemps, p. ex. pendant les vacances.

Le filtre à eau est disponible dans le commerce ou auprès du Service après-vente. Accessoires

Lorsque "Remplacer le filtre à eau svp" s'affiche, remplacez le filtre à eau.

Si vous ne mettez pas en place un filtre neuf, sélectionnez "Filtre non placé" et suivez les instructions affichées à l'écran.

- Plonger le filtre à eau, ouverture orientée ver le haut, dans un verre d'eau, puis le presser légèrement sur les côtés jusqu'à ce que des bulles cessent d'en sortir.
- Enfoncer fermement le filtre à eau dans le réservoir d'eau à l'aide de la cuillère doseuse.
- Remplir le réservoir à eau jusqu'au repère « max. » et appuyer sur .
- Relier le tuyau à lait au système de lait et au tube d'aspiration.
- Enfoncer l'extrémité du tube d'aspiration dans l'égouttoir.
- Appuyer sur .
- Avec , sélectionner "Filtre à eau" .
- Appuyer sur et sélectionner "Activer nouveau filtre" avec .
- Vider la cuvette d'égouttage et la mettre en place.
- Pour lancer le processus, appuyer sur . Le filtre est ainsi rincé. L'appareil est prêt à fonctionner.
- Vider la cuvette d'égouttage et la mettre en place.

Indications générales

Respectez les indications pour utiliser votre appareil de manière optimale.

À la fabrication, l'appareil a été programmé sur des réglages standard lui permettant de fonctionner de façon optimale.

Le moulin est réglé en usine en vue d'un fonctionnement optimal. Si le café est distribué uniquement goutte par goutte, s'il n'est pas assez corsé et s'il a trop peu de « crème », vous pouvez adapter le degré de mouture pendant que le moulin tourne. Régler le degré de mouture

Pendant le fonctionnement, des gouttes d'eau peuvent se former au niveau des fentes d'aération.

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'appareil s'éteint automatiquement. Vous pouvez modifier la durée dans les réglages de base.

Pour des raisons techniques, de la vapeur peut s'échapper de l'appareil.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Ne pas boire la boisson.

Une « crème » fine et consistante sera obtenue lorsque vous aurez préparé quelques tasses après la mise en service de votre appareil.

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Conformité d'utilisation

Respectez les consignes d'utilisation conforme afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

Restrictions du périmètre utilisateurs

Évitez les risques pour les enfants et les personnes vulnérables.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Les enfants ne doivent en aucun cas s'occuper du nettoyage et de la maintenance utilisateur, sauf s'ils sont âgés de 8 ans et plus et agissent sous surveillance.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

Description de l'appareil

Découvrez les composants de votre appareil.

Appareil

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

|

| | Touche Marche/Arrêt

| | Réservoir d'eau

| | Bandeau de commande

| | Écran

| | Sélection de la boisson

| | Case de rangement de la cuillère doseuse avec outil de mise en place du filtre à eau

| | Couvercle du réservoir d'eau

| | Couvercle préservateur d'arôme

| | Réservoir pour café en grains

| | Couvercle de la buse d'écoulement

| | Mousseur de lait

| | Unité de percolation

| | Buse d'écoulement, réglable en hauteur

| | Plaque signalétique

| | Cuvette d'égouttage

Des variations de détails et de couleurs sont possibles selon le type d'appareil.

Bandeau de commande

Le bandeau de commande vous permet de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous donne des informations sur l'état de fonctionnement.

Une tonalité touches se fait entendre lorsque vous appuyez sur un symbole. Vous pouvez désactiver ou activer cette tonalité touches dans les réglages de base. Aperçu des réglages de base

Écran

L'écran affiche les boissons sélectionnées, les réglages effectués et les paramètres possibles, de même que des messages concernant l'état de fonctionnement.

L'écran affiche des informations supplémentaires et des étapes de manipulation. Les informations sont masquées au bout d'une courte durée ou par pression sur une touche. Les étapes de manipulation sont masquées lorsqu'elles ont été effectuées.

Si votre langue n'est pas disponible à l'écran, choisissez une autre langue, par exemple, l'anglais.

Données techniques

Vous trouverez ici les chiffres et données concernant votre appareil.

Aperçu des boissons

Votre appareil vous permet de préparer une grande variété de boissons.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Préchauffez des tasses avec de l'eau chaude, p. ex. des petites tasses à espresso aux parois épaisses.

Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre appareil.

Ranger la cuillère doseuse

Votre appareil dispose d'un compartiment spécial pour ranger la cuillère doseuse.

- Pour conserver la cuillère doseuse, retirer le réservoir d'eau et placer la cuillère à poudre dans la concavité préformée.

Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

Voici comment procéder

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des opérations pour une utilisation standard.

- Allumer ou éteindre l'appareil
- Préparer une boisson à base de café en grains frais
- Nettoyer la cuvette d'égouttage et le réservoir pour marc de café
- Nettoyer le système de lait
- Nettoyer l'unité de percolation

Utilisation

Cette section contient des renseignements essentiels sur l'utilisation de votre appareil.

Allumer ou éteindre l'appareil

- Appuyer sur . Lors de la mise en marche et de l'arrêt, l'appareil effectue un rinçage automatique. Si l'appareil est encore chaud au moment de l'arrêt ou si aucun café n'a été préparé avant l'arrêt, l'appareil n'effectue pas de rinçage.

Préparation de boisson

Apprenez comment préparer la boisson de votre choix.

Vous pouvez sélectionner directement la boisson souhaitée avec les touches de sélection rapide. L'écran affiche la boisson et les réglages actuels de l'appareil.

Votre appareil propose, en plus des boissons que vous pouvez préparer à l'aide des touches de sélection de rapide, d'autres boissons.

Vous pouvez adapter votre boisson à votre goût personnel. Réglages des boissons

Si vous ne modifiez aucun réglage pendant env. 5 secondes , l'appareil quitte le mode réglage. Les réglages sont mémorisés automatiquement.

Avec certains réglages, le café est préparé en plusieurs étapes. Attendez que l'opération soit entièrement terminée.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Préparer une boisson à base de café en grains frais

- Placer la tasse préchauffée sous le système verseur.
- Appuyer sur le symbole pour une boisson au café sans lait, p. ex. "Expresso" ou "Café" . La boisson et les réglages de boissons s'affichent.
- Modifier les réglages si nécessaire : Pour adapter la quantité, appuyer sur . Pour ajuster l'intensité du café, appuyer sur .
- Appuyer sur . Les grains de café sont fraîchement moulus avant chaque percolation. La machine effectue la percolation et le café s'écoule ensuite dans la tasse.
- Pour interrompre la préparation prématurément, appuyer sur la touche .

Préparer une boisson à base de café moulu

Vous pouvez également utiliser votre appareil avec du café moulu.

Deux tasses à la fois Intensité du café

- Placer la tasse préchauffée sous le système verseur.
- Appuyer sur le symbole de la boisson souhaitée.
- Appuyer sur à plusieurs reprises jusqu'à ce que "café en poudre moins fin" s'affiche.
- Ouvrir le tiroir pour café moulu.
- Mettre au maximum 2 cuillères rases de café moulu.
- Fermer le tiroir pour café moulu.
- Appuyer sur pour lancer la préparation. La machine effectue la percolation et le café s'écoule ensuite dans la tasse.
- Pour interrompre la préparation prématurément, appuyer sur la touche .

Préparation de boisson avec du lait

Votre appareil possède un système à lait intégré. Ce dernier vous permet de préparer des boissons au café avec du lait ou de la mousse de lait, ou encore du lait chaud.

Lors de la préparation de boissons avec du lait, le système de lait peut, pour des raisons techniques, émettre des sifflements.

Vous pouvez aussi utiliser des boissons végétales au lieu de lait, p. ex. du lait de soja.

La qualité de la mousse de lait dépend du type de lait ou de boisson végétale.

Préparer une boisson à base de café avec du lait

Pour arrêter la préparation prématurément, appuyez sur . Pour arrêter complètement la préparation, appuyez deux fois sur .

- Plonger le tube d'aspiration dans le lait.
- Placer la tasse préchauffée sous le système verseur.
- Appuyer sur le symbole pour une boisson à base de café et de lait. L'écran affiche la boisson et les réglages actuels.
- Modifier les réglages si nécessaire : Pour adapter la quantité, appuyer sur . Pour ajuster l'intensité du café, appuyer sur . Utiliser le puits de café moulu. Préparer une boisson à base de café moulu
- Appuyer sur pour lancer la préparation.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Préparer de la mousse de lait

- Plonger le tube d'aspiration dans le lait.
- Placer la tasse préchauffée sous le système verseur.
- Appuyer sur le symbole "Mousse lait" .
- Pour régler la quantité , appuyer sur les segments.
- Appuyer sur pour lancer la préparation.
- Pour interrompre la préparation prématurément, appuyer sur la touche .

Préparer des boissons spéciales

Votre appareil propose, en plus des boissons que vous pouvez préparer à l'aide des touches de sélection rapide, d'autres boissons.

- Appuyer sur à plusieurs reprises jusqu'à ce que la boisson souhaitée s'affiche.

Préparer de l'eau chaude

Si le système de lait n'est pas propre, des petits résidus de lait risquent de se mélanger à l'eau.

- Placer une tasse ou un verre sous le distributeur de boissons.
- Appuyer sur à plusieurs reprises jusqu'à ce que "Eau chaude" s'affiche.
- Modifier si nécessaire le réglage : Pour adapter la quantité, appuyer sur .
- Appuyer sur pour lancer la préparation. Si le message "Veuillez retirer le tuyau à lait" s'affiche, retirer le tuyau à lait et appuyer sur . L'eau chaude s'écoule du système verseur.
- Pour interrompre la préparation prématurément, appuyer sur la touche .

Préparer "Lait chaud"

- Appuyer sur à plusieurs reprises jusqu'à ce que "Lait chaud" s'affiche.
- Modifier si nécessaire le réglage : Pour adapter la quantité, appuyer sur .
- Appuyer sur pour lancer la préparation. Le lait chaud s'écoule du distributeur de boissons.
- Pour interrompre la préparation prématurément, appuyer sur la touche .

Préparer "Americano"

- Placer une tasse préchauffée sous le distributeur de boissons.
- Appuyer sur à plusieurs reprises jusqu'à ce que "Americano" s'affiche.
- Lorsque "Veuillez retirer le tuyau à lait" s'affiche, séparer le tuyau à lait et le tube d'aspiration.
- Modifier si nécessaire le réglage : Pour adapter la quantité, appuyer sur . Pour ajuster l'intensité, appuyer sur . Adapter l'intensité du café
- Appuyer sur pour lancer la préparation. La machine effectue la percolation et le café s'écoule ensuite dans la tasse.
- Pour interrompre la préparation prématurément, appuyer sur la touche .

Préparer un "Flat white" , un "Café cortado" ou un "Kleiner Brauner"

- Placer une tasse ou un verre sous le distributeur de boissons.
- Appuyer sur à plusieurs reprises jusqu'à ce que "Flat white" , "Café cortado" ou "Kleiner Brauner" s'affiche.
- Modifier si nécessaire le réglage : Pour adapter la quantité, appuyer sur . Pour ajuster l'intensité, appuyer sur . Adapter l'intensité du café
- Appuyer sur pour lancer la préparation. L'appareil effectue l'infusion, et le café s'écoule dans la tasse ou le verre. Selon la boisson, du lait ou de la mousse de lait est ajouté. L'ordre dans lequel le café ou le

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

lait est distribué dépend de la boisson.
- Pour interrompre la préparation prématurément, appuyer sur la touche .
- Pour arrêter complètement la préparation, appuyer à nouveau sur .

Utiliser "Fonct. Verseuse"

- Placer une verseuse sous le distributeur de boissons.
- Appuyer sur à plusieurs reprises jusqu'à ce que "Fonct. Verseuse" s'affiche.
- Modifier si nécessaire le réglage : Pour adapter la quantité, appuyer sur . Pour ajuster l'intensité, appuyer sur . Adapter l'intensité du café
- Appuyer sur pour lancer la préparation. La machine effectue l'infusion, et le café s'écoule ensuite dans la verseuse.
- Pour interrompre la préparation prématurément, appuyer sur la touche .

Réglages des boissons

Vous pouvez préparer une boisson selon votre goût.

Adapter l'intensité du café

- Appuyer sur le symbole de la boisson souhaitée.
- Appuyer sur à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'intensité de boisson souhaitée s'affiche. Pour obtenir un goût de café intense, sélectionnez pour une grande quantité une intensité élevée.

Sélectionner le café moulu

- Appuyer sur à plusieurs reprises jusqu'à ce que "café en poudre moins fin" s'affiche. Préparer une boisson à base de café moulu

aromaDouble Shot

Vous pouvez préparer un café serré, en utilisant le réglage "doubleshot fort" .

Plus la percolation du café dure longtemps, plus les substances amères et les arômes indésirables sont libérés. Les substances amères et les arômes indésirables altèrent le goût et la digestibilité du café. Afin de ne libérer que les arômes agréables et digestes, la machine prépare tout d'abord la moitié de la quantité souhaitée, puis moud de nouveau du café et effectue une nouvelle percolation.

Le réglage "doubleshot fort" n'est pas disponible pour toutes les boissons et quantités de boisson.

Adapter la quantité

- Appuyer sur le symbole de la boisson souhaitée.
- Appuyer plusieurs fois sur jusqu'à ce que la quantité voulue s'affiche.

Préparer deux tasses à la fois

Vous pouvez obtenir 2 tasses en une préparation pour certaines boissons.

Selon le type de votre appareil, cette fonction n'est disponible que pour les boissons au café et non pour les boissons au café et au lait.

- Appuyer sur le symbole de la boisson souhaitée.
- Appuyer sur . L'écran indique le réglage.
- Placer deux tasses, une à gauche et une à droite, sous le distributeur de boissons.
- Appuyer sur . La boisson est préparée en 2 étapes. Les grains de café sont moulus en 2 étapes.

L'appareil effectue la percolation et les boissons s'écoulent dans les tasses.
- Attendre la fin de l'opération.

Moulin

Votre appareil possède un moulin réglable avec lequel vous pouvez adapter individuellement le degré de mouture des grains de café.

Régler le degré de mouture

Pendant la mouture des grains de café, réglez le degré de mouture souhaité.

Si le café est distribué uniquement goutte par goutte, réglez un degré de mouture plus grossier.

Si le café est versé trop rapidement et n'a pas assez de créma, optez pour une mouture plus fine.

- Régler le degré de mouture graduellement à l'aide du bouton rotatif. Le réglage du degré de mouture est perceptible seulement après la deuxième tasse de café.

Sécurité enfants

Afin d'éviter que les enfants se brûlent ou s'ébouillantent, il est possible de verrouiller l'appareil.

Activer la sécurité enfants

- Appuyer sur pendant au moins 3 secondes.

Désactiver la sécurité enfants

- Appuyer sur pendant au moins 3 secondes.

Favoris

Enregistrez et modifiez des boissons individuelles dans le menu "Favori" . Le nombre des favoris dépend du modèle d'appareil.

Enregistrer un favori

- Appuyer sur .
- Avec , sélectionner "Favori" , puis appuyer sur .
- Pour enregistrer un nouveau favori, appuyer sur et confirmer avec .
- Sélectionner la boisson souhaitée, appuyer sur le symbole correspondant et confirmer avec . En fonction de la boisson, a sélection des réglages de boissons s'affiche, par exemple la quantité de remplissage ou le rapport café/lait.
- Effectuer les réglages de boissons et appuyer sur .

Modifier un favori

- Pour accéder au menu "Favori" , appuyer brièvement sur .
- Avec , sélectionner "Favori" , puis appuyer sur .
- Sélectionner le favori à modifier entre 1 et 4, puis appuyer sur .
- Sélectionner la boisson souhaitée, appuyer sur le symbole correspondant et confirmer avec .
- Effectuer les réglages de boissons et appuyer sur .

Préparer un favori

- Pour accéder au menu "Favori" , appuyer brièvement sur .
- Pour sélectionner un favori existant, appuyer sur .

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

- Appuyer sur pour lancer la préparation de la boisson.

Réglages de base

Vous pouvez modifier les réglages de base de votre appareil en fonction de vos besoins et appeler des fonctions supplémentaires.

Modifier des réglages de base

- Appuyer sur .
- Sélectionner le réglage de base souhaité avec et appuyer sur . L'écran affiche les possibilités de réglage et les symboles de navigation sont allumés. L'écran indique le réglage actuel. Le réglage est enregistré.
- Revenir en arrière avec .
- Appuyez sur pour quitter le menu.

Aperçu des réglages de base

Vous trouverez ici un aperçu des réglages de base de l'appareil.

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Nettoyage au lave-vaisselle

Vous trouverez ici un aperçu des composants qui peuvent être lavés au lave-vaisselle.

Produits de nettoyage

Utilisez uniquement des produits de nettoyage appropriés.

Lavez soigneusement les chiffons éponges neufs pour retirer les sels qui y adhèrent éventuellement. Les sels peuvent occasionner une rouille superficielle sur les surfaces en acier inox.

Enlevez toujours immédiatement les résidus de tartre, de café, de lait, de produit de nettoyage et de produit de détartrage afin d'éviter la formation de corrosion.

Nettoyer l'appareil

L'appareil effectue un rinçage automatique lorsque vous l'allumez à froid ou lorsque vous l'éteignez après la préparation de café. L'appareil se nettoie ainsi de lui-même.

- Nettoyer le boîtier, les surfaces brillantes et le bandeau de commande avec un chiffon en microfibres.
- Rincer le réservoir d'eau à l'eau claire, fraîche.
- Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une période prolongée, p. ex. pendant les vacances, nettoyer tout l'appareil, y compris les pièces amovibles comme l'unité de percolation ou le réservoir d'eau.

Nettoyer la cuvette d'égouttage et le réservoir pour marc de café

Nettoyez et videz quotidiennement la cuvette d'égouttage et le bac à marc de café pour éviter les dépôts.

- Retirer la cuvette d'égouttage et le réservoir pour marc de café en les tirant vers l'avant.
- Retirer le panneau de la cuvette d'égouttage et l'égouttoir.
- Nettoyer l'intérieur de l'appareil.
- Pour retirer l'indicateur mécanique de niveau de remplissage, pousser les deux fixations vers l'intérieur.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

- Nettoyer l'indicateur de niveau mécanique avec un chiffon humide.
- Nettoyer la cuvette d'égouttage et le réservoir pour marc de café, puis les remettre en place dans l'appareil.

Nettoyer le système de lait

Nettoyez régulièrement le système de lait.

Le système à lait se nettoie immédiatement après la préparation avec un coup de vapeur.

Si vous souhaitez nettoyer le système à lait à fond, vous pouvez utiliser le programme d'entretien [Nettoyer le système à lait].

- Faire glisser le distributeur de boissons entièrement vers le bas.
- Retirer le couvercle vers l'avant et ôter le tuyau à lait.
- Retirer le système de lait vers l'avant.
- Nettoyer soigneusement le logement du système à lait des résidus de café.
- Démonter la partie supérieure et la partie inférieure du système de lait.
- Séparer le tuyau à lait et le tube d'aspiration.
- Nettoyer les composants avec un produit de nettoyage et un chiffon doux.
- Rincer tous les composants à l'eau claire et les sécher.
- Placer le système de lait droit dans l'appareil par l'avant.
- Mettre le couvercle en place.

Nettoyer le tiroir pour café moulu

- Ouvrir le tiroir pour café moulu.
- Nettoyer le tiroir pour café moulu avec un chiffon.

Nettoyer l'unité de percolation

En plus du programme de rinçage automatique, retirez et nettoyez régulièrement l'unité de percolation.

Ne mettez pas l'unité de percolation dans le lave-vaisselle et n'utilisez pas de détergent.

- Éteindre l'appareil avec .
- Ouvrir la porte du compartiment de percolation.
- Faire glisser entièrement vers la gauche le verrou rouge de l'unité de percolation.
- Pousser le levier d'éjection complètement vers le bas. L'unité de percolation se détache.
- Saisir l'unité de percolation par les poignées encastrées et la retirer avec précaution.
- Retirer le couvercle de l'unité de percolation et nettoyer soigneusement l'unité de percolation sous l'eau courante.
- Nettoyer soigneusement le filtre de l'unité de percolation sous le jet d'eau.
- Nettoyer l'intérieur de l'appareil avec un chiffon humide et éliminer les résidus de café.
- Laisser sécher l'unité de percolation et l'intérieur de l'appareil.
- Remettre le couvercle sur l'unité de percolation et pousser cette dernière jusqu'en butée dans l'appareil.
- Pousser le levier d'éjection complètement vers le haut.
- Pousser le verrouillage complètement à droite.
- Fermer la porte du compartiment de percolation.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Programmes d'entretien

Utilisez les programmes d'entretien pour insérer ou retirer un filtre à eau ou nettoyer soigneusement votre appareil. Votre appareil vous indique quand un programme d'entretien doit être effectuer, p. ex. nettoyage.

L'écran indique où en est l'opération.

Si l'appareil est verrouillé, il ne peut être réutilisé qu'une fois le détartrage effectué.

En plus du programme de rinçage automatique, retirez et nettoyez régulièrement l'unité de percolation.

Utiliser les programmes d'entretien

- Appuyer sur .
- Avec , sélectionner "Nettoyage et entretien" , puis appuyer sur .
- Sélectionner le programme d'entretien désiré avec , puis appuyer sur .
- Appuyer sur pour démarrer le programme. Des mentions apparaissent sur l'écran pour vous guider pendant le détartrage.

Aperçu des programmes d'entretien

Vous trouverez ici un aperçu des programmes d'entretien.

Quand vous lancez le programme "Détartrer" ou "calc'nClean" , tenez à disposition un récipient d'une contenance d'au moins 1 litre.

Si vous utilisez un filtre à eau, la durée avant l'exécution d'un programme d'entretien est allongée.

Vous pouvez regrouper le "Détartrer" et le "Nettoyage" avec le programme d'entretien "calc'nClean" .

Réinitialiser le programme d'entretien

Si un programme d'entretien a été interrompu, p. ex. par une coupure de courant, procédez de la manière suivante.

- Vider le récipient, le placer sous le distributeur de boissons et placer l'extrémité du tube d'aspiration dans le récipient.
- Vider le réservoir et placer l'extrémité du tube d'aspiration dans le récipient.
- Rincer le réservoir d'eau.
- Remplir le réservoir d'eau potable fraîche non gazeuse jusqu'au repère « max ».
- Appuyer sur L'appareil effectue un rinçage env. 2 minutes .
- Vider et nettoyer la cuvette d'égouttage.
- Redémarrer le programme d'entretien.

Aide en cas de défaut

Découvrez comme procéder en cas de défaut d'appareil ici.

Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

L'appareil ne réagit plus.

- L'appareil présente un dérangement.
Débranchez la fiche secteur et attendez 60 secondes .Branchez la fiche secteur.

Le moulin ne démarre pas.

- L'appareil est trop chaud.
Débranchez l'appareil du secteur.Attendez 1 heure pour que l'appareil refroidisse.

Qualité très variable du café ou de la mousse de lait.

- L'appareil est entartré.
Détartrez l'appareil. Programmes d'entretien

Qualité variable de la mousse de lait.

- La qualité de la mousse de lait est fonction de la nature de la boisson végétale ou du lait utilisé.
Optimisez le résultat par le choix du lait ou de la boisson végétale.

L'appareil ne délivre pas d'eau chaude.

- Le système à lait ou son support est encrassé.
Nettoyez le système à lait ou le support du système à lait. Nettoyage et entretien

Trop peu ou pas de mousse de lait, ou le système à lait n'aspire pas de lait.

- Le système à lait ou son support est encrassé.
Nettoyez le système à lait ou le support du système à lait. Nettoyage et entretien
- Le lait est inadéquat.
Utilisez du lait froid avec au minimum 1,5 % de matières grasses.
- Le système de lait n'est pas assemblé correctement.
Assemblez correctement le système de lait.
- L'appareil est entartré.
Détartrez l'appareil. Programmes d'entretien

Le lait ou les boissons lactées sont trop froids.

- Le lait est trop froid.
Utilisez du lait tiède.

La quantité réglée n'est pas atteinte.

- Le degré de mouture ou le café moulu est trop fin.
Réglez une finesse de mouture moins élevée ou utiliser un café moulu moins fin.
- L'appareil est fortement entartré.
Détartrez l'appareil. Programmes d'entretien

Le café ne présente pas de « crème ».

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

- La variété de café n'est pas optimale.
Utilisez un café contenant une proportion plus importante de Robusta.
- Les grains de café ne sont pas fraîchement torréfiés.
Utilisez des grains de café frais.
- Le degré de mouture est inadapté aux grains de café.
Réglez un degré de mouture plus fin. Régler le degré de mouture

Le café est trop acide.

- Le degré de mouture ou le café moulu est trop grossier.
Réglez une mouture plus fine ou utiliser un café en poudre plus fin.
- La variété de café n'est pas optimale.
Utilisez des grains de café présentant une torréfaction plus foncée.

Le café est trop amer.

- Le degré de mouture ou le café moulu est trop fin.
Réglez une finesse de mouture moins élevée ou utiliser un café moulu moins fin.
- La variété de café n'est pas optimale.
Changez de variété de café.

Le café a un goût de brûlé.

- Température de percolation trop élevée.
Réduisez la température de percolation. Réglages de base
- Le degré de mouture ou le café moulu est trop fin.
Réglez une finesse de mouture moins élevée ou utiliser un café moulu moins fin.
- La variété de café n'est pas optimale.
Changez de variété de café.

L'appareil de délivre pas de boisson.

- Le filtre à eau contient de l'air.
Plongez le filtre à eau dans de l'eau, ouverture vers le haut, jusqu'à ce que plus aucune bulle d'air ne s'échappe.Remettez le filtre en place.
- Des résidus de détartrant obstruent le réservoir à eau.
Retirez le réservoir d'eau.Nettoyez soigneusement le réservoir d'eau.

Le filtre à eau ne tient pas dans le réservoir d'eau.

- Le filtre à eau n'est pas fixé correctement.
Placez le filtre à eau bien droit et appuyez fortement pour l'enfoncer dans le raccordement au réservoir.

Le marc de café n'est pas compact et est trop humide.

- Le degré de mouture réglé n'est pas optimal.
Réglez un degré de mouture plus grossier ou plus fin. Régler le degré de mouture
- La quantité de café moulu est trop faible.
Utilisez 2 cuillères-doses rases de café moulu.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Il y a des gouttes d'eau sur le fond de l'appareil.

- La cuvette d'égouttage a été retirée trop tôt.
Attendez quelques secondes après la préparation de la dernière boisson avant de retirer la cuvette d'égouttage.

Le message "Remplissez le bac à café" s'affiche alors que le réservoir pour café en grains est plein.

- Les grains sont huileux et ne tombent pas dans le moulin.
Tapotez légèrement sur le réservoir pour café en grains.Changez de variété de café.N'utilisez pas de grains huileux.Nettoyez le réservoir pour café en grains vide avec un chiffon humide.

Le message "Videz le bac collecteur" s'affiche alors que la cuvette d'égouttage est vide.

- L'appareil est éteint et ne détecte pas le vidage.
Allumez l'appareil et retirez la cuvette d'égouttage.Remettez en place la cuvette d'égouttage.
- La cuvette d'égouttage est sale.
Nettoyez soigneusement la cuvette d'égouttage.

Le message "Veuillez remplir avec de l'eau non gazeuse ou changer le filtre" s'affiche.

- Le réservoir d'eau est mal mis en place.
Mettez correctement en place le réservoir d'eau.
- Le réservoir d'eau contient de l'eau gazeuse.
Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau potable fraîche.
- Le flotteur qui se trouve dans le réservoir d'eau est grippé.
Retirez le réservoir d'eau.Nettoyez soigneusement le réservoir d'eau.
- Le filtre à eau neuf n'a pas été rincé conformément aux instructions.
Rincez le filtre à eau d'après les instructions.Mettez le filtre à eau en service.
- Le filtre à eau contient de l'air.
Plongez le filtre à eau dans de l'eau, ouverture vers le haut, jusqu'à ce que plus aucune bulle d'air ne s'échappe.Remettez le filtre en place.
- Le filtre à eau est trop vieux.
Mettez en place un nouveau filtre à eau.

Le message "Détartrage nécessaire" apparaît très fréquemment.

- L'eau déminéralisée contient encore de faibles quantités de calcaire.
Mettez en place un nouveau filtre à eau.Réglez la dureté de l'eau en conséquence.
- La buse d'écoulement est encrassée.
Nettoyez la buse d'écoulement. Nettoyage et entretien

Le message "Nettoyez l'unité de percolation et la remettre en place" s'affiche.

- L'unité de percolation est sale.
Nettoyez l'unité de percolation.
- Il y a trop de café en poudre dans l'unité de percolation.
Utilisez au maximum 2 cuillères rases de café moulu.
- Le mécanisme de l'unité de percolation est grippé.

Nettoyez l'unité de percolation.

Le message "Redémarrez l'appareil" apparaît.

- L'unité de percolation est sale.
Nettoyez l'unité de percolation.Redémarrez l'appareil.

Le message "Appareil pas suffisammt détartré. Répéter l'opération" apparaît.

- Produit détartrant incorrect ou trop peu de produit utilisé.
Exécutez à nouveau le programme de détartrage.

Le message "Veuillez laisser refroidir" s'affiche.

- L'appareil est trop chaud.
Débranchez l'appareil du secteur.Attendez 1 heure pour que l'appareil refroidisse.

Le message "Défaillance Appelez le serviceclientèle" s'affiche.

- L'appareil présente un dérangement.
Appelez le Service après-vente .

Service après-vente

Contactez notre service après-vente si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à corriger un défaut de l'appareil ou si ce dernier doit être réparé.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site Web. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Nous trouverons toujours une solution adaptée.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

prolonge la disponibilité des pièces détachées à 10 ans. Cela concerne toutes les pièces fonctionnelles et stockables pour les appareils fabriqués après le 1er janvier 2023.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, scannez le QR code figurant sur le document joint afin d'obtenir les coordonnées du service après-vente ainsi que les conditions de garantie, adressez-vous à notre service après-vente, votre revendeur ou consultez notre site web.

Lorsque vous contactez le service après-vente, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD) de votre appareil.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente en scannant le QR code figurant sur le document joint relatif aux coordonnées du service après-vente et aux conditions de garantie, ou sur notre site web.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Vous trouverez les informations relatives au règlement(EU) 2023/826 en ligne sous sur la page produit et la page de service de votre appareil dans les notices d'utilisation et les documents complémentaires.

Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

Environnement

Découvrez comment protéger l'environnement ici.

Protection de l'environnement et économies d'énergie

Protégez l'environnement tout en faisant un usage économique de votre appareil et en éliminant correctement les matériaux recyclables.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.

Économies d'énergie

Si vous respectez ces consignes, votre appareil consommera encore moins d'énergie.

Transport, stockage et élimination

Apprenez comment préparer votre appareil pour le transport et le stockage. Apprenez également comment éliminer les appareils usagés.

Activer la protection contre le gel

Protégez l'appareil contre le gel durant le transport et le stockage.

- Appuyer sur .
- Avec , sélectionner "Protection contre le gel" , puis appuyer sur .
- Appuyer sur .
- Retirer le réservoir d'eau. L'appareil purge automatiquement le circuit et s'éteint.
- Vidangez le réservoir d'eau et la cuvette d'égouttage.

Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

- Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- Couper le cordon d'alimentation secteur.
- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement. Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.