MACHINE À CAFÉ

Mode d'emploi Siemens TP551E07

Marque : Siemens Référence : TP551E07

Sommaire

1. Premières étapes
2. Lire les consignes de sécurité
3. Déballer l'appareil
4. Contenu de la livraison
5. Installer et raccorder l'appareil
6. Préparer et nettoyer l'appareil
7. Déterminer la dureté de l'eau
8. Aperçu des degrés de dureté de l'eau
9. Utiliser le filtre à eau
10. Mettre en place ou remplacer le filtre à eau
11. Désactiver le filtre à eau
12. Indications générales
13. Home Connect Démarrage rapide
14. Configurer Home Connect
15. Sécurité
16. Définition des mots signaux
17. Conformité d'utilisation
18. Restrictions du périmètre utilisateurs
19. Consignes de sécurité
20. Commander
21. Description de l'appareil
22. Appareil
23. Cuvette d'égouttage
24. Bandeau de commande
25. Données techniques
26. Informations concernant les logiciels libres et open source
27. Aperçu des boissons
28. Aperçu des paramètres des boissons
29. Accessoires
30. Commande
31. Voici comment procéder
32. Utilisation
33. Allumer ou éteindre l'appareil
34. Préparation de boisson
35. Préparer une boisson
36. quickCup
37. Préparer deux tasses à la fois
38. doubleShot
39. Slow Brew et Cold Brew
40. Réglages de base

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

41. Modifier des réglages de base
42. Aperçu des réglages de base
43. Réinitialiser l'appareil aux réglages usine
44. Régler l'arrêt automatique
45. Personnalisation
46. Sélectionner et modifier un profil
47. Moulin
48. Régler le degré de mouture
49. Modes de fonctionnement de l'appareil
50. Activer et désactiver la sécurité enfants
51. Activer et désactiver le mode démonstration
52. Home Connect
53. Utiliser l'appareil avec l'appli Home Connect
54. Mise à jour logicielle
55. Protection des données
56. Déclaration de conformité
57. Nettoyage et entretien
58. Produits de nettoyage
59. Nettoyer l'appareil
60. Nettoyer la cuvette d'égouttage et le bac à marc de café
61. Nettoyer le répartiteur de boissons
62. Nettoyer l'unité de percolation
63. Programmes d'entretien
64. Démarrer le nettoyage du système à lait
65. Démarrer Calc'n Clean
66. Réinitialiser les programmes d'entretien
67. Aide en cas de défaut
68. Dépannage
69. Service après-vente
70. Numéro de produit (E-Nr.), numéro de fabrication (FD) et numéro de série (Z-Nr.)
71. Environnement
72. Protection de l'environnement et économies d'énergie
73. Élimination de l'emballage
74. Économies d'énergie
75. Transport, stockage et élimination
76. Activer la vidange de l'eau résiduelle
77. Mettre au rebut un appareil usagé

Premières étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage à l'utilisation initiale de votre appareil.

Lire les consignes de sécurité

- Sécurité

Déballer l'appareil

Déballez votre appareil et vérifiez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport.

- Retirez l'emballage.
- Sortez les informations produits de l'intérieur de l'appareil.
- Vérifiez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport. En cas de réclamation, veuillez vous adresser au revendeur auprès duquel vous avez acquis l'appareil ou auprès de notre service après-vente. Service après-vente

Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

|

| | Machine à café automatique

| | Tuyau à lait et tube d'aspiration

| | Notice d'utilisation

| | pastille de nettoyageSelon l'équipement de l'appareil

| | Réservoir à lait, en verreSelon l'équipement de l'appareil

| | Pastille de détartrageSelon l'équipement de l'appareil

| | Bandelette pour déterminer la dureté de l'eau

| | Filtre à eauSelon l'équipement de l'appareil

Selon le modèle, différents accessoires sont fournis. Cet accessoire est marqué par un cadre en pointillés.

Installer et raccorder l'appareil

- Poser l'appareil sur une surface plane, solide et résistante à l'eau.
- Brancher la fiche secteur de l'appareil sur une prise de courant à contact de protection installée dans les règles.
- Après chaque branchement, attendre env. 5 secondes .

Préparer et nettoyer l'appareil

Retirez les films protecteurs et nettoyez l'appareil et ses différents composants.

Remplissez le réservoir d'eau potable fraîche non gazeuse tous les jours.

Stockez le café en grains dans un endroit frais, à l'abri de l'air, pour conserver toute sa qualité.

Vous pouvez laisser le café en grains dans le réservoir pour café en grains plusieurs jours sans que le café ne perde son arôme.

- Retirer les films de protection.
- Plonger brièvement la bandelette de test dans de l'eau fraîche du robinet et laisser égoutter. Patienter

une minute. Lire la dureté de l'eau sur la bandelette de test .
- Ouvrir le couvercle et sortir le réservoir d'eau par la poignée. Nettoyer le réservoir d'eau et le couvercle.
- Pour le manuel d'utilisation complet du filtre à eau, numériser le code QR suivant.
- Plonger le filtre à eau, ouverture orientée ver le haut, dans un verre d'eau, puis le presser légèrement sur les côtés jusqu'à ce que des bulles cessent d'en sortir.
- Régler la dureté de l'eau relevée sur l'anneau arôme du filtre à eau. Bien enfoncer le filtre à eau dans le réservoir à eau.
- Remplir le réservoir d'eau jusqu'au repère « max » et le remettre en place.
- Ouvrir le couvercle arôme et verser le café en grains.
- Retirer le cache du distributeur de boissons. Retirer le tuyau à lait.
- Tirer le distributeur de boissons vers l'avant. Démonter tous les composants.
- Séparer le tuyau à lait et le tube d'aspiration.
- Nettoyer les composants avec un produit de nettoyage et un chiffon doux.
- Éliminer soigneusement tous les résidus de produit dans le système à lait après le nettoyage. Rincer tous les composants à l'eau claire et les sécher.
- Assembler la partie supérieure et la partie inférieure du distributeur de boissons.
- Insérer le distributeur de boissons bien droit dans l'appareil par l'avant.
- Raccorder le tuyau à lait.
- Rincer le cache et le nettoyer avec un chiffon doux.
- Remonter le couvercle.

Déterminer la dureté de l'eau

Le réglage correct de la dureté de l'eau est important, car il permet à la machine d'indiquer le moment où un détartrage est nécessaire. Vous pouvez déterminer la dureté de l'eau avec la bandelette de test jointe ou la demander à la compagnie locale de distribution d'eau.

Utilisez la bandelette de test même si un adoucisseur d'eau est installé, car les adoucisseurs génèrent des duretés d'eau différentes.

Vous pouvez modifier les réglages à tout moment.

Si la dureté de l'eau est supérieure à 21 °dH (3,8 mmol/l), vous pouvez remplir le réservoir avec de l'eau préfiltrée afin de réduire les dépôts de calcaire dans le réservoir d'eau.

- Plonger brièvement la bandelette de test dans de l'eau fraîche du robinet et laisser égoutter. Aperçu des degrés de dureté de l'eau Patienter une minute. Lire la dureté de l'eau sur la bandelette de test .

Aperçu des degrés de dureté de l'eau

Le tableau indique les équivalences entre les niveaux et les différents degrés de dureté de l'eau.

Utiliser le filtre à eau

Avec un filtre à eau, vous réduisez les dépôts de tartre et les salissures dans l'eau.

La teneur en calcaire de l'eau influence l'arôme et la créma du café. Sur la partie inférieure du filtre à eau BRITA INTENZA se trouve un anneau aromatique. Pour régler le niveau d'arôme optimal pour votre eau du robinet, tournez l'anneau aromatique.

Jetez le filtre à eau usagé selon les consignes locales.

Rangez les filtres à eau de rechange dans leur emballage scellé d'origine, dans un lieu frais et sec.

- Pour le manuel d'utilisation complet du filtre à eau, numériser le code QR suivant.

Mettre en place ou remplacer le filtre à eau

Si clignote, remplacez le filtre à eau.

Changez le filtre à eau également pour des raisons d'hygiène.

Avec un filtre à eau, le détartrage de l'appareil est moins souvent nécessaire.

Rincez le filtre à eau avant utilisation en préparant une tasse d'eau chaude, lorsque votre appareil n'a pas été utilisé pendant longtemps, p. ex. pendant les vacances.

Le filtre à eau est disponible dans le commerce ou auprès du Service après-vente. Accessoires

- Appuyer sur jusqu'à ce que clignote. Le statut actuel « désactivé » est affiché.
- Pour activer le filtre, appuyer sur . et clignotent.
- Retirer le réservoir d'eau.
- Au besoin, retirer le filtre à eau.
- Plonger le filtre à eau neuf avec l'ouverture vers le haut dans un récipient rempli d'eau jusqu'à ce que plus aucune bulle ne se dégage.
- Bien enfoncer le filtre à eau dans le réservoir à eau vide.
- Remplir le réservoir d'eau potable fraîche non gazeuse jusqu'au repère « max ». clignote.
- Vider et nettoyer la cuvette d'égouttage et le bac à marc de café.
- Nettoyer la cuvette d'égouttage et le bac à marc de café, puis les remettre en place. clignote.
- Appuyez sur . Le filtre est rincé et activé. La barre de progression à LED affiche une animation de rinçage. s'allume.
- Vider et nettoyer la cuvette d'égouttage et le bac à marc de café.
- Nettoyer la cuvette d'égouttage et le bac à marc de café, puis les remettre en place.

Désactiver le filtre à eau

- Appuyer sur jusqu'à ce que clignote. Le statut actuel « activé » est affiché.
- Pour désactiver le filtre, appuyer sur . Le nouveau statut « désactivé » est affiché.
- Pour enregistrer les réglages et quitter le menu, appuyer sur un symbole de boisson quelconque.

Indications générales

Respectez les indications pour utiliser votre appareil de manière optimale.

À la fabrication, l'appareil a été programmé sur des réglages standard lui permettant de fonctionner de façon optimale.

Le moulin est réglé en usine en vue d'un fonctionnement optimal. Si le café est distribué uniquement goutte par goutte, s'il n'est pas assez corsé et s'il a trop peu de « crème », vous pouvez adapter le degré de mouture pendant que le moulin tourne. Régler le degré de mouture

Pendant le fonctionnement, des gouttes d'eau peuvent se former au niveau des fentes d'aération et au-dessus de la porte du compartiment de percolation.

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain laps de temps, l'appareil s'éteint automatiquement. Vous ne pouvez pas modifier la durée dans l'appli Home Connect .

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Pour des raisons techniques, de la vapeur peut s'échapper de l'appareil.

Ne pas boire la boisson.

Une « crème » fine et consistante sera obtenue lorsque vous aurez préparé quelques tasses après la mise en service de votre appareil.

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

Home Connect Démarrage rapide

Connectez votre appareil de manière simple et rapide à votre terminal mobile.

Configurer Home Connect

Lors d'une nouvelle installation de l'application Home Connect appuyer sur « Ajouter un appareil ». Si l'application Home Connect est déjà installée et que d'autres appareils sont connectés, appuyer sur « + Ajouter un appareil ».

Bluetooth est uniquement nécessaire pour le processus de connexion. Après le processus, Bluetooth se désactive automatiquement.

- Scanner le code QR ci-après. Le code QR vous permet d'installer l'appli Home Connect et de connecter votre appareil.
- Appuyer sur jusqu'à ce que clignote. Aperçu des réglages de base La barre de progression à LED affiche 2 LED pour « en marche/Appairage actif ».
- Suivez les instructions de l'appli Home Connect .

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Définition des mots signaux

Vous trouverez ici la signification des mots signaux utilisés dans cette notice.

Cela indique des informations importantes.

Conformité d'utilisation

Respectez les consignes d'utilisation conforme afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

Restrictions du périmètre utilisateurs

Évitez les risques pour les enfants et les personnes vulnérables.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Les enfants ne doivent en aucun cas s'occuper du nettoyage et de la maintenance utilisateur, sauf s'ils

sont âgés de 8 ans et plus et agissent sous surveillance.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

Description de l'appareil

Découvrez les composants de votre appareil.

Appareil

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

|

| | Réservoir d'eau

| | Plaque signalétique

| | Poignée du réservoir d'eau

| | Réservoir pour café en grains

| | Sélecteur du réglage de finesse de la mouture

| | Couvercle du réservoir pour café en grains

| | Affichage LED

| | Sélection rapide des boissons

| | Barre de progression à LED

| | Champs tactiles

| | Couvercle du répartiteur de boissons

| | Répartiteur de boissons

| | Tuyau à lait et tube d'aspiration

| | Unité de percolation avec porte du compartiment de percolation

| | Cuvette d'égouttage

Des variations de détails et de couleurs sont possibles selon le type d'appareil.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Cuvette d'égouttage

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre cuvette d'égouttage.

|

| | Panneau de la cuvette d'égouttage

| | Réservoir pour marc de café

| | Insert de cuvette d'égouttage

| | Égouttoir

| | Cuvette d'égouttage

Bandeau de commande

Le bandeau de commande vous permet de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous donne des informations sur l'état de fonctionnement.

Données techniques

Vous trouverez ici les chiffres et données concernant votre appareil.

Informations concernant les logiciels libres et open source

Ce produit contient des composants logiciels dont la licence est accordée par les détenteurs des droits d'auteur en tant que logiciels libres ou open source.

Les informations relatives à la licence sont mémorisées sur l'appareil électroménager. L'accès aux informations relatives à la licence correspondante est également possible via l'appli Home Connect : « Profil -> Mentions légales -> Informations sur la licence ». Vous pouvez également télécharger les informations de licence sur le site web du produit de marque. (Recherchez le modèle de votre appareil et d'autres documents sur le site Web du produit.) Vous pouvez également demander les informations correspondantes à l'adresse : ossrequest@bshg.com ou BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Allemagne.

Le code source concerné sera mis à votre disposition sur simple demande.

Veuillez envoyer votre demande à ossrequest@bshg.com ou BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Munich.

Objet : „OSSREQUEST"

Les coûts liés au traitement de votre demande vous seront facturés. Cette offre est valable pendant trois ans à compter de la date d'achat, ou au moins pour la période pendant laquelle nous fournissons le support et les pièces de rechange pour l'équipement.

Aperçu des boissons

Votre appareil vous permet de préparer une grande variété de boissons.

Aperçu des paramètres des boissons

Votre appareil vous permet d'ajuster les paramètres des boissons individuellement.

Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre appareil.

Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

Voici comment procéder

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des opérations pour une utilisation standard.

-

Utilisation

Cette section contient des renseignements essentiels sur l'utilisation de votre appareil.

Allumer ou éteindre l'appareil

- Appuyez sur . L'appareil affiche une animation lorsqu'il est allumé ou éteint. À la mise en marche et à l'arrêt, l'appareil se rince automatiquement. À l'arrêt de l'appareil, la vapeur s'écoule dans la cuvette d'égouttage pour le nettoyage. Pendant le cycle de rinçage, la barre de progression à DEL affiche une animation. Si l'appareil est encore chaud à la mise en marche ou si aucune boisson n'a été préparée avant l'arrêt, l'appareil ne se rince pas.

Préparation de boisson

Apprenez comment préparer la boisson de votre choix.

Avec certains réglages, la boisson est préparée en plusieurs étapes. Attendez que l'opération soit entièrement terminée.

Si vous préparez une boisson à base de lait, fermez toujours le réservoir rempli de lait avec tuyau à lait ou tube d'aspiration.

Si le répartiteur de boissons n'est pas propre, de petits résidus de lait risquent de se mélanger à l'eau lors du prélèvement d'eau chaude.

Votre appareil propose d'autres boissons en plus de celles que vous pouvez préparer à l'aide de l'appli Home Connect .

Préparer une boisson

Lors de la préparation d'une boisson avec du lait, veiller à ce que le tuyau à lait avec tube d'aspiration soit raccordé au système de distribution des boissons et à ce que le tube d'aspiration soit immergé dans le lait.

Après la préparation d'une boisson avec du lait, le système de distribution des boissons se nettoie automatiquement avec un bref jet de vapeur.

Si vous ne modifiez aucun réglage pendant env. 30 secondes, l'appareil quitte le mode réglage.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

L'appareil mémorise automatiquement les réglages.

Vous pouvez préchauffer les tasses en prélevant de l'eau chaude.

s'allume si l'appareil détecte que le réservoir à grains est vide. Remplissez le réservoir à grains, puis validez avec . Pour interrompre la préparation de boisson, appuyez sur pendant au moins 3 secondes.

Pour arrêter la préparation actuelle prématurément, appuyer sur .

Vous pouvez aussi utiliser des boissons végétales au lieu de lait, p. ex. du lait de soja.

La qualité de la mousse de lait dépend du type de lait ou de boisson végétale.

- Placer la tasse préchauffée sous le système verseur.
- Sélectionner une boisson.
- Si nécessaire, modifier les réglages des boissons : Pour modifier la contenance, appuyer sur . Pour modifier l'intensité, appuyer sur . Pour modifier l'arôme, appuyer sur . Pour modifier la proportion de lait, appuyer sur .
- Appuyer sur pour lancer la préparation de la boisson. Les grains de café sont fraîchement moulus avant chaque percolation.

quickCup

Vous pouvez lancer la préparation des boissons depuis la sélection rapide des boissons en appuyant pendant 2 secondes sur la boisson souhaitée. C'est également possible lorsque l'appareil est en mode veille. Dans ce cas, l'appareil s'allume, le processus de rinçage est ignoré et la préparation de la boisson démarre immédiatement.

Préparer deux tasses à la fois

Selon le type de boisson, vous pouvez préparer simultanément 2 tasses.

Si la fonction doubleShot est active, la fonction de préparation simultanée de deux tasses n'est pas disponible.

- Appuyer sur le symbole de la boisson souhaitée.
- Appuyez sur . s'allume.
- Placer deux tasses, une à gauche et une à droite, sous le répartiteur de boissons.
- Appuyez sur . La boisson est préparée en 2 étapes. Les grains de café sont moulus en 2 étapes. L'appareil effectue la percolation et la boisson s'écoule dans les tasses.
- Attendre la fin de l'opération.

doubleShot

Votre appareil moud deux fois du café.

Afin de ne libérer que les arômes agréables et digestes, la machine moud de nouveau du café et effectue une nouvelle percolation.

Plus la percolation du café dure longtemps, plus les substances amères et les arômes indésirables sont libérés. Les substances amères et les arômes indésirables altèrent le goût et la digestibilité du café.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

La fonction doubleShot dépend de l'intensité et de la taille de la boisson sélectionnée.

Si la fonction doubleShot est active, la fonction de préparation simultanée de deux tasses n'est pas disponible.

Le symbole supplémentaire affiche le doubleShot actif.

Slow Brew et Cold Brew

Slow Brew sont Cold Brew sont des boissons préparées lentement, que votre appareil délivre sous la forme d'un flux pulsé, discontinu. Ce type de préparation du café existe en variante chaude et froide. La préparation du café dure plusieurs minutes.

Remplissez le réservoir d'eau potable fraîche froide, non gazeuse, avant la préparation.

Réglages de base

Vous pouvez modifier les réglages de base de votre appareil en fonction de vos besoins et appeler des fonctions supplémentaires.

Modifier des réglages de base

- Appuyer sur jusqu'à ce que le symbole souhaité clignote.
- Pour modifier la valeur, appuyer sur .
- Pour passer au prochain élément du menu, appuyer sur .
- Pour enregistrer les réglages et quitter le menu, appuyer sur un symbole de boisson quelconque.

Aperçu des réglages de base

Vous trouverez ici un aperçu des réglages de base de l'appareil.

Réinitialiser l'appareil aux réglages usine

Vous pouvez réinitialiser l'appareil aux réglages usine. Les réglages personnels seront alors perdus.

- Appuyer sur , et pendant au moins 3 secondes. clignote.
- Appuyez sur . La barre de progression à LED clignote.

Régler l'arrêt automatique

Vous pouvez régler la durée après laquelle l'appareil passe en mode veille.

Une durée prolongée de l'arrêt automatique peut causer une consommation d'énergie plus élevée.

Personnalisation

Mémorisez les boissons dans votre profil personnel.

Votre appareil est doté en usine de 5 profils d'utilisateur différents. Chaque profil possède sa propre couleur.

Vous pouvez modifier les réglages à tout moment.

Sélectionner et modifier un profil

- Appuyer sur jusqu'à ce que la couleur souhaitée s'affiche.
- Sélectionner une boisson.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

- Régler les paramètres de boisson souhaités.

Moulin

Votre appareil possède un moulin réglable avec lequel vous pouvez adapter individuellement le degré de mouture des grains de café.

Régler le degré de mouture

Pendant la mouture des grains de café, réglez le degré de mouture souhaité.

Si le café est distribué uniquement goutte par goutte, réglez un degré de mouture plus grossier.

Si le café est versé trop rapidement et n'a pas assez de créma, optez pour une mouture plus fine.

- Régler le degré de mouture graduellement à l'aide du bouton rotatif. Le réglage du degré de mouture est perceptible seulement après la deuxième tasse de café.

Modes de fonctionnement de l'appareil

Réglez le mode de fonctionnement souhaité pour votre appareil.

Activer et désactiver la sécurité enfants

Afin d'éviter que les enfants se brûlent ou s'ébouillantent, il est possible de verrouiller l'appareil.

Appuyer de nouveau sur pendant 3 secondes pour désactiver la sécurité enfants.

- Appuyer sur pendant au moins 3 secondes.

Activer et désactiver le mode démonstration

Lorsque le mode démonstration est activé, il est impossible d'utiliser l'appareil.

Appuyer de nouveau pendant 5 secondes sur les mêmes touches d'appareil pour désactiver le mode démonstration.

- Choisir l'une des deux options suivantes : Pour les appareils avec TP551... : Appuyer sur Espresso et Foamed milk pendant 5 secondes. Pour les appareils avec TP553.../TP555... : Appuyer sur Americano et Latte macchiato pendant 5 secondes.

Home Connect

Cet appareil peut être mis en réseau. Connectez votre appareil à un appareil mobile pour le commander via l'application Home Connect , en modifier les réglages de base ou pour surveiller son état de fonctionnement.

Les services Home Connect ne sont pas proposés dans tous les pays. La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de l'offre des services Home Connect dans votre pays. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à l'adresse : .

Pour utiliser Home Connect , configurez d'abord la connexion à votre réseau domestique WLAN (Wi-Fi) et à l'application Home Connect .

L'appli Home Connect vous guide tout au long du processus de connexion. Suivez les instructions de

l'appli et suivez les consignes de l'appli Home Connect .

Suivez les consignes de sécurité du présent manuel d'utilisation et assurez-vous qu'elles sont également respectées si vous utilisez l'appareil via l'appli Home Connect . Sécurité

Les commandes directement effectuées sur l'appareil sont toujours prioritaires. Pendant ce temps, la commande via l'application Home Connect n'est pas possible.

En mode veille avec maintien de la connexion au réseau, l'appareil consomme max. 2 W.

Utiliser l'appareil avec l'appli Home Connect

L'appli Home Connect vous permet de régler et de démarrer l'appareil à distance.

- Dès que l'appareil est connecté à Home Connect , s'allume sur le panneau de configuration. À partir de ce moment-là, l'appareil est réglé pour la commande à distance et vous pouvez modifier les réglages de votre appareil via l'appli Home Connect .

Mise à jour logicielle

Avec cette fonction, vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre appareil, p. ex. pour des optimisations, des corrections ou des mises à jour de sécurité.

L'appli Home Connect vous informe des mises à jour logicielles disponibles.

Vous trouverez la version actuelle du logiciel dans l'appli Home Connect sous les informations relatives à l'appareil.

Après un téléchargement réussi, vous pouvez lancer l'installation via l'appli Home Connect , si vous vous trouvez dans votre réseau domestique WLAN (WiFi). L'appli Home Connect vous en informe dès que l'installation est réussie.

Pendant le téléchargement, vous pouvez continuer d'utiliser votre appareil. En fonction des réglages personnels dans l'appli Home Connect , les mises à jour de logiciel peuvent également être téléchargées automatiquement.

L'installation peut durer jusqu'à 15 minutes. Pendant l'installation, vous ne pouvez pas utiliser votre appareil. Ne débranchez pas votre appareil pendant la mise à jour.

En cas de mises à jour de sécurité, il est recommandé d'effectuer l'installation le plus rapidement possible.

Protection des données

Observez les conseils de protection des données.

Ce premier enregistrement prépare l'utilisation des fonctions Home Connect et s'avère uniquement nécessaire au moment où vous souhaitez utiliser les fonctions Home Connect pour la première fois.

Veuillez noter que les fonctions Home Connect ne sont utilisables qu'avec l'application Home Connect . Vous pouvez consulter les informations sur la protection des données dans l'appli Home Connect .

Déclaration de conformité

BSH Hausgeräte GmbH déclare par la présente que l'appareil doté de la fonction Home Connect est conforme avec les exigences fondamentales et les autres dispositions adaptées de la directive 2014/53/EU .

Vous trouverez une déclaration de conformité RED détaillée sur Internet à l'adresse sur la page de votre appareil dans les documents supplémentaires.

Bande de 2,4 GHz (2400-2483,5 MHz) : max. 100 mW

Bande de 5 GHz (5150-5350 MHz + 5470-5725 MHz) : max. 180 mW

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Produits de nettoyage

Utilisez uniquement des produits de nettoyage appropriés.

Lavez soigneusement les chiffons éponges neufs pour retirer les sels qui y adhèrent éventuellement. Les sels peuvent occasionner une rouille superficielle sur les surfaces en acier inox.

Enlevez toujours immédiatement les résidus de tartre, de café, de lait, de produit de nettoyage et de produit de détartrage afin d'éviter la formation de corrosion.

Nettoyer l'appareil

L'appareil effectue un rinçage automatique lorsque vous l'allumez à froid ou lorsque vous l'éteignez après la préparation de café. L'appareil se nettoie ainsi de lui-même.

- Nettoyer le boîtier, les surfaces brillantes et le bandeau de commande avec un chiffon en microfibres.
- Nettoyer le système verseur après la préparation de boisson avec un chiffon doux et humide.
- Rincer le réservoir d'eau à l'eau claire, fraîche.
- Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une période prolongée, p. ex. pendant les vacances, nettoyer tout l'appareil, y compris les pièces amovibles comme l'unité de percolation ou le réservoir d'eau.

Nettoyer la cuvette d'égouttage et le bac à marc de café

Nettoyez et videz quotidiennement la cuvette d'égouttage et le bac à marc de café pour éviter les dépôts.

- Retirer la cuvette d'égouttage et le réservoir pour marc de café en les tirant vers l'avant.
- Nettoyer la cuvette d'égouttage et le réservoir pour marc de café, puis les remettre en place dans l'appareil.

Nettoyer le répartiteur de boissons

Nettoyez régulièrement le répartiteur de boissons.

Si vous souhaitez nettoyer le répartiteur de boissons de façon particulièrement approfondie, vous pouvez utiliser le programme de service Nettoyage du système à lait. Démarrer le nettoyage du système à lait

Vous pouvez nettoyer tous les composants du répartiteur de boissons au lave-vaisselle.

- Pousser le système verseur complètement vers le bas.
- Retirer le cache du distributeur de boissons. Retirer le tuyau à lait.
- Tirer le distributeur de boissons vers l'avant. Démonter tous les composants.
- Séparer le tuyau à lait et le tube d'aspiration.
- Nettoyer les composants avec un produit de nettoyage et un chiffon doux.
- Éliminer soigneusement tous les résidus de produit dans le système à lait après le nettoyage. Rincer tous les composants à l'eau claire et les sécher.
- Assembler la partie supérieure et la partie inférieure du distributeur de boissons.
- Assembler le tuyau à lait et le tube d'aspiration.
- Insérer le distributeur de boissons bien droit dans l'appareil par l'avant.
- Raccorder le tuyau à lait.
- Rincer le cache et le nettoyer avec un chiffon doux.
- Remonter le couvercle.

Nettoyer l'unité de percolation

En plus du programme de rinçage automatique, retirez et nettoyez une fois par semaine l'unité de percolation.

La porte du compartiment de percolation peut uniquement être fermée lorsque l'unité de percolation est correctement en place.

- Éteindre l'appareil en appuyant sur . Ouvrir la porte du compartiment de percolation.
- Pousser le verrouillage vers la droite. Extraire l'unité de percolation par l'avant.
- Nettoyer soigneusement l'unité de percolation sous l'eau chaude courante.
- Éliminez tous les résidus de café.
- Séchez soigneusement l'unité de percolation.
- Placer l'unité de percolation. Pousser le verrouillage vers la gauche. L'unité de percolation est verrouillée.
- Fermer la porte du compartiment de percolation.

Programmes d'entretien

Utilisez les programmes d'entretien pour nettoyer soigneusement votre appareil.

La barre de progression à DEL indique l'état d'avancement du processus.

Si l'appareil est verrouillé, il ne peut être réutilisé qu'une fois le détartrage effectué.

En plus du programme de rinçage automatique, retirez et nettoyez une fois par semaine l'unité de percolation.

Pour une dissolution plus efficace et plus rapide de la pastille de détartrage, utilisez de l'eau tiède pour les programmes de d'entretien.

Démarrer le nettoyage du système à lait

L'opération dure env. 3 minutes .

- Appuyez sur . Si la cuvette d'égouttage est pleine, clignote également, et vous devez vider puis

réinsérer le bac d'égouttage afin de démarrer le processus. et clignotent.
- Placer le tuyau à lait et le tube d'aspiration en position de repos.
- Appuyez sur . Le programme Nettoyage du système à lait démarre. La barre de progression à LED affiche une animation de rinçage.

Démarrer Calc'n Clean

L'opération dure env. 30 minutes .

Le symbole s'allume lorsque Calc'n Clean est nécessaire. Le symbole s'allume lorsque Calc'n Clean est nécessaire d'urgence. Le symbole clignote et toutes les LED sont éteintes lorsqu'aucune fonction n'est possible sur l'appareil, sauf l'arrêt ou le démarrage Calc'n Clean.

Dès que Calc'n Clean démarre, il n'est pas possible d'interrompre le programme.

clignote toujours lorsqu'une étape est terminée et que l'étape suivante peut commencer.

- Appuyez sur . et clignotent.
- Vider et nettoyer la cuvette d'égouttage et le bac à marc de café.
- Nettoyer la cuvette d'égouttage et le bac à marc de café, puis les remettre en place.
- Placer le tuyau à lait et le tube d'aspiration en position de repos. , et clignotent.
- Appuyez sur . clignote.
- Ouvrir la porte du compartiment de percolation.
- Retirer l'unité d'infusion, la nettoyer et la réinsérer.
- Placer une pastille de nettoyage dans l'unité de percolation.
- Fermer la porte du compartiment de percolation. et clignotent.
- Appuyez sur . clignote. Si un filtre à eau est installé, clignote également.
- Enlever et vider le réservoir d'eau.
- Si un filtre à eau est présent, retirer le filtre à eau.
- Remplir le réservoir d'eau potable fraîche, tiède et non gazeuse jusqu'au repère « calc ».
- Ajouter une pastille de détartrage dans l'eau et mélanger jusqu'à dissolution complète.
- Remettre en place le réservoir d'eau et placer un récipient d'une contenance d'env. 1 l sous le système verseur. et clignotent.
- Appuyez sur . Le programme démarre, nettoie et détartre l'appareil. s'allume. La barre de progression à LED affiche une animation de rinçage. clignote.
- Retirez et nettoyez le réservoir d'eau.
- Remettre en place le filtre à eau.
- Remplir le réservoir d'eau potable fraîche non gazeuse jusqu'au repère « max ». et clignotent.
- Appuyez sur . Le programme démarre, nettoie et rince l'appareil. La barre de progression à LED affiche une animation de rinçage. clignote.
- Vider et nettoyer la cuvette d'égouttage et le bac à marc de café.
- Nettoyer la cuvette d'égouttage et le bac à marc de café, puis les remettre en place.

Réinitialiser les programmes d'entretien

Si un programme d'entretien a été interrompu, p. ex. par une coupure de courant, procédez de la manière suivante.

- Si et clignotent, vider et nettoyer la cuvette d'égouttage et le bac à marc de café.
- Nettoyer la cuvette d'égouttage et le bac à marc de café, puis les remettre en place.
- Placer le tuyau à lait et le tube d'aspiration en position de repos. , et clignotent.
- Appuyez sur . clignote. Si un filtre à eau est installé, clignote également.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

- Enlever et vider le réservoir d'eau.
- Si un filtre à eau est présent, retirer le filtre à eau.
- Remplir le réservoir d'eau potable fraîche non gazeuse jusqu'au repère « max ». et clignotent.
- Appuyez sur . L'appareil est rincé. La barre de progression à LED affiche une animation de rinçage. clignote.
- Vider et nettoyer la cuvette d'égouttage et le bac à marc de café.
- Nettoyer la cuvette d'égouttage et le bac à marc de café, puis les remettre en place.

Aide en cas de défaut

Découvrez comme procéder en cas de défaut d'appareil ici.

Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

Connectez votre appareil de manière permanente à l'appli Home Connect pour recevoir automatiquement les mises à jour logicielles. Cela permet de corriger les erreurs, d'améliorer les performances et d'offrir de nouvelles fonctionnalités. L'appli Home Connect vous permet en outre de consulter des informations détaillées sur l'état de votre appareil.

L'appareil ne réagit plus.

- L'appareil présente un dérangement.
Débranchez la fiche secteur et attendez 60 secondes .Branchez la fiche secteur.

Home Connect ne fonctionne pas correctement.

- Différentes causes sont possibles.
Allez sur .

L'appareil délivre uniquement de l'eau, mais pas de café.

- L'appareil ne détecte pas que le réservoir pour café en grains est vide.
Versez du café en grains.
- La cuve à café de l'unité de percolation est obstruée.
Nettoyez l'unité de percolation. Nettoyer l'unité de percolation
- Les grains de café sont trop huileux et ne tombent pas dans le moulin.
Tapotez légèrement sur le réservoir pour café en grains.Changez de variété de café.N'utilisez pas de grains huileux.Nettoyez le réservoir pour café en grains vide avec un chiffon humide.
- L'unité de percolation n'est pas insérée correctement.
Vérifiez si l'unité de percolation est correctement mise en place et bien verrouillée.Poussez le levier rouge situé en haut vers la gauche.Insérer la porte du compartiment de percolation.

L'appareil de fournit pas de mousse de lait.

- Le répartiteur de boissons est encrassé.
Nettoyer le répartiteur de boissons à la main ou au lave-vaisselle.
- Le tube à lait ne plonge pas dans le lait.
Utilisez plus de lait.Vérifiez si le tube à lait plonge dans le lait.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

- L'appareil est fortement entartré.
Détartrez l'appareil.

Le répartiteur de boissons n'aspire pas de lait.

- Le répartiteur de boissons n'est pas assemblé correctement.
Assembler correctement le répartiteur de boissons.
- Le tube à lait ne plonge pas dans le lait.
Utilisez plus de lait.Vérifiez si le tube à lait plonge dans le lait.

La mousse de lait est trop froide.

- Le lait est trop froid.
Utilisez du lait tiède.

L'appareil ne délivre pas d'eau chaude.

- Le répartiteur de boissons est encrassé.
Nettoyer le répartiteur de boissons à la main ou au lave-vaisselle.

L'appareil de délivre pas de boisson.

- Le filtre à eau contient de l'air.
Plongez le filtre à eau dans de l'eau, ouverture vers le haut, jusqu'à ce que plus aucune bulle d'air ne s'échappe.Remettez le filtre en place.Placez le filtre à eau bien droit et appuyez fortement pour l'enfoncer dans le raccordement au réservoir.
- Des résidus de détartrant obstruent le réservoir à eau.
Retirez le réservoir d'eau.Nettoyez soigneusement le réservoir d'eau.Libérez le flotteur et rendez-le à nouveau mobile.

Il y a des gouttes d'eau sur le fond de l'appareil.

- La cuvette d'égouttage a été retirée trop tôt.
Attendez quelques secondes après la préparation de la dernière boisson avant de retirer la cuvette d'égouttage.

L'unité de percolation ne peut pas être retirée.

- L'unité de percolation n'est pas en position de retrait.
Rallumez l'appareil.

Le moulin ne démarre pas.

- L'appareil est trop chaud.
Débranchez l'appareil avec l'interrupteur du secteur.Attendez 1 heure pour que l'appareil refroidisse.

Le moulin ne moud pas de grains alors que le réservoir pour café en grains est plein.

- Les grains de café sont trop huileux et ne tombent pas dans le moulin.
Tapotez légèrement sur le réservoir pour café en grains.Changez de variété de café.N'utilisez pas de

grains huileux.Nettoyez le réservoir pour café en grains vide avec un chiffon humide.

Qualité très variable du café ou de la mousse de lait.

- L'appareil est entartré.
Détartrez l'appareil.

Qualité variable de la mousse de lait.

- La qualité de la mousse de lait est fonction de la nature de la boisson végétale ou du lait utilisé.
Optimisez le résultat par le choix du lait ou de la boisson végétale.

La quantité réglée n'est pas atteinte.

- Le degré de mouture réglé est trop fin.
Réglez un degré de mouture plus grossier. Régler le degré de mouture
- L'appareil est fortement entartré.
Détartrez l'appareil.
- Le filtre à eau contient de l'air.
Plongez le filtre à eau dans de l'eau, ouverture vers le haut, jusqu'à ce que plus aucune bulle d'air ne s'échappe.Remettez le filtre en place.
- L'appareil est encrassé.
Nettoyez l'unité de percolation. Nettoyer l'unité de percolationDétartrez et nettoyez l'appareil.
- Le café est trop intense.
Abaissez l'intensité du café, p. ex. à normal.

Le café ne présente pas de « crème ».

- La variété de café n'est pas optimale.
Utilisez un café contenant une proportion plus importante de Robusta.Utilisez des grains de café présentant une torréfaction plus foncée.
- Les grains de café ne sont pas fraîchement torréfiés.
Utilisez des grains de café frais.
- Le degré de mouture est inadapté aux grains de café.
Réglez un degré de mouture plus fin. Régler le degré de mouture

Le café est trop acide.

- Le degré de mouture réglé est trop grossier.
Réglez un degré de mouture plus fin. Régler le degré de mouture
- La variété de café n'est pas optimale.
Utilisez un café contenant une proportion plus importante de Robusta.Utilisez des grains de café présentant une torréfaction plus foncée.

Le café est trop amer.

- Le degré de mouture réglé est trop fin.
Réglez un degré de mouture plus grossier. Régler le degré de mouture
- La variété de café n'est pas optimale.
Changez de variété de café.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Le café a un goût de brûlé.

- Le degré de mouture réglé est trop fin.
Réglez un degré de mouture plus grossier. Régler le degré de mouture
- La variété de café n'est pas optimale.
Changez de variété de café.
- Température de percolation trop élevée.
Réduisez la température de percolation.

Le marc de café n'est pas compact et est trop humide.

- Le degré de mouture réglé n'est pas optimal.
Réglez un degré de mouture plus grossier ou plus fin. Régler le degré de mouture
- La quantité de café moulu est trop faible.
Utilisez 2 cuillères-doses rases de café moulu.
- Les grains de café sont trop huileux.
Utilisez une autre variété de grains de café.

est allumé et l'animation de l'appareil reste affichée.

- L'unité d'infusion est difficile à manoeuvrer, encrassée ou bloquée (code d'erreur E6523).
Nettoyez l'unité de percolation. Nettoyer l'unité de percolation

est allumé et l'animation de l'appareil reste affichée.

- Défaut dans le système hydraulique (code d'erreur E3401).
Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique et attendre 1 minute.Rebrancher l'appareil à l'alimentation électrique et démarrer l'appareil.

et sont allumés.

- Le système ne reçoit pas d'eau (code d'erreur E3101).
Retirez le réservoir d'eau.Débloquez le flotteur et remettez-le en mouvement.Si un filtre à eau est présent, retirez-le.Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau potable fraîche sans dioxyde de carbone.

est allumé et clignote.

- La température d'opération de l'appareil est trop chaude ou trop froide (code d'erreur E2002, E8432, E9120).
Débranchez l'appareil du secteur et attendez qu'il atteigne la température de fonctionnement requise.Rebranchez l'appareil au réseau électrique et redémarrez l'appareil.

est allumé et l'animation de l'appareil reste affichée.

- Le moulin est difficile à manoeuvrer ou bloqué par un corps étranger (code d'erreur E6503).
Coupez l'appareil du réseau électrique et attendez 1 minute.Rebranchez l'appareil au réseau et redémarrez l'appareil.Si le message d'erreur réapparaît, contactez le service à la clientèle.

clignote.

- La tension ou la fréquence de l'alimentation électrique est hors de la plage autorisée (code d'erreur E9002, E9024).
Utilisez l'appareil uniquement à une tension de 220 à 240 V.

L'animation de l'appareil reste affichée et ne réagit plus aux commandes.

- Un module électronique de l'appareil ne répond plus, n'est pas opérationnel ou est défectueux (code d'erreur E000E, E010F, E050F).
Coupez l'appareil du réseau électrique et attendez 1 minute.Rebranchez l'appareil au réseau et redémarrez l'appareil.Si le message d'erreur réapparaît, contactez le service à la clientèle.

L'appareil affiche des contenus changeants à l'écran et ne répond plus aux commandes.

- L'appareil est en mode démonstration.
Désactivez le mode démonstration. Activer et désactiver le mode démonstration

clignote et aucune autre interaction avec l'appareil n'est possible.

- L'appareil est verrouillé, car Calc'n Clean est nécessaire.
Détartrez et rincez l'appareil. Démarrer Calc'n Clean

clignote brièvement après la mise sous tension.

- Il s'agit d'un rappel concernant la connectivité réseau de l'appareil. Ce rappel s'affiche à intervalles réguliers.
Vous n'avez aucune action à effectuer.

clignote.

- Le processus attend

Service après-vente

Contactez notre service après-vente si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à corriger un défaut de l'appareil ou si ce dernier doit être réparé.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site Web. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Nous trouverons toujours une solution adaptée.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

Vous pouvez obtenir auprès de notre service client des pièces détachées d'origine fonctionnelles et pouvant être stockées jusqu'à 10 ans après la mise sur le marché de votre appareil.

Veuillez contacter notre service client pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, scannez le QR code figurant sur le document joint afin d'obtenir les coordonnées du service après-vente ainsi que les conditions de garantie, adressez-vous à notre service après-vente, votre revendeur ou consultez notre site web.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente en scannant le QR code figurant sur le document joint relatif aux coordonnées du service après-vente et aux conditions de garantie, ou sur notre site web.

Vous trouverez les informations relatives au règlement(EU) 2023/826 en ligne sous sur la page produit et la page de service de votre appareil dans les notices d'utilisation et les documents complémentaires.

Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Numéro de produit (E-Nr.), numéro de fabrication (FD) et numéro de série (Z-Nr.)

Lorsque vous contactez le service client, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.), du numéro de fabrication (FD) et du numéro de série (Z-Nr.), que vous trouverez sur la plaque signalétique de votre appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

Environnement

Découvrez comment protéger l'environnement ici.

Protection de l'environnement et économies d'énergie

Protégez l'environnement tout en faisant un usage économique de votre appareil et en éliminant correctement les matériaux recyclables.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.

Économies d'énergie

Si vous respectez ces consignes, votre appareil consommera encore moins d'énergie.

En mode veille avec maintien de la connexion au réseau, l'appareil consomme max. 2 W.

Pour économiser de l'énergie, désactivez le module radio. Pour ce faire, désactivez le WLAN.

Transport, stockage et élimination

Apprenez comment préparer votre appareil pour le transport et le stockage. Apprenez également comment éliminer les appareils usagés.

Activer la vidange de l'eau résiduelle

Protégez l'appareil contre le gel durant le transport et le stockage.

- Appuyer sur et pendant au moins 3 secondes. clignote. Si un filtre à eau est installé, clignote

également.
- Enlever et vider le réservoir d'eau.
- Si un filtre à eau est présent, retirer le filtre à eau.
- Insérer le réservoir d'eau vide. et clignotent.
- Appuyez sur . La barre de progression à LED affiche une animation de rinçage. clignote.
- Vider et nettoyer la cuvette d'égouttage et le bac à marc de café.
- Nettoyer la cuvette d'égouttage et le bac à marc de café, puis les remettre en place. L'appareil revient ensuite en mode veille.
- Débrancher l'appareil du réseau électrique.

Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

- Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- Couper le cordon d'alimentation secteur.
- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement. Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.