ROBOT PÂTISSIER

Mode d'emploi Bosch MCM3110W

Marque : Bosch Référence : MCM3110W

Sommaire

1. Premières étapes
2. Lire les consignes de sécurité
3. Déballer l'appareil
4. Nettoyer l'appareil et ses composants avant la première utilisation
5. Enregistrer un appareil
6. Sécurité
7. Indications générales
8. Conformité d'utilisation
9. Restrictions du périmètre utilisateurs
10. Consignes de sécurité
11. Prévenir les dégâts matériels
12. Commander
13. Description de l'appareil
14. Aperçu
15. Interrupteur rotatif
16. Aperçu des ustensiles
17. Vue d'ensemble des disques à réduire
18. Systèmes de sécurité
19. Sécurité anti-enclenchement
20. Sécurité anti-surcharge
21. Commande
22. Utilisation
23. Préparer l'appareil de base
24. Placer le bol mélangeur
25. Traiter les ingrédients avec les ustensiles
26. Travailler les ingrédients avec les disques à émincer
27. Accessoires
28. Bol mixeur
29. Préparer et mettre en place le bol mixeur
30. Quantités à traiter
31. Traiter les ingrédients avec le bol mixeur
32. Nettoyer au préalable le bol mixeur
33. Broyeur universel
34. Préparer le mini-hachoir et le placer
35. Traiter les ingrédients avec le mini-hachoir
36. Nettoyage et entretien
37. Produits de nettoyage
38. Ranger les pièces détachées
39. Nettoyer l'appareil de base
40. Guide de nettoyage

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

41. Aide en cas de défaut
42. Dépannage
43. Service après-vente
44. Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)
45. Environnement
46. Protection de l'environnement et économies d'énergie
47. Élimination de l'emballage
48. Mettre au rebut un appareil usagé
49. Recettes et exemples d'utilisation
50. Liste des recettes
51. Exemples d'application des accessoires
52. Exemples d'utilisations des disques à réduire
53. Exemples d'application du mixeur
54. Exemples d'application du mini-hachoir

Premières étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage à l'utilisation initiale de votre appareil.

Lire les consignes de sécurité

- Sécurité

Déballer l'appareil

Déballez votre appareil et vérifiez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport.

- Retirez l'emballage.
- Sortez les informations produits de l'intérieur de l'appareil.
- Vérifiez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport. En cas de réclamation, veuillez vous adresser au revendeur auprès duquel vous avez acquis l'appareil ou auprès de notre service après-vente. Service après-vente

Nettoyer l'appareil et ses composants avant la première utilisation

- Avant la première utilisation, nettoyer toutes les pièces qui entreront en contact avec des produits alimentaires. Nettoyage et entretien
- Tenir les composants préalablement nettoyés et séchés à disposition pour l'utilisation.

Enregistrer un appareil

Enregistrez votre appareil pour profiter de notre offre de services. Cela ne vous engage à rien.

- Découvrez tous les avantages sur . Des offres attractives sur les accessoires dans notre boutique en ligne Des trucs et astuces pour utiliser votre appareil Le service consommateurs Bosch à votre entière disposition ...et bien plus encore
- Pour vous enregistrez, cliquez sur le lien .
- Cliquez sur « s'enregistrer gratuitement ».
- Saisissez les données d'enregistrement.
- Cliquez sur « Envoyer » et suivez les instructions sur le site internet.

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

Respectez les indications pour utiliser votre appareil de manière optimale.

Conformité d'utilisation

Respectez les consignes d'utilisation conforme afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

Restrictions du périmètre utilisateurs

Évitez les risques pour les enfants et les personnes vulnérables.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou des personnes inexpérimentées, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient été informées de l'utilisation de l'appareil et qu'elles comprennent les risques inhérents à son usage.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.

L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Les enfants doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

Prévenir les dégâts matériels

Respectez les consignes suivantes afin de ne pas endommager votre appareil, vos accessoires ou autres ustensiles de cuisine.

Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

Description de l'appareil

Découvrez les composants de votre appareil.

Aperçu

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

|

| | Appareil de base

| | OutilsSelon le modèle

| | Disques à réduireSelon le modèle

| | Bol mixeurSelon le modèle

| | Broyeur universelSelon le modèle

| | Rangement du cordon

| | Interrupteur rotatif

| | Entraînement

| | Fourreau de lame

| | Lame universelle

| | Accessoire de préparation de pâte

| | Disque-fouet

| | Pilon poussoir et gobelet gradué

| | Couvercle avec ouverture pour ajout

| | Disque réversible à émincer épais / fin

| | Disque réversible à émincer / râper

| | Disque réversible à râper grossier / fin

| | Porte-ustensile

| | Bol mélangeur

Si un accessoire n'a pas été livré d'origine, vous pouvez le commander auprès du Service après-vente.

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des composants de votre accessoire.

|

| | Entonnoir de remplissage

| | Couvercle avec ouverture de remplissage

| | Bol mixeur

| | Insert de lame avec couteau mixeur/couteau broyeur, joint rouge et symbole

| | Insert de lame avec lame de mouture, joint noir et symbole

| | Gobelet du broyeur universel

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Interrupteur rotatif

L'interrupteur rotatif permet de démarrer et d'arrêter le traitement et de sélectionner la vitesse.

Aperçu des ustensiles

Vous trouverez ici un aperçu des accessoires et de leurs utilisations.

Vue d'ensemble des disques à réduire

Vous trouverez ici un aperçu des disques à réduire et de leurs utilisations.

Systèmes de sécurité

Vous trouverez ici un aperçu des systèmes de sécurité de votre appareil.

Sécurité anti-enclenchement

La sécurité anti-enclenchement empêche que votre appareil se mette en marche de façon intempestive.

L'appareil peut être mis en marche et utilisé si le bol est placé correctement et si le couvercle est verrouillé.

Si le bol se détache ou si le couvercle est ouvert, l'appareil s'éteint automatiquement.

Sécurité anti-surcharge

La sécurité anti-surcharge empêche que le moteur et d'autres composants ne soient endommagés suite à une charge trop élevée.

Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

Utilisation

Cette section contient des renseignements essentiels sur l'utilisation de votre appareil.

Préparer l'appareil de base

- Placer l'appareil sur un plan de travail stable, plan, propre et lisse.
- Sortir la longueur nécessaire du cordon d'alimentation. Pour réduire la longueur du cordon, repousser le cordon dans le compartiment range cordon.
- Ne pas brancher la fiche dans la prise de courant.

Placer le bol mélangeur

Tenez toujours le bol bien droit lorsque vous le posez sur l'appareil de base.

- Placer le bol mélangeur sur l'appareil de base .
- Tourner le bol mélangeur dans le sens des aiguilles d'une montre et l'encliqueter . Les repères et doivent être alignés.
- Mettre le support d'accessoires dans le bol.

Traiter les ingrédients avec les ustensiles

Selon la fonction souhaitée, préparer et utiliser les outils adéquats. Aperçu des ustensiles

Respecter les quantités maximales à traiter.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Toujours placer l'accessoire avant les ingrédients.

Insérer l'accessoire avec le bon côté vers le haut et jusqu'à la butée inférieure du support d'accessoires.

Après utilisation, nettoyer immédiatement toutes les pièces afin d'éviter que les résidus ne se sèchent.

- Préparer les aliments. Couper les aliments en gros morceaux.
- Placer l'accessoire approprié sur le support d'accessoires. L'accessoire doit reposer sur la butée inférieure du support d'accessoires. Pousser l'accessoire complètement vers le bas si nécessaire.
- Verser les ingrédients dans le bol mélangeur. Respecter la hauteur de remplissage maximale.
- Placer le couvercle avec le poussoir sur le bol. .
- Tourner le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre et l'encliqueter . Le nez du couvercle doit être entièrement inséré dans la poignée du bol.
- Brancher la fiche dans la prise de courant.
- Amenez l'interrupteur rotatif sur la position voulue et allumer l'appareil. Traiter les ingrédients jusqu'à avoir atteint le résultat souhaité.
- Pour traiter brièvement les ingrédients à haute vitesse, placer l'interrupteur rotatif sur et le maintenir en position pendant la durée désirée.
- Pour ajouter des ingrédients, retirer le poussoir du couvercle et ajouter des ingrédients dans la cheminée de remplissage. Ne rajouter les ingrédients que lorsque l'appareil est éteint et que l'entraînement est immobilisé.
- Pour arrêter la préparation, tourner l'interrupteur rotatif en position .
- Débrancher la fiche secteur.
- Tourner le multimixeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le retirer.
- Tourner le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis le retirer.
- Retirer le support d'accessoire avec l'outil du bol.
- Vider le bol.

Travailler les ingrédients avec les disques à émincer

Respecter les quantités maximales à traiter.

Après utilisation, nettoyer immédiatement toutes les pièces afin d'éviter que les résidus ne se sèchent.

- Utiliser le disque à émincer souhaité. Vue d'ensemble des disques à réduire
- Préparer les aliments. Couper les aliments en gros morceaux.
- Saisir le disque à émincer souhaité au niveau du plastique et le placer, côté requis orienté vers le haut, sur le support d'accessoires. L'ouverture du disque à émincer doit être exactement alignée avec l'entraîneur du support d'accessoires.
- Placer le couvercle sur le bol. .
- Tourner le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre et l'encliqueter . Le nez du couvercle doit être entièrement inséré dans la poignée du bol.
- Brancher la fiche dans la prise de courant.
- Commuter l'interrupteur rotatif sur la vitesse recommandée.
- Introduire les aliments dans la cheminée de remplissage et les faire avancer en exerçant une légère pression avec le pilon poussoir.
- Terminer le traitement lorsque la hauteur maximale de remplissage du bol est atteinte ou que tous les ingrédients ont été traités.
- Pour arrêter la préparation, tourner l'interrupteur rotatif en position .
- Débrancher la fiche secteur.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

- Tourner le multimixeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le retirer.
- Tourner le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis le retirer.
- Saisir le disque à émincer par le plastique au milieu et le retirer du support d'accessoires.
- Retirer le support d'accessoires du bol.
- Vider le bol.

Accessoires

Vous pouvez acheter les accessoires auprès du service après-vente, dans le commerce spécialisé ou sur notre site internet. Utilisez uniquement les accessoires d'origine, car ils sont parfaitement adaptés à votre appareil.

Bol mixeur

Cette section contient des renseignements essentiels sur l'utilisation de votre bol mixeur.

Préparer et mettre en place le bol mixeur

- Vérifier que le joint est inséré correctement. Du liquide risque de couler si le joint est endommagé ou s'il n'a pas été correctement posé.
- Placer le porte-lame sur le bol mixeur dans l'espace dédié.
- Pousser le porte-lame dans le bol mixeur et le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La flèche doit être alignée sur le repère du bol mixeur.
- Placer le bol mixeur sur l'appareil de base . Tenez toujours le mixeur bien droit lorsque vous le posez sur l'appareil de base.
- Tourner le mixeur dans le sens des aiguilles d'une montre et l'encliqueter . Les repères et doivent être alignés.

Quantités à traiter

Respectez les quantités à traiter indiquées.

Traiter les ingrédients avec le bol mixeur

Tenir le couvercle fermement pendant l'utilisation.

Après utilisation, nettoyer immédiatement toutes les pièces afin d'éviter que les résidus ne se sèchent.

- Préparer les aliments. Couper les aliments en gros morceaux.
- Verser tous les ingrédients dans le bol mixeur. Respecter la hauteur de remplissage maximale.
- Mettre le couvercle en place et appuyer dessus.
- Brancher la fiche dans la prise de courant.
- Amenez l'interrupteur rotatif sur la position voulue et allumer l'appareil. Traiter les ingrédients jusqu'à avoir atteint le résultat souhaité.
- Pour traiter brièvement les ingrédients à haute vitesse, placer l'interrupteur rotatif sur et le maintenir en position pendant la durée désirée.
- Verser les ingrédients liquides par l'entonnoir.
- Pour ajouter des ingrédients solides, retirer l'entonnoir du couvercle et verser les ingrédients par l'ouverture. Pour ajouter de grandes quantités, éteindre l'appareil et attendre que l'entraînement s'arrête.
- Pour arrêter la préparation, tourner l'interrupteur rotatif en position .
- Tourner le mixeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis le retirer.
- Retirer le couvercle du bol mixeur et vider le bol mixeur.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Nettoyer au préalable le bol mixeur

- Suivre les instructions de nettoyage figurant dans le tableau.

Broyeur universel

Cette section contient des renseignements essentiels sur l'utilisation de votre mini-hachoir.

Préparer le mini-hachoir et le placer

- Préparer les aliments. Couper les aliments en gros morceaux.
- Tourner le récipient avec l'ouverture vers le haut et verser les aliments dans le récipient. Toujours respecter la hauteur de remplissage maximale.
- Vérifier que le joint est inséré correctement. Du liquide risque de couler si le joint est endommagé ou s'il n'a pas été correctement posé.
- Choisir le porte-lame adapté à l'aliment à traiter.
- Placer le porte-lame sur le récipient dans l'espace dédié.
- Pousser le porte-lame dans le récipient et le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La flèche doit être alignée sur le repère du récipient.
- Tourner le mini-hachoir avec le porte-lame vers le bas.
- Placer le mini-hachoir sur l'appareil de base . Tenez toujours le mini-hachoir lorsque vous le posez sur l'appareil de base.
- Tourner le mini-hachoir dans le sens des aiguilles d'une montre et l'encliqueter . Les repères et doivent être alignés.

Traiter les ingrédients avec le mini-hachoir

Après utilisation, nettoyer immédiatement toutes les pièces afin d'éviter que les résidus ne se sèchent.

- Brancher la fiche dans la prise de courant.
- Amenez l'interrupteur rotatif sur la position voulue et allumer l'appareil. Traiter les ingrédients jusqu'à avoir atteint le résultat souhaité.
- Pour traiter brièvement les ingrédients à haute vitesse, placer l'interrupteur rotatif sur et le maintenir en position pendant la durée désirée.
- Pour arrêter la préparation, tourner l'interrupteur rotatif en position .
- Tourner le broyeur universel en sens inverse des aiguilles d'une montre, puis le retirer.
- Tourner le mini-hachoir avec le porte-lame vers le haut.
- Tourner le porte-lame dans le sens des aiguilles d'une montre et le retirer-du récipient.
- Vider le récipient.

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Produits de nettoyage

Apprenez ici quels produits de nettoyage sont adaptés à votre appareil.

Ranger les pièces détachées

- Après le nettoyage, conserver les pièces détachées sèches dans le bol.

Nettoyer l'appareil de base

- Débrancher l'unité principale.
- Essuyer l'appareil de base avec un chiffon doux et humide.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

- Sécher l'unité principale.

Guide de nettoyage

Nettoyez les différents composants comme indiqué dans le tableau.

Nettoyer les différents composants comme indiqué dans le tableau.

Ne pas coincer les pièces en plastique dans le lave-vaisselle, car des déformations permanentes sont possibles.

Ne pas laisser les porte-lame ou le couteau universel dans l'eau.

Laisser sécher toutes les pièces après le nettoyage ou les sécher avec un chiffon doux.

Des décolorations peuvent apparaître sur les pièces en plastique, p. ex. lors du traitement des carottes. Enlevez les décolorations avec un chiffon doux et quelques gouttes d'huile alimentaire.

Aide en cas de défaut

Découvrez comme procéder en cas de défaut d'appareil ici.

Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

L'appareil ne fonctionne pas.

- L'appareil n'est pas sous tension.
Vérifiez si l'appareil est bel et bien branché.

L'appareil ne démarre pas ou s'arrête pendant le traitement des aliments.

- La quantité à traiter est trop importante ou la durée de traitement est trop longue.
Amenez l'interrupteur sur .Réduisez la quantité d'ingrédients.Laissez l'appareil refroidir pour désactiver la protection anti-surcharge.
- L'appareil ou l'accessoire est bloqué.
Amenez l'interrupteur sur .Supprimez le blocage.
- Le gobelet, le couvercle ou l'accessoire est mal placé.
Placer correctement le gobelet, le couvercle ou l'accessoire.

Service après-vente

Contactez notre service après-vente si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à corriger un défaut de l'appareil ou si ce dernier doit être réparé.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site Web. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Nous trouverons toujours une solution adaptée.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

prolonge la disponibilité des pièces détachées à 10 ans. Cela concerne toutes les pièces fonctionnelles et stockables pour les appareils fabriqués après le 1er janvier 2023.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, scannez le QR code figurant sur le document joint afin d'obtenir les coordonnées du service après-vente ainsi que les conditions de garantie, adressez-vous à notre service après-vente, votre revendeur ou consultez notre site web.

Lorsque vous contactez le service après-vente, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD) de votre appareil.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente en scannant le QR code figurant sur le document joint relatif aux coordonnées du service après-vente et aux conditions de garantie, ou sur notre site web.

Vous trouverez les informations relatives au règlement(EU) 2023/826 en ligne sous sur la page produit et la page de service de votre appareil dans les notices d'utilisation et les documents complémentaires.

Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

Environnement

Découvrez comment protéger l'environnement ici.

Protection de l'environnement et économies d'énergie

Protégez l'environnement tout en faisant un usage économique de votre appareil et en éliminant correctement les matériaux recyclables.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.

Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

- Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- Couper le cordon d'alimentation secteur.
- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement. Vous trouverez des informations sur les circuits

actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.

Recettes et exemples d'utilisation

Vous trouverez ici un choix de recettes et d'exemples d'utilisations spécialement conçus pour votre appareil.

Liste des recettes

Dans cet aperçu, vous trouverez les ingrédients ainsi que les étapes de traitement pour différentes recettes.

Exemples d'application des accessoires

Respectez les indications et valeurs figurant dans le tableau.

Exemples d'utilisations des disques à réduire

Respectez les indications et valeurs figurant dans le tableau.

Exemples d'application du mixeur

Respectez les indications et valeurs figurant dans le tableau.

Exemples d'application du mini-hachoir

Respectez les indications et valeurs figurant dans le tableau.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.