ROBOT PÂTISSIER

Mode d'emploi
Bosch Série 6 MUMS6EW22

Marque : Bosch Référence : MUMS6EW22

Sommaire

1. Premières étapes
2. Lire les consignes de sécurité
3. Déballer l'accessoire et ses composants
4. Nettoyer tous les accessoires avant la première utilisation
5. Enregistrer un appareil
6. Sécurité
7. Indications générales
8. Conformité d'utilisation
9. Consignes de sécurité
10. Prévenir les dégâts matériels
11. Commander
12. Présentation de l'accessoire
13. Aperçu
14. Symboles
15. Commande
16. Utilisation de base
17. Préparer le bol mixeur
18. Traiter les aliments avec le bol mixeur
19. Utiliser le pilon poussoir
20. Verser des aliments
21. Terminer le traitement
22. Nettoyage et entretien
23. Produits de nettoyage
24. Guide de nettoyage
25. Aide en cas de défaut
26. Dépannage
27. Exemples d'utilisations

Premières étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage à l'utilisation initiale de votre appareil.

Lire les consignes de sécurité

- Sécurité

Déballer l'accessoire et ses composants

- Retirer l'accessoire de son emballage.
- Sortir de l'emballage et préparer tous les autres composants ainsi que la documentation fournie.
- Retirer les emballages.
- Retirer les autocollants et les films présents.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Nettoyer tous les accessoires avant la première utilisation

- Avant la première utilisation, nettoyer toutes les pièces qui entreront en contact avec des produits alimentaires. Nettoyage et entretien
- Tenir les composants préalablement nettoyés et séchés à disposition pour l'utilisation.

Enregistrer un appareil

Enregistrez votre appareil pour profiter de notre offre de services. Cela ne vous engage à rien.

- Découvrez tous les avantages sur . Des offres attractives sur les accessoires dans notre boutique en ligne Des trucs et astuces pour utiliser votre appareil Le service consommateurs Bosch à votre entière disposition ...et bien plus encore
- Pour vous enregistrez, cliquez sur le lien .
- Cliquez sur « s'enregistrer gratuitement ».
- Saisissez les données d'enregistrement.
- Cliquez sur « Envoyer » et suivez les instructions sur le site internet.

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

Conformité d'utilisation

Pour utiliser l'accessoire correctement et en toute sécurité, respectez les consignes d'utilisation conforme.

Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

Prévenir les dégâts matériels

Respectez les consignes suivantes afin de ne pas endommager votre appareil, vos accessoires ou autres ustensiles de cuisine.

Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

Présentation de l'accessoire

Apprenez à connaître vos accessoires.

Aperçu

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

|

| | Support de lames EasyKlick avec joint

| | Bol mixeur

| | Couvercle avec ouverture de remplissage

| | Gobelet doseur

| | Pilon poussoir

Symboles

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des symboles sur vos accessoires.

Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

Utilisation de base

Cette section contient des renseignements essentiels sur la manipulation de votre accessoire.

Préparer le bol mixeur

- Préparer le robot culinaire comme suit. Retirer le bol mélangeur. Retirer les accessoires existants de l'entraînement principal. Rabattre le bras pivotant et l'enclencher en position verticale. Tourner le couvercle de protection de l'entraînement 3 dans le sens des aiguilles d'une montre et le retirer.
- Vérifier que le joint est inséré correctement. Du liquide risque de couler si le joint est endommagé ou s'il n'a pas été correctement posé.
- Placer le support de lames EasyKlick sur le bol blender dans l'espace dédié.
- Pousser le porte-lame EasyKlick dans le bol mixeur et fermer la poignée de fixation jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Placer le bol mixeur sur l'entraînement 3 comme illustré. Tenir compte des repères.
- Pousser le bol mixeur vers le bas et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Le bol mixeur doit tout d'abord être solidement attaché à l'appareil de base.

Traiter les aliments avec le bol mixeur

Mixer et réduire en purée des aliments, p. ex. fruits, légumes, soupes Préparer des boissons mixées et des smoothies Préparer des pâtes à crêpes, des pâtes à tartiner, des sauces, des sorbets et des crèmes glacées Hacher des glaçons Transformer les aliments congelés

Utilisez le fonctionnement momentané pour mixer des ingrédients brièvement ou par intermittence seulement.

- Préparer les aliments. Couper les aliments en gros morceaux.
- Verser les aliments dans le bol mixeur.
- Enfoncer le gobelet doseur dans le couvercle et placer le couvercle sur le bol mixeur.
- Tourner le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Il faut que le couvercle soit complètement fermé.
- Commuter l'interrupteur rotatif sur la vitesse recommandée.
- Pour utiliser le fonctionnement momentané, placer l'interrupteur rotatif sur et le maintenir. Les aliments sont traités à la vitesse maximale. Le traitement s'arrête automatiquement lorsque l'interrupteur rotatif est relâché.

Utiliser le pilon poussoir

Utilisez le pilon poussoir si les aliments se mélangent mal ou s'ils restent accrochés au bord supérieur du

bol mixeur.

- Retirer le gobelet doseur et insérer le pilon poussoir dans le trou de remplissage.
- Détacher les aliments du bord du bol mixeur à l'aide du pilon poussoir, les pousser vers le bas et les mixer.

Verser des aliments

- Pendant le traitement, retirer le gobelet doseur et verser les aliments par l'orifice dans le couvercle.
- Pour rajouter de grandes quantités, tourner l'interrupteur rotatif sur . Attendre que l'appareil se soit immobilisé.
- Retirer le couvercle et verser les aliments.
- Placer le couvercle sur le bol mixeur, le serrer en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et continuer de traiter les aliments.

Terminer le traitement

Pour le prénettoyage, verser de 700 ml l'eau et une goutte de liquide vaisselle dans le bol mixeur vide et mettre l'appareil (5-6) x 5 s en marche en position M .

- Amener l'interrupteur rotatif sur . Attendre que l'appareil se soit immobilisé.
- Tourner le bol mixeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le retirer de l'appareil de base.
- Pour vider entièrement le bol mixeur, retirer le couvercle et verser les aliments transformés dans un récipient approprié ou les servir directement.
- Ouvrir la poignée de fixation et tirer le porte-lame EasyKlick hors du bol mixeur.

Nettoyage et entretien

Pour que votre accessoire reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Produits de nettoyage

Apprenez ici quels produits de nettoyage conviennent à votre accessoire.

Guide de nettoyage

Après utilisation, nettoyer immédiatement toutes les pièces afin d'éviter que les résidus ne sèchent.

Nettoyer les différents composants comme indiqué dans le tableau.

Aide en cas de défaut

Découvrez comme procéder en cas de défaut d'appareil ici.

Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

L'appareil ne fonctionne pas.

- Le bol mixeur n'est pas mis en place correctement ou n'est pas fermé correctement.
Placez le bol mixeur sur l'appareil de base et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.Placez le couvercle sur le bol mixeur et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

L'appareil bourdonne.

- La lame est bloquée ou grippée.
Supprimez le blocage.

Du liquide sort du support de lames.

- Le joint entre le bol mixeur et le support de lames n'est pas en place.
Placez le joint sur le porte-lame EasyKlick.

Exemples d'utilisations

Vous trouverez ici des exemples d'utilisations spécialement conçues pour votre appareil.

Respecter les indications et valeurs figurant dans le tableau.

Ne pas broyer d'aliments tels que les amandes, les oignons, le persil et la viande. Le mixage de pâtes à tartiner comme le beurre de cacahuète, de noix de coco ou de noix est uniquement possible avec le pilon poussoir. Le mixeur ne peut pas préparer de mayonnaise. Mélanger les aliments durs avec suffisamment de liquide. Avant de les mixer, mélanger les aliments en poudre avec suffisamment de liquide ou les dissoudre complètement dans du liquide. Des aliments en poudre sont p. ex. du sucre glace, du cacao en poudre, de la farine, de la poudre de protéine. Ne jamais mixer d'aliments sans liquide. Si les ingrédients ne tournent pas et se mélangent mal dans le bol mixeur, utiliser le pilon poussoir pour les pousser vers le bas. Verser les aliments dans l'ordre suivant : liquides, produits secs, fruits et légumes frais, légumes à feuilles, fruits et légumes congelés, glace. Mélanger des fruits et légumes congelés avec des aliments frais. Pour mixer uniquement des ingrédients congelés, ne pas dépasser une quantité de remplissage totale d'un litre. Avant de les mixer, couper les aliments en cubes d'env. 2 cm.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.